


PHILIPS

Spade till
potatismosare

CP1387



för att ersätta befintlig potatismosarspade

det här är ersättningsdelen till tillbehöret för att mosa potatis

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

För köksapparatmodell:: HR253x, HR254x

