

Kabelová myš HP 125



Každodenní produktivita

Využíváním myši trávíme mnoho času. Proto jsme se zaměřili na design kabelové myši, který je pohodlný a zajišťuje v případě potřeby vysokou produktivitu po celý den.



Pohodlí na prvním místě

Kabelová myš HP 125 disponuje dokonale umístěným levým a pravým tlačítkem a posuvným kolečkem, které poskytují pohodlí po celý den.

Připojení Plug and Play

Připojení některých periferních zařízení může být složité a časově náročné. Proč si to nezjednodušit? Se snadným zapojením Plug and Play USB můžete bleskově připojit myš a věnovat se důležitější práci.

Zodpovědná výroba

Ze zakoupeného a používaného produktu byste měli mít dobrý pocit. Spolehněte se na kabelovou myš, která byla vyrobena zodpovědně a obsahuje desky plošných spojů s nízkým obsahem halogenů.¹

Snadné čištění

Klávesnice se při každodenním používání postupně zanáší špínou. To může po čase ovlivnit správnou funkčnost. Čištění klávesnice je rychlé a snadné, můžete ji totiž čistit každý den pomocí dezinfekčních ubrousků.²

Kabelová myš HP 125



Produktové číslo	265A9AA
Kompatibilita	Kompatibilní s počítači vybavenými portem USB.
Délka kabelu	180 cm
Délka kabelu	70.86 in; 180 cm
Primární barva produktu	Černá
Minimální systémové požadavky	Volný port USB.
Záruka	Omezená jednoletá záruka.
Obsah balení	Myš; Leták rychlé instalace; Záruční list; Produktové oznámení
Země původu	Vyrobeno v Číně
Rozměry (D x Š x V)	4,41 x 2,48 x 1,42 in; 11,2 x 6,3 x 3,6 cm
Hmotnost	2.83 oz; 80,5 g

Kabelová myš HP 125

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periférií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.

² Vybrané domácí čisticí ubrousky lze bezpečně používat k čištění myši HP Elite Presenter, klávesnice HP Premium (bezdrátové a USB) a kabelové klávesnice a myši HP Desktop 320 (až 1 000 utření); Postupujte podle pokynů výrobce pro dezinfekci a příručky HP pro čištění s testovanými roztoky HP, které jsou uvedené v brožuře „Jak čistit zařízení HP“.

