

PHILIPS

Brosse TriActive

Conique

FC6031



Brosse multi-usage

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Une brosse d'aspirateur Tri-active exclusive effectuant trois actions en un seul passage. À chaque passage, vous obtiendrez immédiatement un nettoyage parfait, que ce soit sur vos sols durs ou sur vos moquettes et tapis. Facile à manœuvrer !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: FC8188/01, FC8189/01, FC8600/01, FC8601/02, FC8601/03, FC8601/04, FC8602/01, FC8602/02, FC8602/03, FC8608/01, FC8608/02, FC8608/03, FC8608/04, FC8608/05, FC8610/01, FC8611/01, FC8612/01, FC8613/01, FC8615/01, FC8617/01, FC8620/01, FC8712/01, FC8712/02, FC8714/01, FC8748/01, FC8912/01, FC8913/01, FC8915/01, FC8919/01, FC9060/02, FC9062/01, FC9070/01, FC9084/01, FC9261/01

