

Lenovo
V50t-13IMB

Setup Guide

Guide de configuration

Einrichtungsanleitung

Guida di configurazione

Installatiegids

Manual de Configuração

Lenovo




For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP40M14978

Initial Setup


Configuration initiale | Erstkonfiguration | Configurazione iniziale |
Eerste installatie | Configuração inicial



* For selected models | Sur certains modèles | Für ausgewählte Modelle | Per alcuni modelli | Voor bepaalde modellen | Em modelos selecionados

Overview

Présentation | Überblick | Panoramica | Overzicht | Descrição geral



- * 1. Optical drive eject button
- * 2. Optical drive activity indicator
- * 3. Internal speaker
- 4. Power button
- 5. Storage drive activity indicator
- 6. Microphone connector
- * 7. SD-card slot
- 8. Headset connector
- 9. USB 3.2 connectors Gen 1
- 10. Audio line-out connector
- 11. HDMI™ out connector
- 12. DisplayPort® out connector

- * 13. PS/2 keyboard and mouse connector
- 14. VGA-out connector
- 15. Serial connector
- 16. Ethernet connector
- 17. USB 2.0 connectors
- 18. USB 2.0 connector
- 19. Power cord connector
- * 20. Smart cable clip slots
- * 21. Serial connector
- 22. PCI Express card area
- * 23. Padlock loop
- * 24. Security-lock slot

 Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. Refer to the *Safety and Warranty Guide* for accessing the *User Guide*.

- * 1. Bouton d'éjection de l'unité de disque optique
- * 2. Voyant d'activité du disque optique
- * 3. Haut-parleur interne
- 4. Bouton d'alimentation
- 5. Voyant d'activité de l'unité de stockage
- 6. Connecteur du micro
- * 7. Logement pour carte SD
- 8. Connecteur de casque
- 9. Connecteurs USB 3.2 Gen 1
- 10. Connecteur de sortie ligne audio
- 11. Connecteur de sortie HDMI™
- 12. Connecteur de sortie DisplayPort®
- * 13. Connecteur de souris et clavier PS/2
- 14. Connecteur de sortie VGA
- 15. Connecteur série
- 16. Connecteur Ethernet
- 17. Connecteurs USB 2.0
- 18. Connecteur USB 2.0
- 19. Connecteur de cordon d'alimentation
- * 20. Emplacements d'attache de câble
- * 21. Connecteur série
- 22. Espace de la carte PCI Express
- * 23. Anneau pour cadenas
- * 24. Prise de sécurité

 Lire la déclaration sur le taux de transfert USB dans le *Guide d'utilisation*. Consulter les *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* pour accéder au *Guide d'utilisation*.

- * 1. Entnahmetaste des optischen Laufwerks
- * 2. Betriebsanzeige des optischen Laufwerks
- * 3. Interner Lautsprecher
- 4. Betriebsspannungsschalter
- 5. Speicherlaufwerk-Aktivitätsanzeige
- 6. Mikrofonanschluss
- * 7. SD-Kartensteckplatz
- 8. Headset-Anschluss
- 9. USB 3.2-Anschlüsse Gen 1
- 10. Audioausgangsanschluss
- 11. HDMI™-Ausgangsanschluss
- 12. DisplayPort®-Ausgangsanschluss
- * 13. PS/2-Tastatur- und -Mausanschluss
- 14. VGA-Ausgangsanschluss
- 15. Serieller Anschluss
- 16. Ethernet-Anschluss
- 17. USB 2.0-Anschlüsse
- 18. USB 2.0-Anschluss
- 19. Netzkabelanschluss
- * 20. Kabelklemmschlitze
- * 21. Serieller Anschluss
- 22. PCI-Express-Kartenbereich
- * 23. Öse für Sicherheitsschloss
- * 24. Schlitz für Sicherheitsschloss

 Lesen Sie den Hinweis zur USB-Übertragungsrate im *Benutzerhandbuch*. Informationen zum Zugriff auf das *Benutzerhandbuch* finden Sie im *Handbuch Sicherheit und Garantie*.

- * 1. Pulsante di espulsione unità ottica
- * 2. Indicatore di attività dell'unità ottica
- * 3. Altoparlante interno
- 4. Pulsante di alimentazione
- 5. Indicatore di attività dell'unità di memorizzazione
- 6. Connettore microfono
- * 7. Slot per schede SD
- 8. Connettore per auricolari
- 9. Connettori USB 3.2 Gen 1
- 10. Connettore di uscita audio
- 11. Connettore di uscita HDMI™
- 12. Connettore di uscita DisplayPort®
- * 13. Connettore tastiera e mouse PS/2
- 14. Connettore di uscita VGA
- 15. Connettore seriale
- 16. Connettore Ethernet
- 17. Connettori USB 2.0
- 18. Connettore USB 2.0
- 19. Connettore cavo di alimentazione
- * 20. Slot per fermo del cavo smart
- * 21. Connettore seriale
- 22. Area delle schede PCI Express
- * 23. Occhiello del lucchetto
- * 24. Slot del blocco di sicurezza

 Leggere le informazioni sulla velocità di trasferimento USB nella *Guida per l'utente*. Fare riferimento alla *Guida in materia di sicurezza e garanzia* per accedere alla *Guida per l'utente*.

- * 1. Uitwerpknop optisch station
- * 2. Activiteitslampje voor optisch station
- * 3. Interne luidspreker
- 4. Aan/uit-knop
- 5. Activiteitslampje voor opslagstation
- 6. Microfoonaansluiting
- * 7. SD-kaartsleuf
- 8. Headsetaansluiting
- 9. USB 3.2-aansluitingen Gen 1
- 10. Audio-lijnnitgang
- 11. HDMI™-uit-aansluiting
- 12. DisplayPort®-uit-aansluiting
- * 13. Aansluiting voor PS/2-toetsenbord en -muis
- 14. VGA-uit-aansluiting
- 15. Seriële aansluiting
- 16. Ethernet-aansluiting
- 17. USB 2.0-aansluitingen
- 18. USB 2.0-aansluiting
- 19. Aansluiting voor netsnoer
- * 20. Sleuven voor slimme kabelklem
- * 21. Seriële aansluiting
- 22. Gedeelte voor PCI Express-kaart
- * 23. Hangslotlus
- * 24. Beveiligingsslot

 Lees de verklaring over de USB-overdrachtssnelheid in de *Gebruikershandleiding*. Raadpleeg de *Handleiding veiligheid en garantie* voor toegang tot de *Gebruikershandleiding*.

- * 1. Botão de ejeção da unidade ótica
- * 2. Indicador de atividade da unidade ótica
- * 3. Coluna interna
- 4. Botão para ligar/desligar
- 5. Indicador de atividade da unidade de armazenamento
- 6. Conector de microfone
- * 7. Ranhura para cartões SD
- 8. Conector de auscultadores
- 9. Conectores USB 3.2 Gen 1
- 10. Conector de saída de linha de áudio
- 11. Conector de saída HDMI™
- 12. Conector de saída DisplayPort®
- * 13. Conector de teclado e rato PS/2
- 14. Conector de saída VGA
- 15. Conector série
- 16. Conector Ethernet
- 17. Conectores USB 2.0
- 18. Conector USB 2.0
- 19. Conector do cabo de alimentação
- * 20. Ranhuras para grampo para cabos inteligente
- * 21. Conector série
- 22. Área da placa PCI Express
- * 23. Argola para cadeado
- * 24. Ranhura de bloqueio para segurança

 Leia a declaração relativa à velocidade de transferência USB no *Manual do Utilizador*. Consulte o *Manual de Segurança e Garantia* para aceder ao *Manual do Utilizador*.

Customer Replaceable Units (CRUs)

Unités remplaçables par l'utilisateur (CRU) | CRUs (Customer Replaceable Units - durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten) | Customer Replaceable Unit (CRU) | Customer Replaceable Units (CRU's) | Unidades Substituíveis pelo Cliente (CRUs, Customer Replaceable Units)

- Coin-cell battery
- Computer cover
- Front bezel
- * • Keyboard
- * • M.2 solid state drive
- Memory module
- * • Mouse

Refer to *User Guide* for CRU definition.

- * • Optical drive
- * • Optical drive bracket
- * • PCI Express card
- Power cord
- Power supply assembly
- * • Smart cable clip
- * • Storage drive

- Batterie à pile cellulaire
- Carter de l'ordinateur
- Panneau frontal
- * • Clavier
- * • Disque SSD M.2
- Module de mémoire
- * • Souris

Voir le *Guide d'utilisation* pour la définition des CRU.

- * • Unité de disque optique
- * • Support du disque optique
- * • Carte PCI Express
- Cordon d'alimentation
- Bloc d'alimentation électrique
- * • Clip de câble intelligent
- * • Unité de stockage

- Knopfzellenbatterie
- Computerabdeckung
- Frontblende
- * • Tastatur
- * • M.2 Solid-State-Laufwerk
- Speichermodul
- * • Maus

Definition der CRU siehe *Benutzerhandbuch*.

- * • Optisches Laufwerk
- * • Halterung für optisches Laufwerk
- * • PCI-Express-Karte
- Netzkabel
- Netzteil
- * • Kabelklemme
- * • Speicherlaufwerk

- Knoopcelbatterij
- Computerkap
- Frontplaat
- * • Toetsenbord
- * • M.2 SSD-station
- Geheugenmodule
- * • Muis

Raadpleeg de *gebruikershandleiding* voor de definitie van CRU.

- * • Optisch station
- * • Beugel voor optisch station
- * • PCI Express-kaart
- Netsnoer
- Voedingseenheid
- * • Slimme kabelklem
- * • Opslagstation

- Batteria in formato moneta
- Coperchio del computer
- Mascherina anteriore
- * • Tastiera
- * • Unità SSD M.2
- Modulo di memoria
- * • Mouse

- * • Unità ottica
- * • Staffa unità ottica
- * • Scheda PCI Express
- Cavo di alimentazione
- Assieme di alimentazione
- * • Fermo del cavo intelligente
- * • Unità di memorizzazione

Per la definizione di CRU, consultare la *Guida per l'utente*.

- Pilha de relógio
- Cobertura do computador
- Cobertura biselada anterior
- * • Teclado
- * • Disco de memória sólida M.2
- Módulo de memória
- * • Rato

- * • Unidade ótica
- * • Suporte de unidade ótica
- * • Placa PCI Express
- Cabo de alimentação
- Conjunto da fonte de alimentação
- * • Grampo para cabos inteligente
- * • Unidade de armazenamento

Consulte o *Manual do Utilizador* para obter uma definição de CRU.

Additional information

Informations complémentaires | Zusätzliche Informationen | Informazioni aggiuntive | Aanvullende informatie | Informações adicionais

European Union (EU) / United Kingdom (UK) – Radio Equipment Compliance

Hereby, Lenovo declares that the radio equipment type Lenovo V50t-13IMB is in compliance with Directive 2014/53/EU, as well as UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206.

The full text of the system declarations of conformity are available at:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> for EU and

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> for UK.

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Usage of this device is limited to indoor use in the WLAN band 5150 - 5350 MHz.

Union européenne / Royaume-Uni - Conformité à la directive concernant l'équipement radio

Lenovo déclare par la présente que la catégorie d'équipement radio de type Lenovo V50t-13IMB est conforme à la Directive 2014/53/EU ainsi qu'à la réglementation SI 2017 n° 1206 relative à l'équipement radio au Royaume-Uni.

Le texte complet des déclarations européennes de conformité du système sont disponibles à l'adresse suivante :

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> pour l'UE et

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> pour le Royaume-Uni.

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Ce périphérique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, dans la bande de fréquences WLAN de 5 150 à 5 350 MHz.

Europäische Union (EU) / Vereinigtes Königreich (UK) - Erfüllung der Funkanlagen-Richtlinie

Lenovo erklärt hiermit, dass das Funkgerät vom Typ Lenovo V50t-13IMB der EU-Richtlinie 2014/53/EU und der UK-Funkanlagen-Richtlinie SI 2017/1206 entspricht.

Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärungen für das System ist verfügbar unter:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> für die EU und

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> für UK.

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung:

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Die Verwendung dieser Einheit ist im Innenbereich auf das Frequenzband von 5.150 bis 5.350 MHz beschränkt.

Conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio per Unione Europea (UE)/Regno Unito (UK)

Con la presente documentazione, Lenovo dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Lenovo V50t-13IMB è conforme alla direttiva 2014/53/UE e alle normative per le apparecchiature radio del Regno Unito, decreto ministeriale n. 1206 del 2017.

Il testo integrale delle dichiarazioni di conformità del sistema è disponibile all'indirizzo:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> per l'Unione Europea e

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> per il Regno Unito.

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione a radiofrequenza massima:

Tecnologia	Banda di frequenza [MHz]	Potenza di trasmissione massima
WLAN 802.11b/g/n	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

L'utilizzo di questo dispositivo è limitato ad ambienti chiusi in banda WLAN compresa 5.150 e 5.350 MHz.

Europese Unie (EU) / Verenigd Koninkrijk (VK) — Naleving van richtlijnen voor radioapparatuur

Hierbij verklaart Lenovo dat de radioapparatuur van het type Lenovo V50t-13IMB voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en aan de Britse regelgeving inzake radioapparatuur SI 2017 No. 1206.

De volledige tekst van de verklaringen van conformiteit van het systeem is beschikbaar op:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> voor EU en

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> voor VK.

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen:

Technologie	Frequentieband [MHz]	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Gebruik van dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis in de WLAN-band van 5150 tot 5350 MHz.

União Europeia (UE) / Reino Unido (RU) — Conformidade com o Equipamento de Rádio

Pelo presente, a Lenovo declara que o tipo de equipamento de rádio Lenovo V50t-13IMB está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, bem como com os Regulamentos sobre Equipamento de Rádio do Reino Unido SI 2017 N.º 1206.

O texto integral das declarações de conformidade do sistema está disponível em:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> para a UE e

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> para o Reino Unido.

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e potência de radiofrequência máxima:

Tecnologia	Banda de frequência [MHz]	Energia máxima transmitida
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

A utilização deste dispositivo é limitada à utilização no interior na banda WLAN 5150 - 5350 MHz.

LENOVO and LENOVO logo are trademarks of Lenovo. DisplayPort and VESA are trademarks of the Video Electronics Standards Association. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Lenovo

E-manual

Manuel électronique | E-Handbuch | Manuale elettronico |
E-handleiding | Manual electrónico



Second Edition (June 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle



