

CHERRY DW 9100 SLIM

Desktop wireless ricaricabile



Le varianti del prodotto possono differire dalle illustrazioni

Desktop ricaricabile in un design con molti extra

La combinazione di mouse e tastiera CHERRY DW 9100 SLIM entusiasma grazie alle funzioni innovative, alla straordinaria finitura e al moderno design extra piatto. Collegare a scelta il mouse wireless e la tastiera con il radio ricevitore USB a 2,4 GHz in dotazione o mediante Bluetooth®. Grazie a un interruttore posto sul mouse wireless o sulla tastiera si passa immediatamente da un tipo di collegamento all'altro. In questo modo, con lo stesso desktop è possibile utilizzare ad esempio un notebook tramite Bluetooth® 4.2 e anche un PC via radio. In entrambi i casi la trasmissione dei dati viene eseguita con crittografia AES-128. La portata fino a 10 metri è sufficiente ad esempio anche per le applicazioni multimediali sulla TV.

La combinazione di mouse e tastiera CHERRY DW 9100 SLIM dispone di batterie al litio ricaricabili che consentono di lavorare per settimane. In seguito è possibile ricaricare comodamente il mouse wireless e la tastiera mediante il cavo USB-C in dotazione anche mentre si lavora. Affinché le batterie siano cariche anche al ritorno dalle vacanze, la tastiera e il mouse wireless possono essere completamente disattivati mediante un interruttore.

La tastiera contiene una piastra in metallo integrata che le conferisce massima resistenza e stabilità. Se si preferisce scrivere con un'inclinazione maggiore, è possibile adattare la tastiera wireless con la barra magnetica rimovibile. Anche in questo caso la piastra in metallo garantisce una elevata stabilità, impedendo la flessione e il rimbalzo durante la scrittura.

L'ottimale comfort di scrittura viene raggiunto attraverso l'utilizzo di un meccanismo a forbice di qualità con un sollevamento dei tasti minimo. I LED di stato integrati direttamente nei rispettivi tasti segnalano se il tasto Maiuscolo, il tasto Blocco scorrimento o il tasto Blocco

numeri sono attivati. Inoltre questi tasti avvisano con un lampeggio quando lo stato di carica della batteria è basso. Estremamente confortevoli e pratici si rivelano i 6 tasti supplementari: per attivare Windows Lock, il browser, la diminuzione del volume, l'aumento del volume, Mute e la calcolatrice.

Con una linea che si abbina perfettamente alla tastiera, anche il mouse wireless del computer offre numerose funzioni. Le parti laterali rivestite in gomma e una forma compatta lo rendono particolarmente piacevole al tatto. La risoluzione può essere regolata su 3 livelli premendo semplicemente un tasto: 1000, 1600, 2400 dpi. Un LED di stato a due colori fornisce inoltre in ogni momento informazioni sullo stato della batteria, lo stato di carica, la risoluzione selezionata o lo stato di collegamento. Una rotella del mouse extra durevole e la possibilità di un alloggiamento magnetico per il ricevitore USB sono ulteriori dettagli che soddisfano qualsiasi esigenza.

Per il lavoro mobile, in ufficio o a casa: il desktop DW 9100 SLIM ti accompagna sempre e ovunque con un tocco di stile. Il collegamento a scelta tramite Bluetooth® o wireless consente di essere flessibili e attrezzati per tutte le eventualità.

Vantaggi decisivi

- Collegamento a scelta tramite Bluetooth o collegamento radio a 2,4 GHz con crittografia AES 128
- Batterie al litio ricaricabili per USB-C nel mouse e nella tastiera
- I LED di stato indicano un livello della batteria basso, lo stato di carica e la risoluzione del mouse
- Altri LED di stato per tasti CAPS LOCK, NUM e SCROLL
- Nano ricevitore extra piccolo per il funzionamento radio
- 6 tasti del mouse e rotella di scorrimento
- Sensore preciso con risoluzione regolabile su 3 livelli fino a 2400 dpi
- Dicitura dei tasti di lunga durata
- Robusta piastra in metallo integrata nella tastiera per massima resistenza
- Meccanismo a forbice preciso per un ideale comfort tattile
- Barra di appoggio magnetica per regolare l'inclinazione

Dati tecnici

Layout (nazione/lingua):

Specifico del prodotto, vedi tabella "Versioni"

Colore corpo:

specifico del prodotto, vedi tabella "Versioni"

Colore tasti:

Specifico del prodotto, vedi tabella "Versioni"

Peso (prodotto):

Tastiera: ca. 675 g (incl. batteria + listello magnetico)

Mouse: ca. 90 g (incl. batteria)

Ricevitore: ca. 2 g

Filo elettrico: ca. 25 g

Borsa per il trasporto: 10 g

Peso complessivo (incl. confezione):

ca. 1.000 g

Portata:

ca. 10 m

Gamma di frequenza:

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Temperatura di magazzinaggio:

da -15 °C a 60 °C, umidità dell'aria max 85%

Temperatura d'esercizio:

da 0 °C a 40 °C, umidità dell'aria max 85%

Corrente assorbita:

Tastiera: tip. 5 mA

Mouse: tip. 5 mA

Ricevitore: tip. 25 mA

Collegamento:

wireless, a scelta radio a 2,4 GHz (tramite ricevitore USB) o Bluetooth® 4.0, entrambi con crittografia AES-128

Prese di collegamento:

- porta USB-C per cavo di ricarica

Affidabilità:

MTBF > 80.000 ore

Omologazioni:

- CE
- FCC
- Windows Hardware Compatibility
- Bluetooth® SIG licensing
- UKCA
- China RoHS

Requisiti di sistema:

- Per il collegamento mediante Bluetooth®: apparecchio compatibile con Bluetooth® 4.0 min (Low Energy)
- Per il collegamento via USB: porta USB libera (tipo A), Windows 7, 8, 10, 11

Dotazione:

- Tastiera
- Mouse
- Sacchetto di stoffa per il mouse
- Nano ricevitore USB
- Barra di appoggio magnetica

- Cavo di ricarica USB-A/USB-C
- Manuale d'uso

CHERRY DW 9100 SLIM

Desktop wireless ricaricabile



Dimensioni prodotto:

Tastiera: ca. 440 x 130 x 15 mm
Mouse: ca. 99 x 62,5 x 33,5 mm
Ricevitore: ca. 19 x 14,5 x 6,5 mm
Barra di appoggio: ca. 423 x 13,5 x 13,7 mm
Cavo di ricarica: ca. 120 cm

Dimensioni confezione:

ca. 528 x 166,5 x 42mm

Mouse:

- Risoluzione: 1000 dpi / 1600 dpi / 2400 dpi (commutabile)
- Numero di tasti: 6
- Funzione tasti: clic tasto destro, clic tasto sinistro, rotella di scorrimento; browser avanti; browser indietro, commutazione DPI
- Versione rotella del mouse: rotella di scorrimento con tasto
- Forma costruttiva: simmetrico
- Alimentazione di corrente: batteria agli ioni di litio ricaricabile con 550 mAh (integrata)
- Indicazione di stato: connessione Bluetooth e radio, stato di carica batteria (LED bicolore)
- Colore corpo: Specifico del prodotto, vedi tabella "Versioni"
- Colore tasti: Specifico del prodotto, vedi tabella "Versioni"

Tastiera:

- Layout con tasti chiclet e tastierino numerico
- Tecnologia tasti: SX
- Durata tasto standard: > 10 milioni di pressioni
- Barra di appoggio magnetica per regolare l'inclinazione
- Alimentazione di corrente: batteria agli ioni di litio ricaricabile con 650 mAh (integrata)
- Indicazione di stato: tasto Bloc Maiusc, Bloc Scorr e Bloc Num, stato batteria (LED nei tasti), connessione Bluetooth e radio, stato di carica batteria (LED bicolore)
- Numero di tasti: specifico del prodotto, vedi tabella
- Numero di tasti aggiuntivi: 6
- Funzione tasti supplementari: Windows Lock, apri browser, volume +alto/+basso, mute, calcolatrice

Confezione:

Numero di prodotti per cartone: 10

Garanzia

Dedichiamo molto impegno allo sviluppo dei nostri prodotti e siamo convinti della loro qualità. Pertanto, oltre alla garanzia legale indicata nel manuale d'uso e alle condizioni indicate qui di seguito, concediamo una garanzia estesa del produttore.

Per i primi due anni dalla consegna si applica la garanzia legale. Nel terzo anno dalla consegna, CHERRY concede volontariamente una garanzia supplementare in base alle seguenti condizioni ("garanzia estesa"). In caso di difetti, contattare il venditore del prodotto CHERRY. Non effettuare riparazioni in modo arbitrario e non aprire il prodotto. Non vi è alcuna garanzia se modifiche non autorizzate al prodotto causano un difetto.

Condizioni per la garanzia estesa

In caso di difetti allo scadere dei primi 2 anni dalla consegna del prodotto, CHERRY concede al cliente il diritto di richiedere l'adempimento successivo, ovvero la riparazione o la riconsegna, per un periodo pari a un altro anno. La garanzia estesa deve essere fatta valere nei confronti del venditore del prodotto CHERRY dietro presentazione della fattura originale, della prova d'acquisto o di una prova d'acquisto comparabile del momento dell'acquisto.

In caso di estensione della garanzia, CHERRY porrà rimedio al vizio se il cliente ha diritto a prestazioni successive giustificate, eventualmente coinvolgendo il rispettivo rivenditore.

Sono esclusi dalla garanzia estesa i danni causati da un uso improprio, in particolare per effetto di sostanze chimiche, altri danni causati da influssi esterni, così come la normale usura e i cambiamenti ottici, in particolare lo scolorimento o l'abrasione di aree lucide. Sono altresì esclusi dalla garanzia estesa gli accessori e le altre parti che non sono parte integrante indivisibile dell'articolo acquistato.

Salvo errori, omissioni, modifiche tecniche e disponibilità di consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le caratteristiche non vengono con questi garantite.

CHERRY DW 9100 SLIM

Desktop wireless ricaricabile



Versioni:

(Possibili varianti per paese/layout)



JD-9100xx-1 (Bianco-argento)

	Nome prodotto	Numero d'ordine	EAN-UPC Code	Layout (Paese o lingua)	Tastiera Colore alloggiamento	Tastiera Colore tasti	Numero di tasti Tasten	Mouse Colore alloggiamento	Mouse Colore tasti
1	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100BE-1	4025112095306	Belgio	Argento	Bianco	105 + 6	Argento / Bianco	Bianco
2	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100CS-1	4025112095320	Repubblica Ceca/Slovacchia	Argento	Bianco	105 + 6	Argento / Bianco	Bianco
3	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100DE-1	4025112095344	Germania	Argento	Bianco	105 + 6	Argento / Bianco	Bianco
4	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100EU-1	4025112095382	Inglese USA con simbolo EUR	Argento	Bianco	104 + 6	Argento / Bianco	Bianco
5	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100FR-1	4025112095405	Francia	Argento	Bianco	105 + 6	Argento / Bianco	Bianco
6	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100GB-1	4025112095429	UK	Argento	Bianco	105 + 6	Argento / Bianco	Bianco
7	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100PN-1	4025112095443	Pan-Nordic	Argento	Bianco	105 + 6	Argento / Bianco	Bianco
8	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100CN-1	4025112095467	US/CN-Layout	Argento	Bianco	104 + 6	Argento / Bianco	Bianco
9	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100ES-1	4025112095368	Spagna	Argento	Bianco	105 + 6	Argento / Bianco	Bianco
10	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100TW-1	4025112095481	Taiwan	Argento	Bianco	105 + 6	Argento / Bianco	Bianco
11	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100US-1	840183605957 (UPC)	US-Layout	Argento	Bianco	104 + 6	Argento / Bianco	Bianco
12	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100CH-1	4025112095283	Svizzera	Argento	Bianco	104 + 6	Argento / Bianco	Bianco

Contatta il servizio di assistenza CHERRY locale e il team di supporto o il tuo partner di vendita CHERRY per scoprire quali versioni sono disponibili nel tuo paese.

CHERRY DW 9100 SLIM

Desktop wireless ricaricabile



Versioni:



JD-9100xx-2 (Nero-Bronzo)

	Nome prodotto	Numero d'ordine	EAN-UPC Code	Layout (Paese o lingua)	Tastiera Colore alloggiamento	Tastiera Colore tasti	Numero di tasti Tasten	Mouse Colore alloggiamento	Mouse Colore tasti
1	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100BE-2	4025112095313	Belgio	Nero / Bronzo	Nero	105 + 6	Nero / Bronzo	Nero
2	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100CH-2	4025112095290	Svizzera	Nero / Bronzo	Nero	105 + 6	Nero / Bronzo	Nero
3	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100CS-2	4025112095337	Repubblica Ceca/Slovacchia	Nero / Bronzo	Nero	105 + 6	Nero / Bronzo	Nero
4	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100DE-2	4025112095351	Germania	Nero / Bronzo	Nero	105 + 6	Nero / Bronzo	Nero
5	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100EU-2	4025112095399	Inglese USA con simbolo EUR	Nero / Bronzo	Nero	104 + 6	Nero / Bronzo	Nero
6	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100FR-2	4025112095412	Francia	Nero / Bronzo	Nero	105 + 6	Nero / Bronzo	Nero
7	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100GB-2	4025112095436	UK	Nero / Bronzo	Nero	105 + 6	Nero / Bronzo	Nero
8	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100PN-2	4025112095450	Pan-Nordic	Nero / Bronzo	Nero	105 + 6	Nero / Bronzo	Nero
9	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100CN-2	4025112095474	US/CN-Layout	Nero / Bronzo	Nero	104 + 6	Nero / Bronzo	Nero
10	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100ES-2	4025112095375	Spagna	Nero / Bronzo	Nero	105 + 6	Nero / Bronzo	Nero
11	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100TW-2	4025112095498	Taiwan	Nero / Bronzo	Nero	105 + 6	Nero / Bronzo	Nero
12	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100US-2	840183605940 (UPC)	US-Layout	Nero / Bronzo	Nero	104 + 6	Nero / Bronzo	Nero

Contatta il servizio di assistenza CHERRY locale e il team di supporto o il tuo partner di vendita CHERRY per scoprire quali versioni sono disponibili nel tuo paese