

Philips 7000 Series  
Disque de forme Lasagne/  
Wonton 0,8 mm



CP1451

Pour remplacer votre disque de forme Lasagne actuel.

Compatible avec les machines à pâtes série 7000 et collection Avance

Accessoire pour votre machine à pâtes série 7000 ou collection Avance : plus de variété pour vos pâtes fraîches faites maison.

**Ease of using Philips spare parts**

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

**Différents types de nouilles**

- Inclut 1 disque de forme pour la réalisation de lasagnes et de raviolis

**PHILIPS**

## Caractéristiques

### pièce remplaçable

- adapté aux types de produits: HR2353 – HR2358, HR2365, HR2369, HR2375, HR2378, HR2380 – HR2382, HR2660, HR2665

### Pièce remplaçable

- Pour le modèle d'appareil de cuisine :: HR2380-82

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

### Disque de forme lasagne/ravioli

La boîte contient 1 disque de forme. Utilisez-le avec la machine à nouilles pour préparer facilement des raviolis ou des feuilles de lasagnes fraîches à la maison.



Date de publication  
2023-07-17

Version: 8.8.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)