


PHILIPS

Disque Rigatoni pour
machine à pâtes, 13,6 x 1,5

CP1458



Pour remplacer votre disque de machine à pâtes

Plus de variété de pâtes fraîches maison. Accessoire pour machine à pâtes Avance. Vous avez envie de manger différentes sortes de pâtes fraîches à la maison, en toute simplicité ? Ces disques ont été spécialement conçus pour la machine à pâtes Philips Avance.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Pour le modèle d'appareil de cuisine ::

HR2353/xx, HR2358/xx, HR2330, HR2331, HR2354, HR2355, HR2357, HR2365, HR2380-82

