

Dobaviteljev naziv ali blagovna znamka

Candy

Identifikacijska oznaka modela

CS 147TXME/1-S

Zmogljivost pranja

7

Razred energetske učinkovitosti - (2010/30/EC)

A+++

Poraba energije letno (1)

123

Poraba energije pri standardnem programu bombaž 60°C pri polni polnitvi (2)

Poraba energije pri standardnem programu bombaž 60°C pri delni polnitvi (2)

Poraba energije pri standardnem programu bombaž 40°C pri delni polnitvi (2)

Poraba energije v stanju izključen/vključen

Letna poraba vode (3)

9600

Energijski razred ožemanja

B

Najvišja hitrost ožemanja (4)

1400

Preostanek vlage (5)

Trajanje standardnega programa bombaž 60°C pri polni polnitvi

350

Trajanje standardnega programa bombaž 60°C pri delni polnitvi

300

Trajanje standardnega programa bombaž 40°C pri delni polnitvi

300

Trajanje delovanja v stanju vključenosti

Glasnost med pranjem

51

Glasnost med ožemanjem

77

Vgradni / Prostostoječ

Prostostoječi

1) Letna poraba električne energije temelji na 220 standardnih ciklih pranja pri programu bombaž 60°C in 40°C, pri polni in delni polnitvi ter pri načinu delovanja z nizko porabo energije. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.

2) Standardna programa bombaž 60°C in bombaž 40°C sta standardna programa, na katere se nanašajo podatki. Ta dva programa sta primerna za pranje običajno umazanega perila.

3) Letna poraba vode temelji na 220 standardnih ciklih pranja pri programu bombaž 60°C in 40°C, pri polni in delni polnitvi. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata.

4) Največja hitrost ožemanja (rpm), dosežena pri standardnem programu pranja bombaža pri 60°C in polni obremenitvi ali pri standardnem programu pranja bombaža in 40°C in delni obremenitvi.

5) Preostala vsebnost vlage, dosežena

pri standardnem programu bombaža pri 60°C in polni obremenitvi ali pri standardnem programu pranja bombaža pri 40°C in delni obremenitvi (%).⁶) Glede na faze pranja in ožemanja za standardni program bombaž pri 60°C in polni polnitvi.