


# PHILIPS

## Ausgießer

### Viva Collection

CP1473



## Zum Austausch des derzeitigen Auslaufs

Maximale Ausbeute. Minimale Reinigung. Zubereitung von bis zu 2 l Saft in einem Durchgang.

### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

# Besonderheiten

## **Einfacher Austausch von Produktteilen**

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

# Daten

## **Ersatzteil**

**Eignet sich für die Produkttypen::**

HR1855/01, HR1855/03, HR1855/05,  
HR1855/30, HR1855/31, HR1855/40,  
HR1855/45, HR1856/00, HR1863/00,  
HR1863/01, HR1863/03, HR1863/05,  
HR1864/00

