


PHILIPS

Verseuse avec
couvercle

Viva Collection

CP1475



Pour remplacer votre verseuse avec couvercle

Un maximum de jus pour un minimum d'effort. Jusqu'à 2 l de jus à la fois et un nettoyage rapide.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: HR1855/01, HR1855/03, HR1855/05, HR1855/30, HR1855/31, HR1855/40, HR1855/45, HR1856/00, HR1863/00, HR1863/01, HR1863/03, HR1863/05, HR1864/00

