

Canon

imageRUNNER
C1538iF
C1533iF

Setup Guide

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

1 Important Safety Instructions

Be sure to read these manuals before using the machine.

2 Setup Guide (this document)

3 User's Guide / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

- After finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.

Configuring the Initial Settings

1 Setting Up Using the Setup Guide

When you turn the machine on for the first time, the Setup Guide starts up on the operation panel.




Scan the following QR code for information on using the Setup Guide.



What You Can Use the

1 Specifying the Basic Settings



Specify basic settings such as the screen display language and the type of paper used.

2 Installing the Software/Drivers

Install the software and drivers from the CD/DVD-ROM included, or visit the URL below and download them from the Canon website for your country/region.

<https://global.canon/en/support/>

XXXXXX download

Example: C1538iF download


6 Adjusting the Gradation Automatically



You can adjust the color gradations to get a better printing result.

Setup Guide For


2 Specifying the Security Settings



Specify the administrator login and user authentication settings to improve the security of the machine.


The default administrator login is "Administrator" and the default password is "7654321".

5 Specifying the Fax Settings




Specify the settings required for using the fax functions.

3 Setting the Date and Time



Set the machine's date and time.

4 Specifying the Network Settings



Specify the settings for connecting the machine to a network.

Select a wired LAN or wireless LAN and specify the IP address. Depending on your network environment, specify the DNS and proxy settings also.

Memo



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Guide de configuration

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

1 Consignes de sécurité importantes

Veillez à lire ces manuels avant d'utiliser l'appareil.

2 Guide de configuration (ce document)

3 Guide de l'utilisateur / FAQ



<https://oip.manual.canon/>

- Après avoir lu ce guide, rangez-le dans un endroit sûr pour information.
- Les informations figurant dans ce guide sont sujettes à modifications sans préavis.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Ni

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr


Ar

Fa

Configuration des réglages initiaux

1 Configuration à l'aide du guide de configuration

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, le guide de configuration s'ouvre sur le panneau de commande.



Scannez le code QR suivant pour obtenir les instructions d'utilisation de guide de configuration.



2 Installation du logiciel et des pilotes


Installez le logiciel et les pilotes avec le CD/DVD-ROM inclus ou consultez l'URL ci-dessous et téléchargez-les depuis le site Web Canon de votre pays/région.
<https://global.canon/en/support/>

Télécharger XXXXXXXX

Exemple : Télécharger C1538iF


Réglages configurables

1 Réglages de base



Faites les réglages de base comme la sélection de la langue d'affichage et du type de papier à utiliser.

6 Réglage automatique des dégradés



Vous pouvez régler les dégradés de couleur pour améliorer les résultats d'impression.

avec le guide de configuration


2 Paramètres de sécurité



Définissez les informations de connexion de l'administrateur et d'authentification des utilisateurs pour renforcer la sécurité de l'appareil.


Le nom de connexion par défaut est "Administrator" et le mot de passe par défaut est "7654321".

5 Réglages de télécopie




Faites les réglages nécessaires pour l'utilisation des fonctions de télécopie.

3 Réglage de la date et de l'heure



Réglez la date et l'heure de l'appareil.

4 Réglages réseau



Faites les réglages pour la connexion de l'appareil à un réseau.

Sélectionnez un réseau filaire ou sans fil et définissez une adresse IP. Selon l'environnement réseau utilisé, faites aussi les réglages DNS et proxy.

Note

Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**


Installations- anleitung

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Handbücher unbedingt durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

2 Installationsanleitung (dieses Dokument)

3 Anwenderhandbuch / FAQ



<https://oip.manual.canon/>

- Bewahren Sie diese Anleitung nach der Lektüre an einem sicheren Ort zum späteren Nachschlagen auf.
- Die Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

En
Fr

De
It

Es
Ca

Eu
Pt

EI
Da

NI
No

Sv
Fi

Ru
Uk

Lv
Lt

Et
Pl

Cs
Sk

Sl
Hr

Hu
Ro


Bg
Tr

Ar
Fa

Konfigurieren der Anfangseinstellungen

1 Einrichten mit der Installationsanleitung

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wird die Installationsanleitung auf dem Bedienfeld angezeigt.



Scannen Sie den folgenden QR-Code ein, um Informationen zur Verwendung der Installationsanleitung zu erhalten.



2 Installieren der Software/Treiber


Installieren Sie die Software und Treiber von der beiliegenden CD/DVD-ROM, oder besuchen Sie die unten aufgeführte URL-Adresse und laden diese von der Canon-Website Ihres Landes/Ihrer Region herunter.
<https://global.canon/en/support/>

XXXXXX Download

Beispiel: C1538iF Download


Wofür Sie die Installations-

1 Festlegen der Grundeinstellungen



Legen Sie grundlegende Einstellungen wie die Sprache der Bildschirmanzeige und den Typ des verwendeten Papiers fest.


6 Automatische Einstellung der Gradation



Sie können die Farbabstufungen justieren, um ein besseres Druckergebnis zu erzielen.

anleitung verwenden können

2 Festlegen der Sicherheitseinstellungen



Legen Sie die Einstellungen für die Anmeldung des Administrators und die Benutzerauthentifizierung fest, um die Sicherheit des Geräts zu erhöhen.


Die Standard-Administratoranmeldung ist "Administrator" und das Standardpasswort lautet "7654321".

5 Festlegen der Faxeinstellungen




Legen Sie die für die Verwendung der Faxfunktionen erforderlichen Einstellungen fest.

3 Einstellen von Datum und Uhrzeit



Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit des Geräts ein.

4 Festlegen der Netzwerkeinstellungen



Legen Sie die Einstellungen für den Anschluss des Geräts an ein Netzwerk fest.

Wählen Sie ein kabelgebundenes LAN oder ein drahtloses LAN, und geben Sie die IP-Adresse an. Je nach Ihrer Netzwerkumgebung legen Sie auch die DNS- und Proxy-Einstellungen fest.

Memo



Canon

imageRUNNER
C1538iF
C1533iF

Guida all'installazione

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

1 Istruzioni importanti sulla sicurezza

Accertarsi di leggere questi manuali prima di utilizzare la macchina.

2 Guida all'installazione (questo documento)

3 Guida per l'utente / FAQ



<https://oip.manual.canon/>

- Dopo aver letto questa guida, conservarla in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifiche senza preavviso.

En
Fr

De
It

Es
Ca

Eu

Pt

EI

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr


Ar

Fa

Configurazione delle impostazioni iniziali

1 Installazione usando la Guida all'installazione

Quando si accende la macchina per la prima volta, sul pannello operativo si avvia la Guida all'installazione.



Eseguire la scansione del seguente codice QR per informazioni sull'utilizzo della Guida all'installazione.



2 Installazione del software/driver

Installare il software e i driver dal CD/DVD-ROM incluso, oppure visitare l'URL qui sotto e scaricarli dal sito web Canon della propria area geografica.
<https://global.canon/en/support/>


Scaricare XXXXXX



Esempio: Scaricare C1538iF


Per cosa si può utilizzare

1 Specifica delle impostazioni di base



Specificare le impostazioni di base, come la lingua di visualizzazione dello schermo e il tipo di carta utilizzato.

6 Regolazione automatica della gradazione



È possibile regolare le gradazioni di colore per ottenere un risultato migliore di stampa.

la Guida all'installazione

2 Specifica delle impostazioni di sicurezza

<Accesso per autenticazione>

Le impostazioni successive richiedono l'autorizzazione del gestore del sistema.
Eseguire l'accesso per autenticazione da [Accedi], quindi premere [OK].
Premere [Ignora] per uscire dalla Guida alla configurazione senza configurare le impostazioni di autorizzazione del gestore del sistema.

Accedi

Ignora **OK**

Monitor, stato

Specificare il login amministratore e le impostazioni di autenticazione utente per migliorare la sicurezza della macchina.

Il login amministratore predefinito è "Administrator" e la password predefinita è "7654321".

5 Specifica delle impostazioni del fax

<Registrazione numero telefonico unità>

Immettere con i tasti numerici (max. 20 cifre).

Indietro **Avanti**

Monitor, stato

Specificare le impostazioni richieste per l'utilizzo delle funzioni del fax.

3 Impostazione di data e ora

<Impostazioni data/ora>

= Fuso orario
-> (UTC+00:00) Lisbona, Londra

= Ora legale
On Off Data inizio Data fine

Le variazioni apportate a Fuso orario e Ora legale saranno applicate dopo spegnimento e riaccensione con interruttore di alimentazione principale.

05/10 2020 15:55 Immettere con i tasti numerici nel formato GG/MM AAAA hh:mm.

OK

Monitor, stato

Specificare la data e l'ora della macchina.

4 Specifica delle impostazioni di rete

<Utilizzo indirizzo IP>

= Utilizzo IPv4 On Off

= Utilizzo IPv6 On Off

Indirizzo link-local Lunghezza prefisso

Recupero non possibile.

(Se On, gli indirizzi saranno acquisiti alla successiva accensione.)

Avanti

Monitor, stato

Specificare le impostazioni per collegare la macchina a una rete.

Selezionare una LAN cablata o una LAN wireless e specificare l'indirizzo IP. A seconda dell'ambiente di rete, specificare anche le impostazioni DNS e proxy.

Memo



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Guía de configuración


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

1 Instrucciones importantes de seguridad

Recuerde leer estos manuales antes de usar el equipo.

2 Guía de configuración (este documento)

3 Guía de usuario / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

- Una vez leída esta guía, guárdela en un lugar seguro para poder consultarla en el futuro.
- La información de esta guía puede sufrir cambios sin previo aviso.

Configuración de las opciones iniciales

1 Configuración mediante la Guía de configuración

Al encender el equipo por primera vez, se abre la Guía de configuración en el panel de operación.



Escanee el código QR siguiente para obtener información sobre el uso de la Guía de configuración.



2 Instalación del software/ controladores

Instale el software y los controladores desde el CD/DVD-ROM incluido, o visite la URL indicada a continuación y descárguelos desde el sitio web de Canon para su país/ región.

<https://global.canon/en/support/>


Descarga XXXXXXXX



Ejemplo: Descarga C1538iF


Para qué se puede utilizar

1 Especificar las opciones básicas



Especifique las opciones básicas, como el idioma de visualización de la pantalla y el tipo de papel empleado.


6 Ajuste automático de la gradación



Puede ajustar las gradaciones de color para conseguir un mejor resultado de impresión.

la guía de configuración


2 Especificar las opciones de seguridad



Especifique las opciones de inicio de sesión y autenticación de usuario del administrador para mejorar la seguridad del equipo.


El inicio de sesión predeterminado del administrador es "Administrator", y la contraseña predeterminada es "7654321".

5 Especificar las opciones de fax




Especifique las opciones necesarias para utilizar las funciones de fax.

3 Configuración de la fecha y la hora



Establezca la fecha y hora del equipo.

4 Especificar las opciones de red



Especifique las opciones para conectar el equipo a una red.

Seleccione una red LAN por cable o una red LAN inalámbrica y especifique la dirección IP. En función de su entorno de red, especifique también las opciones de DNS y servidor proxy.

Notas

Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Guia de configuració

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

1 Instruccions最重要 de seguretat

Recordeu llegir aquests manuals abans de fer servir l'equip.

2 Guia de configuració (aquest document)

3 Guia de l'usuari / FAQ



<https://oip.manual.canon/>

- Un cop hagiu llegit aquesta guia, deseu-la en un lloc segur per poder consultar-la en el futur.
- La informació d'aquesta guia pot patir canvis sense avís previ.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Ni

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr


Ar

Fa

Configuració de les opcions inicials

1 Configuració mitjançant la Guia de configuració

En encendre l'equip, s'inicia la Guia de configuració al panell d'operació.



Escanegue el codi QR següent per obtenir informació sobre l'ús de la Guia de configuració.



2 Instal·lació del programari/controladors

Instal·leu el programari i els controladors des del CD/DVD-ROM inclòs, o bé visiteu la URL de més avall i descarregueu-los del lloc web de Canon del vostre país/regió.

<https://global.canon/en/support/>


Descàrrega XXXXXXXX



Exemple: Descàrrega C1538iF

Per a què podeu fer servir

1 Especificar les opcions bàsiques



Especifiqueu les opcions bàsiques, com l'idioma de visualització de la pantalla i el tipus de paper utilitzat.


6 Ajust automàtic de la gradació



Podeu ajustar les gradacions de color per aconseguir un millor resultat d'impressió.

la Guia de configuració


2 Especificar les opcions de seguretat



Especifiqueu les opcions d'inici de sessió i autenticació d'usuari de l'administrador per millorar la seguretat de l'equip.


L'inici de sessió predeterminat de l'administrador és "Administrator", i la contrasenya predeterminada és "7654321".

5 Especificar les opcions de fax




Especifiqueu les opcions necessàries per fer servir les funcions de fax.

3 Configuració de la data i hora



Establiu la data i hora de l'equip.

4 Especificar les opcions de xarxa



Especifiqueu les opcions per connectar l'equip a una xarxa.

Seleccioneu una xarxa LAN per cable o una xarxa LAN sense fil i especificueu-ne l'adreça IP. En funció del vostre entorn de xarxa, especificueu també les opcions de DNS i servidor intermediari.

Notes

Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Konfigurazio gidaliburu

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

1 Segurtasun jarraibide garrantzitsuak

Ziurtatu makina erabili aurretik eskuliburu hauek irakurtzen dituzula.

2 Konfigurazio gidalibura (dokumentu hau)

3 Erabiltzailearen gidalibura / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

- Gidaliburu hau irakurtzen amaitu ondoren, gorde leku seguru batean etorkizuneko erreferentzia gisa.
- Gidaliburu honetako informazioa aldez aurretik jakinarazi gabe alda daiteke.


Hasierako ezarpenak konfiguratzea

1 Konfigurazio gidaliburu erabiliz konfiguratzea

Makina lehenengo aldiz pizten duzunean, Konfigurazio gidaliburu abiarazten da eragiketa panelean.



Eskaneatu QR kode hau Konfigurazio gidaliburu erabiltzeari buruzko informazioa lortzeko.



2 Softwarea/Kontrolatzaila instalatzea

Instalatu softwarea eta kontrolatzaila emandako CD/DVD-ROMetik, edo joan ondoren azaltzen den helbidera eta deskargatu zure herrialdeko Canon webgunetik.

<https://global.canon/en/support/>


XXXXXXX deskarga



Adibidez: C1538iF deskarga


Zertarako erabil dezakezu

1 Oinarrizko ezarpenak zehaztea



Zehaztu oinarrizko ezarpenak, hala nola pantailako hizkuntza eta erabiliko den paper mota.

6 Gradazioa automatikoki doitzea



Koloreen gradazioak doitu ditzakezu inprimatze emaitza hobea lortzeko.

Konfigurazio gidaliburua

2 Segurtasun ezarpenak zehaztea

<Autentifikatzeko saio-hasiera>

Ezarten-aldekete sistemaren kudeatzailearen baimenek behar dituzte. Autentifikatu saioa hastean [Sain-hasiera] aukeratik, eta sakatu [Ados]. Sakatu [Salatu] instalazio-gida amaitzeko sistemaren kudeatzailearen baimen-ezarpenak konfiguratu gabe.

Hasi saioa

Saltatu **Ados** **Hasi** **Egoera-monit.**

Zehaztu administratzailearen saioa hasteko eta erabiltzaileen autentifikazio ezarpenak makinaren segurtasuna hobetzeko.

Administratzailearen lehenetsitako saioa hasteko izena "Administrator" da eta lehenetsitako pasahitzra "7654321" da.

5 Faxaren ezarpenak zehaztea

<Gorde unitatearen telefono-zenbakia>

Sartu zenbaki-teklak erabiliz (geh. 20 dig.).

Espazioa **+ Atzera** **Hurrengoa** **Hasi** **Egoera-monit.**

Zehaztu faxaren funtzioak erabiltzeko beharrezkoak diren ezarpenak.

3 Data eta ordua zehaztea

<Data eta orduaren ezarpenak>

= Ordu-zona
-> (UTC+00:00) Lisboa, Londres Ezarri

= Udako orduategia
Bai Ez Hasi-data Amai.-data

Elikadura nagusia itzali eta pizten duzun hurrengo aldean gauzatuko dira ordu-zonari eta udako orduategiari egindako aldaketak.

05/10/2020 17:29 Idatzi zenbaki-tekla bidez
EE/HH UUUU hh:mm
formatuarekin.

Ados **Hasi** **Egoera-monit.**

Ezarri makinaren data eta ordua.

4 Sareko ezarpenak zehaztea

<Erabili IP helbidea>

= Erabili IPv4 Bai Ez
= Erabili IPv6 Bai Ez

Esteka-helbidea lokala Aurrezenbaki-luzera
Ezin izan da eskuratu.
(Aktibitatzean, elikadura piztutako hurr. aldiak eskuratu dira helb.).

Hurrengoa **Hasi** **Egoera-monit.**

Zehaztu makina sare batera konektatzeko ezarpenak.

Aukeratu kable bidezko LAN bat edo haririk gabeko LAN bat, eta zehaztu IP helbidea. Zure sare ingurunearen arabera, zehaztu DNS eta proxy ezarpenak ere.

Oharra 

Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Manual de Configuração

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

1 Instruções de Segurança Importantes

Leia estes manuais antes de utilizar o aparelho.

2 Manual de Configuração (este documento)

3 Manual do Utilizador / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

- Depois de ler este manual, guarde-o num local seguro para consultas futuras.
- As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Configurações iniciais

1 Configurar com o Manual de Configuração

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, o Manual de Configuração é iniciado no painel de operações.



Faça a leitura do código QR que se segue para mais informação sobre como utilizar o Manual de Configuração.



2 Instalação de Software/Controladores

Instale o software e os controladores utilizando o CD/DVD-ROM incluído, ou visite o link indicado abaixo e transfira-os do site da Canon da sua região.


<https://global.canon/en/support/>

Transferir XXXXXXXX

Exemplo: Transferir C1538iF


Para que serve o Manual

1 Definir configurações básicas



Defina as configurações básicas, tais como o idioma no ecrã e tipo de papel utilizado.


6 Ajustar automaticamente a gradação



Pode ajustar as gradações de cor para um resultado de impressão otimizado.

de Configuração


2 Definir configurações de segurança



Defina as configurações de administrador e de autenticação de utilizadores para melhorar a segurança do aparelho.


O acesso predefinido para o administrador é "Administrator" e a palavra-passe predefinida é "7654321".

5 Definir configurações de fax




Defina as configurações necessárias para utilizar as funções de fax.

3 Configurar data e hora



Configure a data e a hora do aparelho.

4 Definir configurações de rede



Defina as configurações de ligação do aparelho à rede.

Selecione uma rede LAN com ou sem fios e especifique um endereço IP. Em função do ambiente de rede, especifique também as configurações de proxy e DNS.

Notas



Canon

imageRUNNER
C1538iF
C1533iF

Οδηγός διαμόρφωσης

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Φροντίστε να διαβάσετε αυτά τα εγχειρίδια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

2 Οδηγός διαμόρφωσης (το παρόν έγγραφο)

3 Οδηγός χρήσης / FAQ



<https://oip.manual.canon/>

- Αφού διαβάσετε τον παρόντα οδηγό, φυλάξτε τον σε ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
- Οι πληροφορίες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr


Ar

Fa

Διαμόρφωση των αρχικών ρυθμίσεων

1 Διαμόρφωση με χρήση του οδηγού διαμόρφωσης

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ο Οδηγός διαμόρφωσης θα εμφανιστεί στον πίνακα λειτουργίας.



Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης.



2 Εγκατάσταση του λογισμικού/ προγραμμάτων οδήγησης


Εγκαταστήστε το λογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης από το παρεχόμενο CD/DVD-ROM ή επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση URL και πραγματοποιήστε λήψη από τον ιστότοπο της Canon για τη χώρα/περιοχή σας.
<https://global.canon/en/support/>



Παράδειγμα: Λήψη C1538iF


Τρόποι χρήσης του

1 Καθορισμός των βασικών ρυθμίσεων



Καθορίστε τις βασικές ρυθμίσεις, όπως η γλώσσα εμφάνισης της οθόνης και τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείται.

6 Αυτόματη προσαρμογή των διαβαθμίσεων



Μπορείτε να προσαρμόσετε τις χρωματικές διαβαθμίσεις για καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης.

Οδηγού διαμόρφωσης

2 Καθορισμός των ρυθμίσεων ασφάλειας

<Σύνδεση με Πιστοποίηση>

Οι επόμενες ρυθμίσεις απαιτούν δηκαύματα υπεύθυνου συστήματος. Συνδέστε με Πιστοποίηση μέσω της επιλογής [Σύνδεση] και πατήστε [OK]. Πατήστε [Παράλευψη] για να τερματίσετε τον Οδηγό Διαμόρφωσης χωρίς να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δηκαύματου υπεύθυνου συστήματος.

Σύνδεση

Παράλευψη OK Έναρξη ΕλεγχοΚαπάτω

Καθορίστε τις ρυθμίσεις εισόδου διαχειριστή και ελέγχου ταυτότητας χρηστών για να βελτιώσετε την ασφάλεια της συσκευής.

Το προεπιλεγμένο όνομα εισόδου διαχειριστή είναι «Administrator» και ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι «7654321».

5 Καθορισμός των ρυθμίσεων φαξ

<Αποθήκευση Αρ. Τηλεφόνου Συσκευής>

Εισάγετε με τα αριθμ. πλήκτρα. (Μέγ. 20 ψηφία)

Διάστημα + < Διαγραφή >

Πίσω Επόμενο < Εναρξη ΕλεγχοΚαπάτω

ID Κατάσταση Διαχείρισης Συστήματος.

Καθορίστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τις λειτουργίες φαξ.

3 Καθορισμός ημερομηνίας και ώρας

<Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/Ώρας>

= Ζώνη Ήρας **Ρύθμ.**

> (UTC+00:00) Λιασσόβονα, Λονδίνο

= Θερινή Ήρα

Οι αλλαγές Ζώνης Ήρας και Θερινής Ήρας θα ισχύουν αφού κλείσετε/ ανοίξετε τον κύριο διακόπτη λειτουργίας.

06/10 2020 12:45

OK Έναρξη ΕλεγχοΚαπάτω

ID Κατάσταση Διαχείρισης Συστήματος.

Καθορίστε την ημερομηνία και την ώρα της συσκευής.

4 Καθορισμός των ρυθμίσεων δικτύου

<Χρήση Δ/νσης IP>

= Χρήση IPv4

= Χρήση IPv6

Σύνδεση-Τοπική Διεύθυνση Μηκος Προβέρ.

Αδυναμία σύντασης.

(Όταν είναι Οη, οι δύνεις θα ληφθούν όταν ανοίξετε τον κύριο διακόπτη.)

Επόμενο < Εναρξη ΕλεγχοΚαπάτω

ID Κατάσταση Διαχείρισης Συστήματος.

Καθορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης της συσκευής σε ένα δίκτυο.

Επιλέξτε ένα ενσύρματο ή ασύρματο τοπικό δίκτυο και καθορίστε τη διεύθυνση IP. Ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου σας, μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις ρυθμίσεις DNS και μεσολαβητή.

Σημειώσεις



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Installations- vejledning


- Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted til fremtidig brug.
- Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel.

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Sørg for at læse disse manualer, før du tager maskinen i brug.

2 Installationsvejledning (dette dokument)

3 Brugervejledning / FAQ



<https://oip.manual.canon/>

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

En
Fr

De
It
Es

Ca

Eu

Pt

EI

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr


Ar

Fa


Konfiguration af de indledende indstillinger

1 Installation ved hjælp af installationsvejledningen

Når du tænder for maskinen første gang, starter installationsvejledningen på betjeningspanelet.



Scan følgende QR-kode for at få oplysninger om, hvordan man bruger installationsvejledningen.



2 Installation af software/drivere


Installer softwaren og drivere fra den medfølgende cd/dvd-rom, eller besøg nedenstående URL og download dem fra Canons websted for dit land/region.
<https://global.canon/en/support/>

XXXXXX download

Eksempel: C1538iF download


Du kan bruge installations-

1 Angivelse af de grundlæggende indstillinge



Angiv de grundlæggende indstillinge, såsom skærmens sprog og den anvendte papirtype.

6 Justering af automatisk graduering



Du kan justere farvegradueringen for at få et bedre udskrivningsresultat.

vejledningen til følgende

2 Angivelse af sikkerhedsindstillerne

<Autentificerings-login>

Efterfølgende indstillinger kræver systemadministratorrettigheder. Udfør autentificerings-login fra [Log ind], og tryk på [OK]. Tryk på [Spring over] for at afslutte opsætningsvejledningen uden at konfigurere indstillerne for systemadministratorrettigheder.

Log på

Spring over **OK** **Start** **Status Monitor**

Angiv indstillinger for administratorlogin og brugergodkendelse for at forbedre maskinens sikkerhed.

Standard-login for administrator er "Administrator" og standardadgangskoden er "7654321".

5 Angivelse af faxindstillerne

<Registrér enhedens telefonnummer>

Indtast ved brug af taltasterne. (maks. 20 cifre)

Mellanrum + 🔍 Baktast

Tilbage Næste **Start** **Status Monitor**

Angiv de indstillerne, der er påkrævet for brug af faxfunktionerne.

3 Indstilling af dato og klokkeslæt

<Indstillerne for dato og tid>

Tidszone **Indstil** **Administrator** **Log ud**

(UTC+00:00) Lissabon, London

Sommertid **Til** **Fra** **Startdato** **Slutdato**

Ændringer for Tidszone og Sommertid vil træde i kraft, efter at hovedstrømmen er slået FRA og TIL.

05/10 2020 17:09 **Indstilt ved brug af taltasterne i formateret DD/MM ÅÅÅÅ tt:mm.**

OK **Start** **Status Monitor**

Indstil maskinens dato og klokkeslæt.

4 Angivelse af netværksindstillerne

<Brug IP-adresse>

Brug IPv4 **Til** **Fra** **Administrator** **Log ud**

Brug IPv6 **Til** **Fra**

Link-Local adresse **Praefiks-længde**

Kunne ikke hente.

(Når 'Til' vil adresserne hentes næste gang, der tændes for strømmen.)

Næste **Start** **Status Monitor**

Angiv indstillerne for tilslutning af maskinen til et netværk.

Vælg et kabelt eller trådløst LAN, og angiv IP-adressen. Afhængigt af dit netværksmiljø skal du også angive DNS- og proxyindstillerne.

Note



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**


Installatie- handleiding

1 Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleidingen voordat u de machine gaat gebruiken.

2 Installatiehandleiding (dit document)

3 Gebruikershandleiding /FAQ



<https://oip.manual.canon/>


- Berg deze handleiding na het lezen op een veilige plaats op zodat u deze later nog kunt raadplegen.
- De informatie in deze handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

De begininstellingen configureren

1 Instellen met behulp van de installatiehandleiding

Als u het apparaat voor de eerste keer aanzet, start de installatiehandleiding op het bedieningspaneel.



Scan de volgende QR code voor informatie over het gebruik van de installatiehandleiding.



2 De software/stuurprogramma's installeren


Installeer de software en stuurprogramma's van de meegeleverde CD/DVD-ROM of ga naar onderstaand webadres en haal ze van de Canon website voor uw regio.
<https://global.canon/en/support/>



Voorbeeld: C1538iF download

Waar u de installatie-

1 De basisinstellingen opgeven



Basisinstellingen opgeven zoals de schermtaal en het gebruikte papiertype.


6 De gradatie automatisch aanpassen



U kunt de kleurgradaties aanpassen voor een beter afdrukresultaat.

handleiding voor kunt gebruiken


2 De beveiligingsinstellingen opgeven



De instellingen voor het aanmelden als beheerdeer en de gebruikersbevoegdheid, om de veiligheid van het apparaat te verbeteren.


De standaard aanmelding als beheerdeer is "Administrator" en het standaard wachtwoord is "7654321".

5 De faxinstellingen opgeven




Geef de instellingen op die nodig zijn om de faxfuncties te gebruiken.

3 De datum en tijd instellen



Stel de datum / tijd van het apparaat in.

4 De netwerkinstellingen opgeven



Geef de instellingen op voor het verbinden van het apparaat met een netwerk.

Selecteer een bedraad LAN of draadloos LAN, en geef het IP-adres op. Bij sommige netwerkcomgevingen moet u ook de DNS en proxy-instellingen opgeven.

Aantekeningen



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Installasjons- veiledning


- Etter at du har lest denne veiledningen, bør du oppbevare den på et trygt sted slik at du kan slå opp i den senere.
- Informasjonen i denne veiledningen kan bli endret uten varsel.

1 Viktige sikkerhetsanvisninger

Les disse håndbøkene før maskinen tas i bruk.

2 Installasjonsveiledning (dette dokumentet)

3 Bruksanvisning / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Konfigurere startinnstillingar

1 Installere ved bruk av installasjonveiledningen

Når du slår maskinen på første gang, starter installasjonveiledningen på betjeningspanelet.



Skann følgende QR-kode for informasjon om hvordan du bruker installasjonveiledningen.



2 Installere programvare/drivere

Installer programvaren og driverne fra den medfølgende CD-/DVD-ROM-platen eller gå til nettadressen nedenfor og last ned fra Canons nettsted for det aktuelle landet/regionen.


<https://global.canon/en/support/>

XXXXXX last ned

Eksempel: C1538iF last ned

Dette kan du bruke

1 Spesifisere grunninnstillingar



Spesifiser grunninnstillingar som språk på skjermen og typen papir som skal brukes.

6 Justere gradering automatisk



Du kan justere fargegradering for å oppn   bedre utskriftsresultat.

installasjonveiledningen til

2 Spesifisere sikkerhetsinnstillinger

<Autentiseringsinnlogging>

Påfølgende innstillingar krever systemstyrerrettigheter. Utfør autentiseringsinnlogging fra [Logg inn], og trykk på [OK]. Trykk på [Hopp over] for å avslutte oppsettsguiden uten å konfigurere innstillingar for systemstyrerrettigheter.

Logg inn

Hopp over OK Start Statusoverv.

Spesifisere innstillingar for administratorinnlogging og brukergodkjenning for å forbedre sikkerheten for maskinen.

Standard innlogging for administrator er "Administrator" og standard passord er "7654321".

5 Spesifisere faksinnstillinger

<Legre brukertelefonnummer>

Tast inn med talltastene (maks 20 siffer).

Mellomrom + Slett bakover

Tilbake Neste Statusoverv.

Angi innstillingene som kreves for å bruke faksfunksjonene.

3 Stille inn dato og klokkeslett

<Dato/tid innstillingar>

Tidssone > (UTC+00:00) Lisboa, London Angi

Sommertid På Av Startdato Sluttdato

Endringer av tidssone/sommertid tas i bruk når hovedstrømmen er slått AV og PÅ.

05/10 2020 18:10 Tast inn med talltastene i formatet DD/MM ÅÅÅÅ tt:mm.

OK Statusoverv.

Still inn maskinens dato og klokkeslett.

4 Spesifisere nettverksinnstillinger

<Bruk IP-adresse>

Bruk IPv4 På Av

Bruk IPv6 På Av

Link-локал адресе Prefiks lengde

Kan ikke hente.

(Når angitt til På, hentes adressene neste gang hovedstrømmen er PÅ.)

Neste Statusoverv.

Spesifiser innstillingene for å koble maskinen til et nettverk.

Velg kabelt eller trådløst LAN og angi IP-adressen. Avhengig av nettverksmiljøet, angir du DNS og proxy-innstillinger også.

Notat



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Installations- guide


- Spara sedan den här guiden som en framtida referens.
- Informationen i den här guiden kan komma att ändras utan föregående meddelande.

1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs dessa handböcker innan du använder enheten.

2 Installationsguide (det här dokumentet)

3 Användarhandbok / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Ange initiala inställningar

1 Konfigurera med hjälp av installationsguiden

När du startar enheten för första gången öppnas installationsguiden på kontrollpanelen.



Skanna följande QR-kod för att få information om hur du använder installationsguiden.



2 Installera program/drivrutiner

Installera program och drivrutiner från den medföljande CD/DVD-ROM-skivan. Du kan också använda nedanstående webbadress och ladda ned dem från Canons webbplats för aktuellt land eller region.
<https://global.canon/en/support/>


XXXXXX ladda ned



Exempel: C1538iF ladda ned

Du kan använda

1 Ange grundläggande inställningar



Ange grundläggande inställningar som t.ex. visningsspråk på skärmen och vilken typ av papper som används.

6 Automatisk toningsjustering



Du kan justera färgtoningar för att få ett bättre utskriftsresultat.

installationsguiden till följande

2 Ange säkerhetsinställningar

<Autentiseringssinloggning>

För påföljande inställningar krävs systemansvarigbehörighet.
Utför autentiseringssinloggning från [Logga in] och tryck sedan på [OK].
Tryck på [Hoppa över] för att avsluta installationsguiden utan att konfigurera inställningar för systemansvarigbehörighet.

Logga in

Hoppa över OK Start Statusmonitor

Ange inloggningsuppgifter för administratören och inställningar för användarautentisering för att förbättra säkerheten i enheten.

Standardinloggningen för administratören är "Administrator" med lösenord "7654321".

5 Ange faxinställningar

<Registrera enhetens telefonnummer>

Ange med siffrertangenterna. (Max. 20 siffra)

Bakåt **Nästa** **Start** **Statusmonitor**

Ange inställningarna som krävs för faxfunktionen.

3 Ange datum och tid

<Datum- och tidsinställningar>

Tidszon
(UTC+00:00) Lissabon, London
Sommartid
På Av Startdatum Slutdatum

Andringar av tidszon och sommartid verkställs efter att huvudströmmen slägts av och på.

06/10 2020 12:11
Ange genom siffer-
tangenterna i formatet
DD/MM YYYY hh:mm.

OK Systemhanteringsläge **Statusmonitor**

Ställ in datum och tid i enheten.

4 Ange nätverksinställningar

<Använd IP-adress>

Använd IPv4
Använd IPv6
Länktokal adress
Kunde inte hämta.
(Om aktiverad, hämtas adresser nästa gång huvudströmmen sätts på.)

På Av
Prefixlängd
Nästa **Statusmonitor**

Ange de inställningarna som behövs för ansluta enheten till ett nätverk.

Ange om LAN ska anslutas trådlöst eller trådbundet och ange IP-adressen. Beroende på nätverksmiljö kan du även behöva ange DNS och proxyinställningar.

Anteckningar



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Asennusopas

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Muista lukea nämä käytöohjeet ennen laitteen käyttöä.

2 Asennusopas (tämä asiakirja)

3 Käyttöopas / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

- Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se huolellisesti myöhempää käyttöä varten.
- Tämän oppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Alkuasetusten määrittäminen

1 Asetusten tekeminen asennusopasta käyttämällä

Asennusopas käynnistyy automaattisesti käyttöpaneelissa, kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran.



Skanna seuraava QR-koodi, jos haluat lisätietoja asennusoppaan käytämisestä.



2 Ohjelmiston/ajurien asennus

Asenna ohjelmisto ja ajurit toimitetulta CD-/DVD-ROM-levyltä tai käy alla olevassa URL-osoitteessa ja lataa ne maasi/alueesi Canonin verkkosivustolta.


<https://global.canon/en/support/>

XXXXXXX lataus

Esimerkki: C1538iF lataus


Mihin asennusopasta

1 Perusasetusten määrittäminen



Määritä perusasetukset, kuten ruudussa näytettävä kieli ja käytettävä paperityyppi.

6 Liukusävyjen säättäminen automaattisesti



Voit säättää värien liukusävyjä parempaa tulostustulosta varten.

voidaan käyttää

2 Turvallisuusasetusten määrittäminen

<Autentikointi kirjautuminen>

Tästä eteenpäin asetukset edellyttävät järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksia.
Siirrä autentikointi kohdasta [Kirjautu sisään] ja paina [OK].
Paino (Ohi), jos haluat lopettaa asetusoppaan määrittämättä järjestelmänvalvojan asetuksia.

Kirjautuminen

Ohita OK Aloita Tilavalvonta

Määritä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnus- ja käyttäjien todennusasetukset laitteen turvallisuuden parantamiseksi.

Järjestelmänvalvojan oletuskäyttäjätunnus on "Administrator" ja oletussalasana on "7654321".

5 Faksiasetusten määrittäminen

<Tallenna yksikön puhelinnumero>

Syötä numeropainikkeella.(Enint. 20 numeroa)

Välilyönti + Askepalautin

Takaisin Seuraava Aloita Tilavalvonta

Määritä faksitoimintojen käyttämiseen tarvittavat asetukset.

3 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

<Päiväyksen/Ajan asetukset>

Aikavyöhyke Asetus
(UTC+00:00) Lissabon, Lontoo

Kesäaika Kyllä Ei Aloit.päivä Lopet.päivä

Aikavyöhykkeeseen ja kesäaikaan tehdyt muutokset tulevat voimaan päävirran katkaisun ja kytkemisen jälkeen.

06/10 2020 12:05 Syötä numeronäppäimillä muodossa PP/KK VVVV hh:mm.

OK Järjestelmänhallintatila. Aloita Tilavalvonta

Aseta laitteen päivämäärä ja kellonaika.

4 Verkkoasetusten määrittäminen

<Käytä IP-osoitetta>

Käytä IPv4:ää Kyllä Ei

Käytä IPv6:tta Kyllä Ei

Paijalinen linkkiosoitte Etuliitteen pititus Saanti ei onnistunut.

(Kun Kyllä, osoite haetaan seur. kerralla, kun päävirtaa kytketään.)

Seuraava Aloita Tilavalvonta

Määritä asetukset laitteen yhdistämiseksi verkkoon.

Valitse kiinteä tai langaton lähiverkko ja määritä IP-osoite. Verkkoypäristön mukaan määritä myös DNS ja välispalvelimen asetukset.



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**


Руководство по установке

1 Важные указания по технике безопасности

Перед эксплуатацией аппарата обязательно
прочтите эти руководства.

2 Руководство по установке (этот документ)

3 Руководство пользователя / FAQ



<https://oip.manual.canon/>


- Прочитав это руководство, сохраните его в надежном месте для обращения к нему в дальнейшем в качестве справочника.
- Сведения в этом руководстве могут быть изменены без уведомления.

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Настройка исходных параметров

1 Установка с помощью Руководства по установке

При первом включении аппарата на панели управления запускается Руководство по установке.



Отсканируйте следующий QR-код для получения сведений об использовании Руководства по установке.



2 Установка программного обеспечения и драйверов

Установите программное обеспечение и драйверы с прилагаемого диска CD/DVD-ROM или пройдите по указанному ниже URL и загрузите их с веб-сайта Canon для вашей страны/региона.

<https://global.canon/en/support/>


Загрузка XXXXXXXX



Пример: Загрузка C1538iF


Для чего можно

1 Указание основных параметров



Укажите основные параметры, например язык отображения на экране и тип используемой бумаги.


6 Автоматическая настройка градации



Для получения лучших результатов печати можно настроить градации цветов.

использовать Руководство по установке


2 Указание параметров безопасности



Укажите имя для входа администратора и параметры проверки подлинности пользователей для усиления безопасности аппарата.


Имя для входа администратора по умолчанию — «Administrator», а пароль по умолчанию — «7654321».

5 Указание параметров факса




Укажите параметры, требуемые для использования функций факса.

3 Установка даты и времени



Установите дату и время в аппарате.

4 Указание параметров сети



Укажите параметры для подключения аппарата к сети.

Выберите проводную или беспроводную локальную сеть и укажите IP-адрес. В зависимости от имеющегося сетевого окружения укажите также параметры DNS и прокси-сервера.

Для заметок



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Посібник із налаштування


- Прочитавши цей посібник, збережіть його в надійному місці для майбутньої довідки.
- Інформація в цьому посібнику може змінюватися без повідомлення.

1 Важливі інструкції з безпеки

Обов'язково ознайомтеся із цими керівництвами перед використанням апарату.

2 Посібник із налаштування (цей документ)

3 Посібник користувача / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Настроювання початкових налаштувань

1 Налаштування за допомогою посібника користувача

За першого ввімкнення апарату на панелі керування запускається посібник із налаштування.



Відскануйте QR-код нижче, щоб отримати інформацію щодо використання посібника з налаштування.



2 Установлення програмного забезпечення/драйверів

Установіть програмне забезпечення та драйвери з компакт-/DVD-диска, що входить до комплекту, або перейдіть за вказаною нижче URL-адресою та завантажте їх із веб-сайту Canon для вашої країни/регіону.

<https://global.canon/en/support/>


Завантаження XXXXXXXX



Приклад: завантаження C1538iF


Цілі використання

1 Указання основних налаштувань



Укажіть основні налаштування, як-от мова відображення на екрані та тип паперу, що використовується.


6 Автоматичне регулювання градації



Ви можете відрегулювати градації кольорів, щоб отримати кращий результат друку.

посібника з налаштування


2 Указання налаштувань безпеки



Укажіть логін адміністратора та налаштування автентифікації користувача, щоб покращити безпеку апарату.


Логін адміністратора за промовчанням — «Administrator», а пароль за промовчанням — «7654321».

5 Указання налаштувань факсу




Укажіть налаштування, потрібні для використання функцій факсу.

3 Установлення дати й часу



Установіть дату й час апарату.

4 Указання налаштувань мережі



Укажіть налаштування для підключення апарату до мережі.

Виберіть дротову локальну мережу або бездротову локальну мережу та вкажіть IP-адресу. Залежно від середовища мережі вкажіть також налаштування DNS і прокси.

Нотатки



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**


lestatišanas ceļvedis

1 Svarīga drošības informācija

Pirms iekārtas lietošanas noteikti izlasiet šīs rokasgrāmatas.

2 lestatīšanas ceļvedis (šis dokuments)

3 Lietotāja rokasgrāmata / FAQ



<https://oip.manual.canon/>


- Pēc šī ceļveža izlašanas noglabājiet to drošā vietā turpmākai uzziņai.
- Šajā ceļvedī sniegtu informāciju var mainīt bez iepriekšēja pazīnojuma.

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Sākotnējo iestatījumu konfigurēšana

1 Iestatīšana, izmantojot iestatīšanas ceļvedi

Pirma reizi ieslēdzot iekārtu, darbību paneli tiek palaists iestatīšanas ceļvedis.



Lai saņemtu informāciju par iestatīšanas ceļveža lietošanu, skenējiet šo QR kodu.



2 Programmatūras/ draiveru instalēšana


Instalējiet programmatūru un draiverus, kas ir pieejami komplektā iekļautajā kompaktdiskā / DVD diskā, vai izmantojiet tālāk norādīto saiti un lejupielādējiet tos no Canon timekļa vietnes jūsu valstij vai reģionam.
<https://global.canon/en/support/>

XXXXXX lejupielāde

Piemērs: C1538iF lejupielāde


Kādu uzdevumu veikšanai

1 Pamatiestatījumu norādīšana



Norādīet tādus pamatiestatījumus kā ekrāna displeja valoda un izmantotā papīra veids.

6 Gradāciju automātiska pielāgošana



Lai iegūtu labāku izdruku kvalitāti, varat pielāgot krāsu gradācijas.

var izmantot iestatīšanas ceļvedi

2 Drošības iestatījumu norādīšana

<Autentifikācijas pierakstīšanās>

Tālāk norādītajiem iestatījumiem nepieciešamas sistēmas pārvaldnieka atlaujas. Veiciet autentificētu pieteikšanos no [Pieteikties], pēc tam nospiедiet [Izlaist], lai beigtu iestatīšanas vētni, nekonfigurējot sistēmas pārvaldnieka atlauju iestatījumus.

Pieteikties

Izlaist OK Sākt Stat.pārraudz.

Norādījet administratora pieteikšanās akreditācijas datus un lietotāju autentifikācijas iestatījumus, lai uzlabotu iekārtas drošību.

Noklusējuma administratora lietotājvārds ir "Administrator", un noklusējuma parole ir "7654321".

5 Faksa iestatījumu norādīšana

<Rēģistrēt iekārtas tālruna numuru>

ievadiet ar ciparu taustiņiem. (Maks., 20 cipari)

Atstarpe + Atsolis

Atpakaļ Tālāk

ID Sistēmas pārvaldības režīms.

Norādījet iestatījumus, kas nepieciešami faksa funkciju lietošanai.

3 Datuma un laika iestatīšana

<Datuma/laika iestatījumi>

= Laika josta lestatit

> (UTC+00:00) Lisabona, Londona

= Vasaras laiks
Iesl. Izsl. Sāk. dat. Beigu dat.

Laika jostas un vasaras laika izmaiņas stājas spēkā pēc galvenā strāvas slēdža izslēgšanas un ieslēgšanas.

05/10 2020 17:44 levadiet ar ciparu taustiņiem formātā DD/MM GGGG hh:mm.

OK ID Sistēmas pārvaldības režīms.

iestatiet iekārtas datumu un laiku.

4 Tīkla iestatījumu norādīšana

<Lietot IP adresi>

= Lietot IPv4 Iesl. Izsl.

= Lietot IPv6 Iesl. Izsl.

Saites lokāla adrese Prefiks garums
Nevarejā izgūt.
(Ja Iesl., adreses tiks iegūtas, nākamreiz ieslēdzot galveno strāvu.)

Tālāk ID Sistēmas pārvaldības režīms.

Norādījet iestatījumus iekārtas savienošanai ar tīklu.

Atslasiet vadu LAN vai bezvadu LAN tīklu un norādījet IP adresi. Atkarībā no jūsu tīkla vides norādījet arī DNS un starpniekservera iestatījumus.

Piezīmes



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**


Nustatymo vadovas

1 Svarbios saugos instrukcijos

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, būtinai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas.

2 Nustatymo vadovas (šis dokumentas)

3 Vartotojo instrukcija / FAQ



<https://oip.manual.canon/>


- Baigę skaityti šį vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte juo vadovautis ateityje.
- Šiame vadove pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio išpėjimo.

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Pradinių nustatymų konfigūravimas

1 Nustatymai naudojant nustatymo vadovą

Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, valdymo skydelyje įsijungia nustatymo vadovas.



Nuskaitykite šį QR kodą, kad gautumėte informacijos apie nustatymo vadovo naudojimą.



2 Programinės įrangos / tvarkyklių diegimas


Jdiekite programinę įrangą ir tvarkykles iš pridėto CD / DVD-ROM arba atsisiųskite iš savo šalies / regiono „Canon“ svetainės spustelėdami toliau pateiktą URL adresą.
<https://global.canon/en/support/>

XXXXXX atsišiusti

Pavyzdys: C1538iF atsišiusti


Kam galite naudoti

1 Pagrindinių nustatymų nurodymas



Nurodykite pagrindinius nustatymus, pvz., ekrano kalbą ir naudojamo popieriaus tipą.

6 Automatinis gradacijos reguliavimas



Norédami gauti geresnį spausdinimo rezultatą, galite reguliuoti spalvų gradacijas.

Kam galite naudoti nustatymo vadovą

2 Saugumo nustatymų nurodymas

<Autentifikavimo įrenginio nurodymas>

Paskesiems parametrams reikia sistemos valdytojo leidimų. Autentifikuočių paspausdami [Įrenginio nust.] po to paspauskite [Gera]. Paspauskite [Praleisti], kad užbaigtumėte saugos vadovą nesukonfig. sist. valdytojo leidimo parametru.

Įrenginio nust.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
PQRS	TUV	WXYZ
*	0	#
C	Atkurti	
<input type="button" value="Pradėti"/>		
<input type="button" value="Būkl. kontrolierė"/>		

Gera

Praleisti

Pradėti

Būkl. kontrolierė

Nurodykite administratoriaus prisijungimo ir vartotojo atpažinimo parametrus, kad pagerintumėte įrenginio saugumą.

Numatytais administratoriaus prisijungimo vardas yra „Administrator“, o numatytais slaptažodis yra „7654321“.

5 Fakso nustatymų nurodymas

<Aparato tel. nr. įrenginio nurodymas>

Iveskite skaičių mygtukais. (Maks. 20 sk.)

Tarpas **Atgal**

Toliau

Būkl. kontrolierė

Sistemos valdymo režimas.

Nurodykite nustatymus, reikalingus fakso funkcijoms naudoti.

3 Dados ir laiko nustatymas

<Dados/laiko parametrai>

= Laiko juosta Nust.

= Varasos laikas

Laiko juostos ir varasos laiko pakeitimai išįgalios išjungus ir vėl įjungus maitinimą.

05/10 2020 17:50

Sistemos valdymo režimas.

Nustatykite įrenginio datą ir laiką.

4 Tinklo nustatymų nurodymas

<IP adreso naudojimas>

= IPv4 naudojimas

= IPv6 naudojimas

Susietas vieninis adresas Nepavyko gauti.

(Pasirinkus įjungt., adresai bus gauti kitą kartą įjungus maitinimą.)

Toliau

Būkl. kontrolierė

Sistemos valdymo režimas.

Nurodykite įrenginio prijungimo prie tinklo nustatymus.

Pasirinkite laidinį ar belaidį LAN ir nurodykite IP adresą. Atsižvelgdami į tinklo aplinką, taip pat nurodykite DNS ir įgaliotojo serverio parametrus.

Pastaba



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Seadistus- juhend

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

1 Olulised ohutusnõuded

Enne seadme kasutamist lugege kindlasti need juhendid läbi.

2 Seadistusjuhend (käesolev dokument)

3 Kasutusjuhend / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

- Kui olete käesoleva juhendi läbi lugenud, hoidke seda edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.
- Käesolevas juhendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

Algätete konfigureerimine

1 Seadistamine seadistusjuhendi abil

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb juhtpaneelil seadistusjuhend.



Seadistusjuhendi kasutamise kohta teabe saamiseks skannige järgmist QR-koodi.



2 Tarkvara/draiverite installimine

Installige tarkvara ja draiverid kaasasolevalt CD-lt/DVD-lt või külalstage alltoodud aadressi ja laadige need alla oma riigi/piirkonna Canoni veebisaidilt.

<https://global.canon/en/support/>


XXXXXX allalaadmine



Näide: C1538iF allalaadmine


Milleks saate seadistus-

1 Põhisätete määramine



Määra põhisätted (nt ekraanikuva keel ja kasutatava paberi tüüp).

6 Gradatsiooni automaatne reguleerimine



Parema prinditulemuse saamiseks saate reguleerida värvigradatsioone.

Juhendit kasutada

2 Turbesätete määramine

<Autentimiseks sisselogimine>

Järgmised seaded nõuvad süsteemihalduri õigusi. Logige autentimisega sisse menüüst [Logi sisse], seejärel vajutage [OK]. Vajutage seadistusjuhiste lõpetamiseks ilma süsteemihalduri õiguste seadeld muutumata [Jäta vahel].

Logi sisse

Jäta vahel **OK** **Alusta** **Oleku monitor**

Seadme turvalisuse suurendamiseks määrase administraatori sisselogimise ja kasutaja autentimise sätted.

Administraatori kasutajanimi on vaikimisi „Administrator“ ja vaimparool on „7654321“.

5 Faksisätete määramine

<Seadme telefoninumbri salvestus>

Sisestage numbrilahvidega. (Kuni 20 kohta.)

Tühik + Tagasi Edasi Tagasisilke

Administrator **Logi sisse** **Seaded/ salvestus**

1	2	3
ABC	DEF	
4	5	6
GHI	JKL	MNO
7	8	9
PQRS	TUV	WXYZ
*	0	#
C	Lähesta	

Alusta **Oleku monitor**

Määrase faksifunktsioonide kasutamiseks vajalikud sätted.

3 Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

<Kuupäeva/kellaaja seaded>

= Ajavöönd Määra

> (UTC +00:00) Lissabon, London

= Suveaeg Sees Väljas Alguse päev Lõpu päev

Ajavööndi ja suveaega seadetesse tehtud muudatustest kehtestuvad pärast peatoite VALIA ja SIISSE lülitamist.

05/10 2020 17:15 Sisestage numbrilahvidega kujul PP/KK AAAA hh:mm.

OK **Süsteemihaldusrežiim.** **Oleku monitor**

Määrase seadme kuupäev ja kellaaeag.

4 Võrgusätete määramine

<IP-aadressi kasutus>

= IPv4 kasutus Sees Väljas

= IPv6 kasutus Sees Väljas

Seadiv loakalaine aadress Prefiks pikkus

Ei saa hankida.

(Kui Sees, siis aadressid hangitakse järgmisel peatoite SIISSE lülitamisel.)

Edasi **Oleku monitor**

Määrase seadme võrguga ühendamise sätted.

Valige kaabelühendusega kohtvõrk või traadita side kohtvõrk ja määrase IP-aadress. Olenevalt võrgukeskkonnast saate määradata ka DNS-i ja puhverserveri sätted.

Memo



Canon

imageRUNNER
C1538iF
C1533iF

Przewodnik po konfiguracji


- Po przeczytaniu niniejszego przewodnika należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- Informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z podanymi podręcznikami.

2 Przewodnik po konfiguracji (najnowszy dokument)

3 Podręcznik użytkownika /FAQ




<https://oip.manual.canon/>

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Konfigurowanie ustawień początkowych

1 Ustawianie z wykorzystaniem przewodnika po konfiguracji

Po pierwszym włączeniu urządzenia na panelu operacyjnym uruchamia się przewodnik po konfiguracji.



Aby uzyskać informacje na temat korzystania z Przewodnika po konfiguracji, zeskanuj poniższy kod QR.



2 Instalowanie oprogramowania lub sterowników

Zainstaluj oprogramowanie i sterowniki z dołączonej płyty CD/DVD-ROM lub przejdź pod podany poniżej adres URL i pobierz je z witryny internetowej firmy Canon odpowiedniej dla swojego kraju/regionu.


<https://global.canon/en/support/>

XXXXXX pobieranie

Przykład: C1538iF pobieranie


Do czego służy Przewodnik

1 Określanie ustawień podstawowych



Określ podstawowe ustawienia, takie jak język wyświetlania ekranu i rodzaj używanego papieru.


6 Automatyczne dostosowywanie gradacji



Aby uzyskać lepszy wynik drukowania, można skorygować gradację kolorów.

po konfiguracji


2 Określanie ustawień bezpieczeństwa



Określ ustawienia logowania administratora i uwierzytelniania użytkownika, aby zwiększyć bezpieczeństwo komputera.


Domyślnym loginem administratora jest „Administrator”, a domyślnym hasłem „7654321”.

5 Określanie ustawień faksu




Określ ustawienia wymagane do korzystania z funkcji faksu.

3 Ustawianie daty i godziny



Ustaw datę i godzinę urządzenia.

4 Określanie ustawień sieciowych



Określ ustawienia podłączenia urządzenia do sieci.

Wybierz przewodową sieć LAN lub bezprzewodową sieć LAN i określ adres IP. W zależności od środowiska sieciowego należy również określić ustawienia DNS i serwera proxy.

Notatki



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**


Instalační příručka

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Než začnete toho zařízení používat, rozhodně si přečtěte tyto návody.

2 Instalační příručka (tento dokument)

3 Uživatelská příručka / FAQ



<https://oip.manual.canon/>


- Až si tuto příručku přečtete, uložte ji na bezpečném místě, abyste se k ní mohli vracet.
- Informacije u ovom vodiču podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa


Konfigurace počátečního nastavení

1 Nastavení pomocí instalacní příručky

Když zařízení poprvé zapnete, na ovládacím panelu se spustí instalacní příručka.



Pro informace o používání uživatelské příručky naskenujte následující QR kód.



2 Instalace softwaru / ovladačů

Nainstalujte software a ovladače z přiloženého disku CD/DVD-ROM nebo navštívte níže uvedenou adresu URL a stáhněte je z webu společnosti Canon pro vaši zemi/oblast.

<https://global.canon/en/support/>


Stáhnout XXXXXXXX



Příklad: Stáhnout C1538iF


K čemu můžete použít

1 Určení základního nastavení



Zadejte základní nastavení, jako je jazyk displeje a typ použitého papíru.


6 Automatická úprava gradace



Chcete-li dosáhnout lepších výsledků tisku, můžete upravit barevné přechody.

instalační příručku


2 Určení bezpečnostního nastavení



Chcete-li zlepšit zabezpečení zařízení, zadejte nastavení přihlášení správce a ověřování uživatelů.


Výchozí přihlašovací jméno správce je „Administrator“ a výchozí heslo je „7654321“.

5 Určení nastavení faxu




Určete nastavení potřebná pro používání funkcí faxu.

3 Nastavení data a času



Nastavte na zařízení datum a čas.

4 Určení síťového nastavení



Určete nastavení pro připojení zařízení k síti.

Vyberte kabelovou síť LAN nebo bezdrátovou síť LAN a zadejte adresu IP. Podle vašeho síťového prostředí zadejte také nastavení serveru DNS a proxy.

Poznámka



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Sprievodca nastavením


- Po prečítaní túto príručku uložte na bezpečnom mieste, aby ste si ju mohli v budúcnosti pozrieť.
- Informácie v tejto príručke podliehajú zmenám bez oznamenia.

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred používaním zariadenia si prečítajte tieto príručky.

2 Sprievodca nastavením (tento dokument)

3 Užívateľská príručka / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Konfigurácia počiatočných nastavení

1 Nastavenie pomocou Sprievodcu nastavením

Pri prvom zapnutí zariadenia sa na obslužnom paneli spustí Sprievodca nastavením.



Informácie o používaní Sprievodcu nastavením získate nasnímaním nasledujúceho QR kódu.



2 Inštalácia softvéru/ovládačov

Z dodaného disku CD/DVD-ROM nainštalujte softvér a ovládače alebo prejdite na nižšie uvedenú URL adresu a stiahnite si ich z webovej lokality Canon pre vašu krajinu/region.


<https://global.canon/en/support/>



Priklad: C1538iF stahovanie

Na čo sa dá používať

1 Špecifikácia základných nastavení



Vyšpecifikujte základné nastavenia, ako je jazyk pre zobrazenie na obrazovke a typ používaneho papiera.

6 Úprava automatického odstupňovania farieb



Na dosiahnutie lepších výsledkov tlače môžete upraviť odstupňovanie farieb.

Sprievodca nastavením

2 Špecifikácia nastavení zabezpečenia

<Prihlásenie pre overenie>

Nasledujúce nastavenia vyžadujú povolenia správcu systému. Vykonalte prihlásenie pre overenie v menu [Prihlásiť sa] a potom stlačte [OK]. Stlačte [Preskočiť] na ukonč. spriev. inšt. bez konfig. nastavení povolení správcu systému.

Prihlásiť sa

Preskočiť **OK** **Štart** **Monitor stavu**

Vyšpecifikujte nastavenia pre prihlásenie správcu a overenie používateľa na zlepšenie zabezpečenia zariadenia.

Predvolené prihlasovacie meno správcu je „Administrator“ a predvolené heslo je „7654321“.

5 Špecifikácia nastavení faxu

<Uložíť telefónne číslo jednotky>

Zadajte pomocou číselných tlačidiel. (max. 20 číslic)

Späť **Ďalší** **Monitor stavu**

Vyšpecifikujte nastavenia požadované na používanie funkcií faxu.

3 Nastavenie dátumu a času

<Nastavenia dátumu a času>

= Časová zóna
-> (UTC+00:00) Lisabon, Londýn **Nastavíť**

= Nastav. letného času
Zap. Vyp. Poč. dátum Kon. dátum

Zmeny vykonané v menu Časová zóna a Nastav. letného času sa prejavia po vypnutí a zapnutí hlavného napájania.

06/10/2020 11:12 Zadajte pomocou číselných tlačidiel vo forme DD/MM RRRR hh:mm.

OK **Režim správy systému** **Monitor stavu**

Slúži na nastavenie dátumu a času zariadenia.

4 Špecifikácia nastavení siete

<Použiť adresu IP>

= Použiť IPv4 Zap. Vyp.

= Použiť IPv6 Zap. Vyp.

Lokálna linková adresa Dĺžka prefixu

Nemožno získať.
(Keď je táto voľba zap., adr. sa získajú pri ďalšom zapnutí hl. vyp.)

Ďalší **Monitor stavu**

Vyšpecifikujte nastavenia na pripojenie zariadenia do siete.

Vyberte kálovú sieť LAN alebo bezdrôtovú sieť LAN a vyšpecifikujte adresu IP. V závislosti od svojho sieťového prostredia vyšpecifikujte aj nastavenia DNS a proxy.

Poznámky



imageRUNNER C1538iF C1533iF

Navodila za postavitev in začetek uporabe

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

1 Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo naprave preberite te priročnike.

2 Navodila za postavitev in začetek uporabe (ta dokument)

3 Navodila za uporabo / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

- Ko boste navodila prebrali, jih shranite na varno mesto za uporabo tudi v prihodnje.
- Informacije v teh navodilih se lahko spremenijo brez obvestila.

Konfiguracija prvotnih nastavitev

1 Postavitev s pomočjo navodil za postavitev in začetek uporabe

Ob prvem vklopu naprave se na zaslonu prikažejo navodila za postavitev in začetek uporabe.



Skenirajte naslednjo kodo QR za informacije o uporabi navodil za postavitev in začetek uporabe.



2 Namestitev programske opreme/gonilnikov

Namestite programsko opremo in gonilnike s priloženega CD/DVD-ROM-a ali običiščite spodnji URL in jih prenesite s spletnne strani Canon v vaši državi/regiji.


<https://global.canon/en/support/>

XXXXXXX prenesi

Primer: C1538iF prenesi


Za kaj lahko uporabljate

1 Določanje osnovnih nastavitev



Določite osnovne nastavitev, na primer jezik na zaslonu in vrsto uporabljenega papirja.

6 Samodejno prilagajanje prehoda barv



Za boljše rezultate tiskanja lahko nastavite prehod barv.

navodila za postavitev in začetek uporabe

2 Določanje varnostnih nastavitev

<Prijava z overovitvijo>

Naknadne nastavitev zahtevajo dovojenja upravitelja sistema. Opravite prijavo z overovitvijo prek [Prijava], nato pritisnite [OK]. Pritisnite [Preskok] za zaključek Navodil za postavitev brez izbiro nastavitev dovojenja upravitelja sistema.

Prijava

OK

Preskok

Start

Nadzor stanja

Določite nastavitev za prijavo administratorja in avtentikacijo uporabnika za večjo varnost naprave.

Prizeto ime za prijavo administratorja je »Administrator« in prizeto geslo je »7654321«.

3 Nastavitev datuma in ure

<Nastavitev datuma/časa>

= Časovni pas Nastavitev

> (UTC+00:00) Lizbona, London

= Poletni čas

Vklj. Ne Zač. datum Kon.datum

Spremembe Časovnega pasu in Poletnega časa bodo veljavne po izklopu in vklpu glavnega napajanja.

06/10 2020 11:59 Vpišite z numeričnimi tipkami v obliku DD/MM LLLL hh:mm.

OK

Start

Nadzor stanja

Nastavite datum in uro na napravi.

5 Določanje nastavitev za faks

<Registr. številke telefona enote>

Vpišite z numeričnimi tipkami. (Maks. 20 mest)

=|

Presled. + ▶◀ ▶▶ Vračalka

Nazaj Naprej

Način Ureditev sistema.

Nadzor stanja

Določite nastavitev, potrebne za uporabo funkcij faksa.

4 Določanje omrežnih nastavitev

<Uporabi IP naslov>

= Uporabi IPv4 Vklj. Izklj.

= Uporabi IPv6 Vklj. Izklj.

Link-Lokalni naslov Dolžina predpone

Iskanje ni bilo uspešno.

(Če je vklj., bodo naslovi dobavljeni ob nasl. vklpu gl. napajanja.)

Naprej

Način Ureditev sistema.

Nadzor stanja

Določite nastavitev za povezavo naprave z omrežjem.

Izberite žično ali brezžično omrežje LAN in določite naslov IP. Odvisno od mrežnega okolja določite tudi DNS in nastavitev posredniškega strežnika.

Zapisek



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Vodič za postavljanje


- Nakon što pročitate ovaj vodič, spremite ga na sigurno mjesto kako biste ga mogli pogledati kad vam zatreba.
- Informacije u ovom vodiču podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

1 Važne sigurnosne upute

Prije prve upotrebe uređaje obavezno pročitajte ove priručnike.

2 Vodič za postavljanje (ovaj dokument)

3 Korisnički vodič / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa


Konfiguracija početnih postavki

1 Postavljanje pomoću Vodiča za postavljanje

Kada prvi put uključite uređaj, na radnoj ploči pojavit će se Vodič za postavljanje.



Skenirajte QR kod u nastavku za informacije o upotrebi Vodiča za postavljanje.



2 Instaliranje softvera / upravljačkih programa


Instalirajte softver i upravljačke programe s isporučenog CD/DVD-ROM-a ili posjetite URL u nastavku i preuzmите ih s internetskih stranica tvrtke Canon za svoju zemlju/regiju.
<https://global.canon/en/support/>

XXXXXX preuzimanje

Primjer: C1538iF preuzimanje

Za što možete koristiti

1 Određivanje osnovnih postavki



Odredite osnovne postavke kao što su jezika zaslona ekrana i vrsta papira koji se koristi.

6 Automatsko podešavanje stupnjevanja



Možete prilagoditi gradacije boje za bolje rezultate ispisivanja.

Vodič za postavljanje

2 Određivanje sigurnosnih postavki

<Autentikacijska prijava>

Daljnje postavke zahtijevaju ovlasti upravitelja sustava. Provedite Autentikacijsku prijavu iz [Prijava] i pritisnite [OK]. Za završetak Upita za podešavanje bez konfiguriranja postavaka ovlasti upravitelja sustava pritisnite [Preskoči].

Prijava

OK

Start

Nadzor statusa

Odredite podatke za prijavu administratora i postavki za autentifikaciju korisnika radi veće sigurnosti uređaja.

Zadano korisničko ime administratora jest "Administrator", a zadana lozinka "7654321".

3 Postavljenje datuma i vremena

<Postavke datuma i vremena>

= Vremenska zona
-> (UTC+00:00) Lisbon, London Podesi

= Letno rač. vremena
Uklj. Isklj. Dat. poč. Dat. završ.

Promjene vezane uz vrem.zonu i letno račun.vrem. bit će aktivne nakon isključ. i uključ. glavn. napajanja.

05/10 2020 17:35 Upišite brojčanim tipkama u obliku DD/MM GGGG hh:mm.

OK

ID Mod upravljanja sustavom.

Nadzor statusa

Postavite datum i vrijeme na uređaju.

5 Određivanje postavki telefaksa

<Registriranje telefonskog broja uređaja>

Upišite brojčanom tipkovnicom (maks. 20 znam.).

Razmak + Dalje Backspace

Nazad Dalje

ID Mod upravljanja sustavom.

Odredite postavke potrebne za korištenje funkcije faksiranja.

4 Određivanje mrežnih postavki

<Koristi IP adresu>

= Koristi IPv4 Uključeno Isključeno

= Koristi IPv6 Uključeno Isključeno

Link-lokalna adresa Dužina prefiksa

Nije moguce pribaviti.

(ako je Uključeno, adrese će biti pribavlj. prilikom iduceg uključenja napajanja.)

Dalje

ID Mod upravljanja sustavom.

Nadzor statusa

Odredite postavke za povezivanja uređaja na mrežu.

Odaberite žičani LAN ili bežični LAN i navedite IP adresu. Ovisno o vašem mrežnom okruženju, navedite DNS i proxy postavke.

Bilješka



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Beállítási útmutató


- Elolvásását követően az útmutatót tárolja biztonságos helyen, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
- Az útmutatóban közzétett információk értesítés nélkül módosulhatnak.

1 Fontos biztonsági előírások

A készülék használata előtt mindenkiéppen olvassa el ezeket az útmutatókat.

2 Beállítási útmutató (ez a dokumentum)

3 Felhasználói kézikönyv / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

A kezdeti beállítások konfigurálása

1 Beállítás a beállítási útmutató alapján

A készülék első bekapsolásakor a kezelőpulton elindul a Beállítási útmutató.



A Beállítási útmutató használatára vonatkozó információkért olvassa be az alábbi QR-kódot.



2 Szoftverek/ illesztőprogramok telepítése

Telepítse a szoftvereket és az illesztőprogramokat a mellékelt CD-ről/DVD-ROM-ról, vagy látogasson el az alábbi URL-címre és töltse le azokat a Canon országának/régiójának megfelelő webhelyéről.


<https://global.canon/en/support/>

XXXXXX letöltése

Például: C1538iF letöltése

Mire használható a

1 Az alapbeállítások meghatározása



Adja meg az alapbeállításokat, például a képernyő megjelenítési nyelvét és a használni kívánt papírtípusát.

6 Színátmenet automatikus módosítása



A jobb nyomtatási eredmény érdekében módosíthatja a színátmeneteket.

Beállítási útmutató

2 A biztonsági beállítások meghatározása

<Hiteles bejelentkezés>

A következő beállításokhoz rendszerkezelő jogosultságra van szükség. Hajtsa végre a hiteles bejelentkezést a [Bejelentkezés] pontból, nyomja le az [OK]-t. A [Kihagyás] lenyomásával bezárja a beállítási útmutatót a rendszerkezelői jogosultság konfigurálása nélkül.

Bejelentkezés

Kihagyás OK Start Allapotfigyelő

A készülék fokozott védelme érdekében adja meg a rendszergazdai bejelentkezási adatokat és a felhasználóhitelesítésre szolgáló beállításokat.

Az alapértelmezett rendszergazdai felhasználónév az „Administrator”, az alapértelmezett jelszó pedig a „7654321”.

5 A faxbeállítások meghatározása

<Készülék telefonszám bejegyzése>

Adja meg a számbillentyűkkel. (legf. 20 számjegy)

Szóköz + Vissza Következő Allapotfigyelő

Adja meg a faxfunkciók használatához szükséges beállításokat.

3 A dátum és az idő meghatározása

<Dátum és idő beállítása>

= Időzóna > (UTC+00:00) Lisszabon, London

= Nyári idősz. ideje Be Ki Kezd.dátum Vége dátum

05/10/2020 17:56 Adja meg számbillentyűkkel NN/HH EEÉÉ óó:pp formában.

Vége dátum: 05/10/2020 17:56

OK Start Allapotfigyelő

Adja meg a készülék által kijelzett dátumot és időt.

4 A hálózati beállítások meghatározása

<IP cím használata>

= IPv4 használata Be Ki

= IPv6 használata Be Ki

Hivatkozás-helyi cím Előtag hossz

Nem lehetett beszerezni.

(Ha Be, a címet a fókapcsoló következő bekapcsolásakor szerzi be.)

Következő Allapotfigyelő

Adja meg a készülék hálózati csatlakoztatásához szükséges beállításokat.

Válasszon ki egy vezetékes LAN vagy vezeték nélküli LAN hálózatot, és adja meg az IP-címet. Hálózati környezettől függően adja meg a DNS-kiszolgáló és a proxykiszolgáló beállításait is.

Jegyzetek



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Ghid de instalare

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

1 Instrucțiuni importante privind siguranță

Citiți aceste manuale înainte de a utiliza aparatul.

2 Ghid de instalare (documentul de față)

3 Ghidul utilizatorului / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

- După ce terminați de citit acest ghid, păstrați-l într-un loc sigur pentru a-l putea consulta și în viitor.
- Informațiile din acest ghid se pot modifica fără nicio notificare.

Configurarea setărilor inițiale

1 Instalarea cu ajutorul Ghidului de instalare

Când porniți pentru prima dată aparatul, pe panoul de operare se deschide Ghidul de instalare.



Scanați codul QR următor pentru informații privind folosirea Ghidului de instalare.



2 Instalarea software-ului/ driverelor

Instalați software-ul și driverele de pe CD/DVD-ROM-ul inclus sau accesați adresa de internet de mai jos și descărcați-le de pe site-ul Canon aferent țării/regiunii dvs.

<https://global.canon/en/support/>


Descărcare XXXXXX



Exemplu: Descărcare C1538iF


La ce puteți folosi Ghidul

1 Specificarea setărilor de bază



Specificați setările de bază, precum limba afișajului și tipul de hârtie utilizat.

6 Reglarea automată a gradației



Puteți regla gradațiile culorilor pentru a obține un rezultat de printare mai bun.

de instalare

2 Specificarea setărilor de securitate

<Conectare de Autentificare>

Setările ulterioare necesită permisiuni de la administratorul de sistem. Efectuați Conectare de Autentificare din [Conectare], apoi apăsați [OK]. Apăsați [Ignorare] pentru a finaliza Ghidul de configurație fără să configura setările permisiunilor administratorului de sistem.

Conectare

Ignorare **OK** **Start** **Monitor Statut**

Specificați datele de conectare ale administratorului și setările de autentificare privind utilizatorii pentru a spori securitatea aparatului.

Numele de utilizator implicit al administratorului este „Administrator”, iar parola implicită este „7654321”.

5 Specificarea setărilor de fax

<Înregistrare număr telefon aparat>

Introduceți cu tastele numerice.(Max 20 cifre)

Spațiu **+** **←** **→** **Șterge înapoi**

← **Înapoi** **Următorul** **→**

Mod administrare sistem. **Monitor Statut**

Specificați setările necesare pentru utilizarea funcțiilor de fax.

3 Setarea datei și a orei

<Setări dată/oră>

Zona orařă: (UTC+00:00) Lisabona, Londra

Ora de vară: Pnăt Oprit Data încep. Data sfârșit.

Modificările făcute la Fus Orar și Ora de Vară se vor activa după Oprire și Pornirea întreprățorului general.

06/10 2020 11:05 Introduceți cu tastele numerice în forma LLZZ AAAA hh:mm.

OK **Mod administrare sistem.** **Monitor Statut**

Setați data și ora aparatului.

4 Specificarea setărilor de rețea

<Utilizați adresa IP>

Folosiți IPv4: Pornit Oprit

Folosiți IPv6: Pornit Oprit

Link-Adresă locală: Lungime prefix

Nu s-a putut extrage. (Dacă e activat, adr.se vor dobândi la următor prin alim.gen.)

Următorul **Mod administrare sistem.** **Monitor Statut**

Specificați setările pentru conectarea aparatului la o rețea.

Selectați o rețea locală cablată sau wireless și specificați adresa IP. În funcție de mediul dvs. de rețea, specificați și setările de DNS și setările proxy.

Notă



Canon

**imageRUNNER
C1538iF
C1533iF**

Ръководство за настройка


- След като прочетете това ръководство, го съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки.
- Информацията в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.

1 Важни инструкции за безопасност

Не забравяйте да прочетете тези ръководства, преди да използвате машината.

2 Ръководство за настройка (този документ)

3 Ръководство на потребителя / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Конфигуриране на първоначалните настройки

1 Настройка с помощта на Ръководството за настройка

Когато включите машината за първи път, Ръководството за настройка се стартира на операционния панел.



Сканирайте следния QR код за информация относно използването на Ръководството за настройка.



2 Инсталиране на софтуера/драйверите

Инсталирайте софтуера и драйверите от включенияния CD/DVD-ROM диск или посетете URL адреса по-долу и ги изтеглете от уеб сайта на Canon за вашата държава/регион.
<https://global.canon/en/support/>


XXXXXX изтегляне



Пример: C1538iF изтегляне


За какво можете да

1 Определяне на основните настройки



Определете основни настройки, като например езика на екрана и вида на използвана хартия.


6 Автоматично регулиране на градацията



Можете да регулирате цветовите градации, за да получите по-добър резултат при печат.

използвате Ръководството за настройка


2 Определяне на настройките за сигурност



Определете настройките за вход на администратора и удостоверяване на потребителя, за да повишите сигурността на машината.


Входът на администратора по подразбиране е „Administrator“, а паролата по подразбиране е „7654321“.

5 Определяне на настройките за факс




Определете настройките, необходими за използване на функциите за факс.

3 Настройване на дата и час



Настройте датата и часа на машината.

4 Определяне на мрежовите настройки



Определяне на настройките за свързване на машината към мрежа.

Изберете кабелна LAN или безжична LAN и посочете IP адреса. В зависимост от вашата мрежова среда, посочете и настройките за DNS и прокси.

Бележки



Canon

imageRUNNER
C1538iF
C1533iF

Kurulum Kılavuzu


- Bu kılavuzu tamamen okuduktan sonra ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
- Bu kılavuzdaki bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.

1 Önemli Güvenlik Yönergeleri

Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzları mutlaka okuyun.

2 Kurulum Kılavuzu (bu belge)

3 Kullanıcı Kılavuzu / FAQ




<https://oip.manual.canon/>

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa


Başlangıç Ayarlarını Yapılandırma

1 Kurulum Kılavuzunu Kullanarak Ayarlama

Makineyi ilk kez açtığınız zaman işletim panelinde Kurulum Kılavuzu başlatılır.



Kurulum Kılavuzu kullanımı hakkında bilgi için aşağıdaki QR kodunu taratın.



2 Yazılımı/Sürücülerini Yükleme

Yazılımı ve sürücülerini ürünle verilen CD/DVD-ROM'dan yükleyin veya aşağıdaki URL'yi ziyaret edip ülkenizin/bölgennizin Canon web sitesinden indirin.
<https://global.canon/en/support/>


XXXXXXX indir



Örnek: C1538iF indir

Kurulum Kılavuzunu

1 Temel Ayarları Belirtme



Ekran dili ve kullanılan kağıt türü gibi temel ayarları belirtin.

6 Renk Tonlamasını Otomatik Ayarlama



Daha iyi yazdırma sonuçları almak için renk tonlamalarını ayarlayabilirsiniz.

Neler için Kullanabilirsiniz?

2 Güvenlik Ayarlarını Belirtme

<Kimlik Doğrulanmalı Oturum Açma>

Sonraki ayarlar sistem yönetici izinlerini gerektirir. 'Oturum Açı'tan kmli doğr. oturum açma gerçekleştirir, sonra [Tamam]'a basın. Sist. yön. izin ayarlarını yapmadan Kurulum Klavuzunu bitirmek için [Atla]'ya basın.

Oturum Açı

Atla

Tamam

Başlat

Durum Dentim

Makinenin güvenliğini artırmak için yönetici oturum açma ve kullanıcı kimliği doğrulanma ayarlarını belirtin.

Varsayılan yönetici oturum açma adı "Administrator" ve varsayılan parola "7654321"dir.

3 Tarih ve Saati Ayarlama

<Tarih/Saat Ayarları>

= Saat Dilimi
-> (UTC+00:00) Lizbon, Londra Ayarla

= Günüşü Yarat. Süresi
Açık Kapalı Bşnş. Trh. Bitiş Tarihi

Saat Dilimi ve Günüşünden Yararlanma Saati değişiklikleri, ana güç katılıp açıldıktan sonra etkin olacaktır.

06/10/2020 12:39 Sayı tuşlarını kullanarak GG/AA YYYY ss:dd biçiminde girin.

Sistem Yönetim modu.

Makinenin tarih ve saatini ayarlayın.

5 Faks Ayarlarını Belirtme

<Birim Telefon Numarasını Kaydet>

Rakam tuşlarını kullanarak girin.(Maks 20 hane)

Boşluk + < > Geri Al Sil

Geri Sonraki

Durum Dentim

Faks işlevlerini kullanmak için gereken ayarları belirtin.

4 Ağ Ayarlarını Belirtme

<IP Adresi Kullan>

= IPv4 Kullan Açık Kapalı

= IPv6 Kullan Açık Kapalı

Hat-Yerel Adres Önek Uzunluğu
Alınamadı.

(Açık olduğunda, adresler ana güç tekrar açıldığında elde edilecektir.)

Sonraki

Durum Dentim

Makineyi bir ağa bağlamak için ayarları belirtin.

Kablolu veya kablosuz bir LAN seçin ve IP adresini belirtin. Ağ ortamınıza bağlı olarak, DNS ve proxy ayarlarını da belirtin.

Not 

Canon


imageRUNNER C1538iF C1533iF

دليل الإعداد

١ تعليمات مهمة خاصة بالسلامة
تأكد من قراءة هذه الأدلة قبل استخدام الجهاز.

٢ دليل الإعداد (هذا المستند)

٣ دليل المستخدم / FAQ



<https://oip.manual.canon/>

- بعد الانتهاء من قراءة هذا الدليل، قم ب تخزينه في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.
- تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إشعار.

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Ni
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa


دليل الإعداد معها

٢ تحديد إعدادات الأمان



اسم تسجيل الدخول الافتراضي للمسؤول هو "Administrator" وكلمة المرور الافتراضية هي "7654321".

٣ إعداد التاريخ والوقت



٤ تحديد إعدادات الشبكة



٥ تحديد إعدادات الفاكس



حدد شبكة LAN سلكية أو شبكة LAN لاسلكية وحدد عنوان IP. حدد DNS وإعدادات الوكيل أيضًا حسب بيئة الشبكة الخاصة بك.


تكوين الإعدادات الأولية

١ الإعداد باستخدام دليل الإعداد


عند تشغيل الجهاز أول مرة، يبدأ ظهور دليل الإعداد على لوحة التشغيل.

الأشياء التي يمكنك استخدامها

١ تحديد الإعدادات الأساسية



حدد الإعدادات الأساسية مثل إعدادات اللغة المعروضة على الشاشة ونوع الورق المستخدم.



امسح كود QR التالي للحصول على معلومات عن استخدام دليل الإعداد.



٢ تثبيت البرامج/برامج التشغيل

تنزّل البرامج وبرامج التشغيل من أقراص CD/DVD المرفقة، أو انتقل إلى عنوان URL أدناه ونزلها من موقع Canon الخاص بي لديك/منطقتك على الويب.

<https://global.canon/en/support/>

XXXXXXX



مثال: تنزيل F1538i



يمكنك ضبط تدرجات الألوان للحصول على أفضل نتائج طباعة.

Canon

imageRUNNER
C1538iF
C1533iF

راهنمای تنظیم

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

۱ دستورالعمل‌های ایمنی مهم

قبل از استفاده از دستگاه، حتماً این کتابچه‌های راهنمای را مطالعه کنید.

۲ راهنمای تنظیم (این سند)

۳ کتابچه راهنمای کاربر / FAQ



<https://oip.manual.canon/>

- بعد از خواندن این کتابچه راهنمای، آن را برای مراجعه بعدی در محلی امن نگذارید.
- اطلاعات موجود در این کتابچه راهنمایی تواند بدون اگاهی قبلی تغییر کند.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

مواردی میتوان استفاده کرد

۳ تنظیم تاریخ و ساعت

Changes made to Time Zone and Daylight Saving Time will be effective after the main power is turned OFF and ON.

Enter using the numeric keys in the form DD/MM/YYYY hh:mm.

02/10 2020 14:17

Tarix و ساعت دستگاه را تنظیم کنید.

۴ تعیین تنظیمات امنیتی

Subsequent settings require system manager permissions. Perform authentication login from [Log In], then press [OK]. Press [Skip] to end Setup Guide without configuring the system manager permission settings.

Log In

Skip OK Start Status Monitor

تعیینات ورود مدیر به سیستم و تأیید اعتبار کاربر را به منظور افزایش امنیت دستگاه تعیین کنید.

نام کاربر پیشفرض مدیر "Administrator" و رمز عبور پیشفرض "7654321" است.

۵ تعیین تنظیمات شبکه

Link-Local Address Prefix Length Could not retrieve. (When On, addresses will be acquired next time the main power is ON.)

Enter using the numeric keys. (Max 20 digits)

Space + Backspace

Back Next Start Status Monitor

تنظیمات مربوط به اتصال دستگاه به یک شبکه را تعیین کنید.

۶ تعیین تنظیمات فاکس

Enter using the numeric keys. (Max 20 digits)

Space + Backspace

Back Next Start Status Monitor

تنظیمات لازم برای استفاده از قابلیت‌های فاکس را تعیین کنید.

یک LAN سیم‌دار یا LAN بی‌سیم را انتخاب و نشانی IP را تعیین کنید. بسته به محیط شبکه خود، تنظیمات DNS و پروکسی را نیز تعیین کنید.

پیکربندی تنظیمات اولیه


۱

تنظیم با استفاده از راهنمای تنظیم


وقتی دستگاه را برای اولین بار روشن می‌کنید، راهنمای تنظیم روی پانل عملیات فعال می‌شود.

از راهنمای تنظیم برای چه

۱ تعیین تنظیمات اصلی



تنظیمات اصلی مثل زبان صفحه نمایش و نوع کاغذ مورد استفاده را تعیین کنید.



برای کسب اطلاعات درباره نحوه استفاده از راهنمای تنظیم، کد QR را اسکن کنید.



۲ نصب نرمافزار/درایورها

نرمافزار و درایورها را از CD/DVD-ROM عرضه شده همراه


دستگاه نصب کنید؛ یا با مراجعه به URL زیر، آنها را از وبسایت ویژه کشور/منطقه خود دانلود کنید.

<https://global.canon/en/support/>

دانلود XXXXXXXX



مثال: دانلود C1538iF



می‌توانید درجه‌بندی‌های رنگ را برای حصول نتایج چاپ بهتر تنظیم کنید.

Canon

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 Mississauga Road Brampton ON L6Y 5Z7, Canada

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

(See <http://www.canon-europe.com/> for details on your regional dealer)

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore 138522