

PHILIPS

Rasoio elettrico Wet
& Dry

Shaver series 5000

Lame ComfortTech

Testine per contorno viso a 360°

Display avanzato

Rifinitore di precisione
SmartClick



S5466/17



Rasatura semplice, pulita e ordinata

Philips Shaver serie 5000 garantisce comfort alla tua routine mattutina. Il rasoio è intuitivo da usare grazie alla testina completamente flessibile e all'impugnatura ergonomica. L'apertura con un solo tocco consente una pulizia facile in pochi secondi.

Per una rasatura pratica

- Rifinitore ad aggancio, per una rifinitura perfetta di baffi e basette
- Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata
- Fino a 50 minuti di rasatura senza filo con una ricarica completa
- Apertura con un solo tocco per una facile pulizia
- Ricarica completa in un'ora

Sfrutta al meglio il tuo rasoio

- Display LED con icone per un uso intuitivo del rasoio

Un risultato pulito e ordinato

- Mantiene il contatto con la pelle per una rasatura confortevole e perfetta
- rasatura pulita ed efficiente con un comfort ottimale della pelle
- impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo

In evidenza

Lame ComfortTech



Le lame auto-affilanti offrono una rasatura efficace e precisa con un comfort ottimale. I coprilame ricurvi proteggono la pelle dalle lame che tagliano delicatamente i peli appena sopra la superficie cutanea.

Testine per contorno viso a 360°



Le testine pienamente flessibili ruotano a 360° per seguire i contorni del viso. Contatto ottimale con la pelle per una rasatura accurata e delicata sulla pelle.

Easy grip




Il rasoio è dotato di un'impugnatura ergonomica che rende ogni movimento naturale. La nuova impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo consente di radersi facilmente anche sotto la doccia.

Tempo di ricarica di 1 ora

Ricarica completamente il tuo rasoio Philips in 1 ora, grazie alla potente batteria agli ioni di litio. Vai di fretta? Metti in carica il rasoio per 5 minuti per avere una carica sufficiente per una rasatura completa.

50 minuti di rasatura senza filo



Rasatura senza filo fino a 50 minuti dopo una ricarica completa.

Apertura con un solo tocco



Pulisci il rasoio con facilità. Con la semplice pressione di un pulsante, apri la testina di rasatura e risciacquala.

Rifinitore di precisione SmartClick



Aggancia il nostro rifinitore di precisione e definisci il tuo stile. Ideale per regolare i baffi e rifinire le basette.

Rasatura Wet & Dry



Rasoio Wet & Dry che si adatta alle tue preferenze. Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta oppure utilizza la schiuma o il gel che preferisci per una rasatura rinfrescante sulla pelle bagnata.

Display avanzato

L'intuitivo display mostra informazioni rilevanti, per consentirti di ottenere le migliori prestazioni dal tuo rasoio: indicatore di stato della batteria a 1 livello - indicatore di pulizia - indicatore di batteria scarica - indicatore di sostituzione delle testine di rasatura - indicatore del blocco da viaggio.

Specifiche

Accessori

Manutenzione: Cappuccio protettivo
SmartClick: Rifinitore di precisione
Cappuccio protettivo

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio
Autonomia: 45 min/15 rasature
Carica: 1 ora per una ricarica completa, 5 minuti di ricarica rapida
Voltaggio automatico: 100-240 V
Consumo energetico massimo: 9 W
Modalità spegnimento (nessun accessorio): < 0,1 W
Modalità a basso consumo energetico: < 0,3 W

Design

Impugnatura: Impugnatura ergonomica
Colore: Royal Blue scuro

Assistenza

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni con SH30
Garanzia di 2 anni

Prestazioni di rasatura

Segue le linee del viso: Testine Flex con mov. in 5 direzioni
Sistema di rasatura: Sistema a Lame

MultiPrecision, Tecnologia Super Lift & Cut
SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, Sistema SkinProtection

Facilità d'uso

Pulizia: Completamente lavabile
Display: Indicatore batteria ad 1 livello, Indicatore di batteria scarica, Indicatore di ricarica, Indicatore di pulizia, Indicatore di sostituzione delle testine di rasatura, Indicatore blocco da viaggio
Wet & Dry: Wet & Dry
Funzionamento: Prima dell'uso, scollegare l'apparecchio

