

539723-Mickey's Politiebureau (\$34.99)

AW Release Date: 06/18/2021

Purpose: Printing version

IM Size: 101 X 127 MM

C&P Designer/Leader:Doria Cao / Car Yip

NL Designer: Angela Broens

Game/PT Designer: Becky Zhong / Timmy Wong

vtech®

Handleiding

Disney

Toet Toet
Auto's®

Mickey's Politiebureau




INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Toet Toet Auto's® - Mickey's Politiebureau** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga samen met politieagent Mickey op verkenning door de stad, vang de boeven en breng ze naar **Toet Toet Auto's® - Mickey's Politiebureau**. Plaats Mickey op de lift en breng deze omhoog of omlaag om verder te rijden. Open de gevangenisdeur om boeven op te sluiten of vrij te laten, of plaats Mickey op het helikopterplatform en luister naar de vrolijke reacties. Verbind het politiebureau met andere speelsets (apart verkrijgbaar) voor nog meer speelplezier! Heb je een boef betrapt? Zorg dat die dan niet ontsnapt!

4 Magische
Sensors



Lift

Mickey Politieauto

INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech® Toet
Toet Auto's® - Mickey
Politieauto



Eén dakdeel



Eén draaibaar
reclamebord



Eén bankgebouw



Eén lift-platform met
Magische Sensor



Eén linkerwand



Eén boevenauto



Eén middenwand



Eén lift-steundeel




Eén arm-poortje



Eén eerste
verdieping-wegdeel



Eén begane grond-
wand



Eén groot tandwiel




Eén klein tandwiel



Eén weg-steundeel



Eén helling-wegdeel



Twee hoek-wegdelen
90 graden, mannelijk



Drie korte wegdelen



Eén gevangenis-wegdeel
met Magische Sensor




Eén recht wegdeel
mannelijk/vrouwelijk



Eén gevangenis-
deur



Eén helikopterplatform
met Magische Sensor



Eén stickervel

- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Montage door een volwassene vereist.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:


① Draai het verpakkingsslotje.

① Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de politieauto. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.







MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech**® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.


1. Bevestig de gevangenisdeur en de tandwielen aan de begane grond-wand, zoals hieronder afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer elk onderdeel stevig is bevestigd.




2. Bevestig het eerste verdieping-wegdeel aan de middenwand, zoals hieronder afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.




3. Bevestig de linkerwand aan ~~de onderrand van het eerste verdieping-wegdeel en aan de voorkant van de~~ middenwand, zoals hieronder afgebeeld.




4. Zet het speelgoed weer rechtop en plaats het weg-steundeel in de daarvoor bestemde opening aan de onderkant van het eerste verdieping-wegdeel, zoals hieronder afgebeeld.



5. Bevestig de begane grond-wand aan de linkerwand en het eerste verdieping-wegdeel, zoals hieronder afgebeeld.




6. Bevestig het gevangenis-wegdeel aan de middenwand en de begane grond-wand, zoals hieronder afgebeeld.




7. Bevestig het lift-steundeel aan de linkerwand, zoals hieronder afgebeeld.



8. Bevestig het bankgebouw aan de middenwand, zoals hieronder afgebeeld.




9. Bevestig het dakdeel aan de middenwand, zoals hieronder afgebeeld.



10. Bevestig het lift-platform aan het lift-steundeel, zoals hieronder afgebeeld.




11. Bevestig het rechte wegdeel aan het gevangenis-wegdeel, zoals hieronder afgebeeld.



12. Bevestig de overige wegdelen als volgt aan het rechte wegdeel: kort wegdeel m/v, hoek-wegdeel, kort wegdeel v/v, kort wegdeel m/v en hoek-wegdeel. Zie onderstaande afbeelding.



13. Bevestig het helling-wegdeel aan het eerste verdieping-wegdeel en het hoek-wegdeel, zoals hieronder afgebeeld.



14. Bevestig het reclamebord aan het bankgebouw, zoals hieronder afgebeeld.



15. Bevestig het arm-poortje aan de rechterzijde van het eerste verdieping-wegdeel, zoals hieronder afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.




16. Bevestig de boevenauto naast het arm-poortje aan het eerste verdieping-wegdeel, zoals hieronder afgebeeld.




17. Bevestig het helikopterplatform aan het dakdeel, zoals hieronder afgebeeld.



Mickey's Politiebureau is klaar voor gebruik.



Wanneer de montage-stappen voltooid zijn, kunnen de wegdelen verbonden worden aan de verschillende speelsets van de **Toet Toet Auto's®** collectie (apart verkrijgbaar) voor nog meer speelplezier! Hieronder is een voorbeeld afgebeeld met **Toet Toet Auto's® - Mickey's Garage** (apart verkrijgbaar).




FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar

Om **Mickey Politieauto** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (⏻).

Om het speelgoed UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar (●).



2. Automatische uitschakeling



Om batterijen te sparen, schakelt **Mickey Politieauto** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichtstoets drukken of door het voertuig snel te bewegen, zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd.

Let op: Het voertuig in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet het voertuig, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen. Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN


Mickey Politieauto

1. Druk op **Mickey** om geluidseffecten, vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Beweeg het voertuig om grappige geluiden te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Het voertuig herkent de **Magische Sensors** in de **Toet Toet Auto's®** speelsets. Beweeg het voertuig over de Magische Sensor en zie het lichtje knipperen én hoor vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.



Mickey's Politiebureau

1. Het **Toet Toet Auto's® - Mickey's Politiebureau** bevat vier **Magische Sensors**. De Toet Toet Auto's voertuigen (alleen voertuigen met Magische Sensor herkenning) reageren op de Magische Sensors met grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en meer!
2. Plaats **Mickey Politieauto** of een ander Toet Toet Auto's voertuig (apart verkrijgbaar) op de **lift** en beweeg de lift omhoog om het voertuig naar de volgende verdieping te brengen, zodat het voertuig verder kan rijden.
3. Beweeg de **arm** van het poortje aan het eind van de bovenverdieping om de politieauto naar beneden te laten rijden.



4. Open en sluit de **gevangenisdeur** om de boeven op te sluiten en vrij te laten.



5. Draai de **tandwielen**, het **helikopterplatform** en het **reclamebord** én beweeg het **luikje** op de eerste verdieping voor nog meer speelplezier.



GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ik ben Mickey, kijk mij eens gaan!
Zijn er boeven, dan kom ik er vlug aan!

Liedje 2

Ik sta altijd voor je klaar!
Bij een misdaad of bij gevaar!
Ja, kom stap maar vlug in en rijd met me mee.
Dankzij ons is iedereen nu weer oké!

Liedje 3

Kom ga mee op pad,
op verkenning door de stad.
En hebben we een boef betrapt?
Zorg dat die dan niet ontsnapt!

MELODIETJES

1. The Entertainer
2. Drie maal drie is negen
3. London Bridge
4. Jan Huygen in de ton
5. We maken een kringetje
6. Bingo

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Mickey Politieauto** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com

