

DELL EMC PowerEdge T140

Getting Started Guide

Guide de mise en route

Handbuch zum Einstieg

Руководство по началу работы

Guía de introducción

מדריך לתחלת העבודה



Quick Resource Locator

Dell.com/QRL/Server/PET140

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Hier finden Sie Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen.

Скачайте, чтобы увидеть видео с практическими рекомендациями, документацию и информацию по устранению неполадок.

Escanear para ver videos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

ורק כדי לראות הדgesות וידאו, תיעוד ו מידע לגבי פתרון בעיות.



Before you begin

Avant de commencer | Bevor Sie beginnen | Перед началом работы | Antes de comenzar

לפני שתתחל'

⚠ **WARNING:** Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

⚠ **CAUTION:** Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units (PSUs), indicated by the EPP label, on your system. For more information about EPP, see the Installation and Service Manual at Dell.com/poweredgemanuals.

💡 **NOTE:** The documentation set for your system is available at Dell.com/poweredgemanuals. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

💡 **NOTE:** Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see Dell.com/ossupport.

⚠ **AVERTISSEMENT :** avant de configurer votre système, suivez les consignes de sécurité mentionnées dans le document informatif livré avec le système et relatif à la sécurité, à l'environnement et aux réglementations.

⚠ **PRÉCAUTION :** utilisez des blocs d'alimentation compatibles avec le mode Extended Power Performance (EPP), tel qu'indiqué par l'étiquette EPP, sur le système. Pour en savoir plus sur EPP, reportez-vous au Manuel d'installation et de maintenance sur Dell.com/poweredgemanuals.

💡 **REMARQUE :** toute la documentation relative à votre système est disponible sur la page Dell.com/poweredgemanuals. Assurez-vous de toujours vérifier cette documentation pour connaître toutes les dernières mises à jour.

💡 **REMARQUE :** assurez-vous que le système d'exploitation est installé avant de procéder à l'installation de matériel ou d'un logiciel acheté séparément. Pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur Dell.com/ossupport.

⚠ **WARNUNG:** Befolgen Sie vor der Einrichtung des Systems die Sicherheitshinweise im Dokument mit den Sicherheits-, Umwelt- und Betriebsbestimmungen, das im Lieferumfang des Systems enthalten ist.

⚠ **VORSICHT:** Verwenden Sie Extended Power Performance (EPP)-konforme Netzteile für Ihr System. Diese Netzteile sind durch ein EPP-Etikett gekennzeichnet. Weitere Informationen zu EPP finden Sie im Installations- und Service-Handbuch unter Dell.com/poweredgemanuals.

💡 **HINWEIS:** Die Dokumentation für Ihr System ist unter Dell.com/poweredgemanuals verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Dokumentation dem neuesten Stand entspricht.

💡 **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem installiert ist, bevor Sie Hardware oder Software installieren, die nicht mit dem System zusammen erworben wurde. Aktuelle Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter Dell.com/ossupport.

Setting up your system

Installation de votre système | Einrichten des Systems | Настройка системы | Configuración del sistema

התקנת המערכת

Technical specifications

Caractéristiques techniques | Technische Daten | Технические характеристики

Especificaciones técnicas | מפרטים טכניים

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec le système. Pour obtenir la liste complète et à jour des caractéristiques du système, rendez-vous sur [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Eine vollständige und aktuelle Übersicht der technischen Daten Ihres Systems finden Sie unter [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Ниже приведены только те технические характеристики, которые необходимо указывать в соответствии с требованиями законодательства. Полный актуальный список технических характеристик вашей системы см. по адресу [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener una lista completa y actualizada de las especificaciones de su sistema, consulte [dell.com/poweredgemanuals](#).

המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המחשב. לרשימה המלאה והמעודכנת של המפרטים עבור המערכת שלך, ראו [.Dell.com/poweredgemanuals](#)

Power supply

Alimentation

Netzteil

Блок питания

Fuente de alimentación

הספק דרכון

365 W Gold AC 50/60 Hz, 5 A

System battery: 3 V CR2032 lithium coin cell

Batterie du système : pile bouton au lithium 3 V CR2032

Systembatterie: 3-V-Lithium-Knopfzelle (CR2032)

Системный аккумулятор: литиевая батарейка типа «таблетка» CR2032, 3 В

Batería del sistema: de tipo botón, de litio y de 3 V CR2032

סוללה המערכת: סוללה מטבע ליתיום 3V CR2032

Temperature: Maximum ambient temperature for continuous operation: 35°C/95°F

NOTE: Certain system configurations may require a reduction in the maximum ambient temperature limit. The performance of the system may be impacted when operating above the maximum ambient temperature limit or with a faulty fan.

For information about Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range, see the Installation and Service Manual at [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Température : température ambiante maximale en fonctionnement continu : 35°C/95°F

REMARQUE : certaines configurations système peuvent nécessiter une réduction de la limite de température ambiante maximale. Les performances du système peuvent être affectées s'il fonctionne au-delà de la limite de température ambiante maximale ou avec un ventilateur défaillant.

Pour en savoir plus sur Dell Fresh Air et les plages de température de fonctionnement prises en charge, reportez-vous au Manuel d'installation et de maintenance à l'adresse [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Temperatur: Die maximale Umgebungstemperatur für den Dauerbetrieb ist 35°C/95°F.

HINWEIS: Bestimmte Systemkonfigurationen können eine Herabsetzung des maximalen Temperaturgrenzwerts erfordern. Der Betrieb über dem maximalen Temperaturgrenzwert oder mit einem fehlerhaften Lüfter kann die Systemleistung beeinträchtigen.

Weitere Informationen zu Dell Fresh Air und unterstützten erweiterten Betriebstemperaturbereichen finden Sie im Installations- und Service-Handbuch unter [Dell.com/poweredgemanuals](#).

365 W

NA

Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License Agreement that shipped with your system. If you do not accept the terms of agreement, see [Dell.com/contactdell](#).

Temperatura:

максимальная температура окружающей среды при непрерывной эксплуатации составляет 35 °C (95 °F).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для некоторых конфигураций системы может потребоваться уменьшение максимальной температуры окружающей среды. Производительность системы может ухудшаться, если превышена максимальная температура окружающей

Делл Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Bevor Sie das System verwenden, lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene Dell Software-Lizenzvereinbarung. Wenn Sie die Bedingungen nicht akzeptieren, besuchen Sie [Dell.com/contactdell](#).

Dell Acuerdo de licencia de usuario final

Antes de utilizar el sistema, lea el Acuerdo de licencia de software Dell que se incluye con el sistema. Si no acepta las condiciones del acuerdo, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrat de licence utilisateur final

Avant d'utiliser le système, lisez le contrat de licence logicielle Dell fourni avec le système. Si vous n'acceptez pas les conditions du contrat, rendez-vous sur [Dell.com/contactdell](#).

הסכם רישיון למשתמש קצה Dell

לפני השימוש במכשיר, קרא את הסכם רישיון המשתמש של Dell, Dell יודה עם המ嘀ת. אם אין סכם לפחות הוכח, ראה [.Dell.com/contactdell](#)

WARNING:

⚠️Eine **WARNING** weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen könnte.

NOTA:

⚠️NOTA: Ciertas configuraciones del sistema pueden requerir una reducción de límite de temperatura ambiente máxima. El rendimiento del sistema puede verse afectado cuando funciona por encima del límite de temperatura ambiente máxima o con un ventilador defectuoso.

Información sobre Dell Fresh Air y el rango de temperatura de funcionamiento expandido compatible, consulte el Manual de instalación y servicio en [Dell.com/poweredgemanuals](#).

הערה:

⚠️הערה: "הערה" מציין דק אפשרי להוואר או אובדן נתונים, הערכה כפיה ניתן להזעיק מהירותם של מערכות מסוימות המוגבלות על ידי מגבלות הטמפרטורה המרבית או כדי למנוע נזקם.

VORSICHT:

⚠️הערה: "הערה" מציין מודיעין חשוב המצביע על אפשרות של נזקם או על חיסכון באנרגיה.

ANMERKUNG:

⚠️ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie das Produkt besser nutzen können.

WARNING:

⚠️ההזהה: "ההזהה" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

WARNING:

⚠️ההזהה: "ההזהה" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.

주의:

⚠️주의: "주의" מציין דק אפשרי לפגיעה או מוות.