

Connect 4h



Manuel d'utilisation

© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : HSC140

La **Déclaration de Conformité** est disponible
sur le site www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	4
2. Jabra Connect 4h - Aperçu	5
2.1 Accessoires fournis	
3. Instructions de connexion.....	6
3.1 Connexion à un ordinateur	
4. Instructions de port.....	7
4.1 Ajuster le casque	
5. Instruction d'utilisation	9
5.1 Appels et musique	
5.2 SideTone	
5.3 Guidage vocal	
5.4 Gérer plusieurs appels	
6. Logiciel et firmware.....	14
6.1 Jabra Direct	
6.2 Mise à jour du firmware	
7. Assistance.....	15
7.1 FAQ	
7.2 Entretien de votre casque	


1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi le Jabra Connect 4h. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.


Jabra Connect 4h - Fonctionnalités

- Technologie d'appel à 2 microphones
- Confort optimal tout au long de la journée
- Haut-parleur 28 mm pour un son époustouflant

2. Jabra Connect 4h - Aperçu



2.1 Accessoires fournis




Housse de rangement


3. Instructions de connexion

3.1 Connexion à un ordinateur

Branchez le Jabra Connect 4h dans le port USB-A ou USB-C de votre ordinateur, en fonction du modèle USB du casque.



4. Instructions de port




4.1 Ajuster le casque




Mettez le casque puis ajustez la taille du serre-tête de telle sorte qu'il s'adapte à votre tête.

Lorsque vous utilisez le microphone, positionnez-le proche de la bouche.



5. Instruction d'utilisation



5.1 Appels et musique

Droit

Appels et musique



Décrocher un appel


Appuyez sur le bouton **Multifonction**

Terminer un appel

Appuyez sur le bouton **Multifonction**


Refuser un appel

Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**



Lire/Mettre en pause la musique

Appuyez sur le bouton **Lecture/mise en pause de la musique**



Augmenter le volume


Appuyez sur le bouton **Volume +**

Passer à la piste suivante

Appuyez sur le bouton **Volume +**

Baisser le volume

Appuyez sur le bouton **Volume -**



Redémarrer la piste

Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton **Volume -** pour redémarrer la piste en cours de lecture. Appuyez et maintenez enfoncé deux fois pour relire la piste précédente.



Activer/désactiver le microphone

Appuyez sur le bouton **Silence** lorsque vous êtes en conversation.


5.2 SideTone

La fonction Sidetone vous permet de mieux entendre votre voix lorsque vous êtes en ligne, ce qui améliore la qualité vos échanges.

Les paramètres SideTone peuvent être configurés par le biais de Jabra Direct.

5.3 Guidage vocal


Le guidage vocal vous donne des instructions de configuration, ainsi que des informations sur votre casque (activation/désactivation du micro, etc.).

Droit	Guidage vocal
	<p>Appuyez pendant 5 secondes sur les boutons Silence et Volume + jusqu'à ce que vous entendiez une annonce</p>

Autrement, vous pouvez utiliser Jabra Direct pour activer/désactiver le guidage vocal.

5.4 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Droit	Gérer plusieurs appels	
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 2 secondes
	Permuter entre l'appel en pause et l'appel actif	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 2 secondes
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction

6. Logiciel et firmware

6.1 Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel gratuit conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités des appareils Jabra.

Téléchargez gratuitement la dernière version sur jabra.com/direct

6.2 Mise à jour du firmware

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

1. Branchez le Jabra Connect 4h à un ordinateur.
2. Utilisez Jabra Direct pour vérifier les dernières mises à jour du firmware.

7. Assistance

7.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/help/connect4h

7.2 Entretien de votre casque

- Rangez toujours le casque dans la housse fournie.
- Évitez de les entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 55°C ou inférieures à -5°C).
- N'exposez pas l'oreillette à la pluie ou à d'autres liquides.

jabra.com/connect4h