

Connect 4h



Jabra GN
ESTABLISHED 1982

Kullanım kılavuzu

© 2021 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra®, GN Audio A/S'nin tescilli ticari markasıdır.

Çin'de üretilmiştir
MODEL: HSC140

Uygunluk Beyanı'nı aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
www.jabra.com/doc

1. Hoş Geldiniz	4
2. Jabra Connect 4h'A genel bakış	5
2.1 Ürünle gelen aksesuarlar	
3. Bağlantı kurma.....	6
3.1 Bilgisayara bağlama	
4. Takma şekli.....	7
4.1 Kulaklığı ayarlama	
5. Kullanım	9
5.1 Aramalar ve müzik	
5.2 Yan ton	
5.3 Sesli yönlendirme	
5.4 Birden çok aramayı yönetme	
6. Yazılım ve üretici yazılımı	14
6.1 Jabra Direct	
6.2 Üretici yazılımının güncelleştirilmesi	
7. Destek.....	15
7.1 SSS	
7.2 Kulaklığınızın bakımı	

1. Hoş Geldiniz

Jabra Connect 4h'ı kullandığınız için teşekkürler.
Cihazdan memnun kalmanızı umuyoruz!


Jabra Connect 4h'ın özellikleri

- 2 mikrofonlu arama teknolojisi
- Gün boyu rahat kullanım sunan tasarım
- Üstün ses kalitesi için 28mm'lik hoparlör

2. Jabra Connect 4h'A genel bakış



2.1 Ürünle gelen aksesuarlar




Taşıma çantası


3. Baęlantı kurma

3.1 Bilgisayara baęlama

Jabra Connect 4h'ı, kulaklıęınızın USB modeline baęlı olarak bilgisayarınızdaki bir USB-A veya USB-C baęlantı noktasına baęlayın.



4. Takma şekli




4.1 Kulaklığı ayarlama



Kulaklık başınızdayken ta bandını başınızda rahat duracak şekilde ayarlayın.





Mikrofon, kullandığınız saman ağzınızın yakınında durmalıdır.




5. Kullanım



5.1 Aramalar ve müzik

Sağ	ARAMALAR VE MÜZİK	
	Aramayı cevaplama	Çok fonksiyonlu düğmeye basın
	Aramayı sonlandırma	Çok fonksiyonlu düğmeye basın
	Aramayı reddetme	Çok fonksiyonlu düğmeye iki kez üst üste basın
	Müzik çalma/ duraklatma	Müzik çalma/duraklatma düğmesine basın
	Ses seviyesini yükseltme	Ses seviyesini yükseltme düğmesine basın
	Sonraki parça	Ses seviyesini yükseltme düğmesini basılı tutun (1 saniye)
	Ses seviyesini düşürme	Ses seviyesini düşürme düğmesine basın
	Parçayı yeniden başlatma	Ses seviyesini düşürme düğmesini basılı tutun (1 saniye). Önceki parçayı çalmak için iki kez basıp basılı tutun.



Mikrofonu sessize
alma/sesi açma

Görüşme yaptığınız bir
sırada **Sessize alma**

5.2 Yan ton

Yan ton, arama yaptığınız zaman kendi sesinizi daha iyi duyabilmenizi sağlar.

Yan ton ayarları, Jabra Direct üzerinden yapılandırılabilir.

5.3 Sesli yönlendirme

Sesli yönlendirme, sizi kurulum aşamasında yönlendirmek veya kulaklığın o anki durumu (ör. sessiz modu) hakkında bilgi vermek için verilen sesli mesajlardır.

Sağ

Sesli yönlendirme




Sesli yönlendirmeyi
açma/kapama

**Sessize alma ve Ses
seviyesini yükseltme**
düğmelerini, kulaklıkta
bildirim duyana kadar
aynı anda basılı tutun (5
saniye)

Alternatif olarak, sesli yönlendirmeyi Jabra Direct uygulaması üzerinden de açabilir ve kapatabilirsiniz.

5.4 Birden çok aramayı yönetme

Kulaklık, aynı anda birden fazla aramayı kabul edebilir.

Sağ	Birden çok aramayı yönetme	
	Mevcut aramayı sonlandırma ve gelen aramayı cevaplama	Çok fonksiyonlu düğmeye basın
	Mevcut aramayı beklemeye alma ve gelen aramayı cevaplama	Çok fonksiyonlu düğmeyi basılı tutun (2 saniye)
	Bekleyen arama ile aktif arama arasında geçiş yapma	Çok fonksiyonlu düğmeyi basılı tutun (2 saniye)
	Arama sırasında gelen aramayı reddetme	Çok fonksiyonlu düğmeye iki kez basın

6. Yazılım ve üretici yazılımı

6.1 Jabra Direct

Jabra Direct, Jabra cihazlarında ideal fonksiyonelliği desteklemek, yönetmek ve etkinleştirmek üzere tasarlanmış bir bilgisayar yazılımıdır.

jabra.com/direct adresinden son sürümü ücretsiz olarak indirin

6.2 Üretici yazılımının güncelleştirilmesi

Üretici yazılımı güncellemeleri, Jabra cihazlarının performansını artırır ve/veya cihazlara yeni fonksiyonlar kazandırır.

1. Jabra Connect 4h'ı bir bilgisayara bağlayın.
2. En yeni üretici yazılımı güncelleştirmelerini denetlemek için Jabra Direct'i kullanın.

7. Destek

7.1 SSS

Jabra.com.tr/help/connect4h adresindeki SSS'leri inceleyin

7.2 Kulaklığınızın bakımı

- Kulaklığı her zaman ürünle gelen taşıma çantasında saklayın.
- Aşırı sıcaklıklarda (55 °C/131 °F üstü veya -5 °C/23°F altı) muhafaza etmeyin.
- Kulaklığınızı yağmura veya başka sıvılara maruz bırakmayın.

