

PHILIPS

Brosse Turbo

Bouton de déverrouillage

Gris anthracite

FC6069



Brosse puissante pour votre aspirateur

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Cette brosse pour aspirateur Philips élimine, grâce à son action rotative, 25 % de poils et de poussière en plus par rapport aux brosses classiques. Elle convient tout particulièrement au nettoyage des tapis et moquettes épaisses.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: FC8615/01, FC8615/02, FC8615/03, FC8722/01, FC8740/01, FC9057/01, FC9067/01, FC9078/01, FC9086/01, FC9154/01, FC9164/01, FC9165/01, FC9174/01, FC9175/01, FC9206/01, FC9208/01, FC9209/01, FC9216/01, FC9218/01, FC9229/01, FC9239/01, FC9264/01, FC9306/01, FC9824/01

