



Quick Setup Guide

QM32R-A QM32R-AN QM43R-A QM50R-A QM55R-A QM65R-A QM75R-A QM32R-B QM43R-B QM50R-B QM55R-B QM65R-B QM75R-B

* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Checking the Components


(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C adapter (8) HOLDER-CABLE (Supported models: QM65R-A, QM75R-A, QM65R-B, QM75R-B)

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.

Parts


- Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Power indicator
- Power button
Turns the product on or off.

QM32R-A QM32R-AN QM32R-B





QM43R-A QM50R-A QM55R-A QM65R-A QM75R-A
QM43R-B QM50R-B QM55R-B QM65R-B QM75R-B

QM43R-A QM50R-A QM55R-A QM65R-A QM75R-A
QM43R-B QM50R-B QM55R-B QM65R-B QM75R-B



QM43R-A QM50R-A QM55R-A QM65R-A QM75R-A
QM43R-B QM50R-B QM55R-B QM65R-B QM75R-B

QM43R-A QM50R-A QM55R-A QM65R-A QM75R-A
QM43R-B QM50R-B QM55R-B QM65R-B QM75R-B




Connecting and Using a Source Device


Connecting to a PC



DP IN




HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2




Connecting to a Video Device




HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2



Connecting to an Audio System



Connecting the LAN Cable



Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)

*Shielded Twist Pair

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that products (including source device) are connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.



Specifications

Model Name	QM32R-A / QM32R-AN / QM32R-B	QM43R-A / QM43R-B	QM50R-A / QM50R-B	
Panel	Size	32 CLASS (31.5 inches / 80.1 cm)	43 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)
	Display area	698.4 mm (H) x 392.85 mm (V)	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)
Model Name	QM55R-A / QM55R-B	QM65R-A / QM65R-B	QM75R-A / QM75R-B	
	Size	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)
Display area	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)	
Power Supply	AC100~240V - 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.			
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity: 10% – 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity: 5% – 95%, non-condensing		


* This device is a Class B digital apparatus.

* For detailed device specifications, visit the Samsung website.



Wall Mount Kit Specifications

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C	Standard Screw	Quantity
QM32R-A QM32R-AN QM32R-B	200 x 200	20-22 mm 2.0-2.2 cm	M8	4
QM43R-A QM43R-B		32-33 mm 3.2-3.3 cm		
QM50R-A QM55R-A QM50R-B QM55R-B		30-31 mm 3.0-3.1 cm		
QM65R-A QM65R-B	400 x 400	29-30 mm 2.9-3.0 cm	M8	4
QM75R-A QM75R-B		30-31 mm 3.0-3.1 cm		



Кратко ръководство за инсталирране

* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
* Изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталирране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Зарядяващ кабел (5) Батери (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление (7) RS232C адаптер (8) ДЪРЖАЧ - КАБЕЛ (Поддржани модели: QM65R-A, QM75R-A, QM65R-B, QM75R-B) Съвържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Части

- Сензор за дистанционно управление
Надписане бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
- Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
- Индикатор на захранването
- Бутон Захранване
Включва или изключва продукта.

Свързване и използване на външно устройство

Вижте описанията на предходната страница.
* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP), (10/100 Mbps)
* Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)

Спецификации на комплекта за монитиране на стена

- Име на модел / VESA спецификации на отора на винтовете (A * B) в милиметри / C / Стандартен винт / Количество / Конзола за монитиране на стена / Продукт

* Това устройство е цифров апарат от клас B.
* За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung.

Beknopte installatiehandleiding

* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
* Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) RS232C -adapter (8) KABELHOUDER (Ondersteunde modellen: QM65R-A, QM75R-A, QM65R-B, QM75R-B) Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Onderdelen

- Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
* Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- Aan/uit-lampje
- Aan/uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
* Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*). (10/100 Mbps)

Specificaties wandmontageset

- Modelnaam / Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / C / Standardschroef / Aantal / Wandbeugel / Product

* Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Kratki vodič za postavljanje

* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C adapter (8) DRŽAČ KABELA (Podržani modeli: QM65R-A, QM75R-A, QM65R-B, QM75R-B) Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Dijelovi

- Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
- Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Indikator napajanja
- Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

* Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- Naziv modela / Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / C / Standardni vijak / Količina / Zidni nosač / Proizvod

* Ovo je digitalni uređaj klase B.

* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Průručka pro rychlou instalaci

* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí síťová (5) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Adaptér RS232C (8) DRŽÁK KABELŮ (Podporované modely: QM65R-A, QM75R-A, QM65R-B, QM75R-B) Pokud některé komponenty chybí, obraťte se na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Části

- Senzor dálkového ovládaní
Namířte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
- V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nezádočuí ovládní těchto zařízení.
- Indikátor napájení
- Vypínač
Vymožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s)

Specifikace sady pro upevnění na zeď

- Naziv modela / Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / C / Standardni vijak / Količina / Zidni nosač / Proizvod

* Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.

* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Hurtig opsætningsvejledning

* Farven og udseendet kan afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
* Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C (8) KABELHOLDER (Understøttede modeller: QM65R-A, QM75R-A, QM65R-B, QM75R-B) Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter. Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Dele

- Fjernbetjenings sensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
- Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Strømindikator
- Strøminspænder
Tænder eller slukker for produktet.

Tilslutning og brug af en kildenhed

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.
* Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps)

Specifikationer til vægbeslag

- Modelnavn / VESA-skruehulspecifikationer (A * B) i mm / C / Standardskrue / Antal / Vægmonteringsbeslag / Produkt

* Dette er et klasse B digitalt apparat.
* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Pika-asetusopas

* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (6) Kaukosäädin (7) RS232C-sovitin (8) KAAPELIPIDIKE (Tuetut mallit: QM65R-A, QM75R-A, QM65R-B, QM75R-B) Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Osat

- Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
- Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Virran merkivalo
- Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

* Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP)-kaapelia. (10/100 Mbps)

Seinätilineen tekniset ominaisuudet

- Mallin nimi / VESA-ruuvireikien koko (A * B) milimetreinä / C / Vakioruuvi / Määrä / Seinätilineen pitkäike / Tuote

* Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Guide de configuration rapide

* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
* Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Cordon d'alimentation (5) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (6) Télécommande (7) Adaptateur RS232C (8) PORTE-CÂBLE (Modèles pris en charge: QM65R-A, QM75R-A, QM65R-B, QM75R-B) S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Les composants peuvent être différents suivant la région.

Pièces

- Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
- Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- Indicateur d'alimentation
- Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.

Connexion et utilisation d'un périphérique source

Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.
* Utilisez le câble Cat 7(ype *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)

Spécifications du kit de montage mural

- Nom du modèle / Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / C / Vis standard / Quantité / Support de fixation murale / Produit

* Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

