

Jabra Talk 25 SE



Manual de instrucciones

1. BIENVENIDO	3
2. VISTA GENERAL DEL AURICULAR	4
3. CÓMO SE COLOCA	5
3.1 CÓMO CAMBIAR EL EARGEL	
3.2 CÓMO COLOCAR EL GANCHO	
4. CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA ..	7
5. CÓMO SE CONECTA.....	8
6. CÓMO SE USA	9
6.1 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS	
7. AYUDA.....	12
7.1 CUIDADOS DEL AURICULAR	


1. BIENVENIDO

Gracias por utilizar Jabra Talk 25 SE. ¡Esperamos que lo disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE JABRA TALK 25 SE

- Llamadas HD nítidas (en función del teléfono): micrófono omnidireccional y altavoz dinámico
- Transmisión desde su teléfono: música, podcasts e indicaciones GPS
- Gran autonomía: hasta 9 horas de conversación y 10 días en espera

2. VISTA GENERAL DEL AURICULAR



Cable USB



Gancho pequeño



Gancho grande



Eargel



Eargel con aro


3. CÓMO SE COLOCA

Puede utilizar el auricular en la oreja izquierda o en la derecha.




3.1 CÓMO CAMBIAR EL EARGEL

Elija entre 2 eargels de diseño ergonómico para una mayor comodidad.




3.2 CÓMO COLOCAR EL GANCHO

Puede colocar el auricular en un gancho para una mayor estabilidad y puede usar el eargel o prescindir de él.



4. CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

Conecte el auricular en cualquier puerto USB de su PC con el cable USB incluido.




NOTA: por seguridad, recomendamos no utilizar el auricular mientras está cargando.



Se tardan aproximadamente 2 horas en cargar completamente la batería.

5. CÓMO SE CONECTA

1. Encienda el auricular (coloque el conmutador **Encendido/Apagado** en la posición Encendido).
2. Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón **Responder/Finalizar** hasta que el indicador de Bluetooth parpadee en azul y el auricular anuncie que se ha activado el modo de sincronización.
3. Siga las instrucciones de sincronización por voz para sincronizar su dispositivo Bluetooth.



6. CÓMO SE USA



FUNCIÓN	ACCIÓN
Responder una llamada	Pulse el botón Responder/Finalizar
Finalizar una llamada	Pulse el botón Responder/Finalizar
 Activar marcación por voz (en función del teléfono)	Mantenga pulsado dos segundos el botón Responder/Finalizar cuando no esté realizando una llamada
Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón Responder/Finalizar
Volver a marcar el último número	Toque dos veces el botón Responder/Finalizar cuando no haya ninguna llamada
 Ajustar el volumen del altavoz	Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen
 Silenciar/activar micrófono	Toque a la vez Subir volumen y Bajar volumen para silenciar/activar el micrófono.

6.1 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas de forma simultánea

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Responder/ Finalizar
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado dos segundos el botón Responder/ Finalizar
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado dos segundos el botón Responder/ Finalizar
	Rechazar una llamada entrante	Pulse dos veces el botón Responder/ Finalizar

7. AYUDA

7.1 CUIDADOS DEL AURICULAR

- Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
- Evite guardarlo en temperaturas extremas (por encima de los 45 °C/113 °F o por debajo de los -20 °C/-4 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y perjudicar el funcionamiento del auricular.
- No deje que quede expuesto a la lluvia o a otros líquidos.

© 2021 GN Audio. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Audio. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio is under license.

MADE IN CHINA
MODEL: OTE15a



Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/doc