

BakkerElkhuizen UltraBoard 960 Compact Keyboard

Mode d'emploi



Azerty



L'UltraBoard 960 en bref

Merci d'avoir acheté le clavier UltraBoard 960 Standard Compact Keyboard. Ce clavier avec gain de place a été conçu pour les ordinateurs avec interface Windows. Nous espérons que son utilisation vous procurera beaucoup de plaisir.



Ce guide de démarrage rapide vous aidera à configurer et utiliser votre nouveau clavier. Voici quelques fonctionnalités de l'UltraBoard 960 :

- Design ergonomique;
- Clavier avec fil;
- Touches à ciseaux avec une surface adaptée à la forme des doigts pour plus de confort et une fatigue réduite lorsque vous tapez;
- Ultrafin et hauteur réglable pour un meilleur confort;
- Touches multimédias intégrées.

Afin de prolonger la durée de vie de votre clavier UltraBoard 960, nous vous recommandons d'utiliser l'étui fourni dans l'emballage lorsque vous le rangez.

Aperçu de l'UltraBoard 960

- ① LEDs de statut
- ② Touches NumLock intégrées
- ③ Touches multimédias
- ④ Pieds réglables en hauteur
- ⑤ Portes USB



Au travail

1. Utilisez le câble micro USB pour connecter le clavier.
2. Ce clavier est "plug & play" donc attendez quelques secondes et votre ordinateur détectera le clavier et vous pourrez commencer à taper. (Remarque : la première fois que vous voulez connecter votre clavier à votre PC, les pilotes seront installés automatiquement. Cela peut prendre quelques secondes.)

Die Benutzung der Fn-Tasten auf dem numerischen Feld & die Multimediatasten

Partie numérique

Appuyez sur Numlock ; vous pouvez maintenant utiliser les touches Numlock.

Touches multimédias

Les touches de fonction F7, F8, F9, F10, F11 soutiennent Windows pour une utilisation multimédias. Maintenez enfoncée la touche Fn et appuyez sur F7 à F12 pour utiliser ces fonctions.

Indication LED



LED (Vert)

LED (Vert) Power allumé –
Le LED est vert quand le clavier est actif

LED (Vert)

LED (Vert) NumLock –
Le LED est vert quand NumLock est actif

LED (Vert)

LED (Vert) CapsLock –
LED est vert quand CapsLock est actif

- | | |
|-----|---------------------|
| F7 | Titre précédent |
| F8 | Lecture / pause |
| F9 | Titre suivant |
| F10 | Muter |
| F11 | Diminuer le volume |
| F12 | Augmenter le volume |



BakkerElkhuizen

Taalstraat 151

5261 BC Vught

Pays-Bas

tel. +32 38 08 64 70

email. info@bakkerelkhuizen.com

Tous les droits sont réservés. Tous les noms commerciaux sont des marques déposées des fabricants respectifs. Toutes les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.



**Bakker
Elkhuizen**