

PHILIPS

USB-кабель

Сумісність лише з пристроями,
які заряджаються через USB

Чорний

Довжина шнура: 92 см

2 контакти

CP1788/01

Кабель USB для заряджання пристрою

Перевірте сумісність нижче

Кабель USB для зручного заряджання пристрою через USB-роз'єми. Сумісність із пристроями, які заряджаються лише через USB.

Простота використання запасних частин Philips

- Легко оновлюйте виріб оригінальними частинами Philips

Основні особливості

Легке оновлення частин виробу

Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.

Специфікації

Змінні деталі

Моделі, які підходять: BG3007, BG3017, BG3027, BG3480, BG5021, BG5470, BG7485, BRL126, BRL136, BRL146, BRL166, BT3233, BT3234, BT3238, BT3239, BT3615, BT3617, BT3620, BT3625, BT3660, BT3665, BT5775, BT5780, BT7665, BT7670, MG3915, MG3920, MG3930, MG3940, MG3945, MG3946, MG5920, MG5930, MG5940, MG5950, MG7920, MG7925, MG7930, MG7940, MG7950, MG9530, MG9540, MG9550, MG9552, MG9553, MG9555, QP1324, QP1324, QP1424, QP1424, QP1924, QP2724, QP2734, QP2824 QP2834, QP4530, QP4630, QP4631, QP6506, QP6507, QP6542, QP6552, QP6652, S1134, S1141, S1142, S3143, S3144, S3145, S3241, S3242, S3243, S3244, S3341, S3342, S3343, S3344, S5880, S5883, S5884, S5885, S5886, S5887, S5889, S5898, S7882, S7885, S7886, S7887, S8692, S8696, S8697, X3001, X3002, X3003, X3021, X3051, X3052, X3053, X3063, X5001, X5002, X5003, X5004, X5005, X5006, X5007, X5009, X5012, X5052, X5053, X5063, X5102, XP521, XP524, XQ5225, XQ523, XU5235, XU525, BT3619, BT5765, BT5785, BT7660, QP6532, S1151, X9000, X9001, X9002, X9003, XP9200, XP9201, XP9202, XP9203, XP9204, XP9205, XP9207, XP9208, XP9400, XP9401, XP9402, XP9403, XP9404, XP9405

