

PHILIPS

Câble USB

Compatible uniquement avec les appareils chargés en USB

Noir

Longueur du cordon : 92 cm

2 broches

CP1788/01

Un câble USB pour charger votre appareil

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Un câble USB pour charger votre appareil en toute simplicité, via des prises USB. Compatible uniquement avec les appareils chargés en USB

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièces de rechange

Adapté aux types de produits: BG3007, BG3017, BG3027, BG3480, BG5021, BG5470, BG7485, BRL126, BRL136, BRL146, BRL166, BT3233, BT3234, BT3238, BT3239, BT3615, BT3617, BT3620, BT3625, BT3660, BT3665, BT5775, BT5780, BT7665, BT7670, MG3915, MG3920, MG3930, MG3940, MG3945, MG3946, MG5920, MG5930, MG5940, MG5950, MG7920, MG7925, MG7930, MG7940, MG7950, MG9530, MG9540, MG9550, MG9552, MG9553, MG9555, QP1324, QP1324, QP1424, QP1424, QP1924, QP2724, QP2734, QP2824, QP2834, QP4530, QP4630, QP4631, QP6506, QP6507, QP6542, QP6552, QP6652, S1134, S1141, S1142, S3143, S3144, S3145, S3241, S3242, S3243, S3244, S3341, S3342, S3343, S3344, S5880, S5883, S5884, S5885, S5886, S5887, S5889, S5898, S7882, S7885, S7886, S7887, S8692, S8696, S8697, X3001, X3002, X3003, X3021, X3051, X3052, X3053, X3063, X5001, X5002, X5003, X5004, X5005, X5006, X5007, X5009, X5012, X5052, X5053, X5063, X5102, XP521, XP524, XQ5225, XQ523, XU5235, XU525, BT3619, BT5765, BT5785, BT7660, QP6532, S1151, X9000, X9001, X9002, X9003, XP9200, XP9201, XP9202, XP9203, XP9204, XP9205, XP9207, XP9208, XP9400, XP9401, XP9402, XP9403, XP9404, XP9405, QP401

