

Dell Stereo Headset

WH1022

Brukanvisning



Reglerad modell: HS2201



-  **Notering:** En NOTERING markerar viktig information som hjälper dig att få ut mer av din dator.
-  **Försiktighetsåtgärd:** En FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD markerar antingen potentiell skada på hårdvara eller dataförlust och förklarar hur du undviker problemet.
-  **VARNING:** En VARNING markerar potentiell egendomsskada, personskada eller livsfara.

Copyright © 2021 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Alla rättigheter reserverade. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Alla andra märken och namn som nämns här är varumärken som ägs av respektive företag.

2021-09

Rev. A00

Innehåll


Översikt	4
Vad finns i lådan	5
Funktioner	6
Konfigurera ditt headset på en dator	7
Ställ in headsetet.....	8
Headsetkontroller och indikatorlampa	9
Tekniska specifikationer	10
Vänliga frågor.....	11
Felsökning	12
Lagstadgad information.....	13
Få hjälp.....	14

Översikt

Dell WH1022 headsetet är det senaste i Dells stereoheadsetuppställning som täcker följande:


- Lättvikt och bekväma öronkuddar
- Högupplöst ljudutgång
- Tydlig röstmikrofon

Vad finns i lådan


Dell WH1022 Headset	
Headsetkontroller	
Användardokumentation (Snabbstartsguide, SERI och garantiinformation)	

Funktioner

Headset




Kontroller



Konfigurera ditt headset på en dator

- 1 Anslut headsetets ljudkabelkontakt till hörlursuttaget på headsetkontrollern.



- 2 Anslut USB-A-änden av headsetskontrollern till en USB-A-port på din bärbara eller stationära dator.




Notera: Headsetet kan anslutas till din bärbara eller stationära dator eller din mobila enhet utan headsetkontrollern

Ställ in headsetet


Ställ in bygeln

Justera headsetet genom att flytta bygeln upp och ner tills headsetet sitter bekvämt




Ställ in mikrofonarmen

1. Mikrofonarmen roterar 270 grader. Bär den på antingen vänster eller höger sida för att fånga rösten bättre.
2. Justera flexibel mikrofonarmplats.



Headsetkontroller och indikatorlampa

Knapp	Användning		Indikatorlampa	Handling
	Ljudavstängning	På	Helrött	Kort tryck för Ljudavstängning På
		Av	Inget ljus	Kort tryck för Ljudavstängning Av
+	Volym		Inget ljus	Kort tryck för volym Upp
-				Kort tryck för volym Ned
	Högtalaravstängning	På	Inget ljus	Short press to Mute / Unmute
		Av		
  Ljudavstängning av + Högtalaravstängning av			Användaren kan höra mottagaren, och mottagaren kan också höra användaren.	
  Ljudavstängning på+ Högtalaravstängning på			Användaren kan inte höra mottagaren, och mottagaren kan inte också höra användaren.	
  Ljudavstängning av + Högtalaravstängning på			Mottagaren kan höra användaren, men användaren kan inte också höra mottagaren.	
  Ljudavstängning på + Högtalaravstängning av			Användaren kan höra mottagaren, men mottagaren kan inte höra användaren.	



Tekniska specifikationer

Model Nummer		WH1022
USB-A		USB 2.0
3.5mm ljuduttag		CTIA
Mått (B x H x D):	Headset	161.5 mm × 155.2 mm × 59.8 mm
	Öronkuddar	60 mm × 60 mm × 10 mm
Driftspänning		3.0-5.5 V
Systemkrav		Windows® 7 or higher
		MacOS® 10.7 or higher
		Linux®
Tekniska specifikationer	ingångsimpedans	32 Ohms
	Känslighet(hörlurar)	94 dB +/- 3 dB
	Känslighet(microfon)	-47 dB +/- 3 dB
	Frekvensåtergivning (hörlurar)	315 Hz - 20 kHz
	Frekvensåtergivning (microfon)	100 Hz - 18 kHz

Vänliga frågor

1. Vilken är den rekommenderade konfigurationen för att installera Dell WH1022 headsetet?

Windows 7 64-bitars eller senare

En USB 2.0 typ-A-port

2. Hur vet jag om mitt headset är på?

Dell WH1022 headsetet har en status-LED lampa på kontrollern som lyser grön när headsetet används. Status-LED lampas beteende är som följer:

Headsetet är på – Status-LED lampa lyser med ett fast grönt ljus

Headsetet är avstängt - Inget ljus

3. Kan jag använda Dell WH1022 headsetet utan kontrollern?

Ja, du kan ansluta 3,5 mm ljuduttaget direkt till vilken enhet som helst med 3,5 mm port.

4. Kan jag använda kontrollern med andra hörlurar?

Ja, så länge dina hörlurar har ett 3,5 mm ljuduttag (CTIA) kan du koppla den in i kontrollern och ansluta kontrollern till en dator.

Felsökning

Problem	Möjliga lösningar
Inget ljud från headsetet	1. Koppla ur och koppla tillbaka headsetet till datorn. 2. Testa på en alternativ enhet om tillgänglig.
Eko hördes från mikrofonen	1. Justera volymen på din dator eller på vädprogramvaran. 2. Justera mikrofonarmen så att den inte är för nära munnen.
Surrande ljud hörs vid samtal	Kontrollera 3,5 mm ljuduttaget genom att koppla ur och ansluta tillbaka det, om status kvarstår, försök att rotera ljuduttaget.
Kan inte att höra ljud tydligt	1. Justera mikrofonen närmare munnen. 2. Justera mikrofonvolymen på adaptern eller justera mikrofontypen på den valda adaptern. 3. Koppla ur och koppla tillbaka headsetet för att kontrollera igen.
Datorhögtalare spelar ljud trots att headsetet är inkopplat.	Vänligen kontrollera "Inställning>System>Ljud>Välj utenhet" och välj "Dell Stereo Headset".

Lagstadgad information

Garanti

Begränsad garanti och returpolicy

Dell WH1022 Headsetet levereras med en 3-års begränsad hårdvarugaranti. Om det köps tillsammans med ett Dell-system följer det systemgarantin.

För kunder i USA:

Detta köp och din användning av den här produkt är föremål för Dells slutanvändaravtal, som du kan hitta på www.dell.com/terms. Det här dokument innehåller en bindande skiljedomsklausul.

För kunder från Europa, Mellanöstern och Afrika:

Produkter märkta med Dell som säljs och används är föremål för tillämpliga nationella konsumentlagstiftningar, villkoren i eventuella återförsäljaravtal som du kan ha ingått (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och villkoren i Dells slutanvändaravtal.

Dell kan även tillhandahålla en ytterligare hårdvarugaranti - fullständig information om Dells slutanvändaravtal och garantivillkor finns på www.dell.com, välj ditt land i listan längst ner på "startsidan" och klicka sedan på länken "Allmänna villkor" för slutanvändarvillkoren eller länken "support" för garantivillkoren.

För icke-amerikanska kunder:

Produkter märkta med Dell som säljs och används är föremål för tillämpliga nationella konsumentlagstiftningar, villkoren i eventuella återförsäljaravtal som du kan ha ingått (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och villkoren i Dells garantiavtal. Dell kan även tillhandahålla en ytterligare hårdvarugaranti - fullständig information om Dells garantivillkor finns på www.dell.com, välj ditt land i listan längst ner på "startsidan" och klicka sedan på länken "Allmänna villkor" eller länken "support" för garantivillkoren.

Säkerhetsinformation



Håll volymen på optimala nivåer under användning.

Lyssna inte med höga volymer under en längre tid. Den långvariga exponeringen för hög volym kan orsaka ett högt ljudtryck och kan orsaka risk för hörselskador.

Få hjälp

Kontakta Dell

NOTERING: Om du inte har en aktiv Internetanslutning kan du hitta kontaktinformation på din inköpsfaktura, följesedel, faktura eller Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera online- och telefonbaserade support- och servicealternativ. Tillgängligheten varierar beroende på landet och produkten, och vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i ditt område. Så här kontaktar du Dell för frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst:

Stegen

1. Gå till www.dell.com/support.
2. Välj din supportkategori.
3. Verifiera ditt land eller din region i rullgardinsmenyn Välj land/region längst ned på sidan.
4. Välj lämplig tjänst eller supportlänk baserat på ditt behov