



Bluetooth® speakerphone

Wireless dongle

EN Safety Guide	FI Turvaojeet
DE Sicherheitshinweise	PL Instrukcje bezpieczenstwa
FR Guide sécurité	RU Руководство по безопасности
IT Guida alla sicurezza	ZH-CHS 安全指南
ES Guía de seguridad	ZH-CHT 安全指南
PT Guia de Segurança	TR Güvenlik Kılavuzu
NL Veiligheidsgids	JA 安全ガイド
EL Οδηγίες ασφαλείας	ID Panduan Keselamatan
DA Sikkerhedsvejledning	KO 안전 가이드

For further information please visit our website:  
[www.eposaudio.com](http://www.eposaudio.com)

**DSEA A/S**  
Kongebækken 9 DK-2765 Smørum, Denmark  
[www.eposaudio.com](http://www.eposaudio.com)

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00262/A04

**EN****Important safety instructions**

- Read the instruction manual, safety guide, quick guide (as supplied) carefully and completely before using the product.
- Always include this safety guide when passing the product on to third parties.
- Do not use an obviously defective product.
- Only use the product in environments where wireless transmission is permitted.
- Before putting the products into operation, please observe the respective country-specific regulations!

**Preventing damage to health and accidents**

- Do not listen at high volume levels for long periods of time to prevent hearing damage.
- The product generates stronger permanent magnetic fields that could cause interference with cardiac pacemakers, implanted defibrillators (ICDs) and other implants. Always maintain a distance of at least 394/10 cm between the product component containing the magnet and the cardiac pacemaker, implanted defibrillator, or other implant.
- Keep the product, accessories and packaging parts out of reach of children and pets to prevent accidents and choking hazards.
- Please refer to national traffic laws regarding the use of communication devices while in traffic.

**Preventing damage to the product and malfunctions**

- Always keep the product dry and do not expose it to extreme temperatures (hairdryer, heater, extended exposure to sunlight, etc.) to avoid corrosion or deformation.
- Use only attachments/ accessories/ spare parts supplied or recommended by DSEA.
- Only clean the product with a soft, dry cloth.
- Protect product against chemicals in cosmetics, hair spray, perfume, aftershave lotion, suntan lotion and insect repellent as they can damage your product.

**In case a power supply is provided**

- Unplug the power supply unit from the wall socket.
- to completely disconnect the product from the power supply system.
- during lightning storms
- when not using the product for long periods of time.

**Always ensure that the power supply unit is**

- in a safe operating condition and easily accessible,
- properly plugged into the wall socket,
- only operated within the permissible temperature range (see Specifications).

- not covered or exposed to direct sunlight for longer periods of time

- in order to prevent heat accumulation.

- Use only power supply units provided or recommended by DSEA.

**Safety instructions for lithium rechargeable batteries**

- WARNING**  
In extreme cases, rechargeable batteries may leak and may cause the following hazards if abused or misused:

- explosion
- heat generation
- fire development
- smoke or gas development

- Dispose of defective products with built-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.

- Only use rechargeable batteries recommended by DSEA and the appropriate chargers.

- Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.

- Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.

**Intended use/Liability**

This product is suitable for use in offices, home offices or mobile offices. It is considered improper use when this product is used for any application not mentioned in the associated product guides. DSEA does not accept liability for damage arising from abuse or misuse of this product and its attachments/ accessories.

DSEA is not liable for damages to USB devices that are not consistent with the USB specification.

DSEA is not responsible for damages resulting from the loss of connection due to fully discharged or over aged rechargeable batteries or exceeding the transmission range.

**Manufacturer Declarations****Warranty**

DSEA A/S gives a warranty of 24 months on this product. For the current warranty conditions, please visit our website at [www.eposaudio.com](http://www.eposaudio.com) or contact your DSEA partner.

**FOR AUSTRALIA ONLY**

DSEA goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure or compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes, limits or modifies any liability of DSEA which is imposed by law, or limits or modifies any remedy available to the consumer which is granted by law.

To make a claim under this warranty, contact

Demantr Sound Australia Pty Ltd  
Services, Level 4, Building B  
11 Talavera Road

Macquarie Park  
NSW Australia 2113.  
Phone: +61744103360

E-mail: [help@eposaudio.com](mailto:help@eposaudio.com)

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.

The DSEA International Warranty is provided by Demant Sound Australia Pty Ltd, Service Level 4, Building B,  
11 Talavera Road, Macquarie Park, NSW Australia 2113.

**Notes on disposal**

The separate collection of waste electrical and electronic equipment, batteries/rechargeable batteries and packagings is used to promote the reuse and recycling and to prevent negative effects caused by e.g. potentially hazardous substances contained in these products. Herewith you make an important contribution to the protection of the environment and public health.

**EU Declaration of Conformity**

Hereby, DSEA A/S declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.  
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.eposaudio.com](http://www.eposaudio.com).

**DE****Wichtige Sicherheitshinweise**

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Kurzleitung (je nach Lieferumfang) sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen.
- Geben Sie das Produkt stets zusammen mit diesen Sicherheitshinweisen an Dritte weiter.
- Vерите, Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.
- Benutzen Sie das Produkt ausschließlich in Umgebungen, in denen die digitale Übertragung gestattet ist.
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften!

**Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden**

- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.
- Das Produkt erzeugt starken permanenten Magnetfeld, die zu Störungen von Herzschrittmachern, Implantaten/Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten führen. Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen der Produktkomponente, die den Magneten enthält, und dem Herzschrittmacher, dem implantierten Defibrillator oder einem anderen Implantat ein.

- Halten Sie Papiere, Verpackungs- und Zubehörteile von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle und Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Produkt ausreichend mit dem Reinigungsmittel, das von DSEA mitgeliefert oder empfohlen wird.

- Verhindern Sie die Verwendung von Kommunikationsgeräten im Verkehr.

**Produktshäden und Störungen vermeiden**

- Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrig noch extrem hohen Temperaturen aus (Föhne, Heizung, lange Sonneninstrahlung etc.), um Korrosionen oder Verformungen zu verhindern.

- Verhindern Sie die ausreichende Versorgung mit dem Netzteil.

- Reinigen Sie das Produkt vor Chemikalien wie Kosmetik, Haarspray, Parfüm, Basenreiniger, Sonnencreme und Insektenschutzmittel, diese können Ihr Produkt beschädigen.

**Im Falle eines mitgelieferten Netzteils**

- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.
- um das Produkt vom Stromnetz zu trennen;
- während Gewitter oder
- wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

**Ausfallsicherheit**

- Mit dem Steckernetzteil kann es zu einem Stromschlag kommen, wenn es nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektrischen Schlaggefahr führen.

- Die Verwendung eines falschen Steckernetzteils kann zu einem Brand oder einer elektr

**Vigtige sikkerhedsanvisninger**

Læs hele brugsanvisningen, sikkerhedsvedledningen og kvikvedledningen (som medfølger) omhyggeligt, før du tager produktet i brug.  
Sikkerhedsvedledningen skal altid følge produktet, hvis det videregives til tredjepart.

Produktet må ikke anvendes, hvis det er øbenlyst beskadiget eller defekt.

Bruk kan produktet i miljøer, hvor trådløs transmission er tilladt.

Sæn dig ind i relevante landespecifikke bestemmelser, før du tager produktet i brug!

**Førbygelse af ulykker og sundhedsfare**

Undlad at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder, da det kan være skadeligt for hørelsen.

Produktet genererer stærkere permanente magnetfelt, der kan forårsage interferens i hjertepræmækamer, implanterede defibrillatorer (ICD) og andre implantater. Hold altid en afstand på mindst 3/4" / 10 cm mellem produktkomponenten, der indeholder magneten, og hjertepræmækamer, den implanterede defibrillator eller andet implantat.

Opbevar produktet, tilbehør og emballage uden for børns og kæledyrs rækkevidde for at forhindre ulykker og kvællingsfare.

Der henvises til nationale trafikrule angående brug af kommunikationsenheder i trafikken.

**Førbygelse af funktionsfejl og skader på produktet**

For at undgå korosjon og deformering skal produktet altid holdes tørt, og det må ikke udsættes for høje temperaturer (hårdterør, radiatorer, anbringeles i sollys i længere tid og lign.).

Der må kun anvendes tilbehør/ekstraudstyr/reserve dele leveret eller anbefalet af DSEA.

Produktet må kun rengøres med en blød, tør klud.

Beskyt produktet mod kemikalier i kosmetik, hårspay, parfume, aftershave, solcreme og insektmidler, da de kan beskadige produktet.

**Hvis en strømsforsyning er inkluderet**

Tag strømsforsyningen ud af stikkontakten

når forbindelsen mellem produktet og elnettet skal aflydes fuldstændigt

i tordenvejr

når produktet ikke skal anvendes i længere tid.

Sørg for, at strømsforsyningen

aldrig fungerer korrekt og sikrer et let tilgængeligt

aldrig er korrekt monteret i stikkontakten

kun anvendes inden for det tillatte temperaturinterval (se Specifikationer)

aldrig er tilsluttet eller udslæt for direkt sollys i længere tid for at forhindre, at strømsforsyningen bliver overophedet.

Der må kun anvendes strømsforsyninger leveret af DSEA.

**Sikkerhedsanvisninger for laddningsbара**

**ADVARSEL**

I ekstreme tilfælde kan genopladelige batterier løkke og forårsage farlige hændelser, hvis de misbruges:

• eksplosion • varmegenerering

• brand • reg • gasudvikling

Bortskafe defekte produkter med indbyggede genopladelige batterier på særlige indsamlingssteder, eller returner dem til din specifikanforhandler.

Der må kun anvendes genopladelige batterier anbefalet af DSEA, og der må kun anvendes sammen med anbefalet opplade.

Genopladelige batterier må kun oplades i rumtemperatur på mellem 10 °C og 40 °C.

Må ikke opvarmes til over +70 °C og må ikke udsættes for sollys eller vand.

**Tilsligt anvendelse/erstatningsansvar**

Dette produkt er egnet til bruk på kontorer, hjemmekontor eller mobile kontorer.

Det betragtes som utilsligtet anvendelse, hvis dette produkt benyttes på nogen måde, der ikke er omfatet i de tilhørende brugsanvisninger.

DSEA frariker sig ethvert erstatningsansvar for skader, der skyldes forkert eller hårdhåndlet behandling af produktet i det tilhørende ekstraudstyr.

DSEA er ikke ansvarlig for skader på USB-enheder, der ikke overholder USB-specifikationen.

DSEA er ikke ansvarlig for skader som følge af tab af forbindelse på grund af fuldt udtaget eller for glemte genopladelige batterier eller overstigning af transmissionsområdet.

**Fabrikanteklæring**

**Garanti**

DSEA A/S gør en garanti på 24 måneder for denne produkt. Se også webpladsen på [www.eposaudio.com](http://www.eposaudio.com) eller kontakta din årselsforsørgere for information om aktuella garantivilkår.

**Bortskaffing**

Symbolet med den øverste strikketoppen på produkten, batterier/uppladdningsbara batterier eller forpackningen anger at dette produktet ikke får slängas som vanligt hushållsavfall utan istället sorteras separat. Förpackningen ska sorteras enligt tillämpliga avfallsstämmler i ditt land. Mer information om hur dessa produkter ska återvinnas kan du få från din kommun, miljöstation eller återvinningscentral eller av din DSEA-årselsförsörjare.

Eriksens ta påverkan särskilt - ja elektronikkalalaitteiden, paristojen/akkuja ja pakkauskerroksien tarkoituksena on edistää matkapuhelimien ja muistimoduulien sähkö-alustaan kaitsalaisuutta tällaisella seurauksella aineesta heitataan haittaavatukset, esimerkiksi romu mahdollisesti sisältämään haitallisten aineiden vuoksi. Nämä sinulla on tärkeää osa elinympäristön ja terveyden suojelemiseksi.

**EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

DSEA A/S ilmoittaa, että radiaatioruohotusta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: [www.eposaudio.com](http://www.eposaudio.com).

**PL**

**Važne instrukcje bezpieczeństwa**

Przed użyciem produktu należy uważać w tym celu na przedelegat instrukcję obsługi. Instrukcje bezpieczeństwa oraz skrócona instrukcja obsługi (dotarczane z produktami).

W przypadku przekazywania produktu stronom trzecim należy zawsze dodawać te instrukcje bezpieczeństwa.

Nie stosować produktu z widocznymi wadami.

Produkt należy używać tylko w środowiskach, w których jest dopuszczalna stosowanie transmisji bezprzewodowej.

Przed uruchomieniem produktu należy postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi!

**Zapobieganie obrażeniu o wypadku**

Nie należy słuchać muzyczki przy wysokim poziomie głośności ani przez dłuższy czas, ponieważ może to prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu.

Produkt generuje silne statele pole magnetyczne, które może powodować zakłócenia pracy stymulatorów serca, wszczętychny defibrylatorów (ICD) i innych implantów.

Należy zawsze zachować odległość co najmniej 10 cm między elementem produktem zawierającym magnes a stymulatorem serca, wszczętychnym defibrylatorem i innymi implantami.

Chrzęstna zatrzymuje pracę serca, co prowadzi do śmierci.

Nie dopuszcza się podania na produktu chemicznych substancji, содержаcych się w kosmetycznych izdaniach, lajkach do włosów, parafarmerycznych izdaniach, lösionach po brodzie, tonikach i deodorantach.

Przed użyciem produktu należy zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi!

**Pozostałe informacje o wypadku**

W czasie podręcznika produktu sumi i nie powtarza go na dalszym etapie.

Produkt generuje silne statele pole magnetyczne, które może powodować zakłócenia pracy stymulatorów serca, wszczętychny defibrylatorów (ICD) i innych implantów.

Należy zawsze zachować odległość co najmniej 10 cm między elementem produktem z zawierającym magnes a stymulatorem serca, wszczętychnym defibrylatorem i innymi implantami.

Chrzęstna zatrzymuje pracę serca, co prowadzi do śmierci.

Nie dopuszcza się podania na produktu chemicznych substancji, содержаcych się w kosmetycznych izdaniach, lajkach do włosów, parafarmerycznych izdaniach, lösionach po brodzie, tonikach i deodorantach.

Przed użyciem produktu należy zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi!

**Tärkeitä turvallisuusohjeita**

Lue käytöohjeen, turvaoikeus, pakopros (jos mukana) huolellisesti ja kokonaan ennen tuotteen käyttöä.

Littä tämä turvaoikeus aina mukaan, jos annat tuotteen kolmansien osapuoliin käyttöön.

Aiă käytä siellä valittua turvaoikeutta.

Käytä tuotetta vain ympäristöissä, joissa langaton käyttö on sallittu.

Ennen kuin otat tuotteen käyttöön, otta huomioon makohtaiset määrykset!

**Terveysohjain ja onnettomuuskennan estäminen**

Älä kuuntele suurelle läänenäkäisille aikoihin.

Tuote tuottaa vahvempaa pysisykli magnetitemppuri, joka saattaa aiheuttaa heikkuutta ja rikkinäisyyttä.

Aiă käytä siellä valittua turvaoikeutta.

Käytä tuotetta vain ympäristöissä, joissa langaton käyttö on sallittu.

Ennen kuin otat tuotteen käyttöön, otta huomioon makohtaiset määrykset.

**Terveysohjain ja onnettomuuskennan estämisen**

Älä kuuntele suurelle läänenäkäisille aikoihin.

Tuote tuottaa vahvempaa pysisykli magnetitemppuri, joka saattaa aiheuttaa heikkuutta ja rikkinäisyyttä.

Aiă käytä siellä valittua turvaoikeutta.

Käytä tuotetta vain ympäristöissä, joissa langaton käyttö on sallittu.

Ennen kuin otat tuotteen käyttöön, otta huomioon makohtaiset määrykset.

**Fabrikanteklæring**

**Garanti**

DSEA A/S yder 24-måneders garanti på dette produkt. Gældende vilkår for garantien fremgår af vores hjemmeside [www.eposaudio.com](http://www.eposaudio.com) og kan oplyses ved henvendelse til din DSEA-årselsforsørjelse.

**Bemaerkninger om bortskafe**

Symbolet med den øverste strikketoppen på hjelmen, børnehjelmen og børnekloden viser at dette produktet ikke må bortskafe med normalt hushållsavfall.

Denne produkt er ikke overholder USB-specifikationen.

DSEA er ikke ansvarlig for skader som følge af tab af forbindelse på grund af fuldt udtaget eller for glemte genopladelige batterier eller overstigning af transmissionsområdet.

**Fabrikanteklæring**

**Garanti**

DSEA A/S yder hermed, at radioustydret overholder Direktivet 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: [www.eposaudio.com](http://www.eposaudio.com).

**SV**

**Viktiga säkerhetsanvisningar**

Läs bruksanvisningen, säkerhetsguiden och snabbguiden (som medföljer) noggrant innan du använder produkten.

Bifoga alltid denna säkerhetsguide om du ger produkten till tredje part.

Använd inte en produkt om det är uppertt att den är defekt.

Produkten får endast användas på platser där trådlös överföring är tillåten.

Observera föreskrifterna om detta i ditt land innan du använder produkten!

**Förhindra hälsoskador och olyckor**

Lysna inte på hög volym under längre perioder då detta kan leda till hörsskador.

Produkten genererar kraftiga, permanenta magnetfält som kan orsaka störningar i pacemakers; implanterede defibrillatorer (ICD) och andra implantat. Håll alltid ett avstånd på minst 10 cm mellan den produktkomponenten som innehåller magneten och pacemakers, implanterede defibrillatorer eller annan implantat.

Förvara produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och hundjur för att förhindra olyckor och kvävningrisk.

Hänvisas till gallande trafiklagstiftning för användning av kommunikationsenheter i trafikken.

**Förhindra produktkada och felfunktion**

Håll alltid produkten torr och utsätt den inte för extrema temperaturer (hårdterör, värme, längre exponering för solljus, osv.) för att undvika korrasjon eller deformering.

Använd endast fasten/tillbehör/reservdelar som tillhandahålls eller rekommenderas av DSEA.

Rengör endast produkten med en mjuk och torr trasa.

Skrydda produkten mot smitt, hårspay, parfym, aftershave, solskyddsmitt och insektsmedel som kan skada produkten.

**Istall och strömförbund tillhållande**

Koppla ur nätaggregatet från vägguttaget.

för att fräknoppa produkten helt från strömförbundningen.

vid åskor eller.

kontrollera att alltid är tilltaget.

är ordentligt anslutet till vägguttaget.