

Jabra
Evolve 65



Manual de instrucciones

© 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S. Todas las demás marcas comerciales incluidas aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza en virtud de una licencia.

Fabricado en China

MODELO: HSC018WA
END060W



 **Bluetooth®**

La Declaración de conformidad puede encontrarse en
www.jabra.com/doc

1. Bienvenido	5
2. Descripción general de Jabra Evolve 65	6
2.1 Variante estéreo	
2.2 Variante mono	
2.3 Accesorios incluidos (estéreo y mono)	
3. Cómo se coloca.....	8
3.1 Puede usarse en ambos lados	
3.2 Cómo ajustar la diadema	
3.3 Cómo colocar el micrófono	
3.4 Cómo GUARDAR el micrófono	
4. Cómo cargar la batería.....	11
4.1 Modo de reposo	
5. Cómo se conecta.....	13
5.1 Conexión con PC (con Jabra Link 380)	
5.2 Conexión con un dispositivo móvil (con Bluetooth)	
5.3 Conexión con PC (con cable USB)	
6. cómo se usa	16
6.1 Uso diario	
6.2 Gestión de varias llamadas	
6.3 Luz de ocupado	

7. Software y firmware	20
7.1 Jabra Direct	
7.2 Actualización del firmware	
8. Especificaciones técnicas.....	21

1. Bienvenido

Gracias por utilizar Jabra Evolve 65. ¡Esperamos que lo disfrute!

Funciones de Jabra Evolve 65

- Conexión con PC mediante el adaptador Jabra Link 380 bluetooth o cable USB
- Conexión a dispositivos móviles por Bluetooth
- Luz de ocupado integrada
- Micrófono con brazo flexible que se integra discretamente en la diadema cuando no hay ninguna llamada
- Capacidades superiores de música y voz
- Sonido de alta fidelidad

2. Descripción general de Jabra Evolve 65

2.1 Variante estéreo




2.2 Variante mono



2.3 Accesorios incluidos (estéreo y mono)



Bolsa de transporte




Cable USB




Adaptador Bluetooth USB-A Jabra Link 380

3. Cómo se coloca




3.1 Puede usarse en ambos lados

Puede utilizar su Jabra Evolve 65 a la izquierda o a la derecha con solo girar el micrófono hacia el otro lado (límite de 270°).




3.2 Cómo ajustar la diadema

Ajuste la diadema hasta encontrar la posición más cómoda.




3.3 Cómo colocar el micrófono

Recomendamos colocar el micrófono cerca de la boca (1,5 cm).




Es flexible para que pueda ajustarlo a su posición preferida.



3.4 Cómo GUARDAR el micrófono

Al escuchar música o cuando está en el exterior, el brazo del micrófono puede guardarse en la ranura magnética de la diadema.




4. Cómo cargar la batería

Los auriculares se cargan al conectarlos a un PC con un cable USB o al utilizar el cargador USB de su dispositivo móvil.

Puede utilizar el auricular para llamar mientras lo carga con un cable USB conectado a un PC.

Se tardan aproximadamente 3 horas en cargar la batería.



4.1 Modo de reposo

Cuando los auriculares están encendidos pero no los está usando, el modo de reposo se activará después de 15 minutos para ahorrar energía. Para salir manualmente del modo de reposo, pulse cualquier botón del auricular.


Después de 24 horas en modo de reposo, los auriculares se apagarán por completo. Para volver a encender los auriculares, deslice el interruptor **Encendido/Apagado/Conexión** de **Encendido** a **Apagado** y después a **Encendido** de nuevo.

El modo de reposo está activado de forma predeterminada y puede desactivarse en Jabra Direct.

5. Cómo se conecta


5.1 Conexión con PC (con Jabra Link 380)

1. Asegúrese de que el auricular está conectado.
2. Conecte el dispositivo Jabra Link 380 a cualquier puerto USB disponible en su PC. Los auriculares y Jabra Link 380 están preconectados.




5.2 Conexión con un dispositivo móvil (con Bluetooth)

1. Póngase el auricular.
2. Mantenga el interruptor **Encendido/Apagado/Conexión** en la posición de conexión durante 3 segundos hasta que oiga las instrucciones de voz. El indicador del Bluetooth parpadeará en azul.
3. Siga las instrucciones de sincronización por voz para conectarlo.




5.3 Conexión con PC (con cable USB)





1. Asegúrese de que el auricular está conectado.
2. Conecte el auricular en cualquier puerto USB de su PC con el cable USB incluido.



6. CÓMO SE USA



6.1 Uso diario

	Función	Acción
	Encendido/ apagado del auricular	Deslice el interruptor Encendido/ Apagado/Conexión
	Responder/ Finalizar llamadas	Pulse el botón Multifunción
	Abrir notificación de Microsoft Teams*	Pulse el botón Multifunción
	Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción
	Luces de estado de batería y conexión	Toque el botón Multifunción cuando no haya ninguna llamada en curso
	Activar/ Desactivar instrucciones por voz	Mantenga pulsado el botón Multifunción mientras se enciende el auricular
	Ajustar volumen	Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen
	Encender/Apagar manualmente la luz de ocupado	Pulse los botones Subir volumen y Bajar volumen simultáneamente
	Activar/ Desactivar la función de luz de ocupado	Mantenga pulsados durante 3 segundos los botones Subir volumen y Bajar volumen de forma simultánea

*Requiere la variante del auricular para Microsoft Teams




Silenciar/Activar
micrófono

Mantenga pulsado durante 2
segundos el botón **Bajar volumen**

6.2 Gestión de varias llamadas

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas de forma simultánea.

Función	Acción
Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Multifunción
 Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos
Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos
Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción

6.3 Luz de ocupado


El indicador de luz de ocupado del auricular puede activarse para que los demás sepan que está ocupado.

CÓMO ENCENDER O APAGAR MANUALMENTE LA LUZ DE OCUPADO

Para encender o apagar manualmente la luz de ocupado, pulse simultáneamente los botones **Subir volumen** y **Bajar volumen**.

CÓMO ACTIVAR O DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE LUZ DE OCUPADO

Para activar o desactivar la función de luz de ocupado, mantenga pulsados durante 3 segundos los botones **Subir volumen** y **Bajar volumen** al mismo tiempo.



7. Software y firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct es un software informático diseñado para gestionar, administrar y facilitar una funcionalidad óptima de los dispositivos Jabra.

Descargue la última versión gratis en jabra.com/direct

7.2 Actualización del firmware

Las actualizaciones del firmware mejoran el rendimiento o añaden nuevas funcionalidades a los dispositivos Jabra.

1. Conecte su Jabra Evolve 65 a un ordenador.
2. Utilice Jabra Direct para comprobar las últimas actualizaciones de firmware.

8. Especificaciones técnicas

AURICULAR JABRA EVOLVE 65	ESPECIFICACIONES
Peso del auricular:	Auricular mono 79 g, auricular estéreo 111 g
Dimensiones del auricular:	Auricular mono l. 155,4 mm x an. 58,6 mm x al. 170,4 mm, auricular estéreo l. 155,5 mm x an. 58,6 mm x al. 170,5 mm
Micrófonos:	Micrófono de cancelación de ruido
Altavoz:	Altavoz dinámico 28 mm
Potencia de entrada máxima del auricular:	10 mW
Gama de frecuencia del altavoz:	70 hz - 20 khz
Temperatura de funcionamiento:	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento:	De -20 °C a 25 °C (de -4 °F a 77 °F)

**ADAPTADOR BLUETOOTH
(JABRA LINK 380)****ESPECIFICACIONES**

Conexión con PC:	USB 2.0
Versión de Bluetooth:	4.2
Alcance de Bluetooth:	Hasta 30 m (100 pies), clase 1
Perfiles Bluetooth:	A2DP (v1.2), perfil manos libres (v1.6)
Conexiones Bluetooth simultáneas:	1
Ancho de banda de audio Bluetooth	Voz HD (banda ancha) A2DP
Indicadores visuales:	LED multicolor

jabra.com/evolve65

REV A