Ficha do produto nos termos da Directiva (EU) Nº. 1059/2010

Identificador do modelo	CF 5C7F1W
Nome do fornecedor ou marca	Candy
Número de talheres	15
Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC)	C
Consumo anual de energia (kWh/anual) - NOVA (2010/30/EC)	0
Consumo de energia (kWh)	0
Consumo de energia modo-desligado	0,5
Consumo de energia modo-desligado	1
Consumo anual de àgua (l/anual) - NOVA (2010/30/EC))	0
Classe de eficiência na secagem	A
Programa de referência (3)	
Tempo total do ciclo do programa de referência (min)	298
Duração do modo-ligado- NOVO (2010/30/EC)	2
Nível de ruído dB(A) re 1 pW - potência do som	47
Encastre / Instalação Livre	Instalação Livre,

1) As informações contidas no rótulo e na ficha referem-se ao ciclo de lavagem normal. Este programa é adequado para a lavagem da loiça com um nível de sujidade normal e é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia e água. O ciclo de lavagem padrão corresponde ao ciclo Eco. \ N 2) Baseado em 280 ciclos de lavagem padrão com enchimento de água fria e o consumo dos modos de baixa potência. O consumo real de energia depende da forma como o aparelho é utilizado. \ N 3) Baseado em 280 ciclos de lavagem padrão. O consumo real de energia depende da forma como o aparelho é utilizado.