

Philips Série 5000 Machine à croque-monsieur Philips - toaster & gaufrier Noir, 750W

HD2350/80

- 750 W
- Plaques amovibles
- Rangement à la verticale
- Bouton marche/arrêt
- Système de verrouillage facile

Croustillants à l'extérieur, fondants à l'intérieur

3 ensembles de plaques pour paninis, croque-monsieur et gaufres

- 3 ensembles de plaques pour paninis, gaufres et croque-monsieur
- 750 W de puissance pour griller à la perfection
- Plaques antiadhésives amovibles pour un nettoyage facile
- Chauffe uniforme pour faire parfaitement fondre le fromage et griller le pain
- Bouton marche/arrêt pour la sécurité et le contrôle
- Rangement vertical compact pour un gain de place dans votre cuisine
- Les voyants s'affichent lorsque l'appareil est prêt à griller
- Range-cordon intégré pour un plan de travail bien rangé
- Le système Easy Lock se ferme entièrement
- Les plaques Cut & Seal enferment vos garnitures entre les tranches de pain

Points forts

3 ensembles de plaques



Les plaques interchangeables vous permettent de préparer de longs paninis croustillants, des croque-monsieur bien garnis et même des gaufres !

750 W de puissance



Le chauffage rapide grille tout à la perfection dans ce puissant appareil à croque-monsieur de 750 W.

Plaques antiadhésives amovibles



Dites adieu au récurage. Retirez simplement les plaques et nettoyez-les facilement grâce à leur revêtement antiadhésif longue durée.

Chauffe uniforme



Dégustez des croque-monsieur comme vous les aimez : fondants, appétissants, parfaitement dorés partout.

Bouton marche/arrêt



Inutile de débrancher votre appareil à croque-monsieur pour l'allumer et l'éteindre.

Rangement vertical compact



L'appareil à croque-monsieur se positionne verticalement pour un rangement pratique sur votre plan de travail ou dans un placard.

Voyants



Les voyants indiquent clairement quand votre appareil chauffe et quand il est prêt à être utilisé.

Range-cordon intégré



Enroulez le cordon pour un rangement ordonné sans encombrer votre cuisine.

Système Easy Lock



Pressez vos croque-monsieur à la perfection à chaque fois avec un appareil qui s'ouvre et se ferme facilement.

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Longueur du cordon: 75 cm (longueur exposée)
Plaques interchangeables: Oui
Type de produit: Appareil à croque-monsieur
Voyant d'alimentation: Oui
Pieds antidérapants: Oui
Bouton marche/arrêt intégré: Oui
Réglages prédéfinis: Non
Fonctions: Cuisson au four
Range-cordon: Oui
Capacité du réservoir d'eau: N/A
Matériau principal: PF
Sans BPA: Oui
Garantie: 2 ans

Caractéristiques techniques

Fréquence: 50-60 Hz
Tension: 220-240 V
Nombre dans le lot: 1
Puissance: 750 W
Batterie: Non

Compatibilité

Accessoires inclus 1: Plaques à gaufre
Accessoires inclus 2: Plaques à panini

Fonction de sécurité

Arrêt automatique: Non

Poids et dimensions

Longueur du produit: 23,9 cm
Largeur du produit: 23,6 cm
Hauteur du produit: 11 cm
Poids du produit: 2 404 g
Longueur de l'emballage: 18,3 cm
Largeur de l'emballage: 26,3 cm
Hauteur de l'emballage: 29,4 cm
Poids de l'emballage: 643 g

Solidité

Boîtier: 100 % de contenu recyclé
Manuel d'utilisation: 85 % de papier recyclé

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Date de publication
2026-03-01
Version: 54.54.1
EAN: 8720389032813
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Tous droits réservés.
'Philips et l''emblème de Shield Philips sont des marques enregistrées de Koninklijke Philips n.v. et sont utilisées sous licence.'