

DB1802TN-B


Manual do usuario

SUPORTE DE MESA PARA 2 ECRÃS DE 17” - 32”


VESA: 75x75 y 100x100

17”- 32” | **10 kg**


Conteúdo



A (x1)



B (x1)



C (x2)



D (x1)



E (x4)



F (x1)



G (x2)
M6x8



H (x8)
M4x12



I (x8)
D5



J (x1)
10 mm



K (x1)
3x50 mm



L (x1)
5x100 mm

Antes de iniciar a instalação


• Leia o manual de instruções, se tiver alguma dúvida sobre as instruções ou advertência, contacte com o seu distribuidor local.
• Certifique-se de ter recebido todas as peças de acordo com a lista de verificação de componentes para instalação. Se faltar alguma peça ou estiver com defeito contacte o seu revendedor local.




• A instalação dos produtos com maior peso do indicado podem causar instabilidade e possíveis lesões pessoais.
• Os suportes devem ser montados conforme o especificado nas instruções de montagem. Uma instalação incorreta pode causar defeito no produto ou ferimentos pessoais graves.
• Devem ser utilizados materiais e ferramentas de segurança adequados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
• Certifique-se de que a superfície de fixação pode suportar com segurança o peso total do equipamento e dos seus componentes.
• Utilizar somente os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE DEMAIS.
• Este produto contém peças pequenas que podem representar um perigo de asfixia se ingeridas. Mantenha estes produtos longe do alcance das crianças.
• Este produto destina-se apenas a ser utilizado em interiores. A utilização no exterior não só danifica o produto como também pode causar ferimentos pessoais.
• Consulte aqui a garantia do produto.

Fixação por grampo


Para mesas com espessura de 10-85 mm




10-15 mm de espessura





55-85 mm de espessura






Fixação com arruela para mesas de 10-45 mm com orifício de instalação de Ø10-60 mm









Instalação


Coloque a placa VESA e rode-a no sentido anti-horário, conforme ilustrado. Retire a placa VESA e avance para o passo seguinte.






2

Instalação







3

PT

Instalação







4

Instalação

2+



Instalação




6a

Instalação

Nota: Se o monitor não parar na posição desejada, aperte os parafusos conforme indicado.

CUIDADO: Não vire o monitor para além da borda traseira da secretária para evitar uma situação instável que possa causar o seu tombamento.



Informações sobre a garantia

A TooQ, a partir de 1 de janeiro de 2022, oferece uma garantia de 3 anos a partir do momento da compra, pelo que é necessário ter o recibo ou a fatura que indique a data. O distribuidor ou retalhista onde o produto foi adquirido atenderá a sua reclamação e oferecerá o seu serviço técnico enquanto a garantia estiver em vigor.

Fora da garantia

A garantia não cobre danos ou defeitos causados aos produtos devido a:

- O não cumprimento do manual do utilizador.
- Modificações ou alterações de qualquer tipo.
- Temperaturas altas e baixas, humidade ou contacto com líquidos.
- Desgaste e riscos causados pela utilização diária. A garantia não cobre danos ou defeitos no disco rígido causados por uma utilização incorrecta do disco rígido ou da caixa externa.
- Alimentação de tensão incorrecta em produtos que a exijam.
- A utilização do produto com qualquer outro dispositivo que não o indicado para a sua utilização.

FAQ

Pode consultar as perguntas frequentes no nosso sítio Web www.tooq.com no link do produto. Os produtos podem estar sujeitos a variações devido a alterações de stock, melhorias do produto ou erros de impressão. Em caso de dúvida, contacte-nos.

¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales

©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com