Philips
Télécommande

CRP661



Pour utiliser votre appareil à distance

Vérifier les données de compatibilité

Pour commander rapidement et facilement votre appareil. Vous avez égaré ou cassé votre ancienne télécommande ? Commandez-en une nouvelle ici ! Livrée sans piles.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: 14PV110/01, 14PV110/07, 14PV110/58, 14PV202/01, 14PV202/07, 14PV202/39, 14PV205/39, 14PV220/01, 14PV220/07, 14PV220/39, 14PV220/58, 14PV227/01, 14PV227/07, 14PV227/39, 14PV350/01, 14PV350/07, 14PV350/39, 14PV353/39, 14PV354/01, 14PV354/07, 14PV354/39, 14PV358/01, 14PV358/07, 14PV358/39, 20PV230/01, 20PV230/07, 21PV340/01, 21PV340/07, 21PV340/39, 21PV345/39, 21PV548/01, 21PV548/07, 21PV548/39, 21PV548/58, 51TR300/03, 51TR300/39, 51TVB70/39

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Date de publication
2016-05-10

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com