

Philips

Disco regolabile per affettare

- Lama in acciaio inossidabile
- bianco

CP9155

Per sostituire il disco per affettare in uso

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Per affettare frutta e verdura

Vantaggi

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

Caratteristiche

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Parte sostituibile

Adatto per i modelli	HR7764/13	HR7754/01
	HR7766/13	HR7754/98
	HR7768/13	HR7754/99
	HR7765/13	HR7756/01
		HR7758/01

PHILIPS



Dati soggetti a modifiche
2015, Novembre 15

Version: 1.0.3
EAN:

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com