Têtes de rasoir

- Lames MultiPrecision
- Compatible avec S5000 (S5xxx)
- Compatible avec AquaTouch (S5xxx)
- Compatible avec S6000 (S6XXX)

SH50/50

Remettez votre rasoir à neuf

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatible avec les rasoirs Series 5000, 6000 et AquaTouch.

Avantages

Compatibilité
- Têtes de rechange pour rasoirs Series 5000 et 6000

Un rasage de près rapide
- Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide
- Le système Super Lift&Cut soulève les poils pour un rasage de très près.

Facile à utiliser
- Remplacez les têtes de rasage en seulement deux étapes
- Têtes de rasage faciles à remplacer
- Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage
- Remettez votre rasoir à neuf

PHILIPS

Fonctions

Compatible avec les modèles S5000 et S6000

Les têtes de rechange SH50 sont compatibles avec les rasoirs Series 5000 (S5xxx), Series 6000 (S6xxx) et PowerTouch (PT8xx).

Indicateur de remplacement

Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.

Facile à remplacer

1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage ; 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; 3. Retirez les têtes de rasage usagées et insérez soigneusement les têtes de remplacement en veillant à ce qu'elles soient parfaitement alignées avec leur support ; 4. Remettez les anneaux de fixation en place et bloquez-les en tournant le système de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre ; 5. Vous entendrez un « clic » lorsque la tête de rasage est fermée correctement.

Comment réinitialiser votre rasoir



Une fois les têtes de rasage remplacées, vous pouvez réinitialiser le témoin de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 7 secondes. Si vous ne le faites pas, le voyant de remplacement s'éteindra automatiquement au bout de 9 rasages.

Remettez votre rasoir à neuf

Pour retrouver des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.

Lames MultiPrecision

Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils et la barbe de 3 jours restante en quelques passages.

Système Super Lift&Cut

Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Têtes de rasoir

Adapté aux types de produits	Rasoir Series 5000 (S5xxx) AquaTouch (S5xxx) PowerTouch (PT8xx, PT7xx) AquaTouch (AT8xx, AT7xx) Rasoir Series 6000 (S6xxx)
Têtes de rasoir par lot	3

Nettoyage

Utilisation	Utilisez le spray nettoyant HQ110

Dimensions de l'emballage

Hauteur	11,50 cm
Largeur	9,80 cm
Profondeur	2,10 cm
Poids net	0,00 kg
Poids brut	0,03 kg
EAN	08710103736691
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	NL
Code du système harmonisé	851090

Carton externe

Longueur	10,40 cm
Largeur	7,20 cm
Hauteur	12,40 cm
Poids brut	0,12 kg
EAN	18710103736698
Nombre d'emballages	3

Les données sont sujettes à changement
2019, mai 8

Version: 11.2.1
EAN: 08710103736691

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com