Philips
Фритюрница

Вместимость 1300 г, металл.

Съемная чаша
С таймером

HD6161

# Профессиональные результаты

## с контролем оптимальной температуры и таймером

Эта блестящая фритюрница из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря уникальной системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине.

### Система Cool zone, чтобы дольше сохранить масло чистым

- Не дает подгореть кусочкам пищи, чтобы жарить вкуснее и полезнее

### Контроль оптимальной температуры

- Электронный термостат: быстрый нагрев и стабильная температура

### Быстрая и простая очистка

- Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине
- Съемная внутренняя емкость для удобного наливания масла

### Простота использования

- Большая вместимость для приготовления блюд для всей семьи
- Съемный цифровой таймер позволяет предварительно устанавливать время жарки
- Фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине, уменьшает запахи от жарки

### Безопасность использования

- Переключатель включение/выключение для большей безопасности

PHILIPS

Фритюрница
Вместимость 1300 г, металл. Съемная чаша, С таймером

HD6161/00

# Характеристики

### Общие характеристики
- Окошко: Да
- Складная корзина для жарки: Да
- Регулируемый термостат: 150-190 °C
- Отделение для хранения шнура: Да
- Ручки: Да
- Индикатор включения питания: Да
- Нескользящие ножки: Да

### Технические характеристики
- Питание: 2200 Вт
- напряжение: 220—240 В
- Частота: 50/60 Гц
- Емкость: 1300 г
- Содержание масла: 3,5 л
- Длина шнура: 1 м

### Характеристики дизайна
- Размеры (Д x Г x В): 400 x 280 x 275 мм
- Вес устройства: 4,4 кг
- Материалы: Нержавеющая сталь
- Цвет: Нержавеющая сталь

# Особенности

### Система Cool zone

Не дает подгореть кусочкам пищи. Масло остается чистым, более полезным для здоровья, и на нем можно дольше жарить. Ваша еда никогда не была такой вкусной!

### Электронная панель управления

Электронный термостат для оптимального управления температурой. Обеспечивает быстрый нагрев и поддержание температуры, что приводит к профессиональным результатам. Цифровой таймер позволяет с легкостью устанавливать время жарки: Вам больше не придется постоянно приглядывать за процессом приготовления!

### Части, которые можно мыть в посудомоечной машине

Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - быстрая и легкая очистка.

Дата выпуска 2018-03-27

Версия: 2.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

**www.philips.com**