세척기로 세척 가능하지만 음식물 색상으로 인해 부품이 변색될 수 있습니다. 정병이나 컵 사용 시 아기가 소형 부품을 가지고 놀거나, 걷거나 뛰지 않도록 하여 주십시오. 위생상의 이유로 3개월 마다 젖꼭지를 교체하는 것이 좋습니다. 젖꼭지를 습기 없는 용기에 뚜껑을 덮어 보관하십시오. 필립스 아벤트 젖꼭지는 유량이 다양하여 아기가 우유를 편안하게 마실 수 있습니다. 시간이 지나면서 아기의 개인적인 필요에 따라 젖꼭지를 교체할 수 있습니다.

**简体中文**

为了儿童的安全和健康警告！ 务必在成人的监督下使用本产品。 请勿将奶嘴用作安抚奶嘴。 长时间持续吮吸液体将导致产生蛀牙。 喂食前请务必检查食物的温度。 将所有不用的部件放置在儿童无法接触到的地方。 每次使用之前，朝各个方向拉拔奶嘴进行检查。 若有明显破损或缺陷，请立即丢弃。 请勿以任何方式改动产品或其中的部件。 这可能导致产品的使用不安全。请勿将奶嘴置于阳光直射处或热源附近

置于消毒剂（“消毒溶液”）中的时间也不要超过建议时间，否则可能会降低奶嘴的效用。 切勿放入烤箱内。 首次使用之前，请将其置于沸水中浸泡 5 分钟。 这可以保证卫生。 每次使用前请清洁。 放入温热的肥皂水中清洗，并彻底冲洗干净，然后使用适合自然系列 奶瓶的飞利浦新安怡消毒锅进行消毒，或在沸水中煮 5 分钟。 在微波炉中加热可能会产生局部高温。 在微波炉中加热食物时应格外小心。 始终搅拌加热的食物，以确保热量均匀分布并在喂食之前测量温度。 可用洗碗机清洗 - 食物的颜色可能会使部件变色。 切勿让儿童玩耍小零件，或让儿童在行走或奔跑时使用奶瓶或杯子。 出于卫生考虑，建议您每 3 个月更换一次奶嘴。 将其保存在干燥封闭的容器中。 飞利浦新安怡奶嘴提供有不同的流量选择，可方便您的宝宝饮用。 建议在一段时间后更换奶嘴以满足宝宝的个人需要。

**繁體中文**

為了孩童安全與健康警告！ 本產品必須在成人監督下使用。 請勿將餵哺奶嘴作為安撫奶嘴使用。 持續且長時間的吸吮液體會導致蛀牙。 餵哺之前，請務必檢查食物溫度。 請將所有不用的組件放置在孩童無法拿取的地方。 每次使用餵哺奶嘴前請先仔細檢查，並將奶嘴往各個方向輕拉。 若有損壞或變質的現象，請立即丟棄。 請勿以任何方式改造產品或產品零件。 否則可能導致產品功能不安全。 請勿將餵哺奶嘴直接曝曬在陽光下或高溫處，或置於消毒劑（「殺菌溶液」）中超過建議時間，以避免奶嘴脆弱變質。 請勿放入熱鍋中。 第一次使用前請浸泡於滾水中 5 分鐘。 如此可確保衛生安全。 使用前務必清潔產品。 以溫肥皂水清洗並沖洗乾淨，然後以適合自然系列奶瓶使用的飛利浦 AVENT 消毒鍋消毒，或者在水中煮沸 5 分鐘，以達到消毒效果。 在微波爐中加熱可能導致局部溫度過高。 使用微波爐加熱食品時請特別小心。 請務必充分攪拌加熱後的食物與飲品，確保熱度均勻分佈，並在餵食前檢查溫度。 可用洗碗機清洗 - 食物上的顏色可能會讓零件變色。 請勿讓孩童把玩小型零件，或邊走/跑邊使用奶瓶或杯子。 建議您每隔 3 個月更換奶嘴，以確保衛生。 存放於乾燥、加蓋的容器中。 Philips Avent 奶嘴有不同的流速選擇，協助您哺育寶寶。 隨寶寶慢慢長大，您可更換不同的奶嘴以滿足寶寶需求。

PHILIPS
AVENT

产品：飞利浦新安怡双口径自然玻璃奶瓶
型号：SCF656/17 (KO) 0820 MP487/23
产品：飞利浦新安怡双口径自然玻璃奶瓶
一个产品型号：SCF657/23 (KO) 0820 MP488/23
产品：飞利浦新安怡双口径自然玻璃奶瓶
三个产品型号：SCF658/23 (KO) 0820 MP489/23
产品：飞利浦新安怡双口径自然玻璃奶瓶
六个产品型号：SCF659/23 (KO) 0820 MP494/23
产品：飞利浦新安怡双口径自然玻璃奶瓶
组合入样小组装 (KO) 0820 MP497/23
出厂时间 : 每周
储存温度 : 15°C
生产地点 : 中国MA, 3-1994
制造 : 中国
产地 : 荷兰皇家飞利浦
生产日期 : 有效产品包装

生产厂：飞利浦新安怡商业公司
荷兰皇家飞利浦电子公司位于艾瑞森特路荷兰语
SOUZ工厂21-27号区，邮编7-3000

供应单位：飞利浦（中国）投资有限公司
上海市天原路2号邮编200-1449
免费咨询服务热线：4008 999 009

保留备用
发行日期：05- 2016

PHILIPS
AVENT

**EN:**English
**KO:** 한국의
**ZH-S:** 简体中文
**ZH-T:** 繁體中文

Philips NL9206AD-4 Drachten

4213.354.3846.3

**English**

For your child's safety and health WARNING! Always use this product with adult supervision. Never use feeding teats as a soother. Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay. Always check food temperature before feeding. Keep all components not in use out of the reach of children. Inspect before each use and pull the feeding teat in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. Do not alter the product or parts of it in any way. This may result in unsafe functioning of the product. Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant ('sterilizing solution') for longer than recommended, as this may weaken the teat. Do not place in a heated oven. Before first use place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. Clean before each use. Wash in warm soapy water and rinse thoroughly, then sterilize using a Philips Avent sterilizer suitable for Natural bottles or boil for 5 minutes. Heating in a microwave oven may produce localised high temperatures. Take extra care when you heat up food in a microwave. Always stir heated food to ensure even heat distribution and test the temperature before serving. Dishwasher safe – food colorings may discolor components. Do not allow child to play with small parts or walk/run while using bottles or cups. For hygiene reasons, we recommend replacing teats after 3 months. Keep in a dry, covered container. The Philips Avent teats are available with different flow rates to help your baby with drinking. Over time you can change the teat accommodating the individual needs of your baby.

**한국의**

아기의 안전과 건강을 위한 주의 사항! 본 제품은 반드시 성인의 관리 아래 사용하십시오. 젖꼭지를 노리개로 사용하지 마십시오. 아기가 장시간 계속하여 액체를 빨면 충치가 생길 수 있습니다. 수유나 이유 전에는 반드시 음식의 온도를 확인하십시오. 사용하지 않는 모든 부품은 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오. 매 사용 전 젖꼭지를 여러 방향으로 당겨 확인하십시오. 손상되거나 약해진 부분이 발견되면 바로 폐기하십시오. 제품이나 부품을 절대 개조하지 마십시오. 제품 작동이 위험해질 수 있습니다. 젖꼭지를 직사광선이나 화기 근처에 두지 마십시오. 또는 살균 장치(“소독제”)에 권장 시간 이상 넣어 두지 마십시오. 젖꼭지가 약해질 수 있습니다. 가열된 오븐에 넣지 마십시오. 처음 사용하기 전에 끓는 물에 5분간 넣어 두십시오. 안전하게 사용하기 위함입니다. 매 사용 전에 세척하십시오. 따뜻한 비눗물에 세척하여 헹군 후 내츄럴 젖병에 적합한 필립스 아벤트 소독기를 사용하여 소독하거나 5분간 열탕 소독하십시오. 전자레인지로 데우면 특정 부분만 뜨거워질 수 있습니다. 전자레인지로 모유/분유를 데울 때는 각별한 주의가 필요합니다. 열이 고르게 전달될 수 있도록 데운 이유식과 우유를 저은 다음, 먹이기 전에 온도를 확인하십시오. 식기