## PACKAGE CONTENTS

In-ear headset

Earplugs (S,M,L sizes)

Airplane adapter

2-in-1 adapter

Premium carrying case

## COMPATIBLE DEVICES



Airplane Use



Mobile devices

PC/Mac

PS4/Xbox One

## PRODUCT FEATURES




A. Earplugs
B. In-line Mic with controls
Track up/Track down
Forward/Rewind
Play/Pause/Answer/
End call/Voice dial
C. 3.5mm earphone jack

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Connect the headset into your device, and it will enter music/phone mode.
2. In music mode, press the button to play music and then press it again to stop.
3. In music mode, press the button twice to skip to the next track.
4. In music mode, press the button three times to skip to the previous track.
5. In phone mode, press the button to take a call then press it again to hang up.
6. In music mode, press the button to stop playback and take an incoming call. Then press it again to hang up and auto resume music playback.

## 產品介紹




A. 耳塞
B. 線控
快轉/倒轉
下一首/上一首
播放/暫停/接聽電話/掛斷電話
C. 3.5mm耳機頭

## 操作說明書

1. 將耳機插入裝置，並在裝置上進入音樂/電話模式。
2. 在音樂模式中，按一下按鍵，音樂播放，再按一下按鍵音樂停止。
3. 在音樂模式中，連續按兩下按鍵，跳轉至下一首歌曲。
4. 在音樂模式中，連續按三下按鍵，跳轉至上一首歌曲。
5. 在電話模式中，按一下按鍵，接聽電話；再按一下按鍵，掛斷電話。
6. 在音樂模式下，按一下按鍵音樂停止，並接聽電話，再按一下按鍵掛斷電話，音樂會繼續播放。

## 产品介绍




A. 耳塞
B. 线控
-快进/快退
-下一首/上一首
-播放/暫停/接听电话/挂断电话
C. 3.5mm耳机插头

## 操作说明书

1. 将耳机插入设备，并从设备上进入音乐/电话模式。
2. 在音乐模式中，按一下按键可播放音乐，再按一下按键可停止播放音乐。
3. 在音乐模式中，连按两下按键可跳转至下一首歌曲。
4. 在音乐模式中，连按三下按键可跳转至上一首歌曲。
5. 在电话模式中，按一下按键可接听电话；再按一下按键可挂断电话。
6. 在音乐模式中，按一下按键可停止播放音乐，并接听电话；再按一下按键可挂断电话，并且继续播放音乐。

## VLASTNOSTI PRODUKTU




A. Sluchátka
B. Mikrofon s ovladači
-Stopa nahoru/dolů
-Převinout dopředu/dozadu
-Přehrát/pozastavit/přijmout/
-ukončit hovor/hlasové vytáčení
C. Konektor na sluchátka 3,5mm

## POKYNY K POUŽITÍ

1. Připojte sluchátka k zařízení, které se přepne do režimu hudba/telefon.
2. V režimu hudby stiskem tlačítka spustíte přehrávání hudby, dalším stiskem je zastavíte.
3. V režimu hudby můžete dvojím stisknutím tlačítka přeskočit na další stopu.
4. V režimu hudby můžete trojím stisknutím tlačítka přeskočit na předchozí stopu.
5. V režimu telefonu můžete stiskem tlačítka přijmout hovor, dalším stiskem jej ukončíte.
6. V režimu hudby stiskem tlačítka ukončíte přehrávání a přijmete příchozí hovor. Dalším stiskem hovor ukončíte a automaticky se obnoví přehrávání hudby.

## PRODUKTMERKMALE




A. Ohrstöpsel
B. Inline-Mikrofon mit
-Bedienelementen
-Titel nach oben/unten
-Vor-/Rücklauf
-Wiedergabe/Pause/Annehmen/
Auflegen/Sprachwahl
C. 3,5mm Kopfhörerbuchse

## BEDIENUNGSANLEITUNG

1. chließen Sie das Headset an Ihr Gerät an, und es wechselt in den Musik- bzw. Telefonmodus.
2. Drücken Sie im Musikmodus die Taste, um Musik abzuspielen, und drücken Sie sie dann erneut, um die Wiedergabe zu stoppen.
3. Drücken Sie im Musikmodus zweimal die Taste, um zum nächsten Titel zu springen.
4. Drücken Sie im Musikmodus dreimal auf die Taste, um zum vorherigen Titel zu springen.
5. Drücken Sie im Telefonmodus die Taste, um einen Anruf anzunehmen und drücken Sie sie erneut, um aufzulegen.
6. Drücken Sie im Musikmodus die Taste, um die Wiedergabe zu stoppen und einen eingehenden Anruf anzunehmen. Drücken Sie ihn dann erneut, um aufzulegen und die Musikwiedergabe automatisch fortzusetzen.

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO




A. Tapones para los oídos
B. Micrófono en línea con controles
-Pista anterior/siguiente
-Adelante/atrás
-Reproducir/pausar/responder/
finalizar llamada/marcación por voz
C. Clavija para auriculares de 3,5mm

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Conecte el auricular al dispositivo y entrará en el modo de música/teléfono.
2. En el modo de música, presione el botón para reproducir música y luego presione de nuevo para detenerla.
3. En el modo de música, presione el botón dos veces para ir a la pista siguiente.
4. En el modo de música, presione el botón tres veces para saltar a la pista anterior.
5. En el modo de teléfono, presione el botón para coger una llamada y luego presione de nuevo para colgar.
6. En el modo de música, presione el botón para detener la reproducción y recibir una llamada entrante. A continuación, vuelva a pulsarlo para colgar y reanudar automáticamente la reproducción de música.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




A. Bouchons d'oreille
B. Micro en ligne avec commandes
-Piste suivante/précédente
-Avance/rembobinage
-Lecture/pause/réponse/fin
d'appel/numérotation vocale
C. Prise casque 3,5mm

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Connectez le casque dans votre appareil, et il entrera en mode musique/téléphone.
2. En mode musique, appuyez sur le bouton pour lire de la musique, puis appuyez à nouveau pour arrêter.
3. En mode musique, appuyez deux fois sur le bouton pour passer à la piste suivante.
4. En mode musique, appuyez trois fois sur le bouton pour passer à la piste précédente.
5. En mode téléphone, appuyez sur le bouton pour répondre à un appel, puis appuyez à nouveau pour raccrocher.
6. En mode musique, appuyez sur le bouton pour arrêter la lecture et répondre à un appel entrant. Ensuite, appuyez à nouveau pour raccrocher et reprendre automatiquement la lecture de la musique.

## PRODUCT FEATURES




A. Earplugs
B. -In-line Mic with controls
-Track up/Track down
-Forward/Rewind
-Play/Pause/Answer/
End call/Voice dial
C. 3.5mm earphone jack

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Connect the headset into your device, and it will enter music/phone mode.
2. In music mode, press the button to play music and then press it again to stop.
3. In music mode, press the button twice to skip to the next track.
4. In music mode, press the button three times to skip to the previous track.
5. In phone mode, press the button to take a call then press it again to hang up.
6. In music mode, press the button to stop playback and take an incoming call. Then press it again to hang up and auto resume music playback.

## 製品の特徴




A. イヤープラグ
B. コントロール付きインラインマイク
-次/前のトラック
-早送り/巻き戻し
-再生/一時停止/応答/通話終了/
ボイスダイヤル
C. 3.5mmイヤホンジャック

## 使用方法

1. ヘッドセットをデバイスに接続すると、音楽/電話モードに入ります。
2. 音楽モードでは、ボタンを押すと音楽が再生され、もう一度押すと停止します。
3. 音楽モードで、ボタンを2回押すと次のトラックにスキップします。
4. 音楽モードで、ボタンを3回押すと前のトラックにスキップします。
5. 電話モードでは、ボタンを押すと着信に応答し、もう一度押すと通話を終了します。
6. 音楽モードでは、ボタンを押すと再生を停止し、着信に応答します。もう一度押すと通話が終了し、自動的に音楽の再生が再開されます。

## 제품 특색




A. 이어플러그
B. 인라인 마이크 및 조절기
- 트랙 업/다운
- 앞으로 감기/되감기
- 재생/일시 중지/전화 받기/끊기/
음성 다이얼
C. 3.5mm 이어폰 잭

## 사용 설명

1. 헤드셋을 장치에 연결하면 음악/휴대폰 모드가 됩니다.
2. 음악 모드에서 버튼을 누르면 음악이 재생되고, 다시 한 번 누르면 중지됩니다.
3. 음악 모드에서 버튼을 두 번 누르면 다음 트랙으로 건너뜁니다.
4. 음악 모드에서 버튼을 세 번 누르면 이전 트랙으로 건너뜁니다.
5. 휴대폰 모드에서 버튼을 누르면 전화를 받게 되고, 다시 한 번 누르면 전화가 끊깁니다.
6. 음악 모드에서 버튼을 누르면 재생이 중지되고 걸려오는 전화를 받게 됩니다. 다시 한 번 누르면 전화가 끊기고 음악 재생이 자동으로 재개됩니다.

## FUNKCJE PRODUKTU




A. Zatyczki do uszu
B. Mikrofon liniowy z kontrolkami
- Kolejny/poprzedni utwór
- Przewijanie do przodu/do tyłu
- Odtwarzanie/przerwa/
odbieranie/zakończenie
połączenia/wybieranie głosowe
C. Gniazdo słuchawkowe 3,5mm

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia. Urządzenie zacznie pracować w trybie muzyki/telefonu.
2. W trybie telefonu naciśnij przycisk, aby odtwarzać muzykę, a następnie naciśnij ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie.
3. W trybie muzyki naciśnij przycisk dwa razy, aby przejść do następnego utworu.
4. W trybie muzyki naciśnij przycisk trzy razy, aby przejść do poprzedniego utworu.
5. W trybie telefonu naciśnij przycisk, aby odebrać połączenie telefoniczne, a następnie naciśnij ponownie, aby wyłączyć połączenie telefoniczne.
6. W trybie muzyki naciśnij przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie i odebrać nadchodzące połączenie telefoniczne. Następnie naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć połączenie telefoniczne i automatycznie wznowić odtwarzanie muzyki.

## RECURSOS DO PRODUTO




A. Tampões de ouvidos
B. Microfone em linha com controles
- Trajeto para cima/baixo
- Avançar/retroceder
- reproduzir/pausar/atender/
finalizar chamada/
discagem por voz
C. Tomada de 3,5mm do fone
de ouvido

## INSTRUÇÕES DE OPERA

1. Conecte o fone de ouvido no seu dispositivo e ele entrará no modo de música/telefone.
2. No modo de música, pressione o botão para reproduzir música e depois pressione o botão novamente para parar.
3. No modo de música, pressione o botão duas vezes para pular para a próxima faixa.
4. No modo de música, pressione o botão três vezes para pular para a faixa anterior.
5. No modo de telefone, pressione o botão para atender uma chamada e pressione novamente para desligar.
6. No modo de música, pressione o botão para parar a reprodução e atender uma chamada recebida. Em seguida, pressione novamente para desligar e retomar a reprodução de música automaticamente.

## ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ




A. Ушные вкладыши
B. Встроенный микрофон и регуляторы
- Следующая/предыдущая дорожка
- Перемотка вперед/назад
- Пуск/Пауза/Принять вызов/
Завершить вызов/
Голосовой набор
C. Разъем наушников 3,5мм

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1. Подключите гарнитуру к устройству, при этом она перейдет в режим «Музыка»/«Телефон».
2. В режиме «Музыка»: Нажатие кнопки включает воспроизведение музыки, повторное нажатие останавливает воспроизведение.
3. В режиме «Музыка»: Двойное нажатие кнопки – переход к следующей дорожке.
4. В режиме «Музыка»: Тройное нажатие кнопки – переход к предыдущей дорожке.
5. В режиме «Телефон»: Нажатие кнопки – ответ на звонок, повторное нажатие – завершение разговора.
6. В режиме «Музыка» нажатие этой кнопки останавливает воспроизведение и включает режим ответа на звонок. Второе нажатие завершает разговор и возобновляет воспроизведение музыки.

## مزايا المنتج




A. سدادات الأذن
B. ميكروفون مضمّن مع عناصر تحكم
الانتقال إلى المقطع الصوتي السابق/التالي
تقديم/ارجاع
C. تشغيل/إيقاف مؤقت/الرد على مكالمة/إنهاء مكالمة/طلب
صوتي

## تعليمات التشغيل



1. صل سماعة الرأس بجهازك، وستدخل وضع الموسيقى/الهاتف.
2. في وضع الموسيقى، اضغط على الزر لتشغيل الموسيقى ثم اضغط عليه مجددًا لإيقافها.
3. في وضع الموسيقى، اضغط على الزر مرتين للتخطي إلى المقطع الصوتي التالي.
4. في وضع الموسيقى، اضغط على الزر ثلاث مرات للتخطي إلى المقطع الصوتي السابق.
5. في وضع الهاتف، اضغط على الزر للرد على مكالمة ثم اضغط عليه مجددًا لإنهاء المكالمة.
6. في وضع الموسيقى، اضغط على الزر لإيقاف التشغيل والرد على مكالمة واردة. ثم اضغط عليه مجددًا لإنهاء المكالمة والاستكمال التلقائي لتشغيل الموسيقى.

## XPG EMIX I30 3D EARPHONE

| | |
|---|---|
| Impedance | 32Ω ± 15% |
| Sensitivity | 107 ± 3db |
| Frequency response | 5Hz-20,000Hz |
| Rated power | 3mW |
| Power capability | 5mW max |
| Cable length | 1.4m stranded (Y type) |
| Plug type | 3.5mm |
| Weight | 17.5g |
| Warranty | 2 years |

## WARNING

Operating, storage, and charging temperature is 0°C to 40°C (32°F to 104°F). Exposure to high volume levels or excessive sound pressure may cause temporary or permanent damage to your hearing.

1. Set the volume control in a low position before putting the headset on and use as low a volume as possible.
2. Limit the amount of time you use headphones at high volume levels.
3. Avoid listening at excessive volume. A simple indication is being unable to hear other people nearby speaking to you.

## SAFETY INFORMATION

- Using headphones will impair your ability to hear external sounds. Use of headphones while operating a motor vehicle or riding a bicycle may create a serious hazard to you and/or others, and is illegal in most regions.
- Check local laws regarding use of headphones while driving. If you use headphones while driving ensure they do not impede your attention and focus on driving safely.
- Ensure ear tips and earphones are kept clean and free of ear wax buildup to maintain the specified product performance.
- Do not disassemble or insert anything into the product or charger because this may cause damage to the internal components or cause injury to you.
- This product is not a toy. Never allow children to play with the product. Some parts and accessories may be a choking hazard.
- Do not dispose of the product in a fire or heat above 100°C.
- Do not attempt to open or disassemble the product.

## IN-EAR HEADSET SAFETY

- Install and use the in-ear headset in accordance with instructions provided. Do not force ear tips down the ear canal. If either becomes lodged in the ear canal, seek medical attention immediately.
- Ensure ear tips and earphones are kept clean and free of ear wax buildup to maintain good hygiene and specified product performance.
- Applying excessive pressure to in-ear headsets may injure the outer ear. Do not wear the headset while sleeping or in other situations where pressure may be exerted against the earphones.

## REGULATORY COMPLIANCE INFORMATION

FCC Compliance Statement: this device complies with Part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canadian Compliance Statement:This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

EU Declaration of Conformity:XPG hereby declares that this wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the CE Directive.
Disposal Instructions:Do not throw this electronic device into the trash when discarding. To minimize pollution and ensure utmost protection of the environment, please recycle it.

## LIMITED WARRANTY

XPG can only warrant products purchased from official distributors. XPG offers a 2-year limited warranty on this product. In some locations you must register your product to receive warranty services. We strongly advise you to keep your purchase in order to prove the date of purchase of this product. Visit our website at www.xpg.com

## RECYCLING

Your product must be recycled or disposed properly. Contact your local recycling center for information on disposal.

## 回收

產品需以適當的方式回收或棄置。如需適當丟棄的的相關資訊，請與當地回收中心聯繫。

法規資訊

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

| | |
|---|---|
| 第十二條 | 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 |
| 第十四條 | 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 |

## 回收

产品需以适当方式回收或处置。如需适当处置的相关信息，请与当地回收中心联系。

法规信息

根据NCC低功率电波辐射性电机管理办法规定：

| | |
|---|---|
| 第十二条 | 经型式认证合格的低功率射频设备，非经许可，公司、商户或用户均不得擅自更改频率、加大功率或更改原有设计的特性及功能。 |
| 第十四条 | 低功率射频电机的使用不得影响飞行安全或干扰合法通信；经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰时方可继续使用。前述合法通信指根据电信法律规定工作的无线电通信。低功率射频电机须能承受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备的干扰。

3D入耳式电竞耳机产品有害物质

| 部件名称 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属机构件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶机构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷电路板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电子零件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 配件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。