


*Artwork:* *170C7Quick Start Guide*
*Extend:* *4pp. + 4pp.*
*Size:* *Open: 594W x 210Hmm Close: 148.5W x 210H (mm)*
*Material:* *100gsm White, woodfree coated*
*Printing:* *Both side printing - 2C x 2C – Pantone 3005C + Black*
*Finishing:* *Folded sheet*
*Date prepared:* *16 Feb 2006*

LCD Monitor 170C7

# Quick start guide

1 Installation
2 Connectivity
3 Ergonomic Adjustments

*Display design may differ from that illustrated*

PHILIPS

P#1G1700J8H-1C

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.p4c.philips.com

Need help?
User manual
See the digital User manual that comes with your LCD Monitor
Online Help: www.p4c.philips.com

H1710CQ3

## What's in the box

Monitor

Quick Start Guide

EDFU CD

Power cord

VGA cable

## 1 Installation

### A Unfold the base




### B Fold the base

### C Cable management




## 2 Connectivity

### A Monitor Connections




### B VGA DVI

For best performance, use your DVI input and ensure that your display settings are set at 1280 x 1024 @60Hz

### C POWER

## 3 Ergonomic Adjustments

### A Tilt




### B Quick reference for control buttons



1 ⏻ To switch monitor's power On and Off
2 ⊞ To access OSD menu
3 ▼,▲ To adjust the OSD menu
4 ☼ To adjust brightness of the display
5 ◄,► To adjust OSD menu
6 AUTO Automatically adjust the horizontal position, vertical position, phase and clock settings.

Moniteur LCD / Monitor LCD / LCD-Monitor
Monitor LCD / LCD显视器 / LCD 顯示器 170C7

# Quick start guide

Guide de démarrage rapide / Guía rápida / Kurzanleitung / Guida rapida / 快速入门指南 / 快速入門指南

*Illustration non contractuelle*
*El diseño del reproductor puede diferir con respecto al de la ilustración*
*Das Display-Design kann von der Abbildung abweichen*
*La visualizzazione può differire da quella presente nella figura*
*显视器设计可能与插图有所不同* **顯示器樣式與圖像例示參考**

1 Installation / Instalación / Installation / Installazione / 安装 / 安裝
2 Connectivité / Conectividad / Verbindungsfähigkeit / Connettività / 连接性 / 連接
3 Réglages ergonomiques / Ajustes ergonómicos / Ergonomische / Einstellmöglichkeiten / Regolazioni ergonomiche / 人体工程学参整 / 人體工學調整

PHILIPS

## Contenu de la boîte / Contenido del embalaje / Lieferumfang / Contenuto della confezione / 包装盒内的物品清单 / 包裝盒內物品清單

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
显示器
顯示器

Guide de démarrage rapide
Guía rápida
Kurzanleitung
Guida rapida
快速入门指南
快速入門指南

EDFU CD
EDFU CD
EDFU CD
EDFU CD
EDFU CD
EDFU CD

Câble d'alimentation
Cable de conexión a la energía
Netzkabel
Cavo di alimentazione
电源线
電源線

Câble VGA
Cable VGA
VGA-Kabel
Cavo VGA
VGA 连接线
VGA 連接線

## 1 Installation / Instalación / Installation / Installazione / 安装 / 安裝

### A Relever le socle / Apertura de la base / Ausklappen des Monitorfußes / Per aprire il basamento / 打开底座 / 打開底架







### B Rabattre le socle / Pure plegar la base / Einklappen des Monitorfußes / Per chiudere il basamento / 折叠底座 / 折疊底架




### C Gestion de câble / Gerencia del cable / Kabel management / Amministrazione del cavo / 电缆管理 / 電線管理

## 2 Connectivité / Conectividad / Verbindungsfähigkeit / Connettività / 连接性 / 連接

### A Connectivité / Conectividad / Verbindungsfähigkeit / Connettività / 连接性 / 連接

### B VGA DVI

ou
o
oder
o
或者
或

Pour des performances optimales, utilisez votre entrée DVI et vérifiez que vos paramètres d'affichage sont réglés sur 1280 x 1024 @60Hz
Para un rendimiento óptimo, utilice la entrada DVI y asegúrese de que la configuración de la pantalla está establecida en 1280 x 1024 a 60 Hz
Für eine optimale Leistung DVI-Eingang verwenden und sicherstellen, dass die Displayeinstellungen auf 1280 x 1024 @60Hz eingestellt sind.
Per una prestazione migliore, usare l'ingresso DVI ed accertarsi che le impostazioni del monitor siano impostate a 1280 x 1024 @60Hz
为获得最佳性能，请使用DVI输入，并确保显示器设置为1280 x 1024 @60Hz
Para obtener el mejor rendimiento, utilice la entrada DVI y asegúrese de que la configuración de la pantalla esté establecida en 1280 x 1024 a 60 Hz
Verwenden Sie den DVI-Eingang, um eine optimale Leistung zu erzielen, und achten Sie darauf, dass Ihr Display auf 1280 x 1024 @60Hz eingestellt ist.

### C POWER

## 3 Réglages ergonomiques / Ajustes ergonómicos / Ergonomische Einstellmöglichkeiten / Regolazioni ergonomiche / 人体工程学调整 / 人體工學調整

### A Réglage de l'inclinaison / Inclinación / Kippen / Inclinazione / 倾斜 / 傾斜




### B Référence rapide pour les boutons de contrôle / Guía Rápida para los botones de control / Kurzreferenz für Bedientasten / Riferimenti rapidi per i tasti di controllo / 控制



1 ⏻ Mise sous tension (ON) et hors tension (OFF) du moniteur
2 ⊞ Accès au menu OSD
3 ▼,▲ Réglage des options OSD
4 ☼ Réglage de la luminosité de l'écran
5 ◄,► Réglage des options OSD
6 AUTO Réglage automatique de la position horizontale, de la position verticale, du réglage de phase et d'horloge
1 ⏻ Encender y apagado del monitor
2 ⊞ Acceso al menú en pantalla
3 ▼,▲ Configuración del menú
4 ☼ Ajuste de la luminosidad de la pantalla
5 ◄,► Ajuste del menú en pantalla
6 AUTO Ajusta automáticas de posición horizontal, posición vertical, fase y reloj
1 ⏻ Zum Ein- und Ausschalten des Monitors
2 ⊞ Zum Aufrufen des OSD-Menüs verwenden
3 ▼,▲ Zum Einstellen der OSD-Funktionen
4 ☼ Zum Einstellen der Helligkeit des Bildes
5 ◄,► Zum Einstellen des OSD-Menüs
6 AUTO Automatische Einstellung der horizontalen und vertikalen Bildlage, Phasenlage und Taktsteuerung
1 ⏻ 可以接通和断开显示器的电源
2 ⊞ 用于访问OSD菜单
3 ▼,▲ 用于调整OSD菜单
4 ☼ 调整屏幕亮度
5 ◄,► 调整OSD菜单
6 AUTO 自动调整水平位置、垂直位置、相位、及时钟设置
1 ⏻ 可以接通和關閉顯示器的電源
2 ⊞ 用於存取OSD選單
3 ▼,▲ 調整OSD選單
4 ☼ 調整螢幕亮度
5 ◄,► 調整OSD選單
6 AUTO 自動調整水平位置、垂直位置、相位、及時鐘設定

**Besoin d'aide ?**
Manuel utilisateur
Voir le manuel utilisateur (CD-ROM) fourni avec le votre écran

Aide en ligne: www.p4c.philips.com

**¿Necesita ayuda?**
Manual de usuario
Consulte el manual de usu digital suministrado con el reproductor de listas digitales

Ayuda en línea: www.p4c.philips.com

**Benötigen Sie Hilfe?**
Benutzerhandbuch
Siehe das digitale Benutzerhandbuch nach, das mit dem Fotodisplay mitgeliefert wurde.

Online-Hilfe: www.p4c.philips.com

**Avete bisogno di aiuto?**
Manuale d'istruzioni
Consultare il manuale d'istruzioni in formato elettronico fornito con el display

Guida in linea: www.p4c.philips.com

**需要帮助?**
使用手册
参考随附的数码相框中的用户手册

在线帮助: www.p4c.philips.com

**需要協助?**
使用手冊
參考隨數位相框提供的使用手冊

線上協助: www.p4c.philips.com

H1710CQ3

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com