PHILIPS

Sabot

CP0816

Une pièce de votre tondeuse à barbe

Ce sabot fait partie de votre tondeuse à barbe. Il vous permet de couper et de styliser votre barbe comme vous le souhaitez. Ultime précision garantie, pour un résultat fidèle à vos envies !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièces de rechange

Adapté aux types de produits: BT1211, BT1214, BT1218, MG3710, MG3711, MG3715, MG3720, MG3721, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760, MG5720, MG5730, MG5740, MG5750, MG7710, MG7715, MG7720, MG7730, MG7736, MG7740, MG7770, MG7785, MG7790, MG7940, MG7950, MG9540

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Date de publication
2025-03-06
Version: 4.4.1

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com