Philips Sonicare 1600-Series
Зубная щетка на аккумуляторах

1 режим

HX1630/02

Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом

Уникальная электрическая зубная щетка

Десны — это важная часть полости рта. Поэтому новая электрическая зубная щетка Philips HX1630 на аккумуляторах оснащена запатентованной системой защиты десен, которая обеспечивает оптимальное давление при чистке.

Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом
- Система защиты эмали и десен
- Обеспечивает оптимальное давление при чистке

Двойная очистка
- Очищает видимую поверхность зубов
- Очищает от налета в труднодоступных местах между зубами
- Обеспечивает естественную белизну зубов

Дополнительные функции модели
- 1 дополнительная бесплатная насадка для щетки! Всего 2
- Таймер на 2 минуты
- Индикатор зарядки

PHILIPS

sonicare

Зубная щетка на аккумуляторах
1 режим

HX1630/02

Характеристики

Дополнительные функции
- Бесплатно прилагается одна дополнительная насадка для зубной щетки: Да
- Таймер на две минуты: Да
- Индикатор зарядки: Да

Технические характеристики
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 25 минут(ы)
- Время зарядки: 16 часов
- Аккумулятор: NiCd
- напряжение: 220—240 В
- Частота: 50/60 Гц
- потребляемая мощность: 2,9 Вт
- Насадка для зубной щетки состоит из 2-х движущихся элементов: Чистящая насадка совершает 15 000 движений в минуту.
- Длина шнура: 1,16 м

Аксессуары в комплекте
- Насадка для зубной щетки: 1
- Зарядная база со стержнями для хранения насадок для зубной щетки: Да

Вес и габариты
- Размеры F-box (Д x Г x В): 117 x 82 x 225 мм
- Вес F-Box: 339
- Размеры A-box: 261 x 247 x 247 мм
- Вес A-Box: 2354 г
- Количество в A-box: 6

Особенности

Система защиты эмали и десен

Запатентованная система защиты десен Philips Sonicare Gum Protection обеспечивает оптимальное давление при чистке

Двойная очистка

Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.

Таймер на 2 минуты

Стоматологи рекомендуют чистить зубы в течение двух минут.

Индикатор зарядки



Загорается при правильной зарядке.

Дата выпуска 2018-03-30

Версия: 6.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com