Jabra

Evolve2 75



Jabra GN

Návod k použití

GN Making Life Sound Better

© 2021 GN Audio A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je ochranná známka společnosti GN Audio A/S. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou zapsané ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Audio A/S je umožněno na základě licence.

Vyrobeno v Číně
MODEL: HSC150W

Prohlášení o shodě je k dispozici na webu www.jabra.com/doc.

1. Vítejte 5
2. Přehled modelu Jabra Evolve2 75 6
2.1 Dodávané příslušenství
2.2 Volitelné příslušenství
3. Způsob nošení 8
3.1 Nastavení náhlavní soupravy
3.2 Umístění raménka mikrofonu
4. Nabíjení 10
4.1 Nabíjení pomocí stojanu na stůl (volitelné příslušenství)
4.2 Nabíjení pomocí USB nabíjecího kabelu
4.3 Energeticky úsporné režimy
5. Význam kontrolních LED diod .. 14
6. Způsob připojení 15
6.1 Připojení k počítači
6.2 Párování s chytrým telefonem
7. Způsob použití 17
7.1 Napájení zap/vyp
7.2 Volání a hudba
7.3 Detekce nasazení
7.4 Přepínání mikrofonů
7.5 Hlasový asistent
7.6 Indikátory hovoru

7.7 Advanced Active Noise Cancellation™ (ANC)
7.8 Příposlech (HearThrough™)
7.9 Ztlumit / zrušit ztlumení pomocí raménka mikrofonu
7.10 Přijetí hovoru pomocí raménka mikrofonu
7.11 Multiuse
7.12 Vyřizování více hovorů
7.13 Hlasové pokyny
7.14 Postup resetování
8. Software and firmware 34
8.1 Jabra Sound+
8.2 Jabra Direct
8.3 Aktualizace firmwaru
9. Podpora..... 36
9.1 Časté dotazy
9.2 Péče o náhlavní soupravu


1. Vítejte

Děkujeme, že používáte výrobek Jabra Evolve2 75. Doufáme, že se vám bude líbit!

Vlastnosti Jabra Evolve2 75

- Technologie s 8 mikrofony pro křišťálově čisté hovory
- Diskrétní, skryté raménko mikrofonu
- Výdrž baterie až 36 hodin + rychlé nabíjení
- Pokročilé aktivní potlačení hluku Jabra
- Zvýšené pohodlí díky technologii dual-foam
- Funkčnost se všemi předními platformami sjednocených komunikací

2. Přehled modelu Jabra Evolve2 75




*vyžaduje variantu náhlavní soupravy podporující Microsoft Teams

2.1 Dodávané příslušenství

Verze USB-A



USB-A adaptér Bluetooth Jabra Link 380




kabel USB-A na USB-C

Verze USB-C



USB-C adaptér Bluetooth Jabra Link 380



kabel USB-C na USB-C




Přenosný váček

2.2 Volitelné příslušenství



Stojan na stůl (pouze k nabíjení)



Náhradní náušníky

3. Způsob nošení


3.1 Nastavení náhlavní soupravy

Sponu přes hlavu přizpůsobte tak, aby pohodlně seděla na vaší hlavě.



3.2 Umístění raménka mikrofonu


Plynulým pohybem zatáhněte raménko mikrofonu dolů nebo nahoru.



Když používáte mikrofon, špička raménka mikrofonu by měla být umístěna v blízkosti vašich úst.

4. Nabíjení


Náhlavní soupravu lze nabíjet volitelným stojanem na stůl nebo prostřednictvím USB nabíjecího kabelu zapojeného přímo do náhlavní soupravy.



Plné nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny a 40 minut. Životnost baterie náhlavní soupravy je do 36 hodin. Pokud se baterie náhlavní soupravy vybije, lze 15minutovým dobíjením získat 6 hodinu provozu.

4.1 Nabíjení pomocí stojanu na stůl (volitelné příslušenství)

Připojte stojan na stůl k napájenému USB portu vašeho počítače pomocí dodaného USB nabíjecího kabelu a poté zasaďte náhlavní soupravu na stojan na stůl. Stojan na stůl se používá pouze k nabíjení.




Indikátor hovoru a stavová LED na náhlavní soupravě krátce zablikají pro signalizaci správného uložení náhlavní soupravy do stojanu na stůl.

LED indikátor baterie poté krátce zabliká zeleně, žlutě nebo červeně, čímž informuje o aktuálním stavu nabití baterie. Jakmile se LED kontrolka rozsvítí zeleně, náhlavní souprava je plně nabitá.

4.2 Nabíjení pomocí USB nabíjecího kabelu

Zapojte USB nabíjecí kabel do USB-C nabíjecího portu na levém sluchátku a libovolného USB portu vašeho počítače. Náhlavní soupravu se doporučuje nabíjet pomocí dodaného nabíjecího kabelu Jabra, lze ji však nabíjet i pomocí kompatibilní nabíječky.



4.3 Energeticky úsporné režimy

Náhlavní souprava má dvě úrovně energeticky úsporných režimů: režim zdřímnutí a režim spánku.

REŽIM ZDŘÍMNUTÍ

Pokud je náhlavní souprava zapnutá, ale není nasazená, přejde automaticky do režimu zdřímnutí, aby šetřila baterii. Pro ukončení režimu zdřímnutí si jednoduše náhlavní soupravu nasaďte.


REŽIM SPÁNKU

Pokud se náhlavní souprava nacházela v režimu zdřímnutí po 8 hodin, automaticky přejde do režimu spánku kvůli dalšímu šetření baterie. Režim spánku ukončíte stiskem libovolného tlačítka.

Délku doby potřebnou k přechodu náhlavní soupravy do režimu spánku lze nastavit pomocí aplikace Jabra Sound+ na vašem chytrém telefonu nebo pomocí Jabra Direct ve vašem počítači.

Po 24 hodinách režimu spánku se náhlavní souprava zcela vypne. Pokud budete chtít náhlavní soupravu znovu zapnout, přesuňte přepínač Zap/Vyp (On/Off) na Vyp (Off) a poté zpět na Zap (On).

5. Význam kontrolních LED diod



INDIKÁTOR HOVORU / MICROSOFT* LED

- Indikátor hovoru
- Příchozí hovor
- (pomalé blikání) Náhlavní souprava se snaží připojit k Microsoft Teams. Doba čekání ukončena po 10 sekundách*
- (rychlé blikání) notifikace Microsoft Teams*

STAVOVÁ LED

- Zapnuto / Baterie plně nabitá
- Baterie napůl vybitá
- Baterie slabá
- Baterie téměř vybitá
- Režim párování
- Resetování / Aktualizace firmwaru
- Náhlavní souprava dokována ve volitelném nabíjecím stojanu



JABRA LINK 380 LED


- Mikrofon ztlumen
- Zapojeno do počítače a přihlášeno k Microsoft Teams*
- (pomalé blikání) Náhlavní souprava se snaží připojit k Microsoft Teams. Doba čekání ukončena po 10 sekundách*
- (rychlé blikání) notifikace Microsoft Teams*
- Připojení Bluetooth
- Streamování hudby/média
- Příchozí hovor / Aktivní hovor

*vyžaduje variantu náhlavní soupravy podporující Microsoft Teams

6. Způsob připojení

6.1 Připojení k počítači

Připojte dodaný Jabra Link 380 do USB portu počítače. Jabra Evolve2 75 a Jabra Link 380 jsou dodávány tak, aby je bylo možné použít bez dalšího nastavování. Dosah Bluetooth je 30 metrů.




Chcete-li v náhlavní soupravě poslouchat zvuk, možná bude nutné v nastavení zvuku vašeho operačního systému vybrat Jabra Link 380 jako zařízení pro přehrávání zvuku.

Chcete-li Jabra Evolve2 75 spárovat s Jabra Link 380 ručně, stáhněte si a použijte aplikaci Jabra Direct.

6.2 Párování s chytrým telefonem


1. Přesuňte přepínač **Zap/Vyp (On/Off)** do polohy **Bluetooth** a podržte ho tam do doby, než začne LED indikátor blikat modře a v náhlavní soupravě se ozve příslušné oznámení.



2. Přejděte v chytrém telefonu do nabídky Bluetooth a ze seznamu dostupných zařízení vyberte Jabra Evolve2 75.

Pokud provádíte párování se zařízením Android s povolenou funkcí Google Fast Pair, jednoduše uveďte náhlavní soupravu do režimu párování a budete vyzváni svým nedalekým zařízením Android, jestli chcete provést párování s náhlavní soupravou.


7. Způsob použití



*vyžaduje variantu náhlavní soupravy podporující Microsoft Teams

7.1 Napájení zap/vyp

Náhlavní soupravu zapnete nebo vypnete přesunutím přepínače **Zap/Vyp (On/Off)** do polohy **Zap (On)** nebo **Vyp (Off)**.




7.2 Volání a hudba

Pravé sluchátko	Volání a hudba	
	Přehrávání/ pozastavení hudby	Stiskněte tlačítko **Přehrát/ pozastavit**
	Přijetí hovoru	Stiskněte tlačítko **Přijmout/ Ukončit hovor (Answer/ End call)** Alternativně přesuňte raménko mikrofonu dolů, abyste příchozí hovor přijali. Viz oddíl 7.10
	Ukončení hovoru	Stiskněte tlačítko **Přijmout/ Ukončit hovor (Answer/ End call)**
	Odmítnutí hovoru	Dvakrát stiskněte tlačítko **Přijmout/Ukončit hovor (Answer/End call)**



Nastavení hlasitosti	Pokud právě voláte nebo posloucháte hudbu, stiskněte tlačítko **Hlasitost, zvýšení (Volume up)** nebo **Hlasitost, snížení (Volume down)**
Další skladba	Stiskněte a 1 sekundu přidržte tlačítko **Hlasitost, zvýšení (Volume up)**
Znovu pustit skladbu	Chcete-li znovu spustit aktuální skladbu, stiskněte a přidržte 1 sekundu tlačítko **Hlasitost, snížení (Volume down)** Dvojím stiskem a přidržením lze přehrát předchozí skladbu
Zapnutí/ vypnutí indikátoru hovoru	Současně stiskněte tlačítka **Hlasitost, zvýšení (Volume up)** a **Hlasitost, snížení (Volume down)**. V náhlavní soupravě uslyšíte hlášení „Busy“ (Zaneprázdněný) nebo „Available“ (Dostupný).
Hlasové upozornění na stav baterie a připojení	Pokud právě nevoláte nebo neposloucháte hudbu, stiskněte tlačítko **Hlasitost, zvýšení (Volume up)** nebo **Hlasitost, snížení (Volume down)**




Aktivace hlasového asistenta (tj. Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)	Pokud právě neprobíhá hovor, stiskněte tlačítko **Hlas (Voice)**
Ztlumení/ zrušení ztlumení mikrofonu	Během hovoru stiskněte tlačítko **Hlas (Voice)** Alternativně přesuňte raménko mikrofonu nahoru pro ztlumení, nebo dolů pro zrušení ztlumení. Viz oddíl 7.9




Platformu Microsoft Teams si v počítači přesuňte do popředí	Stiskněte tlačítko **Microsoft Teams*** (po přihlášení do Microsoft Teams)
Připojte se k aktivnímu setkání na bázi Microsoft Teams	Stiskněte tlačítko **Microsoft Teams*** (po přihlášení do Microsoft Teams)
Zobrazení zmeškaných hovorů a hlasových zpráv na platformě Microsoft Teams	Stiskněte tlačítko **Microsoft Teams*** (po přihlášení do Microsoft Teams)

*vyžaduje variantu náhlavní soupravy podporující Microsoft Teams

Levé sluchátko	Zvukové režimy	
	Přepínání mezi funkcí ANC a příposlechem	Stiskněte tlačítko **Zvukové režimy (Sound Modes)**
	Vypněte Zvukové režimy	Stiskněte a (1 s) přidržte tlačítko **Zvukové režimy (Sound modes)**

7.3 Detekce nasazení

Náhlavní souprava má zabudované snímače, které dokáží detekovat, zda je náhlavní souprava nasazená, a v závislosti na tom, zda je či není nasazená, se provádějí různé akce.



AUTOMATICKÉ POZASTAVENÍ HUDBY

Pokud při poslechu hudby sundáte náhlavní soupravu, hudba se automaticky pozastaví. Když si náhlavní soupravu znovu nasadíte, hudba se automaticky obnoví.

ZTIŠENÍ HOVORU

Pokud si náhlavní soupravu sundáte během volání, hovor se automaticky ztiší. Když si náhlavní soupravu znovu nasadíte, ztišení hovoru se automaticky zruší.

INDIKÁTORY HOVORU

LED kontrolky indikátoru hovoru se rozsvítí červeně, když je náhlavní souprava nasazená.

*STAV MICROSOFT TEAMS**

LED stavu Microsoft Teams bude indikovat oznámení Microsoft, pouze pokud náhlavní souprava není nasazená.

Detekci hlavy a všechny jednotlivé akce lze nakonfigurovat pomocí aplikace Jabra Sound+ na vašem chytrém telefonu nebo pomocí Jabra Direct ve vašem počítači.

*vyžaduje variantu náhlavní soupravy podporující Microsoft Teams

7.4 Přepínání mikrofonů

Pro použití mikrofonu na náušníku namísto raménka mikrofonu zdvihněte raménko mikrofonu, a potom stiskněte tlačítko Hlas (Voice).




Pro použití raménka mikrofonu namísto mikrofonu v náušníku dejte raménko mikrofonu zcela dolů.

Výkon mikrofonu je nejlepší, když používáte mikrofon na raménku mikrofonu.

Je třeba tuto funkci povolit pomocí aplikace Jabra Sound+ nebo Jabra Direct ve vašem počítači.

7.5 Hlasový asistent

Model Jabra Evolve2 75 umožňuje mluvit s hlasovými asistenty Siri, Google Assistant nebo Amazon Alexa v chytrém telefonu pomocí tlačítka **Hlas (Voice)**.

Pravé sluchátko	Hlasový asistent	
	Aktivace hlasového asistenta (Siri, Google Assistant nebo Amazon Alexa)	Pokud právě neprobíhá hovor, stiskněte tlačítko **Hlas (Voice)**

7.6 Indikátory hovoru

Na náhlavní soupravě se při hovoru automaticky rozsvítí červené indikátory hovoru, jež kolegům signalizují vaši zaneprázdněnost. Chcete-li indikátory hovoru zapnout/ vypnout ručně, stiskněte současně tlačítka Hlasitost, zvýšení (Volume up) a Hlasitost, snížení (Volume down).




Pravé sluchátko	**Indikátor hovoru**
	Zapnutí/ vypnutí indikátoru hovoru	Současně stiskněte tlačítka **Hlasitost, zvýšení (Volume up)** a **Hlasitost, snížení (Volume down)**. V náhlavní soupravě uslyšíte hlášení „Busy“ (Zaneprázdněný) nebo „Available“ (Dostupný).

Nastavení indikátoru hovoru lze nakonfigurovat pomocí aplikace Jabra Sound+ ve vašem chytrém telefonu nebo Jabra Direct ve vašem počítači.

7.7 Advanced Active Noise Cancellation™ (ANC)

Funkce ANC (aktivní potlačení okolního hluku) potlačuje zvuk tím, že zjišťuje a analyzuje vzorec příchozího zvuku a poté generuje protihlukový signál, který zvuk potlačí. Výsledkem je výrazně nižší hladina zvuku okolí během poslechu hudby a hovorů.


levé sluchátko	**ANC**	
	Přepínání mezi funkcí ANC a příposlechem	Stiskněte tlačítko **Zvukové režimy (Sound Modes)**
	Vypněte Zvukové režimy	Stiskněte a (1 s) přidržte tlačítko **Zvukové režimy (Sound modes)**

Natavení funkce Advanced ANC lze přizpůsobit podle vašeho poslechového profilu v aplikaci Jabra Sound+.

7.8 Příposlech (HearThrough™)


Funkce HearThrough (Příposlech) využívá vestavěné mikrofony, které vám umožňují věnovat pozornost okolí a zapojit se do konverzace bez nutnosti sejmout náhlavní soupravu.

Nastavení příposlechu lze nakonfigurovat pomocí aplikace Jabra Sound+ ve vašem chytrém telefonu nebo Jabra Direct ve vašem počítači.

levé sluchátko	**Příposlech**	
	Přepínání mezi funkcí ANC a příposlechem	Stiskněte tlačítko **Zvukové režimy (Sound Modes)**
	Vypněte Zvukové režimy	Stiskněte a (1 s) přidržte tlačítko **Zvukové režimy (Sound modes)**

7.9 Ztlumit / zrušit ztlumení pomocí raménka mikrofonu


Mikrofon náhlavní soupravy může být ztlumen posunutím raménka mikrofonu nahoru, případně lze ztlumení zrušit jeho posunutím dolů.



Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá a lze ji zakázat pomocí Jabra Sound+ ve vašem chytrém telefonu nebo Jabra Direct ve vašem počítači.

7.10 Přijetí hovoru pomocí raménka mikrofonu

Příchozí hovor lze přijmout posunutím raménka mikrofonu dolů.



Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá a lze ji zakázat pomocí Jabra Sound+ ve vašem chytrém telefonu nebo Jabra Direct ve vašem počítači.

7.11 Multiuse

Náhlavní souprava se může spárovat až s osmi Bluetooth zařízeními a připojit ke dvěma Bluetooth zařízením zároveň (např. Jabra Link 380 a chytrý telefon nebo dvě Bluetooth zařízení). Náhlavní souprava dokáže přijmout více hovorů z každého zařízení.

Chcete-li provést spárování se dvěma Bluetooth zařízeními, proveďte samostatné spárování s každým Bluetooth zařízením za použití běžného postupu párování (viz část 6.2).

Poznámka: Hlasový asistent bude k dispozici na tom Bluetooth zřízení, které bylo spárováno jako poslední.

7.12 Vyřizování více hovorů

Náhlavní souprava dokáže přijmout a zpracovat více hovorů současně.

Pravé sluchátko	Vyřizování více hovorů	
	Ukončení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru	Stiskněte tlačítko **Přijmout/Ukončit hovor (Answer/End call)**
	Odložení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru	Přidržte (2 s) tlačítko **Přijmout/ Ukončit hovor (Answer/End call)***
	Přepínání mezi odloženým a aktivním hovorem	Přidržte (2 s) tlačítko **Přijmout/ Ukončit hovor (Answer/End call)***
	Odmítnutí příchozího hovoru během hovoru	Dvakrát stiskněte tlačítko **Přijmout/ Ukončit hovor (Answer/End call)**

*Pouze varianta náhlavní soupravy bez Microsoft Teams

7.13 Hlasové pokyny

Hlasové pokyny jsou oznámení, která vás provádějí nastavením nebo vás informují o změnách stavu sluchátek (např. připojení a stav baterie).

Hlasové pokyny jsou ve výchozím nastavení povoleny.


Pravé sluchátko	Hlasové pokyny	
	Zapnutí/ vypnutí hlasových pokynů	Stiskněte a 5 sekund přidržte tlačítka **Hlas (Voice)** a **Hlasitost, zvýšení (Volume up)**, dokud neuslyšíte oznámení v náhlavní soupravě

Případně lze k zapnutí a vypnutí hlasových pokynů použít aplikaci Jabra Sound+ ve vašem chytrém telefonu nebo Jabra Direct ve vašem počítači.

Aktuální seznam podporovaných jazyků naleznete v aplikaci Jabra Sound+ nebo Jabra Direct.

7.14 Postup resetování

Resetováním náhlavní soupravy se vymaže seznam spárovaných zařízení a veškerého nastavení.

Pravé sluchátko	Resetování náhlavní soupravy	
	Resetovat seznam a nastavení spárování	Náhlavní souprava musí být zapnutá a nesmí probíhat hovor. Poté stiskněte a přidržte (3 s) přidržte současně tlačítko **Přijmout/ ukončit hovor** a tlačítko **Zvýšení hlasitosti**, dokud se LED indikátory nerozsvítí růžově a v náhlavní soupravě nezazní oznámení. Náhlavní soupravu bude nutné znovu spárovat s Jabra Link 380 pomocí Jabra Direct nebo pomocí chytrého telefonu (viz část 6.2).

8. Software and firmware

8.1 Jabra Sound+



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct je počítačový software, určený k podpoře, správě a zajištění optimální funkčnosti zařízení Jabra.

Stáhněte si nejnovější bezplatnou verzi z jabra.com/direct

8.3 Aktualizace firmwaru

Prostřednictvím aktualizace firmwaru lze zvyšovat výkonnost zařízení Jabra nebo přidávat nové funkce.

Firmware náhlavní soupravy lze aktualizovat pomocí Jabra Direct ve vašem počítači nebo aplikace Jabra Sound+ ve vašem chytrém telefonu. Obě aplikace vás upozorní, když bude aktualizace firmwaru dostupná.

Firmware adaptéru Bluetooth Jabra Link 380 lze aktualizovat pomocí Jabra Direct ve vašem počítači.

9. Podpora

9.1 Časté dotazy

Odpovědi na časté dotazy naleznete na stránce Jabra.com/help/evolve2-75.

9.2 Péče o náhlavní soupravu

- Náhlavní soupravu vždy uchovávejte v dodaném pouzdru.
- Aby nedošlo k vybíjení baterie či snižování její kapacity, neskladujte náhlavní soupravu v horku či chladu, například v létě v zavřeném autě nebo venku v zimě.
- Pokud bude vystavena dešti, nechte náhlavní soupravě dostatek času, aby vyschla. Může trvat až hodinu, než náhlavní souprava úplně proschne a zapne se.
- Náhlavní soupravu se vždy snažte udržovat při teplotě v rozmezí -10°C až 45°C.
- Náhlavní soupravu neskladujte delší dobu bez dobíjení (max. tři měsíce).

jabra.com/evolve2-75

REV.D