PHILIPS

USB-kabel

Kompatibel med endast USB-laddade enheter

Svart

Sladdlängd: 92 cm

2 stift

CP1788/01

En USB-kabel för att ladda enheten

Kontrollera kompatibilitet nedan

En USB-kabel för att enkelt ladda enheten via USB-portar. Endast kompatibel med USB-laddade enheter

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbara delar

Passande produkttyper: BG3007, BG3017, BG3027, BG3480, BG5021, BG5470, BG7485, BRL126, BRL136, BRL146, BRL166, BT3233, BT3234, BT3238, BT3239, BT3615, BT3617, BT3620, BT3625, BT3660, BT3665, BT5775, BT5780, BT7665, BT7670, MG3915, MG3920, MG3930, MG3940, MG3945, MG3946, MG5920, MG5930, MG5940, MG5950, MG7920, MG7925, MG7930, MG7940, MG7950, MG9530, MG9540, MG9550, MG9552, MG9553, MG9555, QP1324, QP1324, QP1424, QP1424, QP1924, QP2724, QP2734, QP2824 QP2834, QP4530, QP4630, QP4631, QP6506, QP6507, QP6542, QP6552, QP6652, S1134, S1141, S1142, S3143, S3144, S3145, S3241, S3242, S3243, S3244, S3341, S3342, S3343, S3344, S5880, S5883, S5884, S5885, S5886, S5887, S5889, S5898, S7882, S7885, S7886, S7887, S8692, S8696, S8697, X3001, X3002, X3003, X3021, X3051, X3052, X3053, X3063, X5001, X5002, X5003, X5004, X5005, X5006, X5007, X5009, X5012, X5052, X5053, X5063, X5102, XP521, XP524, XQ5225, XQ523, XU5235, XU525, BT3619, BT5765, BT5785, BT7660, QP6532, S1151, X9000, X9001, X9002, X9003, XP9200, XP9201, XP9202, XP9203, XP9204, XP9205, XP9207, XP9208, XP9400, XP9401, XP9402, XP9403, XP9404, XP9405, QP401

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Publiceringsdatum
2025-03-12
Version: 22.22.1

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com