



Contour desinfectiedoekjes - Houd uw Contour producten schoon!

Met de Contour desinfectiedoekjes houdt u uw Contour producten vrij van bacteriën, schimmels en virussen. De desinfectiedoekjes zijn gebaseerd op DESTIX® MA61, een 70% alcohol bevattend, direct desinfectiesysteem dat geschikt is voor alle Contour producten, maar niet geschikt is voor materialen die niet bestand zijn tegen alcohol, zoals acrylglas. Contacttijd: 1 minuut!

Algemene informatie

Contour desinfectiedoekjes zijn kant-en-klare desinfectiemiddelen die geschikt zijn voor het desinfecteren van apparaten die een risico op infectie met zich meebrengen, en waarvoor een korte contacttijd nodig is. Speciaal voor kleine oppervlakken en alle gebieden waar snelle desinfectie nodig is. De desinfectieoplossing en de doekjes kunnen niet worden gebruikt met invasieve medische apparatuur zoals chirurgische instrumenten, hoortoestellen en oordoppen.

Contour desinfectiedoekjes zijn effectief tegen bacteriën (incl. MRSA), schimmels (Candida Albicans, Aspergillus niger) en virussen (BVDV, Vaccina, Noro, Rota). Het product heeft een mycobacteriële en tuberculocidale werking (M.Terrae, M. Avium). Contacttijd: 1 minuut.

Contour desinfectiedoekjes zijn geurloos en de desinfectievloeistof is vrij van aldehyden, formaldehyde en fenolen.



Contour Disinfectant Wipes

Gebruiksaanwijzing

Reinig eerst het oppervlak grondig met een Contour desinfectiedoekje, en laat de vloeistof 1 minuut inwerken voordat u eventuele resten verwijdert met een schoon en droog doekje. Raadpleeg voor het aanbrengen het etiket en de instructies van de fabrikant.

Contour desinfectiedoekjes zijn niet geschikt voor toepassing op alcoholgevoelige materialen zoals acrylglas!

Waarschuwingen

Gelieve gebruikte tissues in de vuilnisbak te deponeren. Niet te gebruiken na de vervaldatum. Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaren bij een temperatuur van maximaal 25 °C. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Vermijd contact met de huid.

Let op! Ontvlambaar. Bevat alcohol.

Gebruik het product alleen voor alcoholbestendige, niet-poreuze oppervlakken.



Technische specificaties

Ethanol (per 100 g desinfectievloeistof)	24 g
1-propanol (per 100 g desinfectievloeistof)	37 g
Houdbaarheid	2 jaar vanaf productiedatum (ongeopend)
Alcohol vol.	70 %
Verpakking	Dozen met 20 doekjes