


little tikes®

172083E13

















XIM172083E13-1 - 1/11








www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk
www.littletikes.fr
www.littletikes.nl
www.littletikes.shop.pl

Adult assembly required / Le montage devra être effectué par un adulte
Debe ser armado por un adulto



Tools required:
Outils Requis:
Herramientas Requeridas:





ENGLISH

CASTLE

Ages: 2-6 years
Please save sales receipt for proof of purchase.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Because the components of this toy are large, assembly may require two adults.

⚠ WARNING:

- Keep these instructions for future reference.
- Prior to assembly, this package contains small parts: hardware which is a choking hazard and may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until assembled.
- To prevent serious injury, children must not use the equipment until properly installed.
- Falls onto hard surfaces could result in head or other serious injuries. Never place on concrete, asphalt, wood, packed earth or other hard surfaces. Carpet over hard floors may not prevent injury. Always use protective surfacing on the ground under and surrounding the playground equipment according to the enclosed "Consumer Information Sheet for Playground Surfacing Materials." Maximum fall height protection up to 2 feet (6 m) required.
- Adult supervision required. Do not leave children unattended.
- The castle is designed for children 2 to 6 years old.
- Maximum weight per child: 60 lbs. (27kg). Limit 3 children.
- Shoes must be worn at all times.
- This product is intended for indoor/outdoor domestic family use only.

CAUTION:

- Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.
- Place this product on level ground and at least 6' (2 m) away from any object. Objects to be avoided include, but are not limited to, fences, buildings, overhead branches, laundry lines or electrical wires.
- It is recommended that the orientation of the assembled product be such that direct sunlight is minimized on surfaces intended for standing or sitting.
- Instruct children on proper use of this product, only after properly placed, and not in a manner other than intended.
- Do not allow children to climb on product when product is wet.
- Instruct children not to attach items to the product that are not specifically designed for use with the product such as, but not limited to, jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables and chains, as they may cause a strangulation hazard.
- Instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on this product.
- Dress children appropriately: do not allow children to wear loose-fitting clothing including ponchos, scarves and garments with drawstrings. Well-fitting shoes must be worn at all times.

ASSEMBLY HINTS

When attaching walls, it may be necessary to use an adult's full body weight. As you lift up wall, insert hooks into holes on the other wall. Stand near corner where the two walls connect. Lean over wall with the connecting hooks and bounce entire weight on top edge.

As a second option, you may use a block of wood and a hammer (or rubber mallet). Place block of wood on top of the wall with hooks near the corner. Strike wood with hammer.

SLIDE ASSEMBLY

To attach slide (K) to back wall (C), lift up back wall. Slip hook at bottom of slide into notch at bottom of back wall. Then swing slide upper hook into back wall catch area as shown in Illus. 4. NOTE: Position slide upper hook above peg in catch area. Push down to lock in place. Make sure peg on slide fits into hole in back wall.

ASSEMBLY HINT: As a second option, attach slide to back wall before Illus. 1. Then attach slide and back wall to large side wall (B).

To attach small back wall (D), lift side wall and slide. Insert hooks on side wall and on slide into corresponding holes in small back wall. Push down on side wall and then on slide near hooks to "lock" in place. Make sure peg on slide fits into hole in small back wall.

DISASSEMBLY

To disassemble, reverse order of steps for assembly. It's helpful to place a small block of wood underneath the wall with the hooks. Lean over the wall with the corresponding holes. Bounce entire weight on top edge until unhooked. Or, you can place a second block of wood on top of the wall with the corresponding holes near the corner. Strike wood with hammer.

When removing slide, pry peg on the catch area of back wall (see Illus. 4) out of hole in the slide.

MAINTENANCE

⚠ **WARNING:** Failure to perform periodic checks could cause this product to overturn or cause a fall.

The following checks should be performed at the beginning and end of each season and twice monthly during the usage period:

- Reinstall any plastic parts, such as swing seats or any other items that were removed for the cold season.
- Tighten all hardware.
- Lubricate all metallic moving parts per manufacturer's instruction.
- Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace in accordance with the manufacturer's instructions.
- Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a nonlead-based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- Take this product indoors or do not use when temperatures fall below 0°F/-18°C.

DISPOSAL

- Disassemble and dispose of equipment in such a manner that no hazardous conditions such as, but not limited to, small parts and sharp edges exist at the time equipment is discarded.

CONSUMER SERVICE

TOLL-FREE NUMBER:

United States:
www.littletikes.com
1-800-321-0183
Monday - Friday
The Little Tikes Company
2180 Barlow Road
Hudson, OH 44236
E-mail: littletikes.cares@littletikescare.com

United Kingdom:

www.littletikes.co.uk
Little Tikes
MGA Entertainment (UK) Ltd

50 Presley Way
Milton Keynes MK8 0ES
Bucks,
UK
E-mail : Info.LittleTikes@mgae.com

Printed in U.S.A. D.R. ©2011 The Little Tikes Company
© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes. Please keep this address and packaging for reference since it contains important information. Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted on package. Instructions included. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be either replacement of the defective part of the product or refund the purchase price of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship.

U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

FRANÇAIS

LE CHATEAU

Age : 2-6 ans

MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS

En raison de la taille des pièces, 2 adultes seront nécessaires pour le montage du CHATEAU.

⚠ ATTENTION :

- Conservé ces instructions à titre de référence.
- Avant l'assemblage du produit, ce paquet contient des petites pièces de matériel qui peuvent présenter un risque d'étouffement, et des bords et des arrondis tranchants. Tenir hors de portée des enfants avant l'assemblage complet.
- Pour prévenir des blessures graves, les enfants ne doivent pas utiliser l'équipement avant son installation complète.
- Les chutes sur des surfaces dures peuvent provoquer des blessures à la tête ou d'autres blessures graves. Ne jamais installer l'appareillage sur du ciment, de l'asphalte, de la terre compactée, du bois ou d'autres surfaces dures. De la moquette sur des sols durs n'empêche pas les accidents. Utiliser toujours un revêtement protecteur sur le sol, sous et autour du matériel du terrain de jeux tel que l'indique 'la fiche d'information du consommateur sur les matériaux de revêtement de terrain de jeux. Hauteur maximale de protection contre les chutes requise jusqu'à 6 mètres (2 pieds).
- La surveillance par un adulte est recommandée. Ne laisser jamais un enfant sans surveillance.
- Ce produit n'a pas été conçu pour les enfants 2 - 6 ans.
- Poids maximum par enfant : 27 kg. Limité à 3 enfants.
- Les enfants doivent porter des chaussures.
- Ce produit n'est conçu que pour une utilisation domestique et familiale, à l'intérieur et l'extérieur.

ATTENTION :

- L'observation des règles et des précautions suivantes diminue les risques d'accidents graves ou mortels.
- Installer cet appareillage sur un terrain nivelé et à une distance d'au moins 2 m de tout objet. Les balançoires doivent être placées à une distance d'au moins 4 m de tout objet, à l'avant ou à l'arrière lorsqu'elles sont en position de repos. Les objets à éviter comprennent mais sans s'y limiter, les clôtures, les constructions, les branches hautes, les cordes à linge ou les fils électriques.
- Nous vous recommandons d'orienter le produit assemblé de manière à minimiser l'exposition au soleil des surfaces concaves pour se tenir debout ou s'asseoir.
- Apprendre aux enfants comment utiliser cet appareillage de manière appropriée, seulement après avoir correctement effectué le montage et l'installation. Et non pas d'une manière qui ne correspondrait pas à la fonction de l'appareillage.
- Ne pas laisser les enfants grimper sur l'appareillage lorsque ce dernier est mouillé.
- Apprendre aux enfants à ne pas attacher d'objets sur le portique d'escalade, et qui ne sont pas conçus spécialement pour être utilisés avec l'appareillage, tels que mais sans s'y limiter, les cordes à sauter, les cordes à linge, les laisses d'animaux, les câbles et les chaînes, car ces objets peuvent présenter un danger d'étranglement.
- Instruisez les enfants d'enlever leurs casques de vélo ou d'autres sports avant de jouer avec ce produit.
- Habilitez les enfants avec des vêtements appropriés : évitez les vêtements amples comme les ponchos, les écharpes, etc. qui présentent un danger potentiel pendant l'utilisation de l'équipement.

SUGGESTIONS DE MONTAGE :

Pour monter les parois, la force d'un adulte pourra être nécessaire en raison du poids et de la taille des pièces. Pour fixer les parois, soulever un mur et introduire les crochets dans les trous du mur correspondant. Se tenir dans l'angle des deux murs à fixer et pousser sur les parois vers bas jusqu'à emboîtement.

Il est également possible d'utiliser un bloc de bois et un marteau (ou un maillet en caoutchouc). Placer le bloc de bois sur l'angle de la paroi et frapper avec le marteau jusqu'à emboîtement.

ASSEMBLAGE DE LA GLISSADE :

Pour fixer la glissade (K) au mur arrière (C), soulever le mur arrière. Faire glisser le crochet situé dans le bas de la glissade dans l'encoche du bas du mur arrière puis enclancher les crochets situés en haut de la glissade dans les encoches du mur comme indiqué sur la figure 5.

SUGGESTION D'ASSEMBLAGE : Il est aussi possible d'attacher la glissade au mur arrière avant de suivre les instructions de la figure 1. Fixer alors la glissade et le mur arrière au mur de côté (B). Pour attacher le petit mur arrière (D), soulever le mur de côté et la glissade. Insérer les crochets du mur de côté et de la glissade dans les trous correspondant du petit mur arrière. Pousser sur le mur de côté puis sur la glissade jusqu'à ce que les crochets soient bien en place. S'assurer que les titons de la glissade soient bien enclanchés dans le petit mur arrière.

DEMONTAGE :

Pour démonter, inverser les étapes. Pour vous aider, placer un bloc de bois sous les murs comportant les crochets. Penchez-vous sur le mur comportant des trous. Petit à petit appuyer jusqu'à ce que les crochets sortent. Vous pouvez également placer un second bloc de bois sur le mur comportant des trous. Frapper fermement près de l'angle avec un marteau.

ENTRETIEN

⚠ **AVERTISSEMENT :** le non-respect des vérifications périodiques peut entraîner le renversement du produit ou une chute.

Les vérifications suivantes doivent être effectuées au début de chaque saison et deux fois par mois pendant la période d'utilisation :

- Réinstallez les pièces en plastique, comme les sièges de balançoire ou autres éléments qui ont été retirés pour la saison froide.
- Serrez toute la visserie.
- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou autrement détériorées. Remplacez selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que les pièces métalliques ne sont pas rouillées. Si tel est le cas, poncez et repeignez-les à l'aide d'une peinture sans plomb, conforme aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux meubles de la surface de protection afin d'éviter le compactage et de maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-les si nécessaire.
- Rentrez ce produit ou ne l'utilisez pas lorsque la température extérieure tombe au-dessous de -18°C (0°F).

ÉLIMINATION

- Le démontage et l'élimination de l'appareillage doivent s'effectuer de manière à ce que des pièces de petites dimensions ou tranchantes ou d'autres éléments ne représentent aucune source de dangers lors de la mise au rebut.

SERVICE CONSOMMATEURS

www.littletikes.fr

Little Tikes
MGA Entertainment
klantenservice@mgae.com
Tel: +31 (0)20 354 8024
Fax: +31 (0)20 659 8034

Imprimé aux États-Unis.

© The Little Tikes Company, and MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses.

GARANTIE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériau ou de fabrication pendant une année* à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent au remplacement des pièces défectueuses du produit ou au remboursement du prix d'achat du produit. La présente garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'un accident, ni l'apparence esthétique telle que les décolorations ou les rayures dues à l'usure normale ou à toute autre cause ne relevant pas de vices de matériau ou de fabrication.

États-Unis et Canada: Pour obtenir des informations sur le service de garantie ou de remplacement des pièces veuillez visiter notre site Web : www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à : Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie – veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter le magasin où le produit a été acheté pour vous informer sur le service de garantie. La présente garantie vous offre des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient de pays / province à pays / province. Certains pays ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages consécutifs ou fortuits, par conséquent la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garderie et les acheteurs commerciaux.

172083E13

ESPAÑOL

CASTILLO

Edades: 2-6 años

Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.

DEBE SER ENSAMBLADO POR UN ADULTO.

Puede llegar a necesitarse la ayuda de un segundo adulto, debido al gran tamaño de las piezas.

⚠️ ADVERTENCIA:

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Antes de ensamblar los componentes, recuerde que el paquete contiene piezas pequeñas con las que los niños podrían atragantarse. Asimismo, posee bordes afilados y puntas aguzadas. Hasta no terminar de ensamblar todas las piezas, mantenga alejados a los niños.
- Para evitar lesiones graves no debe usarse el juego hasta que no esté correctamente instalado.
- Las caídas sobre superficies duras pueden causar lesiones graves o en la cabeza. Nunca instale el juego sobre hormigón, asfalto, tierra dura, madera u otras superficies duras. El uso de moqueta sobre suelos duros no garantiza que no haya lesiones. Siempre utilice superficie protectora en el área que se encuentra debajo y alrededor de los juegos de plaza según la “Hoja de Información al Consumidor sobre Materiales para Superficie de Juego”. Se requiere protección para una altura máxima de caída de hasta .6 m.
- Se requiere la vigilancia de adultos. No deje desatendido al niño.
- Este producto esta diseñado para que lo usen niños entre. 2 - 6 años.
- Peso máximo por niño: 27 kg. Límite de 3 niños.
- Debe usarse calzado en todo momento.
- Este producto está diseñado para uso familiar en interior y exteriors solamente.

PRECAUCION:

- El seguir las siguientes instrucciones y advertencias reducen la probabilidad de lesiones graves o mortales.
- Coloque esta estructura sobre suelo nivelado y a por lo menos 2 m de cualquier objeto. Los columpios deben ubicarse a por lo menos 4 m de cualquier objeto por delante o por detrás con respecto a su posición de detención. Los objetos que deben evitarse incluyen, entre otros, cercas, edificios, ramas elevadas, tendederos y cables eléctricos.
- Se recomienda que el producto armado esté orientado de tal forma que se minimice la luz directa del sol en superficies ideadas para ponerse de pie o sentarse.
- Enséñeles a los niños el uso apropiado de este producto, pero sólo después de haberlo armado e instalado, y según el propósito para el que ha sido diseñado.
- No permita que los niños se trepen a la estructura cuando está mojada.
- Vista a los niños adecuadamente: No permita que lleven ropa demasiado suelta incluyendo ponchos, bufandas y vestimentas que tengan cordones. En todo momento deben ir calzados con zapatos que les queden bien.
- Indíqueles a los niños que se quiten el casco que utilizan para la bicicleta o para otros deportes antes de jugar en este producto.
- Enséñeles a los niños que no coloquen objetos que no están específicamente diseñados para usarse con este producto tales como, entre otros, cuerdas para saltar, tendederos, correas para animales, cables y cadenas, ya que pueden presentar un riesgo de estrangulamiento.

SUGERENCIAS PARA EL MONTAJE

Para unir las paredes, puede que sea necesario utilizar todo el peso de la persona que monte el gimnasio. LEVANTE LAS PAREDES Y coloque los ganchos en una pared en los agujeros de la otra pared. Colóquese cerca de la esquina donde se conectan las dos paredes. Apóyese sobre la pared que tiene los ganchos para la conexión y descargue todo su peso en el borde superior.

Como segunda opción, puede utilizar un trozo de madera y un martillo (o un mazo). Coloque el trozo de madera en la parte superior de la pared con los ganchos cerca de la esquina. Golpee la madera con el martillo.

ARMADO DEL TOBOGAN

Para colocar el tobog-n (M) en la pared de atr-s (C), levante la pared trasera. Coloque el gancho de la parte inferior del tobog-n dentro de la ranura que se encuentra en la parte inferior de la pared trasera. Después inserte el gancho superior del tobogán en el área de enganche tal como se muestra en la Figura 5. NOTA: coloque el gancho superior del tobogán encima de la clavija en el área de enganche. Empuje hacia abajo para trabajar en su respectivo lugar. Asegúrese que la clavija del tobogán quede adentro del agujero de la pared trasera.

SUGERENCIA PARA EL ARMADO: como una segunda alternativa, primero coloque el tobogán (K) en la pared trasera (C) Figura 1. Después coloque el tobogán y la pared posterior contra la pared lateral grande (B). Para colocar la pequeña pared posterior (D), levante la pared del costado (B) y muévela. Coloque los ganchos de la pared del costado y del tobogán en los agujeros correspondientes a la pequeña pared de atrás. Empuje hacia abajo en la pared lateral y después en el tobogán cerca de los ganchos para que calcen en su lugar. Asegúrese que la clavija del tobogán quede puesta en el agujero de la pared trasera pequeña.

DESMONTAJE

Para desmontarlo, seguir las mismas instrucciones pero en sentido contrario. Ayuda mucho colocar un pequeño trozo de madera debajo de la pared con los ganchos. Apoyarse en la pared con los agujeros correspondientes. Suavemente apoyar todo el peso en la parte superior hasta que se desenganche. O puede colocar un trozo de madera en la parte superior de la pared con los agujeros correspondientes. Golpear junto a la esquina con un martillo.

MANTENIMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA: El no realizar inspecciones periódicas puede provocar que este producto se vuelque o cause una caída.

Al principio de cada estación y dos veces al mes durante la temporada de uso debe hacerse lo siguiente:

- Reinstalar cualquier pieza de plástico o cualquier otro objeto tal como un asiento de columpio, que se hubiera quitado durante el invierno.
- Ajustar todas las piezas de montaje.
- Lubricar todas las piezas metálicas móviles según las instrucciones del fabricante.
- Inspeccionar que las piezas móviles incluyendo asientos de columpio, cuerdas, cables y cadenas no estén desgastadas, oxidadas o deterioradas. Reemplácelas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspeccionar si las piezas metálicas están oxidadas. De estarlo, lijelas y vuélvalas a pintar con una pintura sin contenido de plomo que cumpla con los requisitos 16 CFR 1303.
- Rastrillar y verificar el espesor de los materiales para superficie de relleno suelto para asegurarse que no se compacten y que mantengan el espesor adecuado. Reemplácelos como sea necesario.
- Guarde el columpio o simplemente no lo utilice cuando las temperaturas sean inferiores a -18°C.

DESECHO

- Desarme y deseche el equipo de tal forma que no se presenten condiciones peligrosas tales como, bordes filosos y piezas pequeñas, entre otras, cuando se deshaga del equipo.

SERVICIO AL CLIENTE

www.littletikes.com

Spain:

MGAe Little Tikes Iberia, S.L.

Avda. Del Juguete s/n

03440 Ibi (Alicante)

Spain

Tel : 902212152

Mexico:

Handell S.A. de C.V.

Gobernador José Guadalupe Covarrubias #78

Col. San Miguel Chapultepec,

C.P. 11850, México, D.F.

Tel: 01-800-426-3355

Impreso en E.U.A.

© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, eslógans y apariencia del embalaje son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y embalaje para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas: Antes de darle este producto al niño quitele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amarres y costuras.

GARANTIA

La compañía Little Tikes fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Le garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra por un año * a partir de la fecha de compra (Se requiere el recibo de compra fechado como prueba). A exclusiva elección de la compañía Little Tikes, el único remedio disponible bajo esta garantía será el reemplazo de la parte defectuosa del producto o el reembolso del precio de compra de dicho producto. Esta garantía es válida solamente si el producto ha sido montado y mantenido según las instrucciones. Esta garantía no cubre abuso, accidente, aspectos cosméticos tales como el descoloramiento o las rayas como consecuencia de un uso normal, ni ningún otro problema que no surja de defectos de material o mano de obra.

Fuera de EE.UU. y Canadá: Póngase en contacto con el lugar de compra para el servicio de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible también que tenga otros derechos que varían según el país/estado. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños como compensantes o consecuentes, por lo cual la limitación o exclusión mencionada puede no aplicarse a usted. *El periodo de garantía es de tres (3) meses para guarderías o compradores comerciales.

DEUTSCH

BURG

Alter 2-6 Jahre

Bitte den Kassenzettel als Beleg aufbewahren.

ZUM ZUSAMMENBAU IST DIE HILFE EINES ERWACHSENEN ERFORDERLICH.

Wegen der Größe der Teile werden eventuell zwei Erwachsene gebraucht.

⚠️ WARTUNG:

- Diese Anleitungen zur späteren Einsicht aufbewahren!
- Vor der Montage enthält diese Packung Kleinteile: Metallteile, die eine Erstküstungsgefahr darstellen und scharfe Kanten und Spitzen haben. Vor dem Zusammenbau von Kindern fernhalten.
- Um ernste Verletzungen zu vermeiden, dürfen Kinder das Gerät erst benutzen, wenn es ordnungsgemäß zusammengebaut ist.
- Stürze auf harte Bodenoberflächen können zu Kopf- oder anderen schweren Verletzungen führen. Niemals auf Beton, Asphalt, festgetretener Erde, Holz oder anderen harten Oberflächen aufbauen. Teppichboden auf harten Bodenoberflächen kann Verletzungen

- nicht verhindern. Verwenden Sie immer einen schützenden Belag auf dem Spielplatzboden siehe „Informationsblatt für Verbraucher für Spielplatzbelagsmaterialien“. Schutz für maximal .6 m Fallhöhe erforderlich.
- Überwachung durch Erwachsene notwendig. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist für Kinder 2-6 Jahre.
- Maximalgewicht pro Kind: 27 kg. Maximal 3 Kinder.
- Zu allen Zeiten Schuhe tragen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch (Innen- und Außenbereich) bestimmt.

ACHTUNG:

- Die Einhaltung der folgenden Sicherheitshinweise reduziert die Wahrscheinlichkeit von schweren oder tödlichen Verletzungen.
- Stellen Sie das Gerät auf ebener Erde auf, wenigstens 2m von anderen Gegenständen entfernt. Gegenstände, die u.a. vermieden werden sollten, sind Zäune, Gebäude, Garagen, Häuser, überhängende Äste, Wäscheleinen oder Stromleitungen.
- Es wird empfohlen, das fertige Produkt so auszurichten, dass möglichst wenig direkte Sonneneinstrahlung auf die Sitz- und Stehflächen erfolgt.
- Erklären Sie Kindern die korrekte Benutzung dieses Produkts, nachdem es ordnungsgemäß zusammengebaut und installiert wurde und nicht anders als vorgesehen.
- Gestatten Sie Kindern nicht, auf dieses Produkt zu klettern, wenn es nass ist.
- Belehren Sie Kinder, keine Gegenstände am Klettergerüst anzubringen, die nicht ausdrücklich für dieses Produkt vorgesehen sind, einschließl ich Springseile, Wäscheleinen, Hundeleinen, Kabel und Ketten, da Strangulationsgefahr bestehen könnte.
- Kinder darüber belehren, Fahrradhelme oder andere Sporthelme abzusetzen, bevor sie auf diesem Gerät spielen.
- Kinder sollten geeignete Kleidung tragen: Vermeiden Sie weite Kleidungsstücke wie Ponchos, Tücher usw., die bei der Benutzung dieses Geräts gefährlich sein könnten.

HINWEIS ZUM ZUSAMMENBAU

Zum Anbauen der Wände kann es nötig werden, das volle Gewicht eines Erwachsenen einzusetzen. Wand anheben und Haken in die Löcher der anderen Wand einschieben. Nahe der Ecke stehen, wo die beiden Wände zusammenstoßen. Ein Erwachsener beugt sich ,ber die Wand mit den Anschluflhaken und dr_ckt mit dem gesamten Gewicht auf die obere Kante.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen Holzklotz und einen Hammer (oder Gummihammer) zu benutzen. Holzklotz in der Nähe der Ecke auf die Wand mit den Haken legen. Mit dem Hammer auf den Holzklotz klopfen.

ZUSAMMENBAU DER RUTSCHE

Um die Rutsche (K) an der hinteren Wand (C) anzubringen, die hintere Wand anheben. Den unter der Rutsche befindlichen Haken in die Kerbe am Boden der hinteren Wand einschieben. Dann den oberen Haken der Rutsche wie in Abbildung 5 gezeigt an der hinteren Wand an der entsprechenden Stelle einrasten lassen. ANMERKUNG: Den oberen Haken der Rutsche ,ber den Stift in der daf_r bestimmten Ausnehmung auflegen. Darauf dr_cken, so daß er einrastet. Sicherstellen, daß der Stift der Rutsche in das Loch in der hinteren Wand eingepaßt ist.

HINWEIS ZUM ZUSAMMENBAU: Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Rutsche (K) vor dem Verfahren in Abbildung 1 an der hinteren Wand (C) anbringen. Dann die Rutsche mit der hinteren Wand an der groflen Seitenwand (B) befestigen.

Um die kleine hintere Wand (D) zu montieren, die Seitenwand (B) und die Rutsche anheben. Die Haken an der Seitenwand und an der Rutsche in die entsprechenden Löcher der kleinen hinteren Wand einsetzen. Auf die Seitenwand dr_cken und dann in der Nähe der Haken auf die Rutsche dr_cken, um alle einschnappen zu lassen. Sicherstellen, daß der Stift an der Rutsche in das Loch in der kleinen hinteren Wand eingepaßt ist.

DEMONTAGE

Um das Haus auseinanderzunehmen, werden dieselben Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgef_hrt. Die Arbeit läßt sich erleichtern, indem ein kleiner Holzklotz unter die Wand mit den Haken gelegt wird. Ein Erwachsener beugt sich ,ber die Wand mit den entsprechenden Löchern und dr_ckt mit dem gesamten Gewicht auf die Oberkante, bis die Haken ausrasten. Oder einen zweiten Holzklotz in der Nähe der Ecke auf die Wand mit den Löchern legen. Dann mit dem Hammer auf den Holzklotz klopfen.

PFLEGEHINWEISE

⚠️ ACHTUNG: Das Unterlassen von regelmäßigen Kontrollen kann dazu führen, dass das Produkt umkippt oder einen Sturz verursacht.

Die folgenden Kontrollen sollten zu Beginn jeder Spielsaison und während der Spielsaison zweimal monatlich durchgeführt werden.

- Sämtliche Plastikteile anbringen, wie Schaukelsitze oder andere Teile, die während der kalten Jahreszeit entfernt wurden.
- Alle Schrauben und Muttern festziehen.
- Alle metallischen beweglichen Teile gemäß Herstellerspezifikationen schmieren.
- Alle beweglichen Teile einschließl ich Schaukelsitze, Seile, Kabel und Ketten auf Abnutzung, Rost oder andere Beschädigung kontrollieren. Gemäß den Hinweisen des Herstellers auswechseln.
- Metallteile auf Rost prüfen. Wenn Roststellen vorhanden sind, abschmirgeln und mit einer bleifreien Farbe, die die Anforderungen der CFR 1303 erfüllt, neu streichen.

- Das Füllmaterial, das den schützenden Boden bildet, harken und die Tiefe überprüfen, so dass es locker ist und die erforderliche Tiefe aufweist. Gegebenenfalls erneuern.
- Bei Temperaturen unter -18 °C dieses Gerät im Haus aufbewahren oder nicht benutzen.

ENTSORGUNG

- Das Gerät so auseinanderbauen und entsorgen, dass keine Gefahrensituationen, beispielsweise durch kleine Teile und scharfe Kanten, entstehen zum Zeitpunkt, wenn das Gerät ausrangiert wird.

KUNDENSERVICE:

www.littletikes.com

MGA Entertainment GmbH

Zapf Creation AG

Mönchrödener Str., 13

D-96472 Rödnatal

Tel: +49 (0) 9563 7251-0

© The Little Tikes Company, ein Unternehmen von MGA Entertainment. LITTLE TIKES® ist ein Markenzeichen von Little Tikes in den USA und anderen Ländern. Alle Logos, Namen, Gestalten, Abbilder, Images, Slogans und Verpackungsdesigns sind das Eigentum von Little Tikes. Diese Verpackung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Bitte entfernen Sie die Verpackung sowie jegliche Anhänger, Befestigungen und Fäden, bevor das Produkt in die Hände eines Kindes gelangt. Abweichungen des Inhalts in Farbe und Gestaltung gegenüber den Abbildungen auf der Verpackung vorbehalten. Anleitung enthalten.

GARANTIE

The Little Tikes Company stellt lustige, hochwertige Spielsachen her. Wir gewähren dem Erstkäufer vom Zeitpunkt des Erwerbs eine auf ein Jahr * befristete Garantie hinsichtlich Materialien und Verarbeitung (Kaufbeleg mit Datum ist erforderlich). Garantieleistungen erfolgen einzig nach dem Ermessen von The Little Tikes Company und beschränken sich auf den Ersatz des fehlerhaften Teils oder die Rückerstattung des Kaufpreises des Produktes. Garantieanspruch besteht nur, wenn das Produkt den Anweisungen entsprechend zusammengebaut und gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Missbrauch, Unfall, Schönheitsfehler wie Verblasen oder Kratzer durch normale Abnutzung oder alle anderen Ursachen, die sich nicht aus Material- oder Verarbeitungsfehlern ergeben. *Die Garantiefrist beträgt drei (3) Monate für Kindertagesstätten oder kommerzielle Käufer.

Außerhalb der U.S.A und Kanadas: Kontaktieren Sie bei Garantieansprüchen die Verkaufsstelle. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Sie mögen noch weitere Rechte haben, die von Land/Staat zu Land/Staat unterschiedlich sind. Einige Länder/Staaten gestatten nicht den Ausschluss von befallig entstandenen oder Folgeschäden, so dass die obigen Einschränkungen auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

ITALIANO

CASTELLO

Et: da 2 a 6 anni

Conservate lo scontrino: è la vostra prova d'acquisto.

L'ASSEMBLAGGIO DEVE ESSERE ESEGUITO DA UN ADULTO.

L'assemblaggio può richiedere la presenza di due adulti.

⚠️ ATTENZIONE:

- Conservare queste istruzioni per futura consultazione.
- Prima dell'assemblaggio questa confezione contiene parti di piccole dimensioni, dispositivi di fissaggio che presentano il pericolo di soffocamento e con bordi e punti possibilmente affiliati. Mantenere il tavolo lontano dai bambini fino al completamento dell'assemblaggio.
- Per evitare infortuni gravi, i bambini non devono utilizzare l'attrezzatura prima che questa sia stata adeguatamente installata.
- Le cadute su superfici dure possono comportare lesioni alla testa o altre gravi lesioni. Non installare mai su cemento, asfalto, terra compattata, legno o altre superfici dure. Un tappeto su pavimenti duri non protegge contro le lesioni. Usare sempre superfici protettive sul suolo, sotto e attorno all'attrezzatura del terreno di gioco, in conformità all'accluso "Foglio informativo per il cliente sui Materiali delle superfici del terreno di gioco". Protezione richiesta per un'altezza di caduta massima di .6 m (2 piedi).
- È necessaria la sorveglianza di un adulto. Non indicato lasciare il bambino giocare senza supervisione.
- L'uso di questo prodotto è riservato a bambini da 2-6 anni.
- Peso Massimo per bambino: 27 kg. Massimo 3 bambini.
- Le scarpe devono essere sempre calzate.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico in interni o all'aperto.

ATTENZIONE:

- L'osservanza delle seguenti precauzioni e avvertenze riduce la possibilità di lesioni gravi o letali.
- Collocare questo prodotto su un piano livellato, almeno a 2 m (6 piedi) di distanza da qualsiasi oggetto. Tra gli oggetti da evitare figurano, tra gli altri e non solo: recinti, edifici, garage, case, rami sovrastanti, fili da bucato o cavi elettrici.
- Si raccomanda che il prodotto assemblato sia assemblato in modo da minimizzare la luce solare diretta sulle superfici destinate come base per lo stare in piedi o seduti.
- Istruire i bambini sull'uso corretto di questo prodotto, solo dopo averlo montato e installato nel modo giusto e non in un modo diverso da quello previsto.
- Non consentire ai bambini di salire sul prodotto quando questo è bagnato.
- Istruire i bambini a non attaccare oggetti al simulatore di salita che non siano stati creati specificamente per l'uso con il prodotto, come ad esempio, tra l'altro, corde da salto, linee stendipanni, guinzagli per cani e cavi e catene, in quanto questi potrebbero causare pericolo di strangolamento.
- Ricordare al bambino di non indossare il casco da bicicletta o per altri sport prima di salire sull'altalena.

- Vestire i bambini con indumenti adatti: evitare l'uso di indumenti larghi, come ad esempio poncho, scarpe ecc.; essi sono potenzialmente pericolosi durante l'uso di questa attrezzatura.

CONSIGLI PER L'ASSEMBLAGGIO

Quando dovete assemblare le pareti, può essere molto utile spingere con il peso del proprio corpo. Dopo avere inserito i ganci nei fori, appoggiatevi con tutto il peso sulla pareti con i ganci, vicino alla connessione.

Oppure potete usare un blocco di legno e un martello (o un mazzuolo di gomma). Appoggiate il blocco di legno in cima alla parete provvisto di ganci e battete con il martello.

ASSEMBLAGGIO DELLO SCIVOLO

Saturn RedPer collegare lo scivolo (K) al muro posteriore (C), dovete sollevare il muro posteriore. Fate scivolare il gancio sul fondo dello scivolo nella tacca alla base del muro. Poi ruotate lo scivolo sopra il gancio della base di attacco del muro posteriore.

ATTENZIONE: posizionate il gancio superiore dello scivolo sul piolo nell'area di aggancio. Spingete verso il basso per fissare gli agganci. Assicuratevi che l'incastro a piolo dello scivolo sia infilato nell'apposito foro del muro.

Se preferite, potete collegare lo scivolo al muro posteriore prima della fase 1. Poi fissate lo scivolo e il muro posteriore al muro laterale grande.

Per collegare il muro posteriore piccolo (D), sollevate il muro laterale e lo scivolo. Inserite i ganci del muro laterale e dello scivolo nei fori del muro posteriore piccolo. Spingete bene sul muro laterale e sullo scivolo per fissare gli agganci. Assicuratevi che l'incastro a piolo dello scivolo sia infilato nel foro del muro posteriore piccolo.

SMONTAGGIO

Per smontare la struttura, seguite al contrario le fasi descritte. E' molto utile sistemare un blocco di legno sotto al muro provvisto di ganci. Appoggiatevi con tutto il peso al muro senza ganci fino a che i due muri non si staccano. Oppure potete appoggiare un secondo blocco di legno al muro senza ganci e battervi sopra con il martello.

Quando staccate lo scivolo, fate leva sul piolo dell'area di aggancio del muro posteriore fuori dal foro sullo scivolo.

MANUTENZIONE

⚠️ ATTENZIONE: la mancata esecuzione di verifiche periodiche potrebbe causare il capovolgimento del prodotto o determinare una caduta.

Si raccomanda di effettuare le seguenti verifiche all'inizio di ogni stagione, ripetendole due volte al mese durante il periodo di utilizzo:

- Assemblare nuovamente le parti in plastica, come i sedili o altri componenti, rimosse in vista della stagione fredda.
- Serrare saldamente le parti in metallo.
- Lubrificare i componenti mobili in metallo, rispettando le indicazioni fornite dal costruttore in merito.
- Verificare l'eventuale presenza di tracce di usura, ruggine o altri segni di deterioramento su tutti i componenti mobili, compresi i sedili, le funi, i cavi e le catene. Se necessario, sostituire i componenti secondo le istruzioni fornite dal costruttore in merito.
- Verificare l'eventuale presenza di ruggine sui componenti in metallo. In caso di presenza di ruggine, scartavetrare il componente e riverniciarlo, utilizzando una vernice priva di piombo, conforme agli standard di sicurezza della normativa 16 CFR 1303.
- Con l'aiuto di un rastrello, verificare il livello di profondità dei materiali di protezione a gettata, allo scopo di prevenirne il compattamento e mantenere la profondità adeguata. Se necessario, sostituire i materiali.
- Si sconsiglia di utilizzare e/o mantenere la struttura installata all'aperto in caso di temperatura esterna inferiore ai -18°C (0°F).

SMALTIMENTO

- Smontare e smaltire l'attrezzatura in modo da non creare condizioni di pericolo all'atto dello smaltimento medesimo che possono sorgere, tra l'altro, da parti piccole e bordi acuminati.

SERVIZIO CLIENTI

www.littletikes.com

Little Tikes Italia

Selegiochi SRL

Via Molina Nuovo 9/A

20082 Binasco (Mi)

Italy

Tel: +39 02 36645100

Fax: +39 02 36645199

© The Little Tikes Company, una società di MGA Entertainment. LITTLE TIKES® è un marchio di fabbrica di Little Tikes negli USA e altri Paesi. Tutti i logo, i nomi, i caratteri, le rassomiglianze, le immagini, gli slogan e i tipi di confezionamento sono proprietà di Little Tikes. Conservate questo indirizzo e la confezione per riferimento futuro poiché contengono informazioni importanti. Il contenuto, comprese le specifiche e i colori, possono variare rispetto alle foto sulla confezione. Istruzioni incluse. Si prega di rimuovere tutti i materiali di imballaggio, incluse le etichette, i legacci e le graffette, prima di dare questo prodotto a un bambino.

GARANZIA

La Little Tikes Company fabbrica giocattoli divertenti e di ottima qualità. Garantiamo all'acquirente originale l'assenza di difetti di materiale o di manodopera del prodotto per il periodo di un anno * dalla data di acquisto (la prova d'acquisto è costituita dalla ricevuta d'acquisto dataata). A sola discrezione della Little Tikes Company, gli unici rimedi disponibili secondo questa garanzia saranno la sostituzione della parte difettosa del prodotto o il rimborso del prezzo d'acquisto del prodotto medesimo. Questa garanzia è valida solo se il prodotto è stato assemblato e mantenuto secondo le istruzioni. In questa garanzia non rientrano abusi, incidenti, questioni cosmetiche come sbiadimento o sgraffiature dovute all'usura normale o a qualsiasi altra causa non derivante da difetti di materiale e manodopera. *Il periodo di garanzia è di tre (3) mesi per i commercianti o per le scuole materne.

All'esterno degli USA e del Canada: contattate il luogo d'acquisto per l'assistenza di garanzia. Questa garanzia vi conferisce diritti legali specifici e voi potete anche avere altri diritti, che variano da Paese/ Stato a Paese/Stato. Alcuni Paesi/Stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali; pertanto la limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi a voi.

POLAND

ZAMEK

Wiek: 2-6 lat

Prosimy zachować paragon jako dowód zakupu.

KONIECZNY JEST MONTA PRZEZ OSOBY DOROSŁE.

Do montażu potrzebne są dwie osoby dorosłe.

⚠️ UWAGA:

- Prosimy zachować tę instrukcję na wypadek ewentualnych wątpliwości.
- Niezmontowana zabawka zawiera małe części i materiały, które stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia lub zranienia ostrymi krawędziami i narożnikami. Chronić przed dziećmi, zanim zabawka nie zostanie złożona.
- Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała, dzieciom nie wolno korzystać z przrządu do czasu prawidłowego zakończenia montażu.
- Upadek na twarde podłoże może spowodować poważne obrażenia głowy i inne. Przyrządu nie należy ustawiać na betonie, asfalcie, drewnie, ubitej ziemi ani innym twardym podłożu. Wywan na twardej podłoże może nie zapobiec obrażeniom. Należy zawsze stosować podłoże ochronne pod i wokół przrządów na placu zabaw, zgodnie z treścią załączonych „Informacji dla klientów na temat podłoży ochronnych na placach zabaw”. Wymagane jest zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości maks. .6 m.
- Zabawa powinna odbywać się pod opieką osób dorosłych. Nie należy pozostawiać dzieci bez takiej opieki.
- Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 2-6 lat.
- Maksymalna waga dziecka: 27 kg. Ograniczenie do 3 dzieci.
- Przez cały czas należy nosić obuwie.
- Produkt jest przeznaczony tylko do prywatnego użytku wewnątrz/ na zewnątrz.

UWAGA:

- Przestrzeganie poniższych wskazówek i ostrzeżeń zmniejszy prawdopodobpieństwo poważnych a nawet śmiertelnych urazów.
- Produkt należy umieścić na wyrównanej nawierzchni, wodlegości co najmniej 2m. od konstrukcji takich jak płoty, garaże, domy, nisko zwisające gałęzie, sznury do prania lub przewody elektryczne, itp.
- Zaleca się takie ustawienie produktu, by zjeżdżalnie i miejsca do siedzenia nie były nagrzewane przez bezpośrednie światło słoneczne.
- Konieczne jest poinformowanie dzieci o właściwym sposobie korzystania z zabawki. Dzieci mogą korzystać z zabawki dopiero, kiedy jest ona odpowiednio złożona i zainstalowana, i jedynie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę na mokrej zjeżdżalni.
- Należy poinformować dzieci by nie przywiązywały do zjeżdżalni przedmiotów, które nie zostały dla niej przeznaczone, czyli takich jak na przykład: skakanki, sznury do prania, smyczy, kabli czy łańcuchów, ponieważ mogą one grozić uduszeniu.
- Należy przypomnieć dzieciom, aby przed zabawą na przrządzie zdejmowały kaski rowerowe itp.
- Dzieci powinny być odpowiednio ubrane: należy unikać luźnych ubrań takich jak poncho, chustki itp., stwarzających potencjalne zagrożenie podczas zabawy na zjeżdżalni.

KONSERWACJA

⚠️ UWAGA! Zaniedbanie przeglądów okresowych mogłoby doprowadzić do przewrócenia się przrządu lub do upadku.

OBŚŁUGA KLIENTA

www.littletikes.com
UL. Grottgera 15a
76-200 Ślupsk
Poland
tel. + 48 59 847 44 17
fax + 48 59 847 44 46

© The Little Tikes Company należy do koncernu MGA Entertainment. LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym Little Tikes w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie logo, nazwy, znaki, wizerunki, obrazy, hasła i wygląd opakowań są własnością firmy Little Tikes. Adres i opakowanie należy zachować do konsultacji, ponieważ zawiera ważne informacje. Zawartość, w tym specyfikacja i kolory, mogą się różnić od zdjęć umieszczonych na opakowaniu. Instrukcja dołączona. Przed przekazaniem tego produktu dziecku należy usunąć całe opakowanie, w tym etykiety, taśmy i zszywy.

GWARANCJA

Firma Little Tikes produkuje wesołe zabawki wysokiej jakości. Kupujący otrzymuje od nas gwarancję, że nasz produkt jest wolny od wad w materiałach lub wykonaniu przez okres jednego roku! od daty zakupu (jako dowód zakupu wymagany jest paragon opatrzony datą). Zgodnie z decyzją firmy Little Tikes do uprawnien konsumenta w ramach reklamacji będzie należała wymiana wadliwych części lub zwrot ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, jeśli produkt został zmontowany i jest konserwowany zgodnie z instrukcją. Gwarancja ta nie obejmuje przypadków niewłaściwego użycia, nieszczęśliwych wypadków, kwestii kosmetycznych takich jak utrata intensywności koloru czy zadrapania powstałe w wyniku normalnego użytkowania, ani też jakichkolwiek innych powodów nie wynikających z wad w materiałach lub wykonaniu.

U.S.A i Kanada: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, odwiedź stronę internetową www.littletikes.com, zadzwoń pod numer 1-800-321-0183 lub napisz na adres: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Niektóre części wymienne są dostępne również po upłynięciu gwarancji; w tej sprawie prosimy o kontakt z nami.

Poza granicami U.S.A i Kanady: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja ta przyznaje konsumentowi określone prawa, lecz nie ogranicza innych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, jakie mogą mu przysługiwać. W niektórych przypadkach niemożliwe będzie wyłącznie odpowiedzialności za uszkodzenia przypadkowe, a więc powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania.

NEDERLANDS

KASTEEL

Leeftijd 2-6 jaar

Bewaar a.u.b. uw kasabon als bewijs van aankoop.

MONTAGE DOOR VOLWASSENE.

Omdat de onderdelen nogal groot zijn kan de montage het beste door twee personen worden uitgevoerd.

⚠️ WAARSCHUWING:

- Bewaar deze handleiding voor referentie.
- Vóór montage bevat het pakket kleine onderdelen: bevestigingsmiddelen die verstiktingsgevaar opleveren en die scherpe randen en punten kunnen hebben. Buiten bereik van kinderen houden totdat de montage is voltooid.
- Om ernstig letsel te voorkomen mogen kinderen de apparatuur pas gebruiken nadat deze correct is geïnstalleerd.
- Vallen op een harde ondergrond kan tot hoofd- of ander letsel leiden. Nooit installeren boven beton, asfalt gestampte grond, hout of een andere harde ondergrond. Het bedekken van harde ondergrond met een kleed is onvoldoende om ongefallen te voorkomen. Gebruik steeds een beschermende grondbedekking op en rond de grond van het speelterrein in overeenstemming met het bijgevoegde “Informatieblad voor de consument over grondbedekking van speelterreinen”. Maximale bescherming tegen vallen vereist tot .6 m.
- Toezicht op een volwassene is vereist. Laat het kind niet onbewaakt achter.
- Dir product is bestemd voor kinderen 2-6 jaar.
- Maximaal gewicht per kind: 27 kg. Maximaal 3 kinderen.
- Altijd schoenen dragen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis/ buitenshuis in een gezinsomgeving.

OPGELET:

- Inachtneming van de volgende opmerkingen en waarschuwingen zal het risico van ernstig of dodelijk letsel verminderen.
- Plaats dit product op een vlakke ondergrond op minimaal 2 m afstand van andere voorwerpen. Tot de te vermijden voorwerpen behoren onder andere, maar niet uitsluitend, hekken, gebouwen, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of elektriciteitskabels.
- Het woord geadviseerd het gemonteerde toestel zo te plaatsen dat er zo weinig mogelijk direct zonlicht om oppervlakken valt die zijn bedoeld om op te staan of te zitten.
- Assembleer en installeer het product naar behoren voordat u aan de kinderen de juiste wijze toont om het te gebruiken.
- Laat de kinderen niet op het product klimmen als het nat is.
- Leg aan de kinderen uit dat ze niets aan de klimset mogen bevestigen dat niet speciaal bestemd is voor gebruik met het product, zoals springtouw, waslijnen, riemen voor huisdieren, kabels en kettingen, omdat deze tot verstikking kunnen leiden.
- Laat kinderen hun fietshelm of sporthelm afnemen alvorens zij op dit product spelen.
- Zorg dat kinderen geschikte kleding dragen: vermijd loshangende kledingstukken zoals poncho's, sjaals, enz. die mogelijk gevaar opleveren bij het gebruik van dit toestel.

MONTAGETIP

Bij het monteren van de wanden is het handig om het volle lichaamsgewicht te gebruiken. Til de wand op en steek de haken in de gaten van de andere wand. Ga in de hoek staan waar de wanden bij elkaar komen. Duw met het volle lichaamsgewicht voorzichtig op de wand met de haken.

Een andere mogelijkheid is om een blokje hout te gebruiken en een hamer (of een rubber hamer). Leg het blokje bij de hoek op de wand met de haken en tik met de hamer op het blokje.

MONTAGE GLIBAAN

Til de achterwand (C) op om de glijbaan (K) aan deze wand te bevestigen. Laat de haak aan de onderkant van glijbaan in de gleuf aan de onderkant van de achterwand vallen. Draai daarna de bovenste haak van de glijbaan in achterwand zoals aangegeven op de tekening. LET OP: De bovenste haak van de glijbaan moet boven de pen komen. Zorg ervoor dat de pen van de glijbaan in het gat in de achterwand valt.

MONTAGETIP: Een andere mogelijkheid is om de glijbaan vÓór stap 1 aan de achterwand te bevestigen. Monteer daarna de glijbaan met de achterwand aan de grote zijwand (B).

Til de zijwand en de glijbaan op om de kleine achterwand (D) te bevestigen. Steek de haken van de zijwand en de glijbaan in de betreffende gaten van de kleine achterwand. Druk de zijwand en daarna de glijbaan bij de haken op hun plaats. Zorg ervoor dat de pen van de glijbaan in het gat van de kleine achterwand past.

DEMONTAGE:

Voor het uit elkaar halen moet men in omgekeerde volgorde te werk gaan. Het is handig om een klein blokje hout onder de wand met de haken te leggen. Ga met het volle lichaamsgewicht op de wand met de gaten leunen totdat de haken uit de gaten komen. U kunt ook een tweede houtblokje bovenop de wand met de gaten leggen. Tik met een hamer op het blokje.

Bij het demonteren van de glijbaan moet de pen van de achterwand (zie stap 4) uit het gat van de glijbaan worden gedrukt.

ONDERHOUD

⚠️ **WAARSCHUWING:** Als er geen periodieke inspecties worden uitgevoerd, kan het product omkantelen of iemand doen vallen.

De volgende controles dienen aan het begin van elk schommelseizoen en daarna gedurende het gebruik elke twee weken te worden uitgevoerd:

- Installeer alle plastic onderdelen opnieuw, zoals zittingen en andere onderdelen, die voor de winter zijn verwijderd.
- Zet alle onderdelen goed vast.
- Smeer alle bewegende metalen onderdelen volgens de instructies van de fabrikant.
- Controleer alle bewegende onderdelen waaronder de zittingen van de schommel, touwen, kabels en kettingen op slijtage, roest en eventuele gebreken. Zorg voor vervanging volgens de instructies van de fabrikant.
- Controleer metalen onderdelen op roest. Schuur roestplekken bij en schilder deze opnieuw met niet-loodhoudende verf die voldoet aan de vereisten van 16 CFR 1303.
- Hark vullend oppervlaktmateriaal los en controleer de diepte ervan om comprimering te voorkomen en de juiste diepte te handhaven. Zorg indien nodig voor vervanging.
- Plaats dit product binnen of gebruik het niet als de temperatuur beneden de -18°C is.

AFVOER

- De set zodanig uit elkaar nemen en afvoeren dat geen gevaarlijke condities, zoals bijvoorbeeld kleine voorwerpen of scherpe randen, ontstaan op het tijdstip waarop alles wordt weggegooid.

CONSULTING SERVICE

www.littletikes.nl

Little Tikes

MGA Entertainment,

PO Box 85,

1171 AB Badhoevedorp

The Netherlands

Sloterweg 303A-1

1171 VC Badhoevedorp

The Netherlands

Tel: +31 20 354 80 34

Fax: +31 20 659 80 34

© The Little Tikes Company, onderdeel van MGA Entertainment. LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de V.S. en andere landen. Alle logo's, namen, symbolen, gelijkenissen, afbeeldingen, slogans en verpakkingsvormen zijn het eigendom van Little Tikes. Het adres en de verpakking bevatten belangrijke informatie, bewaar beide dus goed. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief labels, touwtjes en nietjes voordat u dit product aan een kind geeft. De inhoud, met inbegrip van de specificaties en kleuren, kan afwijken van de foto's die op de verpakking zijn afgebeeld. Inclusief gebruiksaanwijzing.

GARANTIE

The Little Tikes Company vervaardigt leuk speelgoed van hoge kwaliteit. Wij garanderen de oorspronkelijke koper dat dit product gedurende één jaar* vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten (gedateerde verkoopbon is vereist als bewijs van aankoop). Naar keuze van The Little Tikes Company bestaan de enige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in het kader van deze garantie uit vervanging van het defecte onderdeel van het product of restitutie van de verkoopprijs van het product. Deze garantie is alleen geldig als het product is gemonteerd en onderhouden volgens de instructies. Deze garantie omvat geen misbruik, ongevallen, cosmetische kwesties zoals verkleuring of krassen als gevolg van normale slijtage, of enige andere oorzaak dan materiaal- en productiefouten.

*De garantieperiode bedraagt drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of zakelijke klanten.

Buiten de Verenigde Staten en Canada: Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over de garantieservice. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Bovendien hebt u mogelijk nog andere rechten. Deze kunnen echter van land tot land of van staat tot staat verschillen. In sommige landen en staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

SVENSKA

CASTLE

2 - 6 år

Spara kvittot för framtida behov.

VUXEN ASSISTENS ERFORDERLIG.

Hjälp av 2 vuxna är erfordrerlig då vissa delar av produkten är stora.

⚠️ VARNING!

- Spara dessa anvisningar för framtida bruk.
- Före montering: denna förpackning innehåller små delar: artiklar som utgör kvävningsrisk och som kan ha vassa kanter och skarpa spetsar. Håll alltid delarna på avstånd från barn tills enheten har monterats.
- I syfte att undvika allvarlig personskada får barn inte använda utrustningen förrän den installerats på rätt sätt.
- Om ett barn faller på ett hårt underlag kan följden bli skall- eller annan allvarlig skada. Installera aldrig enheten på ett underlag av betong, asfalt, packad jord, trä eller någon annan hård yta. Heltäckande mattor ovanpå ett hårt golv kan möjligen inte förhindra personskada. Använd alltid skyddsunderlag under och omkring lekplatsutrustning enligt rekommendationerna i det bifogade dokumentet, "Konsumentinformationsblad för ytmaterial på lekplatser". Max. fallhöjdskydd på upp till .6 m krävs.
- Tillsyn av vuxen erfordras. Lämna aldrig ett barn utan översyn.
- Denna produkt är inte avsedd för barn 2-6 år.
- Maximal vikt per barn: 27 kg. Gräns: två (3) barn.
- Se till att barnet alltid har skor på sig när vagnen användes.
- Den här produkten är endast avsedd för familjeanvändning inomhus/ utomhus i hemmiljö.

VAR FÖRSIKTIG!

- Iakttag följande försiktighets- och varningsmeddelanden för att minska risken för allvarlig eller livshotande personskada.
- Placera produkten på ett jämnt underlag, minst 2 m från eventuella föremål. Föremål som bör undvikas inkluderar, men begränsas inte till, staket, byggnader, garage, hus, grenar ovanför, tvättstreck och elektriska ledningar.
- Vi rekommenderar att den monterade produkten bör inrikts så att exponering för direkt solljus minimeras på ytor på vilka man ska stå eller sitta.
- Lär barnen använda denna produkt på rätt sätt. Se även till att de inte använder den förrän den är monterad och installerad på avsett sätt, och att de använder den på rätt sätt.
- Låt inte barn klättra på produkten när den är vät.
- Instruera barnen att inte sätta fast artiklar på klätterställningen som inte är speciellt konstruerade för användning med produkten, såsom exempelvis – men inte begränsat till – hopprep, klädstreck, hund- och kattkoppel, kablar och kedjor, eftersom risk för strypning föreligger.
- Tala om för barnen att de ska ta av sig sin cykelhjälm eller annan sporthjälm innan de leker på den här produkten.
- Klä barn i lämpliga kläder: undvik lösa plagg som ponchos, dukar etc. som kan vara farliga när denna utrustning används.

ETT GOTT RÅD

Vid fästsättning av väggarna är det kanske nödvändigt att använda en fullvuxen mans vikt. När man lyfter upp väggen skjut in hakarna i öppningarna i den andra väggen. Stå nära hörnet där de två hörnen sammankopplas och tryck försiktigt hela tyngden på toppen av väggen.

En annan möjlighet är att använda en tråklöss och en hammare (eller en gummihammare). Placera tråklössen på toppen av väggen nära hörnet och slå med hammaren på tråklössen.

MONTERINGSANVISNING - RUTSCHKANA

För att fästa rutschkanan (K) med den bakre väggen (C) lyft upp den bakre väggen. Stick in haken som finns längst ner på rutschkanan i skåran längst ner på den bakre väggen. Styr sedan rutschkanans övre hake in i den bakre väggens skåra. OBS. Sätt rutschkanans övre hake ovanför pluggen i skåran. Tryck neråt för att låsa!ä den på plats. Försäkra dig om att rutschkanans plugg skjuts in i hålet på den bakre väggen.

ETT GOTT RÅD ! En andra möjlighet är att sätta fast rutschkanan på den bakre väggen innan steg 1. Sätt sedan fast rutschkana och bakre vägg i den stora sidoväggen.

För att sätta fast den lilla bakre väggen (D), lyft upp sidoväggen och rutschkanan. Skjut in hakarna på sidoväggen i motsvarnde hål i den lilla bakre väggen. Tryck sidoväggen neråt och tryck sedan på rutschkanan nära hakarna för att låsa!ä fast den. Försäkra dig om att pluggarna på rutschkanan passar in i hålen på den lilla bakre väggen.

NEDMONTERING:

Vid nedmontering, börja omvänt. Det är behjälpligt att placera en liten träbit under väggen med hakarna. Luta dig över väggen med motsvarande hål i. Gunga försiktigt på toppen av väggen tills att den lossnar. Eller placera en andra träbit nära hörnet av varje med hål i och slå med hammare.

När man monterar ner rutschkanan lirka ut pluggen som sitter i skåran på den bakre väggen ur hålet på rutschkanan (III. 4).

UNDERHÅLL

⚠️ **VARNING:** Om du underlåter att kontrollera produkten regelbundet kan den eventuellt välta med fall som följd.

Följande kontroller ska utföras i början av varje årstid och två gånger per månad under användningsperioden:

- Sätt tillbaka eventuella plastdelar som avlägsnats för de kalla årstiderna, exempelvis gungsisar och andra föremål.
- Dra åt alla järnvaror.
- Smörj alla rörliga delar av metall enligt tillverkarens anvisning.
- Kontrollera alla rörliga delar inklusive gungsisar, rep, kablar och kättingar för slitage, rost och/eller annan försämring. Byt ut i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera metalldelar för rost. Om det finns rost, sandpappra och måla med en blyfri målfärg som uppfyller kraven i 16 CFR 1303.

- Förebygg sammanpackning och bibehåll korrekt djup på det lösa, skyddande ytmaterialet genom att räfsa och kontrollera djupet. Fyll på efter behov.
- Flytta denna produkten inomhus eller använd den ej om temperaturen faller under -18 °C.

KASSERING

- Demontera och kassera utrustning på ett sådant sätt att risk för skada inte föreligger – se exempelvis till att små komponenter och skarpa delar inte är exponerade.

AMO OY KONSUMENTSERVICE

www.amo.fi

Importör: Amo Oy, Vanda

Tel: 02-2841153

Spara denna information.

© The Little Tikes Company, ett MGA Entertainment-företag. LITTLE TIKES® är ett varumärke som tillhör Little Tikes i USA och i andra länder. Utseendet på alla logotyper, namn, figurer, avbilder, bilder, slagord och all paketering tillhör Little Tikes. Behåll den här adressen och paketeringen som referens eftersom den innehåller viktig information. Innehåll, inklusive specifikationer och färger, kan variera från de foton som finns på paketet. Bruksanvisning ingår. Ta bort all paketering inklusive etiketter, snören och träckelstyggn innan du ger produkten till ett barn.

GARANTI

Little Tikes Company tillverkar roliga leksaker av högsta kvalitet. Vi garanterar den ursprungliga köpare att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under ett år* från inköpsdatum (ett daterat inköpskvitto krävs som bevis). Enligt Little Tikes Companys gottfamnande är den enda gottgårelsen under denna garanti, antingen utbyte av produktens defekta del, eller återbetalning av inköpspriset för produkten. Denna garanti gäller endast om produkten har monterats och underhållits enligt de utfärdade anvisningarna. Denna garanti gäller inte i fall av misshandels, olycka, kosmetiska detaljer, som exempelvis blekning eller repor från normalt slitage, eller någon annan skada som orsakats av defekter i material och utförande. *Garantiperioden är tre (3) månader för daghem och kommersiella köpare.

Utförar USA och Kanada: Kontakta säljaren för garantiservice. Denna garanti ger dig vissa lagliga rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder eller stater. Vissa länder/stater tillåter inte exklusion och/eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, vilket innebär att ovanstående begränsning eller exklusion kanske inte gäller dig.

DANSK

DANSK

Alder 2 - 6 år

Gem venligst kvitteringen som bevis på køb.

SKAL SAMLES AF EN VOKSEN.

Eftersom delene til dette legetøj er relativt store, kan det være nødvendigt med to voksne personer til at samle det.

⚠️ ADVARSEL:

- Bevar instruktionerne til senere reference.
- Før legetøjet samles, indeholder denne pakke små dele: isenkram, som udgør en kvælningsfare og som kan have skarpe kanter og skarpe spidser. Holdes væk fra børn, indtil det er samlet.
- For at forhindre alvorlige ulykker, må børn ikke anvende udstyret, før det er korrekt installeret.
- Fald på hårde overflader kan resultere i skader på hovedet eller anden alvorlig tilskadekomst. Udstyret bør aldrig installeres over beton, asfalt, tilstampt jord, træ eller andre hårde overflader. Tæpper over trægulve vil ikke nødvendigvis beskytte mod tilskadekomst. Brug altid en beskyttende overflade på jorden under og omkring legeudstyret som beskrevet i den vedlagte "Forbrugeroplysninger om overfladematerialer til legepladsen". Maksimum faldhøjdebekyttelse op til .6 m (2 fod) er påkrævet.
- Opsyn af en voksen er påkrævet. Børn må ikke efterlades uden opsyn.
- Dette produkt er beregnet til brug af børn på mindst 2-6 år.
- Maksimum vægt pr. barn: 27 kg. Begrenset til 3 børn ad gangen.
- Man skal hele tiden have sko på.
- Dette produkt er beregnet til indendørs/udendørs leg for familien derhjemme.

FORHOLDSREGLER

- Overholdelse af de følgende retningslinier og advarsler mindsker sandsynligheden for en alvorlig eller dødelig ulykke.
- Anbring dette produkt på en vandret overflade, mindst 2 meter væk fra andre genstande. Genstande, der specielt skal undgås omfatter, men er ikke begrænset til, hegn, bygninger, garager, huse, overhængende grene, tørresnore og elektriske ledninger.
- Det anbefales, at det samlede produkt skal vendes på en sådan måde, at der er mindst muligt direkte sollys på overflader, der er beregnet til at stå eller sidde på.
- Når først dette produkt er korrekt samlet og installeret, anvises børnene i den rette brug af dette produkt, og kun den brug det er beregnet til.
- Lad ikke børnene klatre på produktet, mens produktet er vadt.
- Førtæl børnene, at de ikke må fæstne andre ting til klaterstativet, som ikke er beregnet til at bruges sammen med det, såsom sjippetov, tørresnore, hundesnore, kabler eller kæder, eftersom disse udbyder kvælningsfare.
- Instruer børn i at fjerne deres cykel- eller andre sportshjelme før de leger på dette produkt.
- Klæd børnene hensigtsmæssigt: undgå løst tøj, som ponchoer, halstørklæder osv., der kan udgøre en fare, når dette udstyr anvendes.

GODE RÅD I FORBINDELSE MED SAMLING

Når væggene samles, kan det være nødvendigt at benytte sig af en voksen persons vægt. Når man løfter væggen, kan man placere krogene i hullerne på den modsatte væg. Placer dig ved hjørnet, hvor de to vægge mødes. Læn dig ind over væggen med samlekrogene og læg forsigtigt hele vægten på toppen af kanten. Knoppen på hver krog skulle gerne passe ind i det lille hak i den tilstødende væg.

En anden mulighed er at anvende en træklods og en hammer (eller en gummihammer). Placer træklodsn på overkanten af væggen med kroge i nærheden af hjørnet og bank den for-sigtigt på plads med en hammer.

GLIDEBANE

Løft bagvæggen (C) for at fastgøre glidebanen (K) til denne. Skyd krogen i bunden af glidebanen ind i hakket i bunden af bagvæggen som vist. Drej derefter den øverste krog i glidebanen ind i bagvæggen i det dertil passende befæstelsespunkt som vist. BEMÆRK: Placer glidebanens øverste krog over befæstelses punktet. Tryk ned for at låse delene sammen. Sørg for at glidebanens tap passer ind i hullet på den bagerste væg.

ET GODT RÅD I FORBINDELSE MED SAMLING: En anden mulighed er at fastgøre glidebanen til bagvæggen, for punkt 3 gennemføres. Fastgør derefter glidebanen og bagvæggen til den store sidevæg.

Løft sidevæggen og glidebanen for at fastgøre den lille bagvæg (D). Sæt krogene på sidevægge og glidebanen ind i de modsvarende aflange huller på den lille bagvæg. Tryk ned på sidevæggen og derefter på glidebanen i nærheden af krogene for at låse delene sammen. Sørg for at tappen på glidebanen passer ind i hullet på den lille bagvæg.

AFMONTERING:

Følg ovenstående trin i modsat rækkefølge for at afmontere tårnet. Det kan være en god ide at anbringe en lille træklods under væggen med kroge. Læn dig ind over væggen med de modsvarende aflange huller. Tryk forsigtigt ned på overkanten med hele din ægt, indtil delene løsner sig fra hinanden. Du kan også anbringe en anden træklods på overkanten af væggen med de modsvarende aflange huller i nærheden af hjørnet og banke forsigtigt med en hammer.

Når glidebanen skal afmonteres, skal man lirke tappen på befæstelsespunktet på bagvæggen (se 4. trin) ud af hullet i glidebanen.

VEDLIEGELDELSE

⚠️ **ADVARSEL:** Hvis man ikke foretager periodiske eftersyn, kan det forårsage, at dette produkt vælter, eller at et barn falder.

Følgende tjek skal foretages ved hver sæsonstart og to gange månedligt i løbet af anvendelsesperioden:

- Geninstallér plastikdele, såsom gyngesæder eller andre elementer, der blev fjernet i vinterhalvåret.
- Stram alt isenkram.
- Smør alle bevægelige dele af metal ifølge fabrikantens anvisninger.
- Tjek alle bevægelige dele, herunder gyngesæder, reb, kabler og kæder for slitage, rust eller anden forringelse. Udskift i henhold til fabrikantens anvisninger.
- Tjek metaldele for rust. Hvis dette forefindes skal delen slibes og males med en ikke blyholdig maling, der overholder kravene i 16 CFR 1303.
- Riv undersørg dybden af de beskyttende jordoverfladematerialer for at forhindre tilstampt jord og for at vedligeholde den korrekte dybde. Udskift om nødvendigt.

- Flyt produktet indendørs eller lad være med at bruge det, når temperaturen falder til under -18 °C.

BORTSKAFFELSE

- Når udstyret engang smides væk, skal det skilles ad således, at ingen skarpe kanter udgør fare for tilskadekomst.

KUNDESERVICE

www.littletikes.com

TOP-TOY A/S

Roskildevej 16,

Tune

DK-4000 Roskilde

Denmark

Tel: +45 46 16 36 56

Fax: +46 46 16 36 86

© Little Tikes Company, en virksomhed, der tilhører MGA Entertainment. LITTLE TIKES® er et varemærke, der tilhører Little Tikes i USA og andre lande. Alle forekomster af logoer, navne, figurer, ligheder, billeder, slogans og emballage tilhører Little Tikes. Behold denne adresse og emballage til eventuelt senere brug, da disse indeholder vigtige oplysninger. Indhold, herunder specifikationer og farver, kan afvige fra billederne på pakken. Vejledning inkluderet. Fjern al emballage, herunder mærkater, bånd & sammenrømpninger for dette produkt gives til et barn.

GARANTI

Little Tikes Company lever sjovt legetøj af høj kvalitet. Vi garanterer over for den oprindelige køber, at dette produkt er fri for fejl i materialerne eller håndværket i et år* fra købsdatsen (dateret salgskvittering er påkrævet som bevis på køb). Little Tikes Company bestemmer udelukkende hvilke udbedringer, der vil være gældende i henhold til denne garanti og disse vil være udskitning af de defekte dele af produktet eller refundering af produktets købspris. Denne garanti er kun gyldig såfremt produktet er blevet samlet og vedligeholdt som vejledningen foreskriver. Denne garanti dækker ikke misligholdelse, uheld, almindelige skønhedsfejl såsom blegning eller mærker efter slitage eller alle andre fejl, der ikke henrører under fejl ved materialet og håndværket. *Garantiperioden er på tre (3) måneder for børnehaver eller kommercielle købere.

Udenfor U.S.A og Canada: Kontaktested vedrørende køb af garantiservice. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra land/stat til land/stat. Visse lande/stater tillader ikke eksklusion eller begrænsning af uheldige eller følgeskader; derfor gælder ovenstående begrænsning eller eksklusion måske ikke dig.

NORSK

172083E13

- Rak og sjekk dybden av los fyll av beskyttende overflatematerialer for å hindre sammentrykkyng og å opprettholde egnet dybde. Skift ut etter som det er nødvendig.
- Ta produktet inn, eller unngå å bruke det når temperaturen er lavere enn -18 °C.

KASSERING

- Demonter og kasser utstyret på en slik måte at det ikke har farlige objekter når det kasseres, for eksempel, men ikke begrenset til, små deler og skarpe kanter.

KUNDESERVICE
www.littletikes.com
TOP-TOY A/S
Roskildevej 16,
Tune
DK-4000 Roskilde
Denmark
Tel: +45 46 16 36 56
Fax: +46 46 16 36 86

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment-selskap. LITTLE TIKES ® er et varemerke for Little Tikes i USA og andre land. Alle logoer, navn, skikkelser, likheter, bilder, slagord og emballasjeforming tilhører Little Tikes. Ta vare på denne adressen og emballasjen som referanse siden den inneholder viktig informasjon. Innhold, inkludert spesifikasjoner og farger, kan variere fra fotografier som ble vist på pakken. Bruksanvisning inkludert. Fjern all emballasje inkludert merkelapper, bånd & stifter for produktet blir gitt til et barn.

BEGRENS KASSERING

Little Tikes Company lager morsomme leker av høy kvalitet. Vi garanterer den opprinnelige kjaperen at dette produktet er uten defekter i materialer eller fabrikasjon i et år * fra kjøpdatoen. (Det kreves dateret kvittering som bevis på kjøp.) De eneste erstatningsmidler tilgjengelig under denne garantien vil være enten utskifting av den defekte delen av produktet eller refusjon av kjøpsprisen for produktet, kun etter Little Tikes Company's skjønn. Denne garantien gjelder kun hvis produktet er satt sammen og vedlikeholdt i følge bruksanvisningen. Denne garantien dekker ikke misbruk, uhell, kosmetiske spørsmål slik som falming eller oppskraping fra normal bruk eller alle andre grunner som ikke oppstår pga. defekter i materiale eller fabrikasjon. *Garantiperioden er tre (3) måneder for daghjem eller kommersielle kjøpere.

Utenfor U.S.A. og Canada: Ta kontakt med stedet hvor produktet ble kjøpt for service dekket av garanti. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land/delstat til land/delstat. Enkelte land/delstater anerkjenner ikke unntak for eller begrensninger i erstatningsansvaret for påløpen skade eller følgeskade, så begrensningen er unntaket ovenfor gjelder ikke nødvendigvis for deg.

PORTUGUÊS

CASTELO

Idades: de 2 a 6 anos

Guarde a nota fiscal como comprovante de compra.

DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO.

Devida ao tamanho das peñas poder- ser neces-ria a ajuda de outro adulto.

⚠️ ATENÇÃO:

- Guarde estas instruções para futuras consultas.
- Antes da montagem completa da mesa, mantenha fora do alcance das crianças. O pacote contém peças pequenas e afiadas que podem ser facilmente ingeridas, e ferragens pontudas que oferecem perigo as crianças.
- Para evitar ferimentos graves, as crianças não devem usar o equipamento até que ele esteja totalmente instalado.
- Quedas em superfícies duras podem causar traumatismos cranianos ou outros ferimentos graves. Não instale sobre concreto, asfalto, terra batida, madeira ou outro tipo de superfície dura. A colocação de carpete sobre superfícies duras pode não ser suficiente para evitar ferimentos. A área da superfície ao redor e sob o equipamento de playground sempre deve estar coberta por um revestimento de proteção, de acordo com o folheto incluso "Folha de informações ao consumidor sobre materiais de revestimento para playgrounds". Proteção obrigatória para quedas de até .6m.
- Requer supervisão de um adulto. Não deixe as crianças brincando sozinhas.
- Este produto foi projetado para ser usado por crianças a partir 2-6 anos.
- Peso máximo por criança: 27 kg. Limite de 3 crianças.
- As crianças devem estar sempre de sapatos.
- Este produto foi projetado apenas para uso familiar e doméstico ao ar livre ou em ambientes fechados.

CUIDADO:

- Os conselhos e avisos abaixo reduzem a possibilidade de acidentes graves ou fatais, se obedecidos.
- Coloque este brinquedo em uma superfície nivelada, a uma distância mínima de 2 metros de qualquer objeto. O brinquedo deverá estar distante de cercas, construções, garagens, casas, galhos altos, varais, fios de eletricidade, etc
- Recomenda-se colocar o brinquedo montado num local onde não incida luz solar direta nas superfícies em que se senta ou se fica de pé.
- Ensine as crianças a usarem este produto do modo correto. Isto deve ser feito somente após o produto ter sido completamente montado e instalado, e apenas no modo para o qual o produto foi projetado.
- Não permita que as crianças subam no produto quando ele estiver molhado.
- Ensine as crianças a não afixarem objetos no trepa-trepa que não foram especificamente projetados para serem usados como o produto, tais como cordas de pular, varais, correntes de coleiras, cabos, correias, etc., pois podem causar risco de estrangulamento.

- Instrua as crianças a removerem capacetes de ciclismo ou de outros esportes antes de brincar neste produto.

- As crianças devem estar vestidas adequadamente: evite roupas folgadas que possam apresentar risco durante o uso deste equipamento, por exemplo, ponchos, cachecóis, etc.

MONTAGEM

Para encaixar as paredes é necessária a força de um adulto. A medida que levanta a parede introduza os ganchos nos orifícios da outra parede. Coloque-se no canto onde as duas paredes se unem. Faça pressão no topo da parede para encaixá-la bem.

Como opção pode ser utilizado um bloco de madeira e um martelo (mesmo de borracha). Coloque o bloco de madeira no topo da parede com os ganchos próximos à outra parede. Martele sobre a madeira encaixando-as uma à outra.

MONTAGEM DO ESCORREGA

Para unir o escorrega (M) à parede de trás (C), suspenda a parede de trás. Encaixe o gancho da parte inferior do escorrega no entalhe da parte inferior da parede de trás. Depois, gire o gancho superior do escorrega até a fenda de encaixe da parede de trás como mostra a ilustração 5.

ATENÇÃO : Posicione o gancho superior do escorrega acima do pino da fenda de encaixe. Certifique-se que o pino do escorrega esteja corretamente encaixado no buraco da parede de trás.

Dica para montagem: como segunda opção, encaixe primeiro o escorrega (M) na parede de trás (C), ilustração 1. Depois encaixe o escorrega e a parede de trás na parede lateral maior (B). Para montar a pequena parede de trás (D), suspenda a parede lateral e o escorrega (B) e encaixe uma à outra. Introduza os ganchos da parede lateral e do escorrega nos buracos correspondentes da pequena parede de trás. Empurre para baixo a parede lateral e depois o escorrega próximo às fendas para fixá-lo apropriadamente. Certifique-se que o pino do escorrega esteja bem encaixado no buraco da pequena parede de trás.

PARA DESMONTAR

Para desmontar, basta inverter a ordem dos passos executados para montagem. Antes de desmontar, lubrifique com sabão líquido todas as áreas onde as paredes se unem. Para facilitar, coloque um bloco de madeira sob a parede com os ganchos e apoie-se sobre a parede com as fendas até que elas se desencaixem. Pode-se também colocar um segundo bloco de madeira em cima da parede com as fendas e martelar sobre o bloco.

MANUTENÇÃO

⚠️ CUIDADO: A falta de verificações periódicas pode causar o tombamento do produto ou ocasionar uma queda

As seguintes verificações devem ser executadas antes do início de cada estação e duas vezes por mês durante o período de utilização:

- Reinstale quaisquer peças plásticas, tais como os assentos dos balanços ou quaisquer outros itens que tenham sido removidos para a época do frio.
- Aperte todas as ferragens.
- Lubrifique todas as peças metálicas móveis conforme as instruções do fabricante.
- Verifique se há desgaste, ferrugem ou outro tipo de deterioração em todas as peças móveis, que incluem os assentos, cordas, cabos e correntes. Substitua as peças de acordo com as instruções do fabricante.
- Verifique se há ferrugem nas peças metálicas. Caso haja, lixe e pinte novamente usando tinta sem chumbo na composição, em conformidade com os requisitos 16 CFR 1303.
- Escave e verifique a profundidade dos materiais de absorção de impacto que preenchem as superfícies de proteção para evitar compactação e para manter a profundidade adequada. Substitua o que for necessário.
- O produto deve ser armazenado em ambiente fechado ou então não ser utilizado quando a temperatura for inferior a -18°C.

DESCARTE

- Desmonte e jogue o equipamento fora de maneira que o seu descarte não ofereça perigo, evitando expor peças pequenas ou extremidades pontiagudas, entre outras condições.

SERVIÇO AO CONSUMIDOR

www.littletikes.com
MGAe Little Tikes Iberia, S.L.
Avda. Del Juguete s/n
03440 Ibi (Alicante)
Spain
Tel : 902212152

© The Little Tikes Company, uma companhia da MGA Entertainment. LITTLE TIKES® é uma marca comercial da Little Tikes nos EUA e em outros países. Todos os logotipos, nomes, identidades visuais, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Guarde esta morada e a embalagem para consulta, pois esta contém informações importantes. O conteúdo, incluindo especificações e cores, pode diferir das fotografias apresentadas na embalagem. Inclui instruções. Por favor, retire todos os materiais de embalagem, incluindo etiquetas, fitas e agrafos, antes de dar o produto a uma criança.

GARANTIA

A Little Tikes Company fabrica brinquedos divertidos e de alta qualidade. Garantimos ao consumidor original que este produto não tem defeitos de materiais ou fabricação. A garantia é válida por um ano* a partir da data da compra (é necessário apresentar a nota fiscal como comprovante). A critério único e exclusivo da The Little Tikes Company, os únicos recursos desta garantia são a substituição da peça defeituosa do produto ou o reembolso do preço de compra do produto. Esta garantia só é válida se o produto for montado e mantido de acordo com as instruções. A garantia não cobre abusos, acidentes, questões de aparência como desbotamento e arranhes decorrentes de um desgaste normal, ou qualquer outra causa não decorrente da qualidade dos materiais ou da fabricação. *O período desta garantia é de 3 (três) meses no caso de uso em creches ou uso comercial.

Fora dos EUA e do Canadá: Contate o local de compra para a prestação de serviços da garantia. Esta garantia lhe confere direitos legais específicos e você ainda pode contar com outros direitos que variam de estado para estado. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de responsabilidade incidental ou consequential, portanto a limitação ou exclusão acima pode não ser válida no seu caso.

SUOMI

LINNA

2-6 vuoden ikäisille

Ole hyvä ja säilytä kassakuitti ostotositteena.

KOKOAMISEEN TARVITAAN AIKUINEN.

Koska tämän linnan osat ovat isoja, kokoamiseen voidaan tarvita kaksi henkilöä.

⚠️ VAARA:

- Säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalta.
- Ennen kokoonpanoa on huomattava, että tässä pakkauksessa on pieniä osia, jotka aiheuttavat tukehtumisvaaran ja joissa voi olla teräviä reunoja ja kärkeä. Ne on pidettävä poissa lasten ulottuvilta ennen kokoonpanoa.
- Vakavien loukkaantumisten välttämiseksi lasten ei saa antaa käyttää laitetta ennen kuin se on asennettu asianmukaisesti.
- Kovalle pinnalle putoamisesta voi olla seurauksena päävammoja tai muita vakavia vammoja. Tuotetta ei saa asentaa betonille, asfaltille, kovalle maaperälle, puualustalle eikä muulle kovalle pinnalle. Kovaa lattiaa peittävä matto ei välttämättä estä loukkaantumisia. Suojapäälyllystettä on käytettävä leikkikentän laitteiden alla ja niiden ympärillä tuotteen mukana tulevassa tiedotteessa ”Leikkikentän peitteineitä koskeva kuluttajatieote” annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Aikuisen valvonta on tarpeellista. Lasta ei saa jättää vartioimatta. Enintään .6 m korkuinen putoamissuoja tarpeen.
- Tämä tuote on tarkoitettu 2-6 vuotiaille tai sitä vanhemmille lapsille.
- Enimmäispaino lasta kohti: 27 kg. Enintään kahdelle lapselle.
- Kengät täytyy olla jalassa kärryjä käytettäessä.
- Tämä tuote on tarkoitettu sisä- ja ulkoikäyttöön vain kotona perhepiirissä.

HUOAUUTUKSIA:

- Seuraavia selostuksia ja varoituksia noudattamalla vähennetään vakavien tai kuolemaan johtavien vammojen todennäköisyyttä.
- Sijoita tämä laite tasaiselle pinnalle vähintään 2 metrin etäisyydelle kaista esineistä. Vältettävii esineitä ovat mm. amaid, rakennukset, autotallit, asuintalot, yläpuolella olevat oksat, pyykkinarut ja sähköjohtot.
- On suositeltavaa suunnata kokoonpantu teline niin, että seisomiseen tai istumiseen tarkoitetuille pinnoille pääsee mahdollisimman vähän auringonvaloa.
- Lapsia on neuvottava käyttämään tätä tuotetta oikealla tavalla sen jälkeen kun se on koottu ja asennettu asianmukaisesti. Heitä on myös neuvottava käyttämään sitä vain sille tarkoitettulla tavalla.
- Lasten ei saa antaa kiipeillä laitteella sen ollessa märkä.
- Lapsia on varoitettava kiinnittämästä kiipeilytelineeseen mitään, mitä ei ole tarkoitettu sen kanssa käytettäväksi. Tällaisia telineeseen kuulumattomia esineitä, jotka voivat aiheuttaa kuristumisen, ovat mm. hyppynarut, pyykkinarut, eläinten talutushihnat sekä kaapelit ja ketjut.
- Neuvo lapsia riisumaan polkupyöräkäypäränsä tai muun urheilukypäränsä ennen tällä laitteella leikkimistä.
- Lapsilla on oltava asianmukainen vaateutus: on vältettävä löysiä vaatteita kuten poncho-viittoja, huiveja jne., jotka ovat mahdollisesti vaarallisia tätä laitetta käytettäessä.

KOKOAMISVINKKEJ

Kiinnittäessäsi seinäiä on ehkä tarpeen käyttää avuksi aikuisen painoa. Kun nostat seinää, työnnä koukut toisessa seinässä oleviin aukkoihin. Seiso lähellä nurkkaa, jossa seinät kohtaavat. Nojaa seinän yli, jossa on liitännäkoukut ja hyppää koko painollasi yläreunan päälle.

Toinen vaihtoehto on käyttää puupalikkaa ja vasaraa (tai kuminujaa). Aseta puupalikka seinän päälle, jossa on koukut nurkan lähellä. Lyö puupalikkaa vasaralla.

LIUKUMAEN KOKOMINEN

Kun liität liukumäen (K) takaseinään (C), nosta takaseinä ensin ylös. Aseta liukumäen alaosassa oleva koukku takaseinän alaosassa olevaan loveen. Käännä sitten liukumäen ylempi koukku takaseinässä olevaan kiinniottopaikkaan kuten on näytetty kuvassa 5. HUOMAA: Aseta liukumäen ylempi koukku kiinniottopaikan tapin yläpuolelle. Paina alas, niin, että se lukkiutuu paikalleen. Varmista, että liukumäessä oleva tappi sopii takaseinässä olevaan reikään. KOKOAMISVINKKI: Toinen vaihtoehto on kiinnittää liukumäki takaseinään ennen kuvan 1 toimia. Kiinnitä sitten liukumäki ja takaseinä isoon sivuseinään (B).

Kun liität pienen takaseinän (D), nosta sivuseinä ja liukumäki ylös. Työnnä sivuseinässä ja liukumäessä olevat koukut pienessä takaseinässä oleviin reikiin. Paina sivuseinää ja sitten liukumäkeä alas koukkujen läheltä, jotta ne lukkiutuvat paikoilleen. Varmista, että liukumäessä oleva tappi sopii pienessä takaseinässä olevaan aukkoon.

PURKAMINEN

Pura seuraamalla kokoamisvaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Aseta avuksi pieni puupalikka seinän alle, jossa on koukut. Nojaa seinän yli, jossa on vastaavat reiät. Hyppää koko painollasi yläreunan päälle kunnes koukut on irti. Tai voit myös asettaa toisen puupalikan seinän päälle, jossa on vastaavat reiät lähellä nurkkaa. Lyö puupalikkaa vasaralla.

Kun poistat liukumäen, nosta takaseinän kiinniottopaikassa oleva tappi (katso kuvaa 4) irti liukumäen reistä.

KUNNOSSAPITO

⚠️ VAROITUS: Ellei tätä laitetta tarkasteta aika ajoin, se voi kaatua tai aiheuttaa lapsen putoamisen.

Seuraavat tarkistukset on tehtävä kunkin käyttökauden alussa ja kahdesti kukaudessa käytön aikana:

- Muoviosat, kuten keinun istuimet ja muut kylmän vuodenanajan ajaksi irrotetut osat, asetetaan takaisin paikalleen.
- Kaikki metallikiinnittimet kiistettään.
- Kaikki liikkuvat metalliosat voidellaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kaikki liikkuvat osat, kuten keinun istuimet, köydet, kaapelit ja ketjut, tarkastetaan kulumisen, ruostumisen tai muun huononemisen varalta. Vaihdtaminen on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Metalliosat tarkastetaan ruostumisen varalta. Jos ruostetta löytyy, osat hiotaan ja maalataan uudestaan lyijyttömällä maalilla, joka täyttää määräyksessä 16 CFR 1303 esitetyt vaatimukset.
- Kuohkea pintamateriaali haravoidaan ja sen syvyyt tarkistetaan kiinteytymisen estämiseksi ja sopivan syvyyden säilyttämiseksi. Materiaali vaihdetaan tarvittaessa uuteen.

- Vie tämä tuote sisälle tai älä käytä, jos lämpötila on alle -18 °C.+

HÄVITTÄMINEN

- Pura laitteisto ja hävitä se siten, että sen hävittämisen yhteydessä ei koidu vaaraa esimerkiksi siinä olevista pienistä osista tai terävistä reunosista.

AMO OY KULUTTAJAPALVELU
www.amo.fi
Maahantuoja: Amo Oy, Vantaa
Puh: 02-2841153
Säilytä nämä tiedot.

© The Little Tikes Company, MGA Entertainment yhtiö. LITTLE TIKES® on Little Tikesin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki logot, nimet, henkilöahmot, muutokuvat, kuvat, tunnusauset ja myyntipäälykset ovat Little Tikesin omaisuutta. Tämä osoite ja pakkaus on säilytettävä myöhempää tarvetta varten, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja. Sisältö, tekniset tiedot ja värit mukaan lukien, voi erota pakkauksessa olevista valokuvista. Ohjeet toimitetaan mukana. Pakkaus, mukaan lukien laput, narut ja harsimalangot, on poistettava kokonaan ennen kuin tämä tuote annetaan lapselle.

RAJOITETTU TAKUU

Little Tikes Company valmista hauskoja, laadukkaita leluja. Takkaamme alkuperäiselle ostajalle, että tässä tuotteessa ei ole aine- eikä valmistusvirheitä yhden vuoden* ajan ostopäivästä lukien (päivämääräla luen varustetu ostokuitiä vaaditaan todistuksena ostosta). Little Tikes Companyn yksinomaisen valinnan mukaan ostajalle annettavana ainoana korvauksena on tämän takuun perusteella joko tuotteen välläisen osan vaihtaminen tai tuotteen ostohinnan takaisinmaksu. Tämä takuu on voimassa vain siinä tapauksessa, että tuote on koottu ja siitä on huolehdittu ohjeiden mukaisesti. Tämä takuu ei kata väärinkäyttöä, onnettomuutta, kosmeettisia selkkoja, kuten normaalkäytöstä aiheutuvia haalistumia tai naarmuuntumisen, eikä muitakaan selkkoja, jotka eivät ole aiheutuneet aine- tai valmistusvirheistä. *Takuukaika on kolme (3) kuukautta, jos ostajana on päivähoitola tai liikeytitys.

USA:n ja Kanada ulkopuolella: Takuupalvelun saa ottamalla yhteyden tuotteen myyneeseen liikkeeseen. Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maasta toiseen. Jotkin maat eivät salli satunnaisien tai seuraamusvahinkojen pois jättämistä tai rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus tai pois jättäminen ei ehkä koske ostajaa.

MAYGAR

KASTÉLY

Életkor: 2-6 éves korig

Kérjük, tartsa meg a blokkot, mint a vásárlást bizonyító dokumentumot.

AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS SZÉTSZERELÉST FELNÖTT SZEMÉLY VÉGEZZE.

Az összeszereléshez 2 felnött személy szükséges.

⚠️ FIGYELMEZTETÉSEK:

- Tartsa meg a használati utasítást, mivel az fontos információkat tartalmaz.
- A nem összeszerelt játék, olyan apró elemeket valamint anyagokat tartalmaz, melyek lenyelés veszélyével, vagy az éles sarkok és élek által okozott sérülések felügyetnek. Tartsa távol a játékot gyermekektől, mielőtt azt teljesen össze nem szereli.
- A súlyos sérülések megelőzése érdekében a gyermekek nem használhatják addig a játékot, míg az megfelelően össze nincs szerelve.
- Kemény aljzatra történő leesés esetén a fej vagy más testrészek komolyan megsérülhetnek. A játékot nem szabad betonra, aszfaltra, fa felületre, keményre tömörített talajra vagy más kemény felületre állítani. A kemény felületre helyezett puha szőnyeg nem véd meg a sérülésektől. Ajánlatos a mellékelt „Tudnivalók a vevők számára a védő aljzatokról a játszótéren” anyagban található útmutatásoknak megfelelő, védő jellegű aljzatot alkalmazni a játszótéren, a játék alatt és annak környezetében. Az aljzat lehetőleg nyújtson védelmet a .6 m magasságból történő leesések ellen.
- Ne hagyja a hintát használó gyermekek felügyelet nélkül. Felnőtt személy felügyelgete szükséges.
- Ezt a terméket 2-6 éves kor közötti gyermekek számára tervezték.
- Maximális terhelhetőség gyermekeként: 27 kg. Maximum 3 gyermek játszhat vele egyszerre.
- Játék közben cipőt mindig kell viselni.
- Ez a termék kizárólag otthoni, bentí vagy kinti használatra készült.

FIGYELEM:

- Az alábbi figyelmeztetések betartása csökkentí a komoly vagy halálos kimenetű sérülések veszélyét.
- A termék egyenesltes felületre kell állítani, legalább 2 m távolságra kerítsektől, házaktól, garázsoktól, alacsony ágaktól, szárítókötelektől, elektromos vezetékektől és más hasonló építményektől.

- Javasolt az összeszerelt játékot úgy felállítani, hogy a lehető legkevesebb közvetlen napsugárzás érje azon részeit, melyeken a gyerekek ülnek vagy állnak.
- Feltétlenül el kell magyarázni a gyerekeknek, hogyan kell helyesen használni a játékot. A gyerekek csak akkor használhatják a játékot, ha az már megfelelően össze van szerelve, és telepítve van, és akkor is kizárólag csak a rendeltetésének megfelelően.
- Ne engedje a gyermekeket a termék felmászni, ha az nedves.
- Figyelmeztesse a gyermekeket, hogy a létrához ne rögzítsenek semmilyen olyan tárgyat, melyeket nem abból a célból terveztek, hogy ezzel a termékkel használják, mint pl. ugrókötelek, szárítókötelek, pórázok, kábelek vagy láncok, mivel ezek fojtás veszélyével fenyegetnek.
- Utasítsa a gyermekeket arra, hogy vegyék le kerékpáros vagy egyéb sport sisakjukat, mielőtt elkezdenek játszani ezen a játékon.
- A gyermekek megfelelően öltöztesse fel: kerülje a bő ruházat, mint például a poncsó, sál stb. viselését, mely potenciálisan veszélyt jelentenek a játék használatakor.

KARBANTARTÁS

⚠️ FIGYELMEZTETÉS: A rendszeres ellenőrzés elmulasztása a termék felborulását vagy összedőlését okozhatja.

Minden szezon kezdetén és utána havonta kétszer az alábbi ellenőrzéseket kell végrehajtani:

- Szerelje vissza az összes műanyag alkatrészt, például ülőkéket vagy bármely egyéb elemet, melyet leszerelt a hideg időszakra.
- Húzzon meg minden kötőelemet.
- Minden mozgó fém alkatrészt kenjen meg a gyártó utasításai szerint.
- Ellenőrizze az összes mozgó alkatrészt, az ülőkéket, köteleket, kábeleket és láncokat, hogy nem kopottak, rozsdásak vagy nem mentek-e tönkre. Cserélje ezeket ki a gyártó utasításainak megfelelően.
- Ellenőrizze, hogy a fém alkatrészek nem rozsdásak-e. Amennyiben igen, csiszolja le a rozsdát, és nem olomtartalmű, a 16 CFR 1303 szabványának megfelelő festékekkel fesse azokat újra.
- Gereblyézzze meg, és ellenőrizze a laza töltésű talajburkoló anyag melységét, hogy megelőzze annak tömörödését, és fenntartsa kellő rétegvastagságát. Szükség szerint cserélje.
- Ne használja vagy vigye a termékét épületen belülr, amennyiben a kültéri hőmérséklet -18°C alá esik

ELTÁVOLÍTÁS

- A termékét olyan módon kell leszerelni és eltávolítani, hogy a kis alkatrészek vagy az éles peremek ne okozzanak semmilyen veszélyt.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

www.littletikes.com
ul. Grottgera 15a
76-200 Szlupsk
Poland
tel. +48 59 847 44 17
fax +48 59 847 44 46

© The Little Tikes Company, az MGA Entertainment vállalat tagja. A LITTLE TIKES® a Little Tikes védjegye az USA-ban és más államokban. Minden embléma, név, karakter, jellemző vonás, kép, szlogen és csomagolási megjelenés a Little Tikes tulajdona. A címet és a csomagolást meg kell őrizni a konzultációhoz, mivel fontos tudnivalókat tartalmaz. A tartalom, köztük a specifikáció és a színek különbözőhetnek a csomagoláson lévő fényképektől. Az útmutató csatolva van. A termék a gyermeknek való átadása előtt, el kell távolítani az egész csomagolást, beleértve a címkéket, szalagokat és tűzőkapcsokat is.

GARANCIA
A Little Tikes cég magas minőségű, vidám játékokat gyárt. A vásárló a vásárlás napjától számított egy éves* időtartama garanciát kap tollunk arra, hogy a termékünkben nincs anyag- vagy gyártási hiba (a vásárlást igazoló bizonyítékként be kell mutatni a dátummal ellátott blokkot). A Little Tikes cég döntésének megfelelően a vásárlónak a reklamáció keretében joga van a hibás alkatrés cseréjéhez vagy a megvásárolt termék árának visszatérítéséhez. A jelen garancia kizárólag akkor érvényes, ha a terméket az utasításnak megfelelően szerelték össze és tartották karban. Jelen garancia nem terjed ki a nem megfelelő használat esetére, a balesetekre, az olyan kozmetikai problémákra, mint a szín halványodása, vagy a normális használat közben keletkezett karcolások, sem bármilyen más okra, ami nem anyag- vagy gyártási hibából keletkezett.

U.S.A és Kanada: Ahhoz, hogy a garancia ügyeben segítséget kapjon, keresse fel a www.littletikes.com webapot, telefonáljon a 1-800-321-0183 száma, vagy írjon a következő címre: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Némelyik cserealkatrész kapható a garancia letelte után is; ebben az ügyben, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Az U.S.A és Kanada területén kívül: Ahhoz, hogy segítséget kaphasson a garancia ügyében, az eladóhoz kell fordulnia. Jelen garancia a vásárlónak meghatározott jogokat ad, de nem korlátozza a jogszabályok szerint öt megillető egyéb jogokat. Némelyik esetben nem lehet kizárni a felelősséget a véletlen sérülésekért, tehát a fenti korlátozásoknak nincs helye.

SLOVAK

HRAD

Vek: 2-6 rokov

Ušchovajte si paragón ako doklad o nákupe.

MONTÁŽ MUSIA VYKONAŤ DOSPELÍ

Montáž si vyžaduje 2 dospelé osoby.

⚠️ POZOR:

- Ušchovajte si návod na použitie pretože obsahuje dôležité informácie.
- Hráčka pred montážou obsahuje malé súčasti, ktoré môžu byť nebezpečné v prípade prehltnutia alebo poranenia o ostré hrany a rohy. Neuplne rozložený výrobok udržuje tieto menšie dosahu deti.
- Aby ste predišli vážnym zraneniam, zariadenie musí byť správne nainštalované predtým, ako ho začnú používať deti.
- Pád na tvrdý povrch môže spôsobiť vážne poranenie hlavy alebo ostatných častí tela. Výrobok nikdy neumiestňujte na betón, asfalt, drevený povrch, udupanú zem alebo na iné tvrdé povrchy. Použitie koberca na tvrdých povrchoch dieťa nemusí neochráni pred úrazom. Pod

- ihriskom a okolo neho sa odporúča používať ochranný podklad podľa pokynov uvedených v „Informačnom liste pre zákazníka o ochranných podkladoch pre ihriská”. Požaduje sa použitie príslušnej ochrany pred možným pádom až z výšky .6 m.
- Pri používaní je potrebný dozor dospeléj osoby. Nenechávajte deti bez dozoru.
- Tento produkt je určený pre deti vo veku 2-6 rokov.
- Maximálna hmotnosť dieťaťa: 27 kg. (60 lbs.). Limit 3 deti.
- Vždy musí byť na nohách obuv.
- Tento produkt je určený len pre domáce rodinné použitie v interiéri/ exteriéri.

POZOR:

- Dodržiavanie nasledujúcich pokynov a inštrukcií znižuje pravdepodobnosť vážneho úrazu alebo smrteľného zranenia.
- Výrobok umiestnite na rovný povrch vo vzdialenosti min. 2 m od plotov, budov, garáže, nízk

ČZESKY

HRAD

Věk: 2 – 6 let

Uschovejte si paragon jako doklad o nákupu.

VYŽADUJE SI MONTÁŽ DOSPĚLÝMI OSOBAMI.

Ke složení je třeba 2 dospělých osob.

⚠️ VÝSTRAHA

- Uschovejte si návod protože obsahuje důležité informace.
- Souprava před složením obsahuje malé části, které vytvářejí nebezpečí polknutí nebo zranění o ostré hrany a rohy. Do chvíle skončení skládání udržujte mimo dosah dětí.
- Děti vybavení nesmějí používat, dokud není řádně nainstalováno, aby se předešlo vážnému zranění.
- Pády na tvrdý povrch mohou způsobit vážná zranění hlavy nebo ostatních částí těla. Nikdy nestavte výrobek na beton, asfalt, dřevěný povrch, velmi upěchovanou zem nebo na další tvrdé povrchy. Položení koberce na tvrdý povrch nemusí zabránit úrazům. Doporučuje se používat ochrannou podložku pod dětským hřištěm a v jeho okolí podle pokynů uvedených v „Informacích pro uživatele o ochranných površích na dětských hřištích“. Vyžaduje se ochrana před případným pádem z výšky do 6 m.
- Hra se musí konat za dozoru dospělých osob. Nenechávejte děti bez dozoru.
- Tento výrobek je určen k používání dětmi ve věku 2 – 6 let.
- Maximální hmotnost každého dítěte: 27 kg. Nejvýše 3 děti.
- Vždy je nutno nosit vhodnou obuv.
- Tento výrobek je určen pouze pro rekreační použití doma i v přírodě.

POZOR:

- Dodržování níže uvedených pokynů a výstrah snižuje pravděpodobnost vážných dokonce i smrtelných úrazů.
- Výrobek umístíte na rovném povrchu ve vzdálenosti min. 2 m od plotů, budov, garáží, nízkých větví, provazů, elektrických šňůr apod.
- Doporučujeme umístit smontovaný výrobek tak, aby povrchy určené ke stání či sezení byly co nejméně vystaveny přímému slunečnímu svitu.
- Je nutné informovat děti o správném způsobu používání výrobku. Děti mohou používat výrobek pouze tehdy když je správně a v souladu s jeho určením složený a nainstalovaný.
- Nedovolujte dětem lézt na mokrou houpačku.
- Informujte děti, aby k výrobku nepřivazovaly předměty, které nejsou určeny pro použití s tímto výrobkem, například svíhadlo, šňůra na prádlo, řemínky, kabely a řetězy, protože hrozí nebezpečí úškrcení.
- Informujte děti, aby si před hraním na tomto výrobku sundali cyklistickou nebo jinou přilbu.
- Děti by měly mít vhodné oblečení: neměly by mít volné kusy oblečení, jako jsou ponča, šály, atd., které při používání výrobku představují riziko.

ÚDRŽBA

⚠️ UPOZORNĚNÍ: Pokud výrobek nebudete pravidelně kontrolovat, může se převrhnout nebo způsobit pád.

Na začátku každé sezóny a dvakrát měsíčně při používání provádějte následující kontroly:

- Znovu nainstalujte plastové díly, například sedátka houpačky nebo jiné části, které se pro zimní období odmontovaly.
- Všechny díly dotáhněte.
- Všechny kovové pohyblivé díly namazejte podle pokynů výrobce.
- Kontrolujte všechny pohyblivé díly, včetně sedátk houpaček, lan, kabelů a řetězů, zda nejsou opotřebované, zrezlé nebo jinak poškozené. Vyměňte podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda kovové díly nejsou zrezlé. Pokud ano, obruste je a přetřete bezolovnatou barvou, která odpovídá požadávkům 16 CFR 1303.
- Skrábnutím zkontrolujte hloubku ochranného povrchového materiálu, aby se předešlo stlačení a udržela se patřičná hloubka. Podle potřeby vyměňte.
- Nepoužívejte výrobek nebo ho zanechte do místnosti, pokud venkovní teplota klesne pod -18 °C.

LIKVIDACE

- Výrobek je nutné rozkládat a likvidovat takovým způsobem, aby drobné nebo ostré díly nikoho neoohrožovaly.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

www.littletikes.com
ul. Grottgera 15a
76-200 ŚLUPSK, Polsko
tel. +48 59 84744 17
fax: +48 59 847 44 46

CE

© The Little Tikes Company, společností skupiny MGA Entertainment. LITTLE TIKES® je obchodní známkou společnosti Little Tikes v USA a jiných zemích. Všechna logo, názvy, symboly, vyzobrazení, obrázky, slogany a vzhled balení jsou majetkem společnosti Little Tikes. Adresu a obal uschovejte pro případné konzultace, protože obsahují důležité informace. Obsah, včetně specifikace a barev se můžou lišit od snímek umístěných na obalu. Před předáním výrobku dětem odstraňte obaly, včetně etiket, pásků a spon.

ZÁRUKA

Firma Little Tikes vyrábí vysoké kvality veselé hračky. Kupující obdržíte naši záruku na nezávadnost materiálu a kvalitu vyhotovení, na období jednoho roku ode dne nákupu (podmíněné předložením pokladničního bloku s datum nákupu).
Dle rozhodnutí firmy Little Tikes v rámci reklamace spotřebitel nabývá právo na výměnu části nebo vrácení ceny nákupu výrobku. Tato záruka bude uplatňována pouze v případě, že montáž a konzervace výrobku byla provedena shodně s návodem na jeho obsluhu. Záruka nebude uplatněna v případě nevhodného použití, nešťastných náhod, v případě povrchových změn jako rozjasnění intenzity barev nebo skrábnutí povrchu, které nevzniklo v důsledku obvyklého používání ani z jiných důvodů zapříčiněných vadným materiálem nebo vadným vyhotovením výrobku.

USA a Kanada: Pro pomoc ve věci záruky navštivte naši stránku www.littletikes.com nebo zavolejte na číslo 1-800-321-0183 nebo napište na adresu: Consumer Service, The Little Company, 2180 Barow Road, Hudson OH 44236, USA. Některé části výrobku jsou přístupné taky po uplynutí záruky. V této věci se kontaktujte přímo s námi.

Mimo USA a Kanadu: Pro pomoc ve věci záruky se obračejte na prodávace. Tato záruka spotřebitelům dává určité práva, ale neomezuje jiné práva vyplývající z náležitých, platných právních předpisů. V některých případech nebude možné vyloučit zodpovědnost za náhodné poškození a proto výše uvedené omezení nebude použitelné.

РУССКИЙ

ЗАМОК

Возраст: От 2 до 6 лет

Следует сохранить инструкцию по монтажу, потому что она содержит важную информацию

Сохраните, пожалуйста, чек как подтверждение покупки.

МОНТАЖ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ МЕРЫ

Для монтажа нужно два человека

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Сохраните инструкцию монтажа, потому что она содержит важную информацию.
- Неустановленная игрушка содержит мелкие детали и материалы, которые создают опасность проглотить или пораниться острыми краями и углами. Беречь от детей до тех пор, пока игрушка не будет собрана.
- Для предотвращения серьезных травм не позволяйте детям играть с изделием, пока оно не будет полностью собрано.
- Падение на твердые поверхности может стать причиной травмы головы или иной травмы. Игрушку не следует устанавливать на бетоне, асфальте, деревянном полу, сильно утоптанной земле и других твердых поверхностях. Ковер, покрывающий твердую поверхность, может не предохранить от травмы в случае падения. Рекомендуется использование защитной основы под игрушку и вокруг оборудования детской площадки согласно указаниям, приведенным в «Информации для Клиента о Защитных Основах на Детских Площадках». Требуемый уровень защиты – безопасность падения с максимум 45.7 см.
- Присмотр взрослого человека обязателен. Не оставляйте детей, играющих на качелях, без присмотра.
- Данное изделие предназначается для использования детьми возраста от 2 до 6 лет.
- Максимальный вес одного ребенка: 27 кг 60 фунтов). Не более 3 детей.
- Дети должны быть обуты.
- Данное изделие предназначено только для домашнего семейного использования внутри и вне помещения.

ОСТОРОЖНО:

- Если Вы будете придерживатьсь нижеприведенных предостережений и замечаний, то заметно снизится вероятность тяжелых и смертельных травм.
- Изделие следует разместить на ровной поверхности, на расстоянии минимум 2 м от таких объектов как заборы, строения, гаражи, дома, низко свисающие ветки, бельевые шнуры или электрические провода и т.п.
- Рекомендуется выбрать ориентацию собранного изделия таким образом, чтобы минимизировать попадание прямых солнечных лучей на поверхности, предназначенные для стояния или сидения.
- Не разрешайте детям пользоваться качелями, если они мокрые.
- Обязательно проинструктируйте детей о правилах пользования игрушкой. Дети могут использовать ее только тогда, когда игрушка соответсвенно собрана и установлена. И только по назначению.
- Проинструктируйте детей, чтобы они не прикрепляли к изделию предметы, которые не предназначены для использования с этим изделием (например, такие как: скакалки, бельевые шнуры, поводки для животных, тросы и цепи), т.к. они могут быть опасны удушением.
- Проследите, чтобы дети снимали велосипедные или другие спортивные шлемы перед началом игры с изделием.
- Одевайте детей соответствующим образом: избегайте свободной одежды, например, пончо, шарфов и т. п., которая может быть опасной при использовании изделием.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обязательно периодически проверяйте изделие, чтобы предотвратить опрокидывание или падение.

Перед началом каждого сезона и дважды в месяц в период использования проводите следующие проверки:

- установите на место пластиковые и другие детали, снятые на время холодного сезона;
- затяните все крепежные детали;
- смажьте движущиеся металлические части в соответствии с инструкциями производителя;
- проверьте все движущиеся части, включая сиденья качелей, веревки, тросы и цепи на отсутствие износа, ржавчины или других повреждений; замените в соответствии с инструкциями производителя;
- проверьте все металлические детали на наличие ржавчины. При наличии ржавчины очистите и покройте краской без содержания свинца, отвечающей требованиям 16 CFR 1303;
- Разровняйте граблями и проверьте глубину амортизационной защитной основы для предотвращения уплотнения и

поддержания требуемой глубины; при необходимости замените.

- Когда температура снизится ниже -18 °C, рекомендуется внести игрушку в здание. А, если она останется снаружи, ее не использовать.

ДЕМОНТАЖ

- Изделие следует демонтировать и утилизировать так, чтобы мелкие детали и острые края не представляли опасности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА

www.littletikes.com

ул. Гроттгера 15А

76-200 Слупск

Польша

Тел. +48 59 847 44 17

Факс. +48 59 847 44 46

CE

© The Little Tikes Company входит в состав концерна MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® является товарным знаком компании Little Tikes на территории США и в других странах. Все логотипы, названия, персонажи, образы, изображения, рекламные позиты и внешний дизайн упаковки являются собственностью компании Little Tikes. Адрес и упаковку следует сохранить для консультации, поскольку они содержат важную информацию. Содержимое, т.е. спецификация и цвета, могут отличаться от показанных на фотографиях. Инструкция приложена. Прежде, чем передать изделие в пользование детям, следует удалить всю упаковку, этикетки, ленты и скрепки.

ГАРАНТИЯ

Фирма Little Tikes производит веселые игрушки высокого качества. Покупатель получает гарантию в том, что наш продукт не имеет брака материалов или выполнения на период одного года с момента покупки (доказательством покупки является чек, содержащий дату покупки). Согласно решению фирмы Little Tikes, правом Клиента является в рамках рекламации требование о замене дефектных частей или возврат уплаченной суммы. Данная гарантия имеет место только тогда, когда изделие эксплуатировалось и устанавливалось согласно инструкции. Эта гарантия не касается случаев неправильного использования, несчастных случаев, косметических вопросов, как например, потеря насыщенности цвета или царапины, возникающие в процессе нормально использования, а также других причин, вытекающих из недостатком материала или производства.

США и Канада:Для того, чтобы получить помощь по вопросам гарантии, зайдите на сайт www.littletikes.com. Позвоните по номеру 1-800-231-0183 или напишите по адресу: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Некоторые запчасти исть в наличии и после истечения срока гарантии; по этому вопросу свяжитесь, пожалуйста, с нами.

За пределами США и Канады: Для того, чтобы получить помощь по вопросам гарантии, обращайтесь, пожалуйста, к продавцу. Гарантия дает потребителю определенные права, но не ограничивает других прав, вытекающих из правовых норм, которые могут ему принадлежать. В некоторых случаях невозможно нести ответственность за случайные повреждения, тогда вышеприведенные ограничения не найдут применения.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΣ ΤΡΟ

Ηλικίες: από 2 - 6 έτη

Φυλάξτε τη απόδειξη αγοράς.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.

Το προϊόν πρέπει να διαλυθεί/ξεδιαλυωθεί, συναρμολογηθεί *и*/α ποσυναρμολογηθεί από ενήλικα.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ:

- Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- Πριν τη συναρμολόγηση, σημειώστε ότι η συσκευασία περιέχει μικρά εξαρτήματα: το υλικό πιθανόν να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας και να περιέχει κομμάρες άκρες και μύτες. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά μέχρι τη συναρμολόγηση.
- Προς αποφυγή ενδεχόμενου σοβαρού τραυματισμού, τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό έως ότου έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Οι πτώσεις σε σκληρές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στο κεφάλι ή άλλους σοβαρούς τραυματισμούς. Μην τοποθετείτε ποτέ το παιχνίδι σε τομέντο, ασφάλτο, ξύλο, σκληρό χώμα, ή άλλες σκληρές επιφάνειες. Η μολέτα επάνω από σκληρά πατώματα μπορεί να μην αποτρέπει τον τραυματισμό. Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτική επιφάνεια στο δάπεδο κάτω και γύρω από τον παιχνιδότοπο σύμφωνα με τα εσώκλειστα «Δελτία Πληροφοριών για τους Καταναλωτές για Υλικά Επιτάλυνσης Παιχνιδότοπου». Απαιτείται μέγιστη προστασία για πτώση από ύψος μέχρι .6 m. (2 πόδια).
- Απαιτείται η επιτήρηση από ενήλικο άτομο. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο για παιδιά ηλικίας 2 - 6 έτη.
- Μέγιστο όριο βάρους ανά παιδί: 27 κιλά (60 λίβρες). Χρήση από 3 παιδιά μόνο.
- Φοράτε πάντα παπούτσια.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για παιχνίδι μέσα και έξω από το σπίτι για οικογενειακή μόνο χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Η τήρηση των παρακάτω οδηγιών και προειδοποιήσεων μειώνει την πιθανότητα σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδο έδαφος, τουλάχιστον 2 μ. (6 πόδια) μακριά από κάθε άλλο αντικείμενο. Τα αντικείμενα που πρέπει να αποφεύγετε περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: φράγκες, κτίρια, γραφά, σπάτα, χαμηλά κλαδιά, σκουριά ασφάλματος ρούχων ή ηλεκτρικά καλώδια.
- Συνιστάται ο προσανατολισμός του συναρμολογημένου προϊόντος να είναι έτσι ώστε να περιορίζεται η άμεση ηλιακή ακτινοβολία στις επιφάνειες που στέκονται ή κάθονται τα παιδιά.
- Συμβουλευστείτε τα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν σωστά αυτό το προϊόν, εφόσον αυτό έχει συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά και μόνο για τον σκοπό που κατασκευάστηκε.

- Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώνουν στην κούνια όταν αυτή είναι βρεγμένη.
- Δώστε οδηγίες στα παιδιά να μην συνδέουν αντικείμενα στην κούνια τα οποία δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με αυτήν την κούνια, όπως, μεταξύ άλλων, σχοινάκια, σχοινιά στεγνώματος ρούχων, λουράκια ζώων, καλώδια και αλυσίδες που μπορεί να ενέχουν κίνδυνο στραγγαλισμού.
- Μάθετε στα παιδιά να βγάζουν το χράνος οδήγησης ποδηλάτου ή άλλου σπορ όταν παίζουν σε αυτό το παιχνίδι.
- Ντύνετε τας παιδιά κατάλληλα: αποφεύγετε τα χαλαρά ρούχα όπως τα πόντσο, τα φουλάρια, κλπ. που μπορεί να αποβούν επικίνδυνα κατά τη χρήση αυτού του εξοπλισμού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παιχνίδι αυτό μπορεί να αναποδογυρίσει ή να προκαλέσει την πτώση του παιδιού αν δεν του κάνετε τακτικό έλεγχο. Θα πρέπει να κάνετε τους παρακάτω ελέγχους στην κούνια στην αρχή κάθε εποχής και δύο φορές το μήνα κατά την περίοδο χρήσης της:

- Εγκαταστήστε πάλι κάθε πλαστικό εξάρτημα, όπως τα καθίσματα της κούνιας ή άλλα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν για την κούα εποχή.
- Σφίξτε καλά όλα τα υλικά.
- Γρασάρετε όλα τα μεταλλικά κινούμενα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ελέγξτε όλα τα κινούμενα μέρη όπως τα καθίσματα της κούνιας, τα σχοινιά, τα καλώδια και τις αλυσίδες για φθορά, σκουριά ή άλλη αλλοίωση. Αντικαταστήστε όσα χρειάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ελέγξτε τα μεταλλικά μέρη για σκουριά. Αν βρείτε σκουριά, τρίψτε με γυαλόχαρτο και βάλτε το μέρος με μολύγι που δεν περιέχει μολύβδο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 16 CFR 1303.
- Ισοπεδώστε με τσουγκράνα και ελέγξτε το βάθος του υλικού χαλαρής πλήρωσης της προστατευτικής επιστρώσης για να αποφύγετε την συμπίεση του χώματος και να διατηρήσετε το κατάλληλο βάθος. Αντικαταστήστε όταν χρειάζεται.
- Μεταφέρετε το παιχνίδι μέσα στο σπίτι ή μην το χρησιμοποιείτε όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους -18°C / 0°F.

ΑΠΟΡΙΨΗ

- Αποσυναμολόγηστε και απορρίψτε τον εξοπλισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις όπως, μεταξύ άλλων, ύπαρξη μικρών αντικειμένων ή αιχμηρών άκρων στον εξοπλισμό που απορρίπτετε.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ

Έχετε κάποια ερώτηση ή επιφύλαξη σχετικά με αυτό το προϊόν; Παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με το κατάστημα από όπου το προϊόν αγοράστηκε. Εάν χρειάζεστε επιπρόσθετη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα. Εάν ακόμη έχετε κάποιο πρόβλημα ή ερώτηση, παρακαλούμε να μας γράψετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

Little Tikes Greece

Giochi preziosi Hellas S.A.

7 Granikou Str., Maroussi,

151 25 Athens, Greece

Tel: +30210 61.00.381-2

CE

© Η Εταιρεία Little Tikes, μια εταιρεία MGA Entertainment. Η επωνυμία LITTLE TIKES® είναι εμπορικό σήμα της Little Tikes στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλοι οι λογότυποι, τα ονόματα, οι ήρωες, οι εικόνες, τα αλόγανα και η εμφάνιση της συσκευασίας αποτελούν ιδιοκτησία της Little Tikes. Παρακαλούμε κρατήστε αυτή τη διεύθυνση και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Τα περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών και των χρωμάτων, ενδέχεται να διαφέρουν από τις φωτογραφίες που εμφανίζονται στη συσκευασία. Περιλαμβάνονται οδηγίες. Παρακαλούμε αφαιρέστε ολόκληρη τη συσκευασία, τις ετικέτες και τις συναφείς πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η LITTLE TIKES COMPANY κατασκευάζει διασκεδαστικά παιχνίδια υψηλής ποιότητας. Εγγυώμαστε στον αρχικό αγοραστή ότι το παρόν προϊόν δεν Ια έχει ελαττώματα ούτε υλικών ούτε κατασκευής επί ένα χρόνο* από την ημερομηνία αγοράς (χρειάζεται χρονολογημένη απόδειξη πώλησης ως τεκμήριο αγοράς). Κατά την αποκλειστική κρίση της LITTLE TIKES COMPANY, οι μόνες αποζημιώσεις που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση Ια είναι είτε η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος του προϊόντος ή η επιστροφή της αξίας αγοράς του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο αν το προϊόν συναρμολογήθηκε και συντηρήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες. Η παρούσα εγγύση δεν καλύπτει κατάχρηση, ατύχημα, ατυχήματα Ιεμάτων όπως το ξέβραγμα ή οι ρυτισσοινιές από τη συνήθη φθορά, ούτε καμία άλλη αιτία που δεν οφείλεται σε ελαττώματα υλικών ή κατασκευής. Εκτός ΗΠΑ και Καναδά: Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγορά για σέρβις της εγγύησης. Η εγγύηση αυτή σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, και μπορεί να έχετε επίσης άλλα δικαιώματα, τα οποία διαφέρουν από χώρα/πολιτεία σε χώρα/πολιτεία. Ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπουν την εξίσωση περιορισμού τυγχίων ή επεκατολύτων ζημιών, οπότε ο ανωτέρω περιορισμός ή εξίσωση μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. *Η περίοδος εγγύησης είναι τρεις (3) μήνες για παιδικούς σταθμούς ή εμπορικούς φορείς.