

Dell UltraSharp 30 USB-C Hubbskärm - U3023E

Dell Display Manager Bruksanvisning

Modell: U3023E
Regleringsmodell: U3023Et





OBS! indikerar viktig information som hjälper dig att använda din dator bättre.

Copyright © 2022 Dell Inc. eller dess dotterföretag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterföretag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2022 – 01

Rev. A00


Contents

- Översikt4
- Använda dialogrutan Quick Settings (Snabbinställningar) ...5
- Ställa in grundläggande skärmfunktioner7
- Hantera skärmfunktioner med Multi-Monitor Sync (MMS)
(Flerskärmssynkronisering (MMS)).....8
- Tilldela förinställningslägen för program9
- Organisera Windows med Easy Arrange.....10
- Hantera flera videoingångar13
- Återställa programplaceringar17
- Använda energisparfunktioner18
- Andra kortkommandoknappar19
- Fästa DDM på ett aktivt fönster (enbart Windows 10).....20
- Felsökning21




Översikt

Dell Display Manager är ett Microsoft Windows-program som används för att hantera en bildskärm eller en grupp av bildskärmar. Det möjliggör manuell justering av den visade bilden, tilldelning av automatiska inställningar, energihantering, organisering av fönster, bildrotering och andra funktioner på vissa Dell-bildskärmar. Efter installationen, kör Dell Display Manager varje gång när systemet startar, och placera sin ikon i meddelandefältet. Information om bildskärmar som är anslutna till systemet är tillgänglig när man hovrar över meddelandefältikonen.




OBS! Dell Display Manager använder DDC/CI-kanal för att kommunicera med bildskärmen. Aktivera DDC/CI i menyn på följande sätt.



Använda dialogrutan Quick Settings (Snabbinställningar)

Klicka på ikonen för Dell Display Managers meddelandefält för att öppna dialogrutan **Quick Settings (Snabbinställningar)**. När mer än en Dell-bildskärm med stöd är ansluten till datorn, kan man välja en speciell målbildskärm med menyn. Dialogrutan **Quick Settings (Snabbinställningar)** ger dig möjlighet att enkelt justera skärmens ljusstyrka, kontrast, upplösning, fönsterlayout osv. Du kan också aktivera automatisk växling mellan förinställningslägen eller välja ett förinställningsläge manuellt.



Dialogrutan **Quick Settings (Snabbinställningar)** ger också åtkomst till Dell Display Managers avancerade användargränssnitt, som används för att justera grundfunktioner, konfigurera automatiskt läge och åtkomst till andra funktioner.




 OBS!

Egenskap	Funktion	Beskrivning
Snabb DDM-åtkomst	Kortkommando för att ringa upp DDM UI	• Ctrl+Shift+D • Använd knappen Page Up/Page Down (Sida upp/Sida ned) eller klicka på ">" för att bläddra igenom alla Easy Arrange-layouter.
	Kontrollera individuell bildskärm i installation med flera bildskärmar	• Välj bildskärmen i rullgardinsmenyn. Om mer än en bildskärm är ansluten till din dator, visas en ikon på den valda bildskärmen i en sekund, så att du vet vilken bildskärm du har valt. • Utför bildskärmens självtestfunktion. • Flytta DDM UI till bildskärmen som ska kontrolleras. • Tryck på Ctrl+Shift+D för att öppna minianvändargränssnittet under muspekaren.




Ställa in grundläggande skärmfunktioner

Man kan välja **Manual Mode (Manuellt läge)** för att välja ett förinställningsläge manuellt eller välja **Auto Mode (Automatiskt läge)** som verkställer ett förinställningsläge baserat på det aktiva programmet. Ett skärmmeddelande visar det aktuella förinställningsläget närhelst det ändras. Den valda bildskärmens **Brightness (Ljusstyrka)** och **Contrast (Konstrast)** kan även justeras direkt från fliken **Basic (Grundläggande)**.




OBS! När flera Dell-bildskärmar är anslutna, välj "Enable display matrix control" (Aktivera matrisskärmkontroll) för att verkställa förinställningar för ljusstyrka, kontrast och färg för alla bildskärmar.



Hantera skärmfunktioner med Multi-Monitor Sync (MMS) (Flerskrämssynkronisering (MMS))

När Multi-Monitor Sync (MMS) (Flerskrämssynkronisering (MMS)) är PÅ, kan Dell Display Manager enbart hantera den första bildskärmen som är ansluten till system och har begränsad kontroll över övriga(a) kedjekopplad(e) bildskärm(ar).




Tilldela förinställningslägen för program

Fliken **Auto Mode (Automatiskt läge)** ger dig möjlighet att associera ett specifikt **Preset Mode (Förinställningsläge)** med ett specifikt program, och verkställa det automatiskt. När **Auto Mode (Automatiskt läge)** är aktiverat, växlar Dell Display Manager automatiskt till motsvarande **Preset Mode (Förinställningsläge)** när det associerade programmet aktiveras. Det **Preset Mode (Förinställningsläge)** som tilldelats ett specifikt program kan vara detsamma på varje ansluten bildskärm, eller kan det skifta från bildskärm till bildskärm.

Dell Display Manager är förkonfigurerat för många populära program. För att lägga till ett nytt program i tilldelningslistan, drag bara programmet från skrivbordet, Windows startmeny eller någon annan plats, och släpp den på den nuvarande listan.


 **OBS! Tilldelningar av förinställningsläge för kommandofiler, skript, inläsare och icke körbara filer som ZIP-arkiv eller packade filer, stöds inte.**

Man kan även konfigurera förinställningsläge för Game (Spel), som kan användas när ett Direct3D-program körs i helskrmsläge. För att förhindra att ett program använder ett läge tilldelar man det ett annat förinställningsläge.



Organisera Windows med Easy Arrange


Easy Arrange hjälper dig att effektivt organisera dina programfönster på skrivbordet. Först väljer du ett fördefinierat layout-mönster som passar ditt arbete. Därefter behöver du bara dra in programfönstren i den definierade zonen. Tryck på ">" eller använd knappen Page Up/Page Down (Sida upp/Sida ned) för att hitta fler layouts. För att skapa en egen layout, arrangera de öppna fönstren och klicka på **Save (Spara)**.




För Windows 10 kan du använda olika fönster-layouter för vart och ett av de virtuella skrivborden.

Använder du ofta Windows fästfunktion kan du välja **“Hold down the SHIFT riggekey to enable zone positioning” (Håll SHIFT-tangenten nedtryckt för att aktivera zonpositionering)**. Det ger Windows-fäste prioritet över **Easy Arrange**. Du kommer att behöva trycka på Shift-tangenten för att använda positionering med **Easy Arrange**.





Om du använder flera bildskärmar i en array eller matris, kan **Easy Arrange**-layouten användas över alla bildskärmarna som ett skrivbord. Välj **“Span multiple monitors”** (Sträck över flera skärmar) för att aktivera funktionen. Du måste justera bildskärmarna ordentligt för att det ska bli effektivt.



Det finns andra avancerade sätt att använda **Easy Arrange**. Se tabellen nedan.

Egenskap	Funktion	Beskrivning
Utökad Easy Arrange	Egna layouter	• Spara och namnge 5 egna Easy Arrange-mönster. • Konfigurera x*y-mönster.
	5 MRU (senast använda) layouter	• Tryck på Ctrl+Shift+Home för att köra igenom de senaste 5 MRU-layouterna.
	Ändra storlek på partition direkt	• Håll Ctrl nedtryckt när du ändrar storleken på nuvarande Easy Arrange-layout för att justera storleken och antalet celler i en layout. • Nyskapat Easy Arrange-mönster sparas på Easy Arrange-ikonens plats. • Håll Ctrl nedtryckt samtidigt som du klickar på en modifierad layout-ikon för att återställa den till standardlayout.
	Easy Arrange -layouter för porträttläge	• Porträttläge Easy Arrange-ikoner i porträttläge presenteras när bildskärmen roteras.

 **OBS! Ett program kan kräva en minsta effektiv upplösning för sitt programfönster. Ett sådant program kanske inte passar i en Ease Arrange-zon om zonen är mindre än det den fönsterstorlek som krävs.**




Hantera flera videoingångar

Filen **Input Manager** ger praktiska möjligheter att hantera flera videoingångar som är anslutna till din Dell-bildskärm. Den gör det väldigt lätt att växla mellan ingångar när du arbetar med flera datorer.


Alla videoingångsportar som finns på bildskärmen finns listade. Du kan namnge varje ingång som du vill. Spara ändringarna efter varje ändring.

Du kan definiera en kortkommandoknapp för att snabbt växla till din favoritingång och en annan kortkommandoknapp för att snabbt växla mellan två ingångar, om du ofta arbetar mellan dem.



The screenshot shows the Dell Display Manager application window with the 'Input Manager' tab selected. The window title is 'Dell U3023E'. The interface includes tabs for 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', and 'Input Manager'. Under 'Input Manager', there are three rows for 'Input port', 'Input name', and 'USB upstream port'. The first row is for 'USB-C', the second for 'DP', and the third for 'HDMI (Active)'. Each row has a 'Click to edit' button and radio buttons for 'USB1', 'USB2', 'USB-C1', and 'USB-C2'. The 'USB-C1' option is selected for all three ports. Below these rows are buttons for 'PIP/PBP mode...', 'KVM wizard...', and 'Save'. At the bottom, there are sections for 'Favorite input shortcut key' (set to 'None') and 'Input switch shortcut key' (set to 'None' with a dropdown menu showing 'USB-C' and 'HDMI').


Du kan använda rullgardinsmenyn för att växla till någon annan ingångskälla.




This screenshot is similar to the previous one, but it shows the dropdown menu for the 'Input switch shortcut key' section. The menu is open, displaying a list of input sources: 'USB-C', 'DP', and 'HDMI'. The 'USB-C' option is currently selected and highlighted in blue.



Om du vill dela skärmfunktionen, klicka på PIP/PBP för att välja vilken fönsterstorlek som ska delas, och tryck på Save (Spara) för att använda PIP/PBP-funktionen.



Om du vill använda KVM-funktionen, klicka på KVM, ange antalet datorer som du vill ansluta till, och tryck på NEXT (Nästa).



I PC1-PC3 väljer du vilken videoingångsport som ska anslutas till porten och väljer överordnad USB-port som ska anslutas till porten, tryck därefter på NEXT (Nästa).

Dell Display Manager Dell U3023E ? X

Auto Mode Easy Arrange **Input Manager** Options

PC1 PC2

Select the video input port connected to PC#1

☐ USB-C ☒ HDMI (Active) ☐ DP

Assign a friendly name to PC#1
(Click to edit)

Select the USB upstream port connected to PC#1

☒ USB-C1 ☐ USB-C2

< Back Next > Cancel

Dell Display Manager Dell U3023E ? X

Auto Mode Easy Arrange **Input Manager** Options

PC1 PC2

Select the video input port connected to PC#2

☒ USB-C ☐ DP

Assign a friendly name to PC#2
(Click to edit)

Select the USB upstream port connected to PC#2

☒ USB-C1

< Back Next > Cancel

Dell Display Manager Dell U3023E ? X

Auto Mode Easy Arrange **Input Manager** Options

PC1 PC2

Select the video input port connected to PC#3

☒ DP

Assign a friendly name to PC#3
(Click to edit)


Select the USB upstream port connected to PC#3

☒ USB-C1 ☐ USB-C2


< Back Next > Cancel



PIP/PBP-funktionen kan även användas i detta gränssnitt.



Klicka därefter på Finish (Avsluta) för att slutföra valen.




OBS! DDM kommunicerar med din bildskärm även när bildskärmen visar en video från en annan dator. Du kan installera DDM på datorn du använder ofta, och kontrollera ingångsväxlingen från den. Du kan även installera DDM på andra datorer som är anslutna till bildskärmen.




Återställa programplaceringar


DDM kan hjälpa dig att återställa programfönstren till sina platser när datorn återansluts till bildskärmen/bildskärmarna. Funktionen kan snabbt komma åt denna funktion genom att högerklicka på DDM-ikonen i meddelandefältet.



Väljer du **"Auto-restore window layout"** (Återställ fönsterlayout automatiskt) så spåras programfönstrets placering och registreras av DDM. DDM placerar automatiskt programfönstren på sina ursprungliga platser när datorn återansluts till bildskärmarna.



Gå tillbaka till en favoritlayout, välj **"Save current window layout"** (Spara nuvarande fönsterlayout) och därefter **"Restore saved window layout"** (Återställ sparad fönsterlayout).



Du kan använda bildskärmarna med olika modeller eller upplösningar i din dagliga rutin, och kan använda olika fönsterlayouter på dem. DDM kan känna av vilken bildskärm du har återanslutit, och återställa programmets placering därefter.

Om du måste byta ut en bildskärm i en konfiguration av bildskärmsmatris, så kan du spara fönsterlayouten innan du byter och återställer layouten när en ny skärm installeras.




OBS! Programmen ska fortsatt köras för att dra fördel av denna funktion. DDM startar inte program.



Använda energisparfunktioner


På vissa Dell-modeller ger fliken Options (Alternativ) PowerNap energisparalternativ. Man kan välja att ställa in bildskärmens ljusstyrka på en lägstanivå eller ställa bildskärmen i viloläge när skärmläckaren aktiveras.



Andra kortkommandoknappar

Du kan definiera kortkommandon för snabbåtkomst till följande DDM-funktioner.

- ♦ **Programkortkommando:** snabböppna dialogrutan **Quick Settings (Snabbinställningar)**.
- ♦ **Easy Arrange MRU-kortkommando:** för att snabbt verkställa de 5 senast använda fönsterlayouterna.
- ♦ **Kortkommando för programfönster:** för att starta en snabbmeny för alternativ under **Auto Mode (Automatiskt läge)** och **Easy Arrange**.
- ♦ **Kortkommando för PIP-position:** för att snabbt verkställa PIP underpositionering av fönsterposition till överst-vänster, överst-höger, nederst-höger eller nederst-vänster.



The screenshot shows the Dell Display Manager application window. The title bar includes the Dell logo, the text 'Display Manager', and the model identifier 'Dell U3023E' with help and close buttons. The 'Options' tab is selected, showing settings for PowerNap, keyboard shortcuts, and USB ports. The 'PowerNap options' section has a checked box and two radio button options. The 'Program shortcut key' is set to 'Ctrl + Alt + N'. The 'Application window shortcut key' is set to 'Ctrl + Alt + Num 3'. The 'Easy Arrange MRU shortcut key' is set to 'Ctrl + Shift + End'. The 'PIP position shortcut key' is set to 'None'. There is an unchecked checkbox for 'Auto-switch USB upstream ports in PBP side-by-side mode'.



Basic	Auto Mode	Easy Arrange	Input Manager	Options
☒ PowerNap options: Configure ☒ Reduce brightness when screensaver activates ☐ Put the display to sleep when screensaver activates				
Program shortcut key: Ctrl + Alt + N				
Application window shortcut key: Ctrl + Alt + Num 3				
Easy Arrange MRU shortcut key: Ctrl + Shift + End				
PIP position shortcut key: None				
☐ Auto-switch USB upstream ports in PBP side-by-side mode				



Fästa DDM på ett aktivt fönster (enbart Windows 10)


DDM-ikonen kan fästas på det aktiva fönstret som du arbetar på. Klicka på ikonen för enkel åtkomst till nedanstående funktioner.

Egenskap	Funktion	Beskrivning
Fästa DDM på ett aktivt fönster (enbart Windows 10)	Ändra förinställning eller fästa på andra partitioner	DDM-ikonen fästs på ett aktivt fönster, och användaren kan enkelt växla fönstrets plats, ändra förinställningsläge för färg och associera automatiskt förinställningsläge.
	Utlösa kortkommandoknapp	Tryck på Ctrl+Shift+Ins på ett app-fönster som körs för att utlösa den anslutna DDM-menyn.
	Flytta program-fönster bland Easy Arrange -celler	Skicka programfönstret till föregående/nästa Easy Arrange-cell.
	Flytta programfönster bland bildskärmar	Skicka programfönstret till föregående/nästa bildskärm.




Felsökning

Om DDM inte fungerar med din bildskärm, så visar DDM följande ikon i meddelandefältet.



Klicka på ikonen, DDM visas som ett mer detaljerat felmeddelande.



Observera att DDM bara fungerar med bildskärmar av märket Dell. Använder du en bildskärm från en annan tillverkare, så stöds de inte av DDM.

Om DDM inte kan identifiera och/eller kommunicera med en Dell-bildskärm som stöds, följ dessa steg för att felsöka:

1. Kontrollera att videokabeln är ordentligt ansluten till bildskärmen och datorn, speciellt att kontakterna är ordentligt isatta på sina platser.
2. Kontrollera bildskärmens OSD för att se att DDC/CI är aktiverat.
3. Kontrollera att du har den senaste grafikdrivrutinen från grafiktillverkaren (Intel, AMD, NVidia osv.). Grafikdrivrutinen är ofta orsaken till DDM-fel.
4. Ta bort eventuella dockningsstationer eller kabelförlängningar eller konverterare mellan bildskärmen och grafikporten. En del billiga extenderar, hubbar eller konverterare kanske inte har ordentligt stöd för DDC/CI och DDM fungerar inte. Uppdatera drivrutinen för en sådan enhet om den senaste versionen är tillgänglig.
5. Starta om datorn:



DDM kanske inte fungerar med följande bildskärmar:

- Modeller på Dell-bildskärmar äldre än 2013 och av D-serien. För mer information, se www.dell.com/support/monitors
- Spelbildskärmar som använder Nvidia-baserad G-Sync-teknik
- Virtuella och trådlösa skärmar stödjer inte DDC/CI
- Vissa tidiga modeller av DP 1.2-bildskärmar. Det kan vara nödvändigt att inaktivera MST/DP 1.2 med skärmens skärmmeny

Om datorn är ansluten till Internet blir du uppmanad att uppgradera till en nyare version av DDM-programmet är tillgängligt. Vi rekommenderar att man laddar ned och installerar det senaste DDM-programmet.

Du kan även kontrollera om det finns ny version genom att högerklicka på DDM-ikonen.

