



CX55



EN - USER MANUAL
DE – BEDIENUNGSANLEITUNG
PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI
CZ - NÁVOD K POUŽITÍ
SK - NÁVOD NA POUŽITIE
RO – MANUAL DE UTILIZARE

GENESIS GX55 – USER MANUAL - EN

I. KEYBOARD

INSTALLATION

1. Connect keyboard to the USB port, for first time usage wait around 15 seconds until drivers will be installed.
2. Keyboard is ready for use.

MULTIMEDIA KEYS DESCRIPTION

	FN+F1 Media Player		FN+F2 Volume Down		FN+F3 Volume Up
	FN+F4 Mute		FN+F5 Stop		FN+F6 Previous
	FN+F7 Play/Pause		FN+F8 Next		FN+F9 E-mail
	FN+F10 WWW browser		FN+F11 Windows keys lock		FN+F12 Calculator

LED BACKLIGHT

LED backlight color can be controlled with FN+



II. MOUSE

INSTALLATION

1. Connect mouse to the USB port, for first time usage wait around 15 seconds until drivers will be installed.
2. To set the programmable buttons and DPI settings you need to download and install the latest software version from our website www.genesis-zone.com,
3. Open the installation folder, double click the icon **setup.exe**.

4. Follow the instruction to install the program.
5. When the installation has been completed successfully the icon at taskbar will be displayed.
6. Double click the icon to pop up setting interface.



KEY SETTINGS


Basic settings tab allows you to assign individual functions to each button.

1. Each button can be set individually by click on list of programmable buttons, after this action the pop-up window will show available functions which can be selected by left click.
2. Select required function and click “Apply” to save the settings.



Key combination


This function allows you to assign combination of buttons from your keyboard or mouse. Click on “Combo Key”, when the pop-up window will come out select required combination of buttons which you want to assign e.g. “Ctrl+A+Alt”, then click “OK” to finish and close the window. Click “Apply” to save settings.



MACRO

Adding a macro

To add a macro click “NEW” and enter name of macro in box “Macro name”, e.g. “1”. Click “New” and then “Start recording”. Use the keyboard to enter a combination of buttons which you want to assign into this macro, e.g. “Shift+A+B”, click “Stop recording” to finish recording. Enter a number in box “Specified cycle times” to set how many times macro should be used after single button press. Click “Apply” to save settings.



Select macro


To select macro click “Basic settings” tab and then click on box “Macro Key”. In pop-up window select the name of previously recorded macro. Select one of three options on the right and then click “OK” to finish and close the window. Then Click “Apply” to save the settings.



ADVANCED SETTING

DPI settings

Gaming software allows you to predefine up to four DPI profiles, which can be switched “on the fly” using the DPI button. Each profile can be set individually in “Basic Settings” tab. In these settings you can also set backlight color, backlight mode and resolution 250 – 4000 DPI. Click “Apply” to save the settings.



Report Rate

To set report rate (polling rate) select “Basic Settings” tab and choose one of 4 options (125Hz, 250Hz, 500 Hz, 1000 Hz), then click “Apply” to save the settings.



Other settings

In this settings you can adjust mouse moving speed and double click speed. To set these functions go to “Advanced settings” and select required speed for each function. Then Click “Apply” to save the settings.



GENERAL INFORMATION

- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Do not use the product in low and high temperatures and in the dusty atmosphere.
- Safe product, conforming to the EU requirements.
- This product is made in accordance with RoHS European standard. The standard was issued in order to decrease the amount of the electronic and electrical waste emitted into the atmosphere.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) indicates that this product is not home waste. You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



Visit our web site to get more information: www.genesis-zone.com

GENESIS CX55 – BEDIENUNGSANLEITUNG - DE

I. TASTATUR

INSTALLATIONSVORGANG

1. Die Tastatur an einen USB-Port anschließen. Beim ersten Anschluss circa 15 Sekunden abwarten, bis die Treiber vollständig installiert sind.
2. Tastatur ist betriebsbereit.

MULTIMEDIATASTEN BESCHREIBUNG

	FN+F1 Media Player		FN+F2 Lautstärke runter		FN+F3 Lauter
	FN+F4 Mute		FN+F5 Stopp		FN+F6 Zurück
	FN+F7 Spielen /Pausieren		FN+F8 Nächster		FN+F9 E-Mail
	FN+F10 WWW browser		FN+F11 Windows-Tastensperre		FN+F12 Kalkulator

BELEUCHTUNG

Drücken Sie FN + , um die Beleuchtungskolor schalten.

II. MOUSE

INSTALLATIONSVORGANG

1. Die Mouse an einen USB-Port anschließen. Beim ersten Anschluss circa 15 Sekunden abwarten, bis die Treiber vollständig installiert sind.
2. Für die programmierbaren Tasten und der DPI-Einstellungen müssen Sie herunterladen und installieren die neuste Software-Version von unserer Internetseite: www.genesis-zone.com.

3. Den Installationsordner öffnen und die Datei setup.exe doppelt anklicken.
4. Folgen Sie den Anweisungen, um die Software zu installieren.
5. Nach einer erfolgreichen Installation erscheint ein Symbol auf der Taskleiste.
6. Das Symbol doppelt anklicken, um das Einstellungsfenster zu öffnen.



GRUNDEINSTELLUNGEN

Mithilfe des Grundeinstellungsreiters kann der User jeder Maustaste eine bestimmte Funktion zugeordnen.

1. Jede Taste kann individuell eingestellt werden. Zuerst das entsprechende Tastensymbol in der Liste der programmierbaren Tasten anklicken. Ein Fenster mit verfügbaren Optionen wird angezeigt, die mit linker Maustaste angewählt werden können.
2. Die gewünschte Funktion anwählen und mit der Schaltfläche "Übernehmen" bestätigen; die Einstellungen werden gespeichert.




Key combination

Mit dieser Funktion können Kombinationen von Tastaturtasten zugeordnet werden. Die Schaltfläche "Combo Key" betätigen. Wenn das Fenster erscheint, die Kombination von Tasten, die gewünscht ist, wie z.B. "Strg+A+Alt" auswählen, eintragen und anschließend auf "OK" klicken, um abzuschließen. Die Schaltfläche "Übernehmen" anklicken, um die Einstellungen zu speichern.



Makros- und Profileditor

Ein Makro hinzufügen - Um ein Makro hinzufügen, zuerst den Reiter "Erweiterte Einstellungen" anwählen, den Namen des Makros in das Feld "Makroname" eintragen, z.B. "1". Die Schaltflächen "Neu", anschließend "Aufnahme starten" betätigen, um mit dem Hinzufügen eines neuen Makros fortzufahren. Mit der Tastatur die Kombination von Tasten eingeben, die diesem Makro zugeordnet werden sollten, wie z.B. "Einfg+A+B", die Taste "Aufnahme stoppen" betätigen. Eine Zahl im Feld "Loop-Zahl" eintragen, um einzustellen, wie oft das Makro nach der Betätigung der Taste wiederholt werden soll. Anschließend die Schaltfläche "Bestätigen" anklicken um abzuschließen.



Makros auswählen


Um ein Makro auszuwählen, zuerst den Reiter "Grundeinstellungen" wählen, anschließend die Schaltfläche "Macro Key" anklicken. In dem angezeigten Fenster einen Namen für das vorher aufgenommene Makro definieren. Eine von drei Optionen rechts auf der Seite markieren, anschließend die Schaltfläche "OK" betätigen, um abzuschließen. Anschließend die Schaltfläche "Übernehmen" anklicken, um die Einstellungen zu speichern



ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

DPI-Einstellungen

Mit der Software können bis zu vier DPI-Profilen konfiguriert werden, die "laufend" mit der DPI-Taste umgeschaltet werden können. Jedes Profil kann - je nach Bedarf - in dem Reiter "Grundeinstellungen" eingestellt werden. Hier können auch die Farbe und die Hintergrundbeleuchtung sowie Auflösung 250 - 4000 DPI eingestellt werden. Anschließend die Schaltfläche "Übernehmen" anklicken, um die Einstellungen zu speichern.



Signalrate

Für die Einstellung der Signalrate den Reiter "Grundeinstellungen" wählen und eine von vier Optionen einstellen (125Hz, 250Hz, 500 Hz, 1000 Hz). Anschließend die Schaltfläche "Übernehmen" anklicken, um die Einstellungen zu speichern.



Andere Einstellungen

In diesen Einstellungen kann die "Mausgeschwindigkeit" sowie der Zeitabstand zwischen zwei Klicks „Double click Speed“ eingestellt werden. Zu den "Erweiterten Einstellungen" gehen, um diese Größen einzustellen und für jede Funktion eigene Geschwindigkeit zu wählen. Anschließend "Übernehmen" anklicken, um die Einstellungen zu speichern



WICHTIGE HINWEISE

- Die unerlaubte Zerlegung des Geräts führt zum Verlust der Garantieansprüche und kann Beschädigung verursachen.
- Das Produkt nicht in heißer, kalter, verstaubter oder feuchter Umgebung einsetzen.
- Dieses Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt. RoHS ist eine Richtlinie der EU mit dem Ziel gesundheits- und umweltschädliche Substanzen in elektronischen Geräten zu reduzieren.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf – Sie sind daher dazu verpflichtet, es an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle für Elektrogeräte abzugeben. Informationen zu Sammelstellen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.



Für weitere Informationen besuchen www.genesis-zone.com

GENESIS CX55 – INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

I. KLAWIATURA

INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Podłącz klawiaturę do portu USB, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników.
2. Klawiatura jest gotowa do użycia.

OPIS KŁAWISZY MULTIMEDIALNYCH

	FN+F1 Odtwarzacz		FN+F2 Ściszej		FN+F3 Podgłoś
	FN+F4 Wycisz		FN+F5 Stop		FN+F6 Poprzedni
	FN+F7 Odtwórz/Pauza		FN+F8 Następny		FN+F9 E-mail
	FN+F10 Przeglądarka		FN+F11 Blokada klawiszy WIN		FN+F12 Kalkulator

PODŚWIETLENIE:

Zmianę koloru podświetlenia można wykonać za pomocą kombinacji klawiszy FN+ 

II. MOUSE

INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Podłącz mysz do portu USB, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników.
2. Do ustawienia przycisków programowalnych i rozdzielczości DPI należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania z naszej strony internetowej www.genesis-zone.com.

3. Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe.
4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie.
5. Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania.
6. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami.



USTAWIENIA PODSTAWOWE


Zakładka ustawień podstawowych pozwala na przypisanie poszczególnych funkcji do każdego przycisku.

1. Każdy przycisk można ustawić indywidualnie przez kliknięcie na liście programowalnych przycisków, po kliknięciu pojawi się okno z dostępnymi funkcjami, które można wybrać lewym przyciskiem myszy.
2. Wybierz żadaną funkcję i kliknij przycisk "Zastosuj", aby zapisać ustawienia .



Key combination

Funkcja ta pozwala na przypisanie kombinacji przycisków klawiatury. Kliknij na "Combo Key", gdy pojawi się wyskakujące okno, wybierz kombinację przycisków, które chcesz przypisać np. "Ctrl+A+Alt", i następnie kliknij "OK", aby zakończyć i zamknąć okno. Kliknij "Apply", aby zapisać ustawienia.




USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

Edytor makr i profili

Dodawania makra

Aby dodać makro wejdź w zakładkę "Advanced settings" i wprowadź nazwę makra w polu "Macro name", np. "1". Naciśnij przycisk "New" a następnie "Start recording", aby rozpocząć dodawanie makra. Użyj klawiatury, aby wprowadzić kombinację przycisków, które chcesz przypisać do tego makra, np. "Shift + A + B", naciśnij przycisk "Stop recording", aby zakończyć nagrywanie. Wpisz liczbę w polu "Loop times", aby ustawić ile razy makro powinno być zastosowane po jednym naciśnięciu przycisku. Kliknij "Confirm", aby zakończyć i zamknąć okno.



Wybieranie makr


Aby wybrać makro, wejdź w zakładkę "Basic settings" a następnie kliknij na pole "Macro Key". W wyskakującym oknie wybierz nazwę wcześniej nagranych makra. Zaznacz jedną z trzech opcji po prawej stronie a następnie naciśnij "OK", aby zakończyć i zamknąć okno. Następnie naciśnij "Apply", aby zapisać ustawienia.



USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

Ustawienie DPI

Oprogramowanie pozwala przypisać do czterech profili DPI, które mogą być zmieniane "w locie" za pomocy przycisku DPI. Każdy profil można ustawić według swoich potrzeb w zakładce "Basic Settings". W ustawieniach tych można także ustawić kolor i tryb podświetlenia oraz rozdzielczość 250 - 4000 DPI . Następnie naciśnij "Apply", aby zapisać ustawienia.



Report Rate

Aby ustawić szybkość raportowania wybierz zakładkę "Basic settings" i wybierz jedną z czterech opcji (125Hz, 250Hz, 500 Hz, 1000 Hz). Następnie naciśnij "Apply", aby zapisać ustawienia.



Inne ustawienia

W ustawieniach tych można dostosować prędkość ruchu myszy „Mouse moving speed” i odstęp czasu pomiędzy dwoma kliknięciami „Double click Speed”. Aby ustawić te funkcje przejdź do "Advanced settings" i wybierz żadaną prędkość dla każdej funkcji. Następnie naciśnij przycisk " Apply", aby zapisać ustawienia.



UWAGI OGÓLNE

- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurczonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. Jej celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych, przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



Więcej informacji na stronie: www.genesis-zone.com

GENESIS CX55 – NÁVOD K POUŽITÍ - CZ

I. KLÁVESNICE

INSTALACE

1. Připojte klávesnici do USB portu počítače, při prvním připojení je třeba počkat asi 15 sekund, dokud se nainstalují ovladače .
2. Klávesnice je připravena k použití.

POPIS MULTIMEDIÁLNÍCH KLÁVES

	FN+F1 Media Player		FN+F2 Snížit hlasitost		FN+F3 Zvýšit hlasitost
	FN+F4 Ztlumit hlasitost		FN+F5 Zastavit		FN+F6 Předchozí
	FN+F7 Přehrát/Zastavit		FN+F8 Následující		FN+F9 E-mail
	FN+F10 Internetový prohlížeč		FN+F11 Blokování kláves WIN		FN+F12 Kalkulačka

PODSVÍCENÍ KLÁVESNICE:

Podsvícení klávesnice lze měnit pomocí kláves FN+



II. MYŠ

INSTALACE

1. Připojte myš do USB portu počítače, při prvním připojení je třeba počkat asi 15 sekund, dokud se nainstalují ovladače .
2. Chcete-li nastavit programovatelná tlačítka a DPI rozlišení je třeba stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi softwaru z naší webové stránky www.genesis-zone.com.

3. Otevřete instalační složku a poté klikněte dvakrát na soubor setup.exe.
4. Pro úspěšnou instalaci softwaru postupujte podle pokynů.
5. Jestli byla instalace úspěšně dokončena, na hlavním panelu se zobrazí ikona herního softwaru.
6. Klikněte na ikonu pro zobrazení nastavení.



ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ


Záložka základních nastavení vám umožňuje přiřadit jednotlivé funkce ke každému tlačítku.

1. Každé tlačítko je možné nastavit individuálně kliknutím na seznam programovatelných tlačítek, po této akci vyskakovací okno zobrazí dostupné funkce, které lze vybrat levým tlačítkem myši.
2. Vyberte požadovanou funkci a klikněte na tlačítko "Apply" pro uložení nastavení.



Key combination


Tato funkce umožňuje přiřadit kombinaci kláves z klávesnice. Klikněte na "Combo Key", po zobrazení vyskakovacího okna vyberte kombinaci tlačítek, které chcete přiřadit např. "Ctrl + A + Alt", poté klikněte na tlačítko "OK" pro dokončení a uzavření okna. Klikněte na tlačítko "Apply" pro uložení nastavení.



Editor maker i profilů

Dodávání maker

Chcete-li přidat makra klikněte na tlačítko "Advanced Settings" a zadejte název makra v poli "Macro name", např. "1". Klikněte na tlačítko "New" a potom "Start recording" pro spuštění nahrávání. Pomocí klávesnice zadejte kombinaci tlačítek, které chcete přiřadit do tohoto makra, např. "Shift + A + B", klikněte na tlačítko "Stop recording" pro ukončení nahrávání. Zadáním čísla do pole "Loop times" nastavíte smyčku, kolikrát by se makro mělo použít po jednom stisknutí tlačítka. Klikněte na tlačítko "Confirm" pro dokončení a uzavření okna.



Volba maker


Chcete-li zvolit makro klikněte na tlačítko "Basic settings" a pak klikněte na box "Macro Key". Ve vyskakovacím okně vyberte název dříve zaznamenaného makra. Označte jednu ze tří možností na pravé straně a pak klikněte na tlačítko "OK" pro dokončení a uzavření okna. Pak klikněte na "Apply" pro uložení nastavení.



POKROČILÉ NASTAVENÍ

Nastavení DPI

Herní software umožňuje nastavit až čtyř DPI profilů, které lze přepínat "za chodu" pomocí tlačítka DPI. Každý profil lze nastavit individuálně v záložce "Basic settings". V těchto nastavení si můžete nastavit barvu podsvícení, režim podsvícení a rozlišení DPI 250 - 4000. Klikněte na tlačítko "Apply" pro uložení nastavení.



Report Rate

Chcete-li nastavit rychlost snímkování, vyberte "Basic settings" a pak zvolte jednu ze čtyř možností (125Hz, 250Hz, 500 Hz, 1000 Hz). Potom klikněte na "Apply" pro uložení nastavení.



Další nastavení

V těchto nastaveních můžete nastavit rychlost pohybu myši „Mouse moving speed“ a časový odstup mezi dvěma kliky „Double click Speed“. Chcete-li nastavit tyto funkce přejděte do "Advanced settings" a zvolte požadovanou rychlost pro každou funkci. Pak klikněte na "Apply" pro uložení nastavení.



OBEČNÉ INFORMACE

- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Pád nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS, které účelem je snížení nebezpečných látek unikajících do prostředí z elektrických a elektronických odpadů.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správným znehodnocením chráníte životní prostředí. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



Pro více informací navštivte: www.genesis-zone.com

GENESIS CX55 – NÁVOD NA POUŽITIE - SK

I. KLÁVESNICA

INŠTALÁCIA

1. Pripojte klávesnicu do USB portu počítača, pri prvom pripojení je nutné počkať asi 15 sekúnd, pokiaľ sa nainštalujú ovládače.
2. Klávesnica je pripravená na použitie.

POPIS MULTIMEDIÁLNYCH KLÁVES

	FN+F1 Media Player		FN+F2 Znížiť hlasitosť		FN+F3 Zvýšiť hlasitosť
	FN+F4 Stíšiť		FN+F5 Zastaviť		FN+F6 Predchádzajúci
	FN+F7 Prehrať/Zastaviť		FN+F8 Ďalší		FN+F9 E-mail
	FN+F10 Internetový prehliadač		FN+F11 Blokovanie kláves WIN		FN+F12 Kalkulačka

PODSVIETENIE KLÁVESNICE:

Podsvietenie klávesnice je možné meniť pomocou kláves FN+



II. MYŠ

INŠTALÁCIA

1. Pripojte myš do USB portu počítača, pri prvom pripojení je nutné počkať asi 15 sekúnd, pokiaľ sa nainštalujú ovládače.
2. Ak chcete nastaviť programovateľné tlačidlá a DPI je nutné stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu softvéru z našej webovej stránky www.genesis-zone.com.

3. Otvorte inštalačnú zložku a potom kliknite dvakrát na súbor setup.exe.
4. Pre úspešnú inštaláciu softvéru postupujte podľa pokynov.
5. Po úspešnom dokončení inštalácie sa na hlavným panelu zobrazí ikona herného softvéru.
6. Kliknite na ikonu pre zobrazenie nastavení.



ZÁKLADNÉ NASTAVENIA



Záložka základných nastavení vám umožňuje priradiť jednotlivé funkcie ku každému tlačidlu.

1. Každé tlačidlo je možné nastaviť individuálne kliknutím na zoznam programovateľných tlačidiel, po tejto akcii vyskakovacie okno zobrazí dostupné funkcie, ktoré možno zvoliť ľavým tlačidlom myši.
2. Zvoľte vami požadovanú funkciu a kliknite na tlačidlo "Apply " pre uloženie nastavení.



Key combination


Táto funkcia umožňuje priradiť kombináciu kláves z klávesnice. Kliknite na "Combo Key", po zobrazení vyskakovacieho okna vyberte kombináciu tlačidiel, ktoré chcete priradiť napr. "Ctrl + A + Alt", potom kliknite na tlačidlo "OK" pre dokončenie a zavretie okna. Kliknite na tlačidlo "Apply" pre uloženie nastavení.



Editor makier i profilov

Dodávanie makier

Ak chcete pridať makrá kliknite na tlačidlo "Advanced Settings" a zadajte názov makra v poli "Macro name", napr. "1". Kliknite na tlačidlo "New" a potom "Start recording" pre spustenie nahrávania. Pomocou klávesnice zadajte kombináciu tlačidiel, ktoré chcete priradiť do tohto makra, napr. "Shift + A + B", kliknite na tlačidlo "STOP recording" pre ukončenie nahrávania. Zadaním čísla do poľa "Loop times" nastavíte slučku, koľkokrát by sa makro malo použiť po jednom stlačení tlačidla. Kliknite na tlačidlo "Confirm" pre dokončenie a zavretie okna.



Voľba makier


Ak chcete zvoliť makro kliknite na tlačidlo "Basic settings" a potom kliknite na box "Macro Key". Vo vyskakovacom okne vyberte názov predtým zaznamenaného makra. Označte jednu z troch možností na pravej strane a potom kliknite na tlačidlo "OK" pre dokončenie a zatvorenie okna. Potom kliknite na "Apply" pre uloženie nastavení.



POKROČILÉ NASTAVENIA

Nastavenie DPI

Herný softvér umožňuje nastaviť až štyri DPI profily, ktoré môžete prepínať "za chodu" pomocou tlačidla DPI. Každý profil možno nastaviť individuálne v záložke "Basic settings". V týchto nastaveniach si môžete nastaviť farbu podsvietenia, režim podsvietenia a rozlíšenie 250 – 4000 DPI. Kliknite na tlačidlo "Apply" pre uloženie nastavení.



Report Rate

Ak chcete nastaviť rýchlosť snímkovania, vyberte "Basic settings" a potom zvolíte jednu zo štyroch možností (125Hz, 250Hz, 500 Hz, 1000 Hz). Potom kliknite na "Apply" pre uloženie nastavení.



Ďalšie nastavenia

V týchto nastaveniach môžete nastaviť rýchlosť pohybu myši „Mouse moving Speed“ a časový odstup medzi dvojklikom „Double click Speed“. Ak chcete nastaviť tieto funkcie prejdite do "Advanced settings" a zvolíte požadovanú rýchlosť pre každú funkciu. Potom kliknite na "Apply " pre uloženie nastavení.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškriabanie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Bezpečný výrobok splňujúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS, ktorej účelom je zníženie nebezpečných látok unikajúcich do prostredia z elektrických a elektronických odpadov.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnym znehodnotením chránite životné prostredie. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



Pre viac informácií navštívte: www.genesis-zone.com

GENESIS CX55 – MANUAL DE UTILIZARE - RO

I. KEYBOARD

INSTALLATION

1. Conectati tastatura la un port USB disponibil la computerului dumneavoastra; daca mausul este utilizat pentru prima data asteptati cca. 15 secunde pentru instalarea driver-ului.
2. Tastatura este gata de utilizare.

DESCRIEREA DE CHEI MULTIMEDIA

	FN+F1 Media Player		FN+F2 Volum mai mic		FN+F3 Creșterea volumului
	FN+F4 Mut		FN+F5 Opri		FN+F6 Precedent
	FN+F7 Juca /Pauză		FN+F8 Următorul		FN+F9 E-mail
	FN+F10 WWW browser		FN+F11 Blocare Tasta WIN		FN+F12 Calculator

ILUMINAREA

Iluminarea cu LED a tastaturii este controlata folosind combinatia de taste

FN+ 

II. MOUSE

INSTALAREA

1. Conectati mausul la un port USB disponibil la computerului dumneavoastra; daca mausul este utilizat pentru prima data asteptati cca. 15 secunde pentru instalarea driver-ului.

2. Pentru programarea butoanelor si ajustarea DPI trebuie sa descarcati si sa instalati cea mai noua versiune a aplicatiei corespunzatoare disponibila pe site-ul nostru www.genesis-zone.com.
3. Deschideti directorul in care ati descarcat aplicatia si faceti dublu-clic pe pictograma setup.exe.
4. Urmati instructiunile afisate pe ecran si instalati aplicatia.
5. Dupa instalarea cu succes a aplicatiei va fi afisata o pictograma in bara de sistem.
6. Faceti dublu-clic pe aceasta pictograma pentru a deschide aplicatia.



SETARI DE BAZA

Tab-ul "Basic Settings" va permite sa atribuiti functii individuale fiecarui buton.


1. Fiecare buton poate fi setat individual prin selectarea sa din lista cu butoane programabile si apoi alegerea functiei dorite din lista nou-afisata.
2. Dupa alegerea functiei (clic-stanga) salvati setarile apasand "Apply".



Key combination

Aceasta functie va permite sa atribuiti combinatii de butoane de la tastatura sau maus.


1. Alegeti un buton din lista cu butoane programabile si apoi selectati "Combo Key".
2. In fereastra nou afisata selectati combinatia dorita (de exemplu "Ctrl+A+Alt").
3. Apasati "OK" pentru a inchide fereastra si apoi "Apply" pentru salvarea setarilor.



Editorul de profiluri si macro

Adaugarea unui macro

Pentru adaugarea unui macro accesati tab-ul "Advanced Settings" si introduceti numele macro-ului in caseta "Macro name" (de exemplu "1"). Apasati "New" si apoi "Start recording". Folositi tastatura pentru a introduce combinatia dorita (de exemplu "Shift+A+B") si apasati "Stop recording" pentru a opri inregistrarea. In caseta "Loop times" setati de cate ori va fi executat macro-ul la o singura apasare de buton. Apasati "Confirm" pentru a finaliza si inchide fereastra.



Selectarea unui macro


Pentru selectarea unui macro accesati tab-ul "Basic Settings", selectati butonul dorit, si apoi din lista alegeti "Macro Key". In fereastra nou deschisa alegeti macro-ul inregistrat anterior. Selectati una din cele 3 optiuni si apasati "OK" pentru a termina si inchide fereastra. Apoi apasati "Apply" pentru salvare.



SETARI AVANSATE


DPI settings (configurarea DPI)

Prin intermediul aplicatiei puteti defini pana la 4 profiluri DPI care ulterior pot fi selectate in timp real prin intermediul butonului DPI dedicat. Fiecare profil poate fi setat individual in tabul "Basic Settings". Aceste setari, pe langa rezolutia intre 250 si 4000 DPI, includ de asemenea culoarea si modul de iluminare al mausului. Dupa configurare apasati "Apply" pentru salvare.



Report Rate (rata de raportare)

Pentru a seta rata de raportare, alegeti una din cele 4 optiuni prezente in tab-ul "Basic Settings" (125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz) si apasati "Apply" pentru salvare.



Other settings (setarile alte)

In aceasta sectiune din tab-ul "Advances settings" puteti ajusta viteza cursorului si cea pentru dublu-clic. Dupa modificarea parametrilor apasati "Apply" pentru salvare.



INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea mausului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea produsului.
- Nu utilizati produsul in medii cu temperaturi extreme (scazute sau inalte) si prafuite.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Pentru mai multe detalii vizitati: www.genesis-zone.com