

PHILIPS**SpeedCare**

Wichtige Informationen

**Bitte lesen und aufbewahren**

Bitte lesen Sie die Informationen sorgfältig, um beste Resultate mit Ihrer neuen Dampfbugelstation zu erzielen.

Weitere Informationen zur Verwendung und Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

1. Verwenden des richtigen Wassertyps



Verwendungsempfehlung:
Demineralisiertes Wasser,
wenn Sie in einer Region mit
hartem Wasser leben

ODER Leitungswasser

! Nicht verwenden:
Parfümiertes Wasser,
Essig, Entkalkungsmittel,
Bügelhilfen usw.

2. Dampfregler

Dampf verbessert das Bügelergebnis.

Kontrollieren Sie den Dampfausstoß während des Bügelns mithilfe des Dampfauslösers.



Halten Sie den Dampfauslöser
zum Dampfbugeln gedrückt.

! Für die erste Verwendung des Dampfbugeleisens:
Drücken Sie den Dampfauslöser
ununterbrochen bis zu 30 Sekunden
lang.



Haben Sie weitere Fragen?

Bei Fragen und für Hilfestellungen steht Philips Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

 040 80 80 10 9 80 (zum Festnetzтарif, Mo-Fr 8⁰⁰-20⁰⁰; Sa 9⁰⁰-18⁰⁰)

 01 546 325 103 (zum Festnetzтарif, Mo-Fr 8⁰⁰-20⁰⁰; Sa 9⁰⁰-18⁰⁰)

 044 21 26 21 4 (zum Festnetzтарif, Mo-Fr 8⁰⁰-18⁰⁰) www.philips.com/support

Bitte umdrehen!



3. Entkalkungserinnerung mit Licht- und Tonsignal

Mit der neuen Smart Calc-Clean-Funktion werden Sie an das Entkalken Ihres Geräts erinnert, wenn es nötig ist.



Führen Sie die Entkalkung durch, sobald die Entkalkungsanzeige blinkt und das Gerät Signaltöne ausgibt.



Die Dampffunktion wird automatisch deaktiviert, wenn keine Entkalkung durchgeführt wird.



Sie können die Entkalkung einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen **Calc-Clean-Behälter** durchführen.

4. Durchführen der Entkalkung

- ⚠ • Lassen Sie das Gerät während des Entkalkens nicht unbeaufsichtigt.
- Heißes Wasser und Dampf treten aus der Bügelsohle aus.
- Unterbrechen Sie den Entkalkungsvorgang nicht (der Vorgang dauert ca. 2 Minuten).



Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Hälfte, und schalten Sie das Gerät ein.



Stellen Sie den Temperaturregler auf **CALC CLEAN**.



Stellen Sie das Bügeleisen auf den Calc-Clean-Behälter und auf einer geraden und stabilen Oberfläche ab.



Halten Sie die **CALC CLEAN**-Taste **2 Sekunden** lang gedrückt, bis Sie kurze Signaltöne hören.



Warten Sie ungefähr **2 Minuten**. Sie hören anschließend 2 kurze Signaltöne.



Nach den 2 kurzen Signaltönen ist der Entkalkungsvorgang abgeschlossen.

