适用于以下国家/地区的预售单页: 中国 (2016, 二月 25)



#### **Philips**

空气净化器多效净化系列

• 颗粒物 CADR:275 m³/h • 颗粒物 CCM:P2

AC4072/00

# 长久保护、持久健康

## 拥有健康空气保护智能锁

时尚飞利浦空气净化器,让您呼吸健康空气。其专业过滤系统可以有效过滤掉细菌、过敏原和有害媒介。健康空气保护锁确保您始终呼吸健康的空气。

## 优点

### 健康空气

- 具有专业过滤系统
- 最高速强风功能可高速清洁空气

## 持久除湿

- 当需要更换过滤网时,滤网更换提醒指示灯会发出提示
- 健康空气保护智能锁确保您持久呼吸健康空气

#### 简约


- 自动运行模式,操作更轻松
- 智能夜间模式以静音低速运行
- 4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
- 5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速





## 特点

#### 高效过滤系统



专业过滤系统采用 4 重过滤清除空气中的有害媒介:第 1 重,抑菌预过滤 网可滤除毛发和灰尘等较大颗粒。第 2 重,HEPA 滤网和多功能过滤网组 合可去除大于 20 纳米的微小颗粒,包括某些病毒\*。第 3 重,活性炭过滤 网能够有效去除异味和有害气体。第 4 重,HEPA 滤网具有抗菌涂层,可 有效过滤细小的灰尘,抑制细菌和霉菌。

#### 滤网更换提醒指示灯



当需要更换过滤网时,健康空气滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。如果没有及时更换滤网,产品将停止运转,以避免二次污染,因为对应滤网已污染。

#### 最高速强风功能

在最高速强风模式下,高速运转的风扇可迅速提供健康空气。

#### 健康空气保护智能锁



健康空气保护智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当无法继续提供健康空气时,其会关闭空气净化器。当任一滤网几乎满载并且必须予以清洁或更换时,健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁滤网。如果用户未及时更换相应滤网,产品将停止运行并被锁定。

#### 自动运行模式


自动运行模式,操作更轻松。内置传感器(颗粒)可测量室内的空气质量,并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于最佳质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量:当空气质量不够理想时,指示灯会呈红色、深紫色和紫色;当空气又变得洁净健康时,指示灯将呈蓝色。

#### 智能夜间模式



在自动模式下,室内光线变暗时,产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下,产品会自动切换至较低的活动级别,指示灯将熄灭(电源开/关指示灯除外),风扇速度和噪音级别将降低,能耗将降到最小。如果室内光线变亮并保持5分钟以上,则产品将恢复正常操作。在夜间模式下,自动控制功能将处于活动状态。如果空气洁净,产品将停止运转。如果空气质量恶化,产品将以较低的级别活动,且指示灯仍保持熄灭状态。

## 4 级空气质量指示灯



4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别:蓝色 - 非常好;深紫色 -良好;紫色 - 一般;红色 - 差

## 5 档风扇速度调节



5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速(控制面板上有风扇速度指示)

## 规格

请注意,这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家I地区的最全面资料。单页内容如有变更,恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内 容相关的任何责任。

#### 性能

| 颗粒物 CADR | 275 m³/h** |
|----------|------------|
| 颗粒物 CCM  | P2***      |
| 讨滤细菌     | >99%****   |

## 交互

| 额定频率    | 50 赫兹 |
|---------|-------|
| 额定电压    | 220 伏 |
| 空气质量感应器 | 颗粒    |
| 电源线长度   | 2 米   |
| 功率      | 47 瓦. |

## 设计规格

| 控制面板 | 牡蛎金属色  |
|------|--------|
| 前盖   | 金属白    |
| 装饰环  | 牡蛎银    |
| 机身材质 | ABS 塑料 |
| 机身材质 | ABS 塑料 |

## 物流数据

| 12NC(中国大陆)         | 883 4072 00711  |
|--------------------|-----------------|
| 12 NC(香港)          | 883 4072 00451  |
| EAN F 彩盒(中国<br>大陆) | 87 1010345904 0 |
| EAN F 彩盒(香<br>港)   | 87 1010345902 6 |
| 原产地                | 韩国              |

#### 替换

| 多重防护过滤网  | AC4141 |
|----------|--------|
| AC 过滤网   | AC4143 |
| HEPA 过滤网 | AC4144 |

## 重量和尺寸

彩盒尺寸(宽×深× 290×450×740毫米高) 产品尺寸(宽×深× 200×355×640毫米高) 彩盒重量 ( 含产9.5 千克品 )产品重量7.2 千克

- \* 据世界卫生组织出版物显示,禽流感、人流感病毒和军团症细菌均大于 20 纳米。
- \*\*由第三方实验室参照 GB/T 18801-2015 标准进行测试。
- \*\*\*由第三方实验室参照 GB/T 18801-2015 标准进行测试。
- \*\*\*\* 由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试,符合 GB21551.3-2010 标准,(白色葡萄球菌)8032 为检测细菌



要更改的数据主题 2016, 二月 25

Version: 13.0.1 EAN: © 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.

保留所有权利。

规格如有更改,恕不另行通知。 所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com