Alienware 310M bekabelde/draadloze gamingmuis Handleiding

Muismodel: AW310M Regelgevend model: AW310M/UD2002



Opmerkingen en waarschuwingen

- OPMERKING: Een OPMERKING geeft belangrijke informatie aan die u zal helpen uw computer beter te gebruiken.
- △ LET OP: LET OP geeft potentiële schade aan de hardware of verlies van gegevens als de instructies niet worden gevolgd aan.
- A WAARSCHUWING: Een WAARSCHUWING geeft een potentieel gevaar voor materiële schade, lichamelijk letsel of overlijden aan.

Copyright © 2019 Dell Inc. of haar dochtermaatschappijen. Alle rechten voorbehouden. Dell, EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of haar dochtermaatschappijen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

2019 – 08 Rev. A00

Inhoud

Wat zit er in de doos?4
Functies
Aanpasbare DPI
Uw gamingmuis instellen
De batterij installeren
De draadloze USB-dongle verwijderen 7
De draadloze USB-dongle aansluiten 8
De muis inschakelen
Toepassing Alienware Command Center (AWCC)10
AWCC installeren via Windows Update
AWCC installeren vanaf de Dell-ondersteuningswebsite .10
Probleemoplossing11

Wat zit er in de doos?





1. Muis	2. AA-batterij
3. Verlengkabel draadloze USB- dongle	4. Draadloze USB-dongle (USB 2.0)
5. Documenten	

Functies



- 9. Batterijklep
- 11. Knop Achteruitspoelen

Aanpasbare DPI

Druk op de DPI-aanpassingsknop om de resolutie voor de muissensor onmiddellijk te wijzigen. De DPI-instelling wordt aangeduid door de kleur van de DPI-indicator. De drie standaard DPI-instellingen zijn als volgt:

dongle

10. Knop Vooruitspoelen

- 800: Blauw ()
- 1800: Geel () (standaard bij levering)
- 12000: Rood (

U kunt de standaard DPI-instellingen wijzigen en de DPI-fasen en LED-kleuren aanpassen met de toepassing Alienware Command Center (AWCC).

Uw gamingmuis instellen

De batterij installeren

1. Draai de muis om.



2. Verwijder het beschermend vel.



3. Til de batterijklep op.



4. Plaats de AA-batterij in het batterijvak.



- OPMERKING: Plaats een nieuwe batterij wanneer de LED-indicator van de batterij oranje begint te knipperen (]).
 - 5. Plaats de batterijklep terug.



De draadloze USB-dongle verwijderen

1. Til de batterijklep op.



2. Verwijder de draadloze USB-dongle uit het compartiment.



3. Plaats de batterijklep terug.



De draadloze USB-dongle aansluiten

Laptop

Sluit de draadloze USB-dongle aan op een USB-poort op uw laptop.



Desktop

- 1. Sluit de verlengkabel voor de draadloze USB-dongle aan op de USBpoort op uw laptop.
- **2.** Stop de draadloze USB-dongle terug in het USB-A-compartiment.



De muis inschakelen

Schuif de voedingsknop omlaag om de muis in te schakelen.



Toepassing Alienware Command Center (AWCC)

De toepassing Alienware Command Center (AWCC) biedt één interface voor het aanpassen en verbeteren van de gamingervaring.

OPMERKING: Raadpleeg de online Help van de toepassing Alienware Command Center (AWCC) voor meer informatie.

AWCC installeren via Windows Update

- Sluit uw Alienware-randapparaat aan op uw computer via de USB-poort. De AWCC-toepassing wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd. Het voltooien van de installatie van AWCC kan tot 10 minuten duren.
- **2.** Navigeer naar de programmamap om te controleren of de installatie van het AWCC is voltooid.
- **3.** Start AWCC en voer de volgende stappen uit voor het downloaden van aanvullende softwarecomponenten:
 - Klik in het venster Instellingen op Windows Update en klik dan op Controleren op updates om de voortgang van de update van het Alienware-stuurprogramma te controleren.
 - Als de update van het stuurprogramma niet reageert op uw computer, installeert u AWCC vanaf de Dell-ondersteuningswebsite.

AWCC installeren vanaf de Dell-ondersteuningswebsite

- 1. Download de nieuwste versie van de volgende toepassingen van www. dell.com/support/drivers.
 - Alienware Command Center
 - Alienware Gaming Peripheral-driver
- 2. Navigeer naar de map waar u de installatiebestanden hebt opgeslagen.
- **3.** Dubbelklik op het installatiebestand en volg de instructies op het scherm. om de toepassing te installeren.

OPMERKING: U kunt de muisfuncties en verlichtingseffecten aanpassen via de toepassing Alienware Command Center (AWCC).

Probleemoplossing

Problemen	Mogelijke oplossingen
De muis werkt niet	 Controleer of de batterij in de juiste richting is geplaatst.
	 De polen "+" en "-" van de batterij moeten worden geplaatst zoals aangegeven op het batterijvak.
	3. Vervang de batterij.
	 Schuif de voedingsknop om de muis uit en opnieuw in te schakelen.
	5. Wanneer u een desktopcomputer gebruikt, sluit u de verlengkabel voor de draadloze USB-dongle aan op een andere USB-A-poort. Er kan een melding verschijnen die u laat weten dat de installatie van het stuurprogramma bezig is. Als dat het geval is, wacht dan tot een melding verschijnt dat de installatie van het stuurprogramma voltooid is voordat u de muis gebruikt.
	6. Wanneer u een laptop gebruikt, sluit u de draadloze USB-dongle aan op een andere USB-A-poort. Er kan een melding verschijnen die u laat weten dat de installatie van het stuurprogramma bezig is. Als dat het geval is, wacht dan tot een melding verschijnt dat de installatie van het stuurprogramma voltooid is voordat u de muis gebruikt.

Problemen	Mogelijke oplossingen
De muislampjes lichten niet op	 Druk op een willekeurige knop om de muis te activeren uit de slaapmodus.
	2. Wanneer u een desktopcomputer gebruikt, sluit u de verlengkabeladapter voor de draadloze USB-dongle aan op een andere USB-A-poort. Er kan een melding verschijnen die u laat weten dat de installatie van het stuurprogramma bezig is. Als dat het geval is, wacht dan tot een melding verschijnt dat de installatie van het stuurprogramma voltooid is voordat u de muis gebruikt.
	3. Wanneer u een laptop gebruikt, sluit u de draadloze USB-dongle aan op een andere USB-A-poort. Er kan een melding verschijnen die u laat weten dat de installatie van het stuurprogramma bezig is. Als dat het geval is, wacht dan tot een melding verschijnt dat de installatie van het stuurprogramma voltooid is voordat u de muis gebruikt.
	4. Start de computer opnieuw.
De muis werkt niet op basis van de configuratie die is geselecteerd in de toepassing Alienware Command Center (AWCC).	 Controleer of de toepassing Alienware Command Center (AWCC) op uw computer is geïnstalleerd.
	2. Open de toepassing Alienware Command Center (AWCC) en controleer of de geselecteerde configuratie is ingesteld en opgeslagen.

Problemen	Mogelijke oplossingen
Problemen met de cursor oplossen	 Wanneer u een desktopcomputer gebruikt, sluit u de verlengkabel voor de draadloze USB-dongle aan op een andere USB-A-poort. Er kan een melding verschijnen die u laat weten dat de installatie van het stuurprogramma bezig is. Als dat het geval is, wacht dan tot een melding verschijnt dat de installatie van het stuurprogramma voltooid is voordat u de muis gebruikt.
	2. Wanneer u een laptop gebruikt, sluit u de draadloze USB-dongle aan op een andere USB-A-poort. Er kan een melding verschijnen die u laat weten dat de installatie van het stuurprogramma bezig is. Als dat het geval is, wacht dan tot een melding verschijnt dat de installatie van het stuurprogramma voltooid is voordat u de muis gebruikt.
	3. Controleer of de sensor niet geblokkeerd of vuil is.
	4. Op glas of zeer gladde glanzende oppervlakken kan de muissensor geen bewegingen vastleggen. Het gebruik van een muismat in donker gekleurde stof kan de tracering verbeteren.
	5. Sla alle gegevens op, sluit alle geopende programma's en start de laptop/ desktopcomputer opnieuw op. Als u geen andere muis of een ander aanraakscherm hebt, moet u de voedingsknop mogelijk minstens 15 seconden ingedrukt houden om de laptop/desktopcomputer uit te schakelen. U kunt alle gegevens die niet zijn opgeslagen, verliezen.

Problemen	Mogelijke oplossingen
Problemen met de muisknop oplossen	 Controleer of er niets de beweging van de muisknoppen verhindert. De meeste muisknoppen maken een klikkend geluid wanneer ze worden ingedrukt.
	2. Wanneer u een desktopcomputer gebruikt, sluit u de verlengkabel voor de draadloze USB-dongle aan op een andere USB-A-poort. Er kan een melding verschijnen die u laat weten dat de installatie van het stuurprogramma bezig is. Als dat het geval is, wacht dan tot een melding verschijnt dat de installatie van het stuurprogramma voltooid is voordat u de muis gebruikt.
	3. Wanneer u een laptop gebruikt, sluit u de draadloze USB-dongle aan op een andere USB-A-poort. Er kan een melding verschijnen die u laat weten dat de installatie van het stuurprogramma bezig is. Als dat het geval is, wacht dan tot een melding verschijnt dat de installatie van het stuurprogramma voltooid is voordat u de muis gebruikt.
	4. Sla alle gegevens op, sluit alle geopende programma's en start de laptop/ desktopcomputer opnieuw op. Als u geen andere muis of een ander aanraakscherm hebt, moet u de voedingsknop mogelijk minstens 15 seconden ingedrukt houden om de laptop/desktopcomputer uit te schakelen. U kunt alle gegevens die niet zijn opgeslagen, verliezen.

Problemen	Mogelijke oplossingen
Problemen met een langzaam bewegende sensor oplossen	1. Controleer of de sensor niet geblokkeerd of vuil is.
	2. Op glas of zeer gladde glanzende oppervlakken kan de muissensor geen bewegingen vastleggen. Het gebruik van een muismat in donker gekleurde stof kan de tracering verbeteren.
	3. Wijzig de muisinstellingen om de snelheid van de muisaanwijzer aan te passen.
	Klik op het tabblad dat overeenkomt met het besturingssysteem (OS) dat is geïnstalleerd op uw laptop/ desktopcomputer en voer de stappen binnen die sectie uit om de instellingen te wijzigen.
	 Typ main.cpl in het vak Zoeken.
	 Klik of tik op main.cpl in de lijst van programma's.
	 Klik of of tik op het tabblad Aanwijzeropties.
	 Verplaats de schuifregelaar onder Een aanwijzersnelheid selecteren om de cursorsnelheid aan te passen naar het gewenste niveau.
	 Klik of tik op OK.
Problemen met vertragende cursor oplossen	De vertragende cursor kan te wijten zijn aan de draadloze storing op de draadloze USB-dongle. Gebruik de draadloze USB- verlengingsadapter voor het aansluiten van de draadloze USB-dongle op de laptop/ desktopcomputer.
Problemen met LOD- oppervlakkalibratie (LOD = lift off distance)	De LOD-oppervlakkalibratie is afhankelijk van de kenmerken van het oppervlak en werkt mogelijk niet op alle oppervlakken.
	Het gebruik van een muismat in donker gekleurde stof kan de LOD-kalibratie verbeteren.