



Reinigingsprotocol voor Kensington-producten die voldoen aan de MIL-STD-810H Testmethode 504.3 Verontreiniging door vloeistoffen

Elk Kensington-product dat voldoet aan de MIL-STD-810H Testmethode 504.3 Verontreiniging door vloeistoffen kan worden afgenomen of gereinigd met een breed assortiment aan schoonmaakproducten, desinfectiemiddelen en oplosmiddelen, inclusief alcohol en bleekmiddel, zonder het product te beschadigen.

Wat betekent het als iets voldoet aan de MIL-STD-810H Testmethode 504.3 Verontreiniging door vloeistoffen?

Het geteste product wordt blootgesteld, met voortdurend contact, aan elke vermelde chemische stof gedurende minimaal 24 uur (tenzij anderszins is aangegeven) zonder tekenen van degradatie te vertonen.

Chemicaliën die zijn getest en goedgekeurd voor reiniging zonder degradatie van het product te veroorzaken, zijn onder meer:

- Isopropylalcohol (70%-75%)
- Accelerated Hydrogen Peroxide (versterkte waterstofperoxide: Oxivir of Alpha HP)
- Orthofenylfenol (Amphyl, Reckitt Benckiser)
- Ortho-benzyl-parachlorofenol (Clorox Disinfectant Cleaner, The Clorox Company)
- Gedenatureerde alcohol (handontsmettingsmiddelen met 60%-70% isopropyl-/ethylalcohol)
- Lysol-ontsmettingsmiddel
- Sani-Cloth HB, Plus en AF3
- Super Sani-Cloth Germ/Disp Wipes
- Cavi Wipes
- Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes
- PDI Easy screen cleaning pad (alcohol)
- 409 Antibacterial All purpose Cleaner
- Windex Electronic Wipes

Wat betekent 'geen degradatie' van het product?

- Geen visuele defecten
- Geen degradatie van het materiaal
- Geen verkleuring
- Geen barsten
- Geen invloed op het gebruik of functioneren van het product

Kensington®

Reinigingsprotocol voor Kensington-producten die voldoen aan de MIL-STD-810H Testmethode 504.3 Verontreiniging door vloeistoffen

Aanbevolen reinigingsinstructies:

Gebruik een bevochtigde doek of spons met het gewenste reinigingsmiddel en neem het product af. Herhaal het reinigingsproces indien nodig. Gebruik niet teveel reinigingsmiddel en dompel het product niet onder in het reinigingsmiddel, aangezien dan beschadiging op kan treden. Kensington heeft een breed assortiment aan reinigings- en ontsmettingsmiddelen geëvalueerd, maar kan niet garanderen dat er geen degradatie optreedt wanneer andere reinigings- of ontsmettingsmiddelen worden gebruikt die niet op de vorige pagina worden vermeld.

Als u verdere vragen hebt over het reinigen van uw Kensington-producten, kunt u contact opnemen met uw lokale technische ondersteuning.

US, Canada: 1-800-535-4242

Sweden: 46 08 50 33 65 772

Great Britain: +44 (0)203 364 5390

New Zealand: +64 0800 539 262

Denmark: 45 80 25 09 6

Australia: 1300 881 931

Finland: 358 0800 9 15697

Japan: 04-7129-2135

Ireland: 353 01 431 1395

China: 400 600 4599

Norway: 47 800 175 20

Brazil: 800855802

Portugal: 351 800855802

Mexico: 911 146 735

