



Manuale d'uso



PHILIPS

A**B****E**

Panoramica	4
Componenti di controllo e di visualizzazione	4
Collegamento TV senza fili	5
Sicurezza	5
Installazione	6
Funzionamento	8
Visione con il sistema di collegamento TV senza fili	8
Risoluzione dei problemi	10
Informazioni	12
Salute e sicurezza	12
Manutenzione e assistenza	12
Riciclaggio e smaltimento	12
Garanzia	13
Glossario	13

Componenti di controllo e di visualizzazione

A Trasmettitore

- 1 Spia dell'alimentazione
> *verde: acceso*
- 2 Spia del segnale del telecomando
- 3 Interruttore di accensione/spengimento
- 4 Connettore di alimentazione (DC 9V)
- 5 Cavo SCART
- 6 Selettore del canale wireless
- 7 Connettore per il cavo emettitore di impulsi del telecomando

B Ricevitore

- 8 Spia dell'alimentazione
> *verde: acceso*
- 9 Spia del segnale del telecomando
- 10 Interruttore di accensione/spengimento
- 11 Connettore di alimentazione (DC 9V)
- 12 Cavo SCART
- 13 Selettore del canale wireless

E Cavo emettitore di impulsi del telecomando

- 14 Connettore
- 15 Spia dell'emissione di impulsi del telecomando

Potrete dire addio ai fili. Grazie al vostro sistema di collegamento TV senza fili potrete collegare un secondo televisore e seguire le trasmissioni del dispositivo sul secondo televisore, senza la necessità di cavi.

Sicurezza


- Leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente manuale prima di collegare, installare ed utilizzare il prodotto.
- Conservare il presente manuale per un futuro riferimento.
- Il prodotto è destinato ad un uso esclusivamente in interni.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di acqua.
- Non esporlo a temperature estremamente elevate.
- In caso di difficoltà tecniche, non aprire il prodotto, ma portarlo presso un rivenditore Philips.
- Non coprire il prodotto.
- Collegare gli adattatori di corrente esclusivamente ad alimentatori a 220-240 V CA/50 Hz.
- Il prodotto può generare interferenze con altri dispositivi. Verificare se eventuali dispositivi presenti nelle vicinanze del prodotto possono esserne influenzati prima di iniziare ad utilizzarlo.

Per l'installazione di base, consultare la guida rapida all'uso fornita con il sistema di collegamento TV senza fili




Installare il cavo emettitore di impulsi del telecomando

- 1 Spegnerne il trasmettitore (A).




- 2 Collegare il cavo emettitore di impulsi del telecomando (E) al connettore **IR**.
- 3 Posizionare la spia del cavo emettitore di impulsi davanti alla sorgente video.





Consultare il manuale utente della sorgente video per conoscere l'esatta posizione del sensore IR sul pannello

- 4 Accendere il trasmettitore (A).
- 5 Prendere il telecomando di una sorgente video.
- 6 Passare all'apparato TV2.
- 7 Accendere l'apparato TV2.




- 8 Accendere il ricevitore (B).
- 9 Selezionare l'ingresso SCART corretto nell'apparato TV2.
- 10 Attivare la sorgente video con il relativo telecomando.





Eliminare le interferenze su TV2

- 1 Identificare il selettore **CHANNEL** sul trasmettitore (A).
- 2 Impostare il selettore **CHANNEL** su un numero diverso.



- 3 Identificare il selettore **CHANNEL** sul ricevitore (B).
- 4 Impostare il selettore **CHANNEL** sullo stesso numero rispetto al trasmettitore (A).



Visione con il sistema di collegamento TV senza fili

Per l'installazione di base, consultare la guida rapida all'uso fornita con il sistema di collegamento TV senza fili



Seguire un programma TV via cavo sul secondo televisore

E' necessario connettere il videoregistratore o il registratore di DVD al trasmettitore (A) del sistema di collegamento TV senza fili e collegarli al segnale della TV via cavo.



- 1 Accendere il trasmettitore (A).
- 2 Accendere il videoregistratore o il registratore di DVD.
- 3 Prendere il telecomando del videoregistratore o del registratore di DVD.
- 4 Passare all'apparato TV2.
- 5 Accendere l'apparato TV2.
- 6 Accendere il ricevitore (B).
- 7 Selezionare il canale del videoregistratore o del registratore di DVD con il relativo telecomando.

Disabilitare la modalità standby per seguire un programma di tv via cavo utilizzando il videoregistratore o il registratore di DVD. Consultare il manuale d'uso del videoregistratore o del registratore di DVD.

Durante la registrazione di un programma televisivo con il videoregistratore o con il registratore di DVD, l'utente seguirà la trasmissione che viene registrata.

Visualizzare una sorgente video sull'apparato TV1

Attivare l'apparato TV1 e la sorgente video come al solito.

Problema	Suggerimento
Assenza di immagini o immagini errate sull'apparato TV1	• Verificare che la sorgente video sia collegata al trasmettitore (A). • Verificare che il trasmettitore (A) sia collegato all'apparato TV1. • Verificare che i cavi SCART siano saldamente inseriti. • Verificare che la sorgente video sia accesa. • Verificare che sia stato selezionato l'ingresso SCART corretto per l'apparato TV1.
Assenza di immagini o immagini errate sull'apparato TV2	• Verificare che i cavi SCART siano saldamente inseriti. • Verificare che il ricevitore (B) sia collegato all'apparato TV2. • Verificare che ricevitore (B) e trasmettitore (A) siano entrambi accesi. • Verificare che la sorgente video sia accesa. • Verificare che sia stato selezionato l'ingresso SCART corretto per l'apparato TV2. • Se la sorgente video invia le immagini corrette all'apparato TV1: Verificare che la sorgente video invii i segnali video in modalità CVBS. Consultare il relativo manuale d'uso • Cambiare il canale wireless utilizzato per la comunicazione. Vedere pagina 7. • Il ricevitore (B) si trova fuori dal campo d'azione del trasmettitore (A). Il numero di solai e di pareti presenti fra il ricevitore (B) e il trasmettitore (A) diminuisce la distanza.

Problema	Suggerimento
Interferenze sulle immagini nell'apparato TV2	• Spostare leggermente il ricevitore (B) o il trasmettitore (A). • Cambiare il canale wireless utilizzato per la comunicazione. Vedere pagina 7. • Il ricevitore (B) si trova fuori dal campo d'azione del trasmettitore (A). Il numero di solai e di pareti presenti fra il ricevitore (B) e il trasmettitore (A) diminuisce la distanza.
Le sorgenti video non rispondono ai comandi del telecomando dall'apparato TV2	• Puntare il telecomando direttamente verso il ricevitore (B). • Sostituire le batterie dei telecomandi con batterie nuove. • Installare il cavo emettitore di impulsi del telecomando (E). Vedere pagina 6. • La massima distanza operativa del telecomando è 5 m.
Le immagini della sorgente video scompaiono sull'apparato TV2	• Disabilitare la modalità di standby automatico della sorgente video. Consultare il relativo manuale d'uso. • Seguire le istruzioni per ricollegare le sorgenti video. Consultare la guida rapida all'uso.
Segnale acustico durante l'uso del telecomando.	• Spostare leggermente il ricevitore o il trasmettitore finché il segnale acustico non scompare. • In alcuni casi non è possibile risolvere il problema.
Immagini in bianco e nero con il videoregistratore S-VHS.	• Verificare se il connettore SCART del videoregistratore S-VHS fornisce segnali in CVBS. Consultare il relativo manuale d'uso.

Salute e sicurezza

Il prodotto trasmette e riceve onde radio quando è in funzione ed è conforme a tutti i relativi standard.

La qualità delle immagini può essere influenzata dall'uso di forni a microonde. Anche altri sistemi senza cavo (Bluetooth, reti wireless, ecc.) possono influenzare la qualità delle immagini.

Il prodotto si basa sulla tecnologia RF. È pertanto soggetto agli stessi tipi di interferenze rispetto a GSM, radio portatili e altri prodotti basati su radiofrequenze.

Manutenzione e assistenza

Se il prodotto è difettoso e necessita di una riparazione, ma il periodo di garanzia è scaduto, è possibile rivolgersi ai nostri centri di assistenza (consultare l'elenco sul retro della pagina)

Riciclaggio e smaltimento

Tutto il materiale di imballaggio in eccesso è stato eliminato. Il set è composto da materiali riciclabili se disassemblati da un'azienda specializzata. Si prega di seguire le normative locali riguardo allo smaltimento di imballaggi, batterie e dispositivi usati.

Smaltimento di vecchi prodotti

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, significa che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE.

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Garanzia

Garanzia di un anno

Per la durata di 12 mesi dalla data originale d'acquisto, il produttore si impegna a riparare o sostituire gratuitamente eventuali prodotti difettosi, accompagnati dalla prova d'acquisto, a condizione che il guasto non sia stato causato da uso improprio e che il prodotto non abbia subito danni in seguito ad un incidente o ad una riparazione non eseguita dal produttore stesso.

Glossario

CVBS	Standard video per la visualizzazione dei colori in TV.
Easylink	Consente ad un videoregistratore o ad un registratore di DVD di sostituirsi automaticamente al programma preimpostato per la TV.
Tecnologia RF	Tecnologia basata su radiofrequenze, utilizzata per collegamenti senza fili.
SCART	Connettore singolo per collegare facilmente dispositivi audio e video.



Need help?

Troubleshooting

See page 10

Online help: www.philips.com/support

Helpline

België/Belgique/Belgien	070 222 303 (€ 0.17)
Danmark	3525 8759
Deutschland	0900 1101211 (€ 0.12)
España	902 888 784 (€ 0.15)
France	08 9165 0005 (€ 0.23)
Ελλάδα	0 0800 3122 1280
Ireland	01 764 0292
Italia	899 23 45 06 (€ 0.25)
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 6544
Nederland	0900 8407 (€ 0.20)
Norge	2270 8111
Österreich	0900 060 827 (€ 0.20)
Portugal	2 1359 1442
Schweiz/Suisse/Svizzera	0900 001 600
Suomi	0600 412 001
Sverige	08 5792 9100
UK (United Kingdom)	0906 1010 016 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

DFU-SLV3100-ITA-VI.0