



Philips
Clockradio med digital
tuning

Tidsprojektion

AJ3600

Vækkefunktion og projektor!

med tidsprojektion

Da hver dag er unik, kommer du til at sætte pris på den brugervenlige clockradio fra Philips, der er din helt egen morgenledsager. Dens projektorfunktion viser klokkeslættet på enhver overflade. Du skal blot vågne, åbne dine øjne – og du kan straks se, hvad klokken er! Gode morgener er netop blevet endnu bedre.

Luftige, nemme morgener starter med tidsprojektion.

- En iøjnefaldende måde at se hvad klokken er.
- Drej og vend projektionsbilledet, så det er nemmere at se.
- Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning

Din personlige alarm

- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Start dagen på din måde

- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Gentag alarm for yderligere snooze

PHILIPS

Specifikationer

Lyd

- Lydsystem: mono
- Lydstyrke: op/ned
- Udgangseffekt: 80 mW RMS

Tuner/modtagelse/transmission

- Faste stationer: 10
- Tunerbånd: FM, mW
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Komfort

- Alarmer: 24-timers alarmgentagelse, buzzer, blid vækning, radioalarm, gentag alarm (slumre)
- Baggrundsbelysning: orange
- Urfunktioner: tidsprojektion
- Skærmcifre: 4
- Ur: Digital, sleep/timer
- Displayfunktioner: lysstyrkekontrol
- Displaytype: LCD-display

Tilbehør


- Kabler/tilslutning: netledning
- Andet: Brugervejledning
- Garanti: Garanticertifikat

Mål

- Bruttovægt: 5,5 kg
- Dybde (emballage): 614 mm
- Højde (emballage): 238 mm
- Bredde (emballage): 172 mm
- Vægt: 0,8 kg
- Hovedenhedens dybde: 110 mm
- Hovedenhedens højde: 105 mm
- Hovedenhedens bredde: 95 mm

Strøm

- Batteritype: AA-størrelse (LR6)
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 4
- Strømtype: AC-indgang



Vigtigste nyheder

Tidsprojektion

Tidsprojektion gør det muligt at projicere tiden på enhver overflade og i enhver vinkel. Det nye projektionssystem sikrer, at klokkeslættet altid placeres og vendes korrekt. I modsætning til traditionelle LCD-displays tillader det negative LCD-display lys at passere uden markant forvrængning. Et kraftigt LED-lys oplyser det negative LCD-panel for at projicere lyset inden for en bestemt afstand. Med det præcise objektiv, projicerer uret billedet og justerer også fokus, så du bliver tilfreds. Du behøver ikke stå op for at se, hvad klokken er - du skal blot åbne øjnene!

Drej og vend billedet

Drej og vend projektionsbilledet, så det er nemmere at se.

Stort baggrundsbelyst LCD-display

Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se oplysninger.

Digital indst. med faste indstillinger

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Blid vækning

Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Sleep-timer

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 2 time), og vælg en CD eller radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Systemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til din yndlings-CD eller dit yndlings-radioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

Alarmgentagelse

For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmen.



Udgivelsesdato
2014-08-30

Version: 2.0.14

12 NC: 9073 101 01082
EAN: 87 10895 80757 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com