



**Lees dit boekje vóór gebruik aandachtig
door en bewaar het zodat u het later nog
eens kunt raadplegen.**

Gebruiksaanwijzing twin tub wasmachine



INHOUD

Inleiding

Technische specificaties en overige gegevens

Opbouw en componenten

Wasinstructies

Aandachtspunten

Onderhoud

Storingen verhelpen

Schakelschema

Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van deze halfautomatische wasmachine. Voor het ontwerp van dit product is gebruik gemaakt van speciale, gepatenteerde technologie voor kastintegratie. De hele behuizing is gemaakt van kunststof, zodat uw halfautomatische wasmachine nooit kan roesten. Deze wasmachine is lichter en bespaart meer ruimte dan andere wasmachines met dubbele trommel.


Dankzij nieuwe technologie, een grote golfpulsator en een innovatieve waterstroom, raakt de kleding minder verdraaid en zijn de wasresultaten beter. De watertoevoer, sproeier, centrifuge en waterstroomfuncties besparen ook tijd, moeite en water.

Wij vertrouwen erop dat u tevreden zult zijn over de aankoop van deze mooi vormgegeven en aantrekkelijke halfautomatische wasmachine.

Technische specificaties en overige gegevens

Model	Capaciteit		Stroomverbruik		Netspanning	
	hoog	laag	wassen	centrifugeren	spanning	frequentie
WMR3700TWIN	24 l	18 l	240 W	120 W	220-240 V	50/60 Hz

Opbouw en componenten



- | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Waterscheider | 9. Bodem | 13. Afvoerslang |
| 2. Centrifugetrommel | 10. Timer wasmachine | 14. Aansluitsnoer |
| 3. Centrifugedeksel | 11. Keuzeschakelaar | 15. Afdekking |
| 4. Waternaansluiting | wassen en water | achterzijde |
| 5. Bedieningspaneel | afvoeren | |
| 6. Pulsator | | |
| 7. Wasmachinedeksel | | |
| 8. Behuizing | | |

Wasinstructies

Voorbereiden

1. Installeer de machine op een vlakke ondergrond.
2. Het stopcontact moet geaard zijn.
3. Leg de afvoerslang op de grond.
4. Sluit de machine aan op de kraan met de waterslang.
5. Pas de hoeveelheid water aan het materiaal en het gewicht van de kleding aan.
6. Zet de machine aan.

Wassen

1. Stel de keuzeschakelaar “wassen en water afvoeren” in afhankelijk van het materiaal en het gewicht van de kleding.
2. Zet de keuzeschakelaar “wassen en water afvoeren” op wassen.
3. Stel de timer voor de wasmachine in, doe de kleding in de wastrommel, kies de juiste hoeveelheid water en doe de juiste hoeveelheid wasmiddel in de wastrommel.
4. Stel de timer voor de wasmachine in, en de wasmachine begint te wassen.
5. Zet na het wassen de keuzeschakelaar “wassen en water afvoeren” op water afvoeren.


Centrifugeren

1. Zet na het centrifugeren de waterslang, die op de watertoevoer is aangesloten, gedurende 20-30 seconden in de centrifugeerpositie.
2. Centrifugeer de kleding afhankelijk van de timerinstelling 1-5 minuten en herhaal dit proces een of twee keer.

Spoelen

1. Na het centrifugeren stopt de centrifuge. Om de was te spoelen, opent u het centrifugedeksel en brengt u de kleding over van de centrifuge naar de wastrommel.
2. Herhaal het wasproces, maar voeg geen wasmiddel toe.

Aandachtspunten



Zorg er voor uw eigen veiligheid voor dat het stopcontact correct geaard is.




Steek nooit uw handen in de trommel als deze draait.



Was nooit textiel dat vluchtige stoffen bevat. Zo voorkomt u schade aan de machine en verstopping van het watercircuit door vervuiling.



Draai de timer alleen in de richting van de wijzers van de klok.



Stop de machine zo snel mogelijk als u abnormale geluiden/bewegingen waardeelt tijdens het gebruik. Ga na wat er aan de hand is. (Zie probleemoplossing, pagina 7.)




De watertemperatuur in de machine moet lager zijn dan 60 °C, anders kunnen de plastic onderdelen vervormd raken.

Onderhoud


Voorkom ongelukken en trek na gebruik de stekker uit het stopcontact.




Gebruik een zachte doek als u de wasmachine schoonmaakt. Zo voorkomt u krassen op de behuizing.



Plaats de wasmachine niet buiten of in vochtige ruimtes zoals een badkamer.



Plaats geen zware voorwerpen op de wasmachine.



Installeer de wasmachine niet in de buurt van warmtebronnen zoals een gasfornuis.

Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De pulsator is te traag	Er is geen stroom, de machine staat niet aan	Schakel de stroom in
	Aandrijfriem niet aanwezig	Plaats de aandrijfriem
	Riemschijf is losgeraakt	Span de riem aan
	Pulsator is geblokkeerd	Verwijder de oorzaak van de blokkade
De pulsator draait niet	Riem zit los	Span de riem of plaats een nieuwe
	De kleding ligt te los in de centrifuge	Span de riem en draai de schroef vast
Abnormaal geluid en trillingen	De kleding in de centrifuge is niet in balans	Doe de kleding opnieuw in de trommel
	Er zit iets klem tussen de pulsator en de wastrommel	Verwijder het object dat klem zit.
Er lekt water uit de wastrommel	De waterslang is niet goed aangesloten op de machine	Sluit de slang opnieuw aan en draai hem vast
De centrifuge draait niet	De schakelaar maakt slecht contact	Controleer het contactpunt van de schakelaar
	De schroef van de centrifuge of askoppeling zit los	Draai de schroef vast
	Er is kleding om de as van de centrifuge gedraaid	Verwijder de kleding
	Kabel zit los	Span de kabel aan
De centrifuge loopt niet leeg	Er is een vreemd voorwerp terechtgekomen tussen de centrifugetrommel en de scheider	Verwijder het vreemde voorwerp

Let op: als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met het servicecentrum.

Schakelschema

	Wassen	Centrifugeren
Nominale spanning	220-240 V	220-240 V
Nominale frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Nominaal energieverbruik, vermogen	240 W	120 W

Diagram of the electrical circuit for washing and centrifuging. The circuit uses color-coded wires: BRUIN (Brown), GEEL (Yellow), GROEN (Green), PAARS (Purple), ROZE (Pink), WIT (White), GRIJS (Grey), and BLAUW (Blue). A ZEKE RING (ring switch) rated at 6 A is connected in series with the BRUIN line. The circuit includes a safety switch (VEILIGHEIDSSCHAKELAAR) controlled by a pink switch (ROZE). The timer for the centrifuge (TIMER CENTRIFUGE) is controlled by a yellow switch (GEEL). The timer for the washing machine (TIMER WASMACHINE) is controlled by a green switch (GEEL). A double-pole switch (WASSEN & WATER AFVOEREN) is controlled by purple and grey switches (PAARS and GRIJS). The motor for the washing machine (MOTOR WASMACHINE) is connected to the green and blue lines. The motor for the centrifuge (MOTOR CENTRIFUGE) is connected to the grey and blue lines. Ground connections (W) are shown at various points.

Lisez attentivement ce livret avant toute utilisation et conservez-le pour vous y référer au besoin.

Mode d'emploi du lave-linge à double cuve





TABLE DES MATIÈRES :

Introduction

Paramètres et spécifications techniques

Structure et pièces

Instructions de lavage

Points d'attention

Entretien

Dépannage

Schéma de câblage

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lave-linge semi-automatique. La conception de ce produit utilise une technologie spécialement brevetée d'intégration tout-en-un. Le corps de l'appareil est en plastique, ce qui garantit que votre lave-linge semi-automatique ne sera jamais affecté par la rouille. Comparé à d'autres lave-linge standards à double cuve, ce lave-linge est relativement plus léger et vous permet de gagner de l'espace.


Grâce à l'intégration de nouvelles technologies, ce lave-linge doté d'un pulsateur à grandes ondes et d'un nouveau mode de gestion du débit d'eau permettra non seulement de moins tordre les vêtements, mais aussi d'obtenir de meilleurs résultats de nettoyage et de lavage. Les fonctions d'arrivée d'eau, d'arrosage, d'essorage et d'ajustement du débit d'eau sont également disponibles pour économiser du temps et de la main d'œuvre et réduire la consommation d'eau.

Nous sommes convaincus que vous serez satisfait de votre achat de cette machine à laver semi-automatique au design attrayant.

Paramètres et spécifications techniques

Modèle	Volume d'eau		Puissance		Alimentation	
	élévé	faible	lavage	essorage	tension	hertz
WMR3700TWIN	24L	18L	240 W	120 W	220-240 V	50/60 Hz

Structure et composants



- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. plaque d'essorage | 9. socle | 13. tuyau de vidange |
| 2. cuve d'essorage | 10. interrupteur de la | 14. câble d'alimentation |
| 3. couvercle de | minuterie de lavage | 15. capot arrière |
| l'essoreuse | 11. sélecteur de lavage | |
| 4. arrivée d'eau | et de vidange | |
| 5. panneau de commande | | |
| 6. pulsateur | | |
| 7. couvercle de cuve de | | |
| lavage | | |
| 8. meuble | | |

Instructions de lavage

Préparation

1. Placez la machine sur une surface plane
2. La prise électrique doit être correctement mise à la terre.
3. Installez le tuyau de trop-plein.
4. Utilisez le tuyau d'arrivée d'eau pour relier le robinet d'eau à l'arrivée d'eau.
5. Ajustez le niveau d'eau en fonction du type de matériau et du poids du linge.
6. Allumez la machine.

Lavage

1. Réglez le « sélecteur de lavage et de vidange » en fonction du type de matériau et du poids des vêtements.
2. Placez le « sélecteur de lavage et de vidange » sur la position de lavage.
3. Réglez la « minuterie de lavage » et placez les vêtements dans la cuve, réglez le niveau d'eau à la bonne position et mettez la bonne quantité de détergent dans la cuve de lavage.
4. Réglez la « minuterie de lavage » et le lave-linge commencera à laver.
5. Après le lavage, placez le « sélecteur de lavage et de vidange » sur la position « vidange » pour commencer à évacuer l'eau.


Essorage

1. Après l'essorage, mettez le tuyau d'arrivée d'eau raccordé à l'arrivée d'eau en position d'essorage pendant 20 à 30 secondes.
2. En utilisant la « minuterie d'essorage », essorez les vêtements pendant 1 à 5 minutes, et répétez une ou deux fois.

Rinçage

1. Après l'essorage, la cuve d'essorage s'arrête. Ouvrez le couvercle d'essorage et transférez le linge de la cuve d'essorage à la cuve de lavage pour le préparer au rinçage.
2. Répétez le processus de lavage, mais n'ajoutez pas de détergent.


Points d'attention



Pour votre sécurité, assurez-vous que la machine soit correctement mise à la terre.




Ne mettez jamais vos mains dans la cuve d'essorage pendant qu'elle fonctionne.




Ne lavez jamais des textiles qui contiennent des matières volatiles afin d'éviter d'endommager la machine ou d'obstruer l'arrivée d'eau avec des particules.



La minuterie doit toujours être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre



Si des bruits/mouvements anormaux se produisent pendant le fonctionnement, arrêtez le lave-linge dès que possible et vérifiez. (Veuillez vous reporter à la rubrique de dépannage, page 7)




Lors du lavage, la température de l'eau doit être inférieure à 60 °C, sinon les composants en plastique risquent de se déformer.

Précautions


Après utilisation, enlevez la prise pour éviter les accidents.




Pour nettoyer le lave-linge, utilisez un chiffon doux, cela évitera les rayures sur la surface du meuble.



Ne placez pas le lave-linge à l'extérieur ou dans des endroits humides tels que la salle de bain.



Ne posez pas d'objets lourds sur le lave-linge.



Ne placez pas le lave-linge à proximité d'éléments générant de la chaleur tels que des cuisinières à gaz.

Dépannage

Problème	Raison	Solution
Le pulsateur est trop lent	Coupure de courant ou mise hors tension	Mettez la machine sous tension
	La courroie de transmission n'a pas été installée	Installez la courroie de transmission
	La poulie de la courroie s'est desserrée	Resserrez la courroie
	Le pulsateur est bloqué	Retirez le bloc
Le pulsateur ne tourne pas	La courroie est desserrée	Resserrez la courroie ou remplacez-la
	Les vêtements dans la cuve d'essorage sont trop écartés	Resserrez la courroie et la vis
Bruit et vibration anormaux	Les vêtements dans la cuve d'essorage ne sont pas équilibrés	Remettez les vêtements dans la cuve
	Quelque chose est coincé entre le pulsateur et la cuve de lavage	Retirez le ou les objets coincés.
Fuites d'eau depuis la cuve de lavage	La cuve de lavage n'était pas bien raccordée au tuyau	Rebranchez et resserrez le tuyau
Le panier de l'essoreuse ne tourne pas	L'un des contacts de l'interrupteur est desserré	Resserrez le contacteur de l'interrupteur
	La vis de fixation du panier d'essorage ou de l'accouplement d'arbre est desserrée	Resserrez la vis
	Du linge s'est entortillé autour de l'arbre du panier d'essorage	Retirez le linge
	La courroie du frein est desserrée	Resserrez la courroie
La cuve d'essorage ne se vide pas	Quelque chose est tombé dans l'espace entre la cuve d'essorage et le panier d'essorage	Retirez l'objet

Attention : Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le Centre de service après-vente

Schéma de câblage

	Lavage	Essorage
Tension nominale	220-240 V	220-240 V
Fréquence nominale	50 /60Hz	50/60 Hz
Puissance nominale de consommation d'énergie	240 W	120 W

Diagramme de câblage pour un lave-vaisselle :

Détails du schéma :


- Fil Marron :** Relié à la terre (Gris) via un fusible de 6 A, puis à la minuterie de lavage et à la minuterie d'essorage.
- Fil Gris :** Relié à la terre (Gris) via le bouton de sélection et les moteurs de lavage et d'essorage.
- Fil Vert :** Relié à la minuterie de lavage et à la minuterie d'essorage.
- Fil Bleu :** Relié au bouton de sélection et au moteur de lavage.
- Fil Blanc :** Relié à l'interrupteur de sécurité et aux moteurs de lavage et d'essorage.

Éléments du schéma :

- MARRON : Fil Marron
- GRIS : Fil Gris
- VERT : Fil Vert
- BLEU : Fil Bleu
- ROSE : Bouton de Sélection
- MINUTERIE D'ESSORAGE : Minuterie d'essorage
- INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ : Interrupteur de sécurité
- MOTORISATION : Moteur de lavage et Moteur d'essorage
- MINUTERIE DE LAVAGE : Minuterie de lavage
- LAVAGE ET VIDANGE : Fonction Lavage et Vidange
- BOUTON DE SÉLECTION : Bouton de sélection

**Lesen Sie diese Anleitung vor der
Verwendung aufmerksam durch und
bewahren Sie sie auf, sodass Sie sie später
zurate ziehen können.**

**Bedienungsanleitung für
Doppelkammer-
Waschmaschine**



INHALT:

Einleitung

Technische Parameter und Spezifikationen

Aufbau der Maschine und Teile

Waschanweisungen

Besonders zu beachtende Punkte

Wartung

Störungsbehebung

Schaltplan

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese halbautomatische Waschmaschine entschieden haben. Beim Entwurf dieses Produkts wurde die spezielle patentierte Cabinet Integration-Technologie verwendet. Der gesamte Gehäusekörper besteht aus Kunststoff; die halbautomatische Waschmaschine rostet daher nicht. Im Vergleich mit anderen Doppelkammer-Waschmaschinen ist diese Waschmaschine leichter und platzsparender.


Durch die Integration von neuer Technologie sorgt diese Waschmaschine mit Pulsator für große Wellen und einem neuartigen Wasserfluss nicht nur dafür, dass sich die Wäsche weniger verdreht, sie sorgt auch für bessere Waschergebnisse und sauberere Wäsche. Darüber hinaus sind auch die Funktionen Wassereinlass, Berieselung, Schleudern und Wasserfluss verfügbar; das spart Zeit und Arbeit und reduziert den Wasserverbrauch.

Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit dem Erwerb dieser ansprechend gestalteten und attraktiven halbautomatischen Waschmaschine sehr zufrieden sein werden.

Technische Parameter und Spezifikationen

Modell	Wasserkapazität		Eingangsleistung		Spannungsquelle	
	hoch	niedrig	Waschen	Schleudern	Spannung	Frequenz
WMR3700TWIN	24 l	18 l	240 W	120 W	220 -240V	50/60 Hz

Aufbau der Maschine und Teile



- | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. Schleuderdeckel | 9. Boden | 13. Ablaufschlauch |
| 2. Schleudertrommel | 10. Einstellschalter | 14. Stromkabel |
| 3. Schleuderabdeckung | Waschtimer | 15. Rückseitige |
| 4. Wasserzufuhr | 11. Auswahlenschalter | Abdeckung |
| 5. Bedienfeld | Waschen & | |
| 6. Pulsator | | |
| 7. Waschabdeckung | | |
| 8. Gehäuse | | |

Waschanweisungen

Vorbereitung

1. Stellen Sie die Waschmaschine auf einen ebenen Untergrund.
2. Der Stecker muss in eine sichere geerdete Steckdose gesteckt werden.
3. Legen Sie den Überlaufschlauch in einen Abfluss.
4. Schließen Sie den Wasserzufuhrschauch an den Wasserhahn an.
5. Stimmen Sie den Wasserstand auf das verwendete Material und das Gewicht der Kleidung ab.
6. Schalten Sie die Maschine ein.

Waschen

1. Stellen Sie den „Auswahlschalter Waschen & Ablaufen“ passend zur Materialart und zum Gewicht der Kleidung ein.
2. Stellen Sie den „Auswahlschalter Waschen & Ablaufen“ in die Position „Waschen“.
3. Stellen Sie den „Waschtimer“ ein und legen Sie die Kleidung in die Trommel; passen Sie den Wasserstand entsprechend an und dosieren Sie die richtige Menge an Waschmittel in die Trommel.
4. Stellen Sie den „Waschtimer“ ein. Die Waschmaschine wird dann gestartet.
5. Drehen Sie den „Auswahlschalter Waschen & Ablaufen“ nach dem Waschen in die Position Ablaufen, um das Wasser ablaufen zu lassen.


Schleudern

1. Nach dem Schleudern stellen Sie den Wasserzufuhrschauch, der an die Wasserzufuhr angeschlossen ist, 20-30 Sekunden lang in die Position für die Schleudertrommel.
2. Schleudern Sie die Kleidung anhand der Einstellung beim „Schleudertimer“ etwa 1 Min. bis 5 Min. lang. Wiederholen Sie diesen Vorgang gegebenenfalls ein- oder zweimal.

Spülen

1. Nach dem Schleudern hält die Schleudertrommel an. Öffnen Sie die Schleuderabdeckung und legen Sie die Kleidung aus der Schleudertrommel in die Waschtrommel, um sie zu spülen.
2. Wiederholen Sie den Waschvorgang, diesmal jedoch ohne Waschmittel.


Besonders zu beachtende Punkte



Vergewissern Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass die Maschine an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen ist.




Stecken Sie niemals Ihre Hände in die Schleudertrommel, während diese in Betrieb ist.



Waschen Sie keine Textilien, die flüchtige Materialien enthalten; andernfalls kann die Maschine beschädigt werden oder durch Verunreinigungen können Verstopfungen entstehen.



Der Timer darf nur im Uhrzeigersinn gedreht werden.



Wenn während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche/Bewegungen bemerkt werden, muss die Waschmaschine unverzüglich angehalten und die Ursache ermittelt werden. (Siehe Störungsbehebung, Seite 7.)




Beim Waschen muss die Wassertemperatur immer unter 60° C bleiben, andernfalls besteht das Risiko, dass sich die Kunststoffteile verformen.

Wartung


Ziehen Sie nach der Verwendung den Stecker aus der Steckdose; so beugen Sie Unfällen vor.



Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine ein weiches Tuch; damit verhindern Sie, dass das Gehäuse zerkratzt wird.



Stellen Sie die Waschmaschine nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen wie einem Badezimmer auf.



Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waschmaschine.



Stellen Sie die Waschmaschine nicht in die Nähe von Gegenständen auf, die Wärme erzeugen (wie Gaskochern).

Störungsbehebung

Störung	Ursache	Lösung
Der Pulsator ist zu langsam.	Stromausfall oder Maschine ausgeschaltet.	Schalten Sie die Maschine ein.
	Antriebsriemen nicht (korrekt) montiert.	Montieren Sie den Antriebsriemen.
	Riemenscheibe hat sich gelöst.	Spannen Sie den Riemen.
	Pulsator ist verstopft.	Entfernen Sie die Verstopfung.
Der Pulsator dreht sich nicht.	Riemen ist locker.	Spannen Sie den Riemen oder tauschen Sie ihn aus.
	Die Kleidungsstücke in der Schleuder-/Trocken-Trommel liegen zu locker.	Spannen Sie den Riemen und ziehen Sie die Schraube an.
Ungewöhnliche Geräusche und Schwingungen.	Die Kleidungsstücke in der Schleuder-/Trocken-Trommel sind nicht gleichmäßig verteilt.	Verteilen Sie die Kleidungsstücke gleichmäßig in der Trommel.
	Zwischen dem Pulsator und der Waschtrommel ist etwas eingeklemmt.	Entfernen Sie den/die eingeklemmten Gegenstand/Gegenstände.
Aus der Waschtrommel läuft Wasser aus.	Die Waschtrommel und der Schlauch sind nicht richtig miteinander verbunden.	Schließen Sie den Schlauch erneut an und ziehen Sie ihn gut fest.
Der Schleuder-/Trocken-Korb dreht sich nicht.	Im Schalter liegt ein Wackelkontakt vor.	Passen Sie Schaltschütz des Schalters entsprechend an.
	Die Befestigungsschraube des Schleuder-/Trocken-Korbs oder der Wellenkupplung hat sich gelöst.	Ziehen Sie die Schraube an.
	Textilien haben sich um die Welle des Schleuder-	Entfernen Sie die Textilien.

	/Trocken-Korbs gewickelt.	
	Das Zugseil der Bremse hat sich gelockert.	Ziehen Sie das Zugseil der Bremse an.
Das Wasser aus der Schleuder-trommel läuft nicht ab.	Ein Gegenstand ist in den Zwischenraum zwischen der Schleudertrommel und dem Schleuder-Trocken-Korb gefallen.	Entfernen Sie den Gegenstand.

Achtung: Wenn sich die Störung nicht beheben lässt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.


Schaltplan

	Waschen	Schleudern
Nennspannung	220-240 V~	220-240 V~
Nennfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nennleistung (Stromverbrauch)	240 W	120 W

The circuit diagram illustrates the electrical connections for a washing machine. It shows the main power entry through a plug and a fuse labeled "SICHERUNG 6 A". The neutral line (BRAUN) goes to a safety switch labeled "SICHERHEITSSCHALTER". The live line (BRAUN) passes through a timer labeled "SCHLEUDERTIMER" and then splits into two paths. One path goes to a motor labeled "SCHLEUDELMOTOR" and then back to ground (BLAU). The other path goes to a motor labeled "WASCHMOTOR" and then back to ground (BLAU). The common return path for both motors is connected to ground (BLAU). The circuit also includes a "WASCHEN & ABLAUFEN" switch, a "WASCHTIMER" (wash timer), and a "AUSWAHLSCHEITER" (selection switch) which controls the sequence of operations. Various colored wires are used throughout the connections, including BRAUN, GELB, ROT, LILA, WEISS, GRAU, and BLAU.

**Thoroughly read this booklet before use
and save it for future reference.**

Twin Tub Washing Machine Instruction Manual



RECYCLABLE



CONTENTS:

Introduction

Technical Parameters and Specifications

Structure and Parts

Washing Instructions

Attention Points

Maintenance

Troubleshooting

Wiring Diagram

Introduction

Thank you for purchasing this semi-automatic washing machine. The design of this product uses the specially patented technology of cabinet integration. The entire body casing is made of plastic, thus ensuring that your semi-automatic washing machine will never be affected by rust. Compared to other general twin tub washing machines, the washer is relatively lighter and allows you to save more space.




Through the integration of new technology, this washer with large wave pulsator and new water flow, will not only ensure less twisting of clothing, but also produce better cleaning and washing results. The water inlet, sprinkling, spin-drying and water flow functions are also made available to save time and labor and reduce water consumption.

We trust that you will be satisfied with your purchase of this beautifully designed and attractive semi-automatic washing machine.

Technical parameters and specifications

Model	Water capacity		Input power		Power source	
	high	low	wash	spin	voltage	hertz
WMR3700TWIN	24L	18L	240W	120W	220-240V	50/60Hz

Structure and parts of product



- | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|
| 1. spin cap | 9. Bottom | 13. drain hose |
| 2. spin tub | 10. wash timer switch | 14. power wire |
| 3. spin cover | 11. wash & drain | 15. back cover |
| 4. water inlet | selector switch | |
| 5. control panel | | |
| 6. pulsator | | |
| 7. wash cover | | |
| 8. cabinet | | |
| | 12. spin timer switch | |

Washing Instructions

Preparation

1. Place the machine on a level surface
2. The plug seat should have a safe grounded connection.
3. Lay down the overflow hose.
4. Use the water inlet hose to connect the water tap to the water inlet.
5. Adjust the water level based on the type of material and weight of the clothing.
6. Turn on the power.

Washing

1. Set the “wash & drain selector switch” according to the type of material and weight of the clothes.
2. Set the “wash & drain selector switch” to the wash position.
3. Set the “wash timer” and place the clothes into the tub, adjust the water level to the proper position and put the proper amount of detergent into the wash tub.
4. Set the “wash timer” and the washing machine will start to wash.
5. After washing, set the “wash & drain” selector switch to the drain position to start draining off water.


Spinning

1. After spinning, set the water inlet hose connected to the water inlet to the spin tub position for 20-30 seconds.
2. According to the “spin timer” process, spin the clothes for 1min~5min, repeat once or twice.

Rinsing

1. After spinning, the spin tub will stop. Open the spin cover and transfer the clothes from the spin tub to the wash tub to prepare for rinsing.
2. Repeat the washing process, but do not add any detergent.

Attention Points



For your own safety, ensure that the ground connection is correct.




Never put your hands into the spin tub while it is working.



Never wash textiles that contain volatile materials to avoid machine damage or water blockage due to contamination.



The timer should always be turned clockwise



When abnormal sounds/movements occur during operation, stop the washing machine as soon as possible and check. (Please refer to troubleshooting, page 7.)




When washing, the water temperature should be below 60°C, otherwise the plastic components may deform.

Maintenance


After use, pull out the plug to prevent accidents.




When cleaning the washing machine use a soft cloth, this will prevent scratches on the surface of the cabinet.



Do not place the washing machine outdoors or in damp areas such as the bathroom.



Do not put heavy objects on top of the washing machine.



Do not place the washing machine near heat generating items such as gas cookers.

Troubleshooting

Problem	Reason	Solution
The pulsator is too slow	Power cut or switch off	Switch on the power
	Transmission belt left off	Assemble the transmission belt
	Belt pulley has become loose	Tighten the belt
	Pulsator is blocked	Remove the block
The pulsator does not rotate	Belt is loose	Tighten the belt or renew it
	The clothes in the spin dry tub are loose	Tighten the belt and the screw
Abnormal noise and vibration	The clothes in the spin dry tub are unbalanced	Replace the clothes in the tub
	Something is jammed between the pulsator and the wash tub	Remove the jammed object(s).
Water leaks from the wash tub	Wash tub was not connected tightly to the hose	Reconnect and tighten the hose
Spin-dry basket does not rotate	The light switch has a loose contact	Adjust the contactor of the switch
	The fixed screw of the spin dry basket or shaft coupling is loose	Tighten the screw
	The shaft of the spin dry basket is twined by the textile	Remove the textile
	Brake dragline is loose	Tighten the dragline
The spin tub does not drain	Something has fallen into the space between spin tub and spin dry basket	Remove the object

Attention: If the problem cannot be resolved, please contact the Service Center.

Wiring Diagram

	Washing	Spinning
Rated voltage	220-240V~	220-240V~
Rated frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Rated energy consumption power	240 W	120 W

This wiring diagram illustrates the electrical connections for a washing machine. It shows the main power entry through a fuse (6A) and a three-pin plug. The neutral wire (BROWN) is connected to the central terminal of the plug. The live wire (BROWN) passes through a SPIN TIMER switch and then connects to a SECURITY SWITCH. From the SECURITY SWITCH, the wire continues to the WASH & DRAIN SELECTOR SWITCH. The WASH & DRAIN SELECTOR SWITCH has four terminals: GREEN, PURPLE, RED, and RED. The GREEN terminal is connected to the WASH MOTOR. The PURPLE terminal is connected to the SPIN MOTOR. The two RED terminals are connected in parallel. The WASH & DRAIN SELECTOR SWITCH also has a terminal connected to the WASH TIMER. The WASH TIMER is connected in parallel with the SPIN TIMER. The WASH MOTOR and SPIN MOTOR are connected in parallel. The ground wire (YELLO GREEN) is connected to the metal frame of the machine and to the neutral wire (BROWN) at the plug. The live wire (BROWN) is also connected to the metal frame. The neutral wire (BROWN) is connected to the central terminal of the plug. The live wire (BROWN) passes through a SPIN TIMER switch and then connects to a SECURITY SWITCH. From the SECURITY SWITCH, the wire continues to the WASH & DRAIN SELECTOR SWITCH. The WASH & DRAIN SELECTOR SWITCH has four terminals: GREEN, PURPLE, RED, and RED. The GREEN terminal is connected to the WASH MOTOR. The PURPLE terminal is connected to the SPIN MOTOR. The two RED terminals are connected in parallel. The WASH & DRAIN SELECTOR SWITCH also has a terminal connected to the WASH TIMER. The WASH TIMER is connected in parallel with the SPIN TIMER. The WASH MOTOR and SPIN MOTOR are connected in parallel. The ground wire (YELLO GREEN) is connected to the metal frame of the machine and to the neutral wire (BROWN) at the plug. The live wire (BROWN) is also connected to the metal frame.